



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.กบข.(บพ.) /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์หา

ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สิมโตทอง

วันที่

ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.ต.)

ตำแหน่ง อก.บข.(ก.ต.)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.ต.) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า สามพราน ๑ ตามแผนผังสั่งแบบ
จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SAA01BVB-01 (KT 5A)	๑๗ พ.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษา เบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 KV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 KV.)	SA1 2212	Pothead	นายนพดล ดีลอด ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนพดล ดีลอด ตำแหน่ง วิศวกร โทร. ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.ต) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.ต)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ Bus1 จาก SA1 - ๑๑1๑ ถึง Pothead

ในวันที่ 17 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1535/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ดีลอด ดีลอด ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายนพดล ดีลอด

(นายสมบุญ สิมโตทอง)
๐๘๔-๖๖๖๖๖๖๖

สำหรับผู้อนุมัติ

3062

ที่ ก.ต กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กค/๓, กค/๒, กค/๑

อก.บข.(ก.ต), อก.วว.(ก.ต)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 3 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 2 (สถานี สายพรวาน 1 (SAA))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา 07:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ช.ก.ปบ.(ก3)

- 4 ต.ค. 2562

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ช.ก.ปบ.(ก3)

- 4 ต.ค. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สามพราน 1 (SAA)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 พ.ย. 62	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาสถานีฯ ตามวาระ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1535/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด		วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 2 พ.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 4 พ.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์,นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร,นายธนิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร, (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	- ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	SA1-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	LOAD 4.5 MW
3	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	LOAD 9.68 MW
4	SA1-KT7A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	LOAD 6.2 MW
5	SAA01VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SAA	-	LOAD 0.35 MW
6	SAA03VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SAA	-	LOAD 0.85 MW
7	SAA04VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SAA	-	LOAD 1.5 MW
8	SAA08VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SAA	-	LOAD 0.55 MW
9	SAA11VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SAA	-	LOAD 0.35 MW
10	KTD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD	-	LOAD 9.6 MW
11	KTD03VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		KTD	-	LOAD 3.4 MW
12	- ย้ายโหลด SAA01 ไปรับไฟจาก KTD03						
13	SAA01S-05	ปลด	สับ		รถ กทบ.	SCADA SF6	ตรงข้าม รัง.ศิริวัฒน์การทอ (บน)
14	SAA01VB-01	สับ	ปลด		SAA	-	-
15	- ย้ายโหลด SAA03 ไปรับไฟจาก SAA11						
16	SAA03S-04	ปลด	สับ		รถ อมน..	SCADA SF6	ท้าย ซ.แปซิฟิก
17	SAA03VB-01	สับ	ปลด		SAA	-	-
18	- ย้ายโหลด SAA04 ไปรับไฟจาก SAA08						
19	SAABVB-01	ปลด	สับ		SAA	-	ขนานบัส (บัส 1-บัส2)
20	SAA04S-08	ปลด	สับ		รถ อมน..	DIS	โรงไม้
21	SAABVB-01	สับ	ปลด		SAA	-	ขนานบัส (บัส 1-บัส2)
22	SAA04VB-01	สับ	ปลด		SAA	-	-
23	ตรวจสอบเบรกเกอร์ SAA02VB-01 และหัว Pothead SAA02S-01 อยู่สถานะ "ปลด"						
24	SAA01S-01	สับ	ปลด		รถ กทบ.	DIS	POT HEAD F.1
25	SAA03S-01	สับ	ปลด		รถ อมน..	DIS	POT HEAD F.3
26	SAA04S-01	สับ	ปลด		รถ อมน..	DIS	POT HEAD F.4
27	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.						
28	SAA01BVB-01	สับ	ปลด		SAA	-	INCOMING 1
29	SA1-2212	สับ	ปลด		EGAT	-	เบรกเกอร์ KT5A

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	SA1-2217	สับ	ปลด		EGAT		- ไบมีด 22 เควี
31	SAA01VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAA		-
32	SAA02VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAA		-
33	SAA03VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAA		-
34	SAA04VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAA		-
35	SAA01BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAA		- INCOMING 1
36	SAA01BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAA		- ขนानบัส (บัส 1-บัส2)
37	แจ้งพนักงานสถานีฯ SAA ตรวจสอบไฟย้อนเบรกเกอร์ SAA01,02,03,04,INC01 ถ้าไม่มีไฟย้อน						
38	SAA01VG-01	ปลด	สับ		SAA		- กราวด์ F1
39	SAA02VG-01	ปลด	สับ		SAA		- กราวด์ F2
40	SAA03VG-01	ปลด	สับ		SAA		- กราวด์ F3
41	SAA04VG-01	ปลด	สับ		SAA		- กราวด์ F4
42	SAA01BVG-01	ปลด	สับ		SAA		- กราวด์ INCOMING 1
43	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
44	SA1-KT7A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
45	SAA08VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		SAA		-
46	SAA11VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		SAA		-
47	KTD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD		-
48	KTD03VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		KTD		-
49	แจ้งสถานะไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
50	แจ้งให้ผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						
51	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
52	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
53	SA1-KT7A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
54	SAA08VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SAA		-
55	SAA11VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SAA		-
56	KTD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD		-
57	KTD03VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		KTD		-
58	SAA01VG-01	สับ	ปลด		SAA		- กราวด์ F1
59	SAA02VG-01	สับ	ปลด		SAA		- กราวด์ F2
60	SAA03VG-01	สับ	ปลด		SAA		- กราวด์ F3
61	SAA04VG-01	สับ	ปลด		SAA		- กราวด์ F4
62	SAA01BVG-01	สับ	ปลด		SAA		- กราวด์ INCOMING 1
63	SAA01VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAA		-
64	SAA02VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAA		-
65	SAA03VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAA		-
66	SAA04VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAA		-
67	SAA01BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAA		- INCOMING 1

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
68	SAAVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAA	-	ขนานบัส (บัส 1-บัส2)
69	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
70	SA1-2217	ปลด	สับ		EGAT	-	ใบมีด 22 เควี
71	SA1-2212	ปลด	สับ		EGAT	-	เบรกเกอร์ KT5A
72	SAA01BVB-01	ปลด	สับ		SAA	-	INCOMING 1
73	SAA01S-01	ปลด	สับ		รถ กทบ.	DIS	POT HEAD F.1
74	SAA03S-01	ปลด	สับ		รถ อมน..	DIS	POT HEAD F.3
75	SAA04S-01	ปลด	สับ		รถ อมน..	DIS	POT HEAD F.4
76	- ย้ายโหลด SAA01 กลับจาก KTD03						
77	SAA01VB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		SAA	-	-
78	SAA01S-05	สับ	ปลด		รถ กทบ.	SCADA	SF6 ตรงข้าม รง.ศิริวัฒนการทอ (บน)
79	- ย้ายโหลด SAA03 กลับจาก SAA11						
80	SAA03VB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		SAA	-	-
81	SAA03S-04	สับ	ปลด		รถ อมน..	SCADA	SF6 ท้าย ซ.แปซิฟิก
82	- ย้ายโหลด SAA04 กลับจาก SAA08						
83	SAA04VB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		SAA	-	-
84	SAAVB-01	ปลด	สับ		SAA	-	ขนานบัส (บัส 1-บัส2)
85	SAA04S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ อมน..	DIS	โรงไม้
86	SAAVB-01	สับ	ปลด		SAA	-	ขนานบัส (บัส 1-บัส2)
87	SA1-KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
88	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
89	SA1-KT7A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
90	SAA01VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		SAA	-	-
91	SAA03VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		SAA	-	-
92	SAA04VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		SAA	-	-
93	SAA08VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		SAA	-	-
94	SAA11VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		SAA	-	-
95	KTD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD	-	-
96	KTD03VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		KTD	-	-
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

