

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.กบข.(บพ.) /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ท่า

ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สิงโตทอง

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

ส่งแล้ว

shw/

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า สามพราน ๑ ตามแผนผังสั่งเซปแนบ
จำนวน - แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SAA1YB-01	๑ ธ.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์	SAA1YS-01,02	SAA1YS-03	นายนพดล ดีลอด
๒.	SAA4YB-01	๑ ธ.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	115 kV.	SAA4YS-01,02	SAA4YS-03	๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘
๓.	SAA5YB-01	๑ ธ.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.		SAA5YS-01,02	SAA5YS-03	
๔.	SAA3YB-01	๑ ธ.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.		SAA3YS-01,02	SAA3YS-03	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนพดล ดีลอด ตำแหน่ง วศก.๕ โทร. ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง * switching ใกล้เคียง หมายเลข 1497

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1-4 ฟีดเดอร์ - จาก SAA1,4,5,7,4B-01 ถึง -
ในวันที่ 1 12.๐๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1537/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.นครนที อ.นครนที ประสานงานการขอตัดไฟกับ ท.ย.นพดล ดีลอด

5 พ.ย. 62

น.ท.พร ต้นอกิตตารักษ์
(วศก. 6 แทน น.พ.อ.พ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.) 3105

เรียน ผจก. กฟภ.๐๓, กฟภ.๓

อ.ก.บ.บ.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จ.บ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเอกชัย หังสุวรรณ)

ร.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น

แผนผังแนบ 7 แผ่น



ผจก. 2 (สถานี SAA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกชัย หังสุวรรณ) 6 พ.ย. 2562

ร.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน SAA01YB-01,SAA03YB-01,SAA04YB-01,SAA05YB-01 สถานีไฟฟ้าสามพราน 1
2. กำหนดวันที่ทำงาน 1 ธ.ค. 62 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบข.ก.3. บำรุงรักษาเบรคเกอร์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1537/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 18 พ.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 18 พ.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันสถานีไฟฟ้าสามพราน 1						
2	- เมื่อพร้อมทำงานที่ SAA01YB-01						
3	ตรวจสอบ Loop Line สายส่ง 115 kV.SAA01YB-01 กับ SAA03YB-01 ว่า Loop ปกติก่อนทำการสวิตชิง						
4	SAA01YB-01	Auto Reclose"ON"	Auto Reclose"OFF"		SAA		
5	ONB03YB-01	Auto Reclose"ON"	Auto Reclose"OFF"		ONB		
6	SAA01YB-01	สับ	ปลด		SAA	CB	เบรคเกอร์ 115 KV.
7	SAA01YS-01	สับ	ปลด		SAA		ใบมีด 115 KV.
8	SAA01YS-03	สับ	ปลด		SAA		ใบมีด 115 KV.
9	ONB03YB-01	Auto Reclose"OFF"	Auto Reclose"ON"		ONB		
10	แจ้งกบข.ก.3 ปฏิบัติงานที่ SAA01YB-01 ได้						
11	หลังจากกบข.ก.3 ปฏิบัติงานที่ SAA01YB-01 เสร็จ						
12	ONB03YB-01	Auto Reclose"ON"	Auto Reclose"OFF"		ONB		
13	SAA01YS-01	ปลด	สับ		SAA		ใบมีด 115 KV.
14	SAA01YS-03	ปลด	สับ		SAA		ใบมีด 115 KV.
15	SAA01YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAA	CB	เบรคเกอร์ 115 KV.
16	SAA01YB-01	Auto Reclose"OFF"	Auto Reclose"ON"		SAA		
17	ONB03YB-01	Auto Reclose"OFF"	Auto Reclose"ON"		ONB		
	%%%%%%%%%% สิ้นสุดสวิตชิงทำ SAA01YB-01 %%%%%%%%%%						
18	- เมื่อพร้อมทำงานที่ SAA03YB-01						
19	ตรวจสอบ Loop Line สายส่ง 115 kV.SAA01YB-01 กับ SAA03YB-01 ว่า Loop ปกติก่อนทำการสวิตชิง						
20	SAA03YB-01	Auto Reclose"ON"	Auto Reclose"OFF"		SAA		
21	ONB03YB-01	Auto Reclose"ON"	Auto Reclose"OFF"		ONB		
22	KTD02YB-01	Auto Reclose"ON"	Auto Reclose"OFF"		KTD		
23	SAA03YB-01	สับ	ปลด		SAA	CB	เบรคเกอร์ 115 KV.

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	SAA03YS-01	สับ	ปลด		SAA		ใบมีด 115 KV.
25	SAA03YS-03	สับ	ปลด		SAA		ใบมีด 115 KV.
26	SAA01YB-01	Auto Reclose"OFF"	Auto Reclose"ON"		SAA		
27	ONB03YB-01	Auto Reclose"OFF"	Auto Reclose"ON"		ONB		
28	KTD02YB-01	Auto Reclose"OFF"	Auto Reclose"ON"		KTD		
29	แจ้งกบข.ก.3 ปฏิบัติงานที่ SAA03YB-01 ได้						
30	หลังจากกบข.ก.3 ปฏิบัติงานที่ SAA03YB-01 เสร็จ						
31	KTD02YB-01	Auto Reclose"ON"	Auto Reclose"OFF"		KTD		
32	SAA03YS-01	ปลด	สับ		SAA		ใบมีด 115 KV.
33	SAA03YS-03	ปลด	สับ		SAA		ใบมีด 115 KV.
34	SAA03YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAA	CB	เบรกเกอร์ 115 KV.
35	SAA03YB-01	Auto Reclose"OFF"	Auto Reclose"ON"		SAA		
36	KTD02YB-01	Auto Reclose"OFF"	Auto Reclose"ON"		KTD		
	%%%%%%%%%% สิ้นสุดสวิตซ์ที่ SAA03YB-01 %%%%%%%%%%						
37	- เมื่อพร้อมทำงานที่ SAA04YB-01						
38	ตรวจสอบ SAA0BYS-01,0BYS-02 ให้สับเข้าโซว์"CLOSE"						
39	ตรวจสอบ Loop Line สายส่ง 115 kv.SAA05YB-01 กับ SAA06YB-01 ว่า Loop ปกติก่อนทำการสวิตซ์						
40	ตรวจสอบสวิตซ์ตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันสถานีไฟฟ้าพุทธรักษา2,ศาลายา						
41	- ย้ายโหลด PMB,SLY ไปจ่ายจาก NCA01YB-01,05YB-01 (ลดโหลดที่ SAA04YB-01)						
42	SLY02YB-01	Auto Reclose"ON"	Auto Reclose"OFF"		SLY		
43	PMB03YB-01	Auto Reclose"ON"	Auto Reclose"OFF"		PMB		
44	SAC04YB-01	Auto Reclose"ON"	Auto Reclose"OFF"		SAC		
45	OLY04YB-01	Auto Reclose"ON"	Auto Reclose"OFF"		OYL		
46	SLY02YB-01	สับ	ปลด		SLY	CB	เบรกเกอร์ 115 KV.
47	PMB05YB-01	ปลด	สับ คง Manual		PMB	CB	เบรกเกอร์ 115 KV.
48	PMB03YB-01	สับ	ปลด		PMB	CB	เบรกเกอร์ 115 KV.
49	PMB05YB-01	Auto Reclose"OFF"	Auto Reclose"ON"		PMB		
50	SAC04YB-01	Auto Reclose"OFF"	Auto Reclose"ON"		SAC		
51	OYL04YB-01	Auto Reclose"OFF"	Auto Reclose"ON"		OYL		
52	- ย้ายโหลด SAA04YB-01 ไปจ่ายจาก SAA02YB-01						
53	SAA02YB-01	Auto Reclose"ON"	Auto Reclose"OFF"		SAA		โหลด = 116.0 MW.
54	SAA04YB-01	Auto Reclose"ON"	Auto Reclose"OFF"		SAA		โหลด = 126.0 MW.
55	SAA0BYB-01	ปลด	สับ		SAA	CB	เบรกเกอร์ 115 KV.ขนานบัส
56	SAA04YB-01	สับ	ปลด		SAA	CB	เบรกเกอร์ 115 KV.
57	SAA04YS-02	สับ	ปลด		SAA		ใบมีด 115 KV.

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
58	SAA04YS-03	สับ	ปลด		SAA		ใบมิด 115 KV.
59	SAA02YB-01	Auto Reclose"OFF"	Auto Reclose"ON"		SAA		
60	แจ้งกบข.ก.3 ปฏิบัติงานที่ SAA04YB-01 ได้						
61	หลังจากกบข.ก.3 ปฏิบัติงานที่ SAA04YB-01 เสร็จ						
62	- ย้ายโหลด SAA04YB-01 กลับคืนจาก SAA02YB-01						
63	SAA02YB-01	Auto Reclose"ON"	Auto Reclose"OFF"		SAA		
64	SAA04YS-02	ปลด	สับ		SAA		ใบมิด 115 KV.
65	SAA04YS-03	ปลด	สับ		SAA		ใบมิด 115 KV.
66	SAA04YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAA	CB	เบรกเกอร์ 115 KV.
67	SAA0BYB-01	สับ	ปลด		SAA	CB	เบรกเกอร์ 115 KV.ขนานบัส
68	SAA02YB-01	Auto Reclose"OFF"	Auto Reclose"ON"		SAA		
69	SAA04YB-01	Auto Reclose"OFF"	Auto Reclose"ON"		SAA		
70	- ย้ายโหลด PMB,SLY กลับคืนจาก NCA01YB-01,05YB-01						
71	PMB05YB-01	Auto Reclose"ON"	Auto Reclose"OFF"		PMB		
72	SAC04YB-01	Auto Reclose"ON"	Auto Reclose"OFF"		SAC		
73	OLY04YB-01	Auto Reclose"ON"	Auto Reclose"OFF"		OYL		
74	PMB03YB-01	ปลด	สับ คง Manual		PMB	CB	เบรกเกอร์ 115 KV.
75	PMB05YB-01	สับ	ปลด		PMB	CB	เบรกเกอร์ 115 KV.
76	SLY02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SLY	CB	เบรกเกอร์ 115 KV.
77	SLY02YB-01	Auto Reclose"OFF"	Auto Reclose"ON"		SLY		
78	PMB03YB-01	Auto Reclose"OFF"	Auto Reclose"ON"		PMB		
79	SAC04YB-01	Auto Reclose"OFF"	Auto Reclose"ON"		SAC		
80	OLY04YB-01	Auto Reclose"OFF"	Auto Reclose"ON"		OYL		
	%%%%%%%%% สิ้นสุดสวิตชิงทำ SAA04YB-01 %%%%%%%%%%						
81	- เมื่อพร้อมทำงานที่ SAA05YB-01						
82	ตรวจสอบ Loop Line สายส่ง 115 kv.SAA05YB-01 กับ SAA06YB-01 ว่า Loop ปกติก่อนทำการสวิตชิง						
83	SAA05YB-01	Auto Reclose"ON"	Auto Reclose"OFF"		SAA		
84	ONA01YB-01	Auto Reclose"ON"	Auto Reclose"OFF"		ONA		
85	SAA05YB-01	สับ	ปลด		SAA	CB	เบรกเกอร์ 115 KV.
86	SAA05YS-02	สับ	ปลด		SAA		ใบมิด 115 KV.
87	SAA05YS-03	สับ	ปลด		SAA		ใบมิด 115 KV.
88	ONA01YB-01	Auto Reclose"OFF"	Auto Reclose"ON"		ONB		
89	แจ้งกบข.ก.3 ปฏิบัติงานที่ SAA05YB-01 ได้						
90	หลังจากกบข.ก.3 ปฏิบัติงานที่ SAA05YB-01 เสร็จ						
91	ONA01YB-01	Auto Reclose"ON"	Auto Reclose"OFF"		ONB		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
92	SAA05YS-02	ปลด	สับ		SAA		ใบมีด 115 KV.
93	SAA05YS-03	ปลด	สับ		SAA		ใบมีด 115 KV.
94	SAA05YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAA	CB	เบรกเกอร์ 115 KV.
95	SAA05YB-01	Auto Reclose"OFF"	Auto Reclose"ON"		SAA		
96	ONA01YB-01	Auto Reclose"OFF"	Auto Reclose"ON"		ONA		
%%%%%%%%%% สิ้นสุดสวิตซ์িংทำ SAA05YB-01 %%%%%%%%%%							

รายละเอียดคำใบ้การบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน	
1	ต.พรตาร 3	10 พ.ย. 62	08.00-12.00 น.	ย้ายโหนดเบรกเกอร์ 22 kV. ด้านบัส 1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลัด Riser Pole และตู้เก็บกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. โดยขอไฟ EGAT. ปลัดเบรกเกอร์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	นพดล ศีลอด 084-4066389	
			13.00-16.00 น.	ย้ายโหนดเบรกเกอร์ 22 kV. ด้านบัส 2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลัด Riser Pole และตู้เก็บกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. โดยขอไฟ EGAT. ปลัดเบรกเกอร์ 22 kV.	กบข.(ก.3)		
2	ต.บพรม 1	24 พ.ย. 62	08.00-16.00 น.	ย้ายโหนดเบรกเกอร์ 22 kV. ด้านบัส 1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลัด Riser Pole และตู้เก็บกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. โดยขอไฟ EGAT. ปลัดเบรกเกอร์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	นพดล ศีลอด 084-4066389	
			1 พ.ย. 62	08.00-16.00 น.	ย้ายโหนดเบรกเกอร์ 22 kV. ด้านบัส 2-3 Main Bus 2-3 ไม่มีไฟ (ปลัด Riser Pole และตู้เก็บกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. โดยขอไฟ EGAT. ปลัดเบรกเกอร์ 22 kV.		กบข.(ก.3)
			8 พ.ย. 62	08.00-16.00 น.	ย้ายโหนดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SAA1YB-01, SAA4YB-01, SAA5YB-01 และ SAA3YB-01 (ทีละวงจร) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ปลัดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SAA1YB-01, SAA2YB-01, SAA3YB-01 และ SAA6YB-01 (ทีละวงจร) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.		กบข.
			19 พ.ย. 62	08.00-16.00 น.	ย้ายโหนดเบรกเกอร์ 22 kV. ด้านบัส 1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลัด Riser Pole และตู้เก็บกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. โดยขอไฟ EGAT. ปลัดเบรกเกอร์ 22 kV.		กบข.(ก.3)
3	ต.บพรม 2	20 พ.ย. 62	08.00-16.00 น.	ย้ายโหนดเบรกเกอร์ 22 kV. ด้านบัส 1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลัด Riser Pole และตู้เก็บกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. โดยขอไฟ EGAT. ปลัดเบรกเกอร์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	นพดล ศีลอด 084-4066389	
			21 พ.ย. 62	08.00-16.00 น.	ย้ายโหนดเบรกเกอร์ 22 kV. ด้านบัส 2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลัด Riser Pole และตู้เก็บกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. โดยขอไฟ EGAT. ปลัดเบรกเกอร์ 22 kV.		กบข.(ก.3)
4	เค็มบางนางหว	22 พ.ย. 62	08.00-16.00 น.	ย้ายโหนดเบรกเกอร์ 22 kV. ด้านบัส 2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลัด Riser Pole และตู้เก็บกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. โดยขอไฟ EGAT. ปลัดเบรกเกอร์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	นพดล ศีลอด 084-4066389	
			29 พ.ย. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank		กบข.(ก.3)
5	นครปฐม 2	1 พ.ย. 62	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลัด Riser Pole และตู้เก็บกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. บำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 และทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.1)	กบข.(ก.3)	นพดล ศีลอด 084-4066389	
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลัด Riser Pole และตู้เก็บกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. บำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2 และทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.2)	กบข.(ก.3) กบข.. กอธ.		
			08.00-12.00 น.	ปลัดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส NPUZYB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กอธ.		
			13.00-16.00 น.	ปลัดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส NPUZYB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กอธ.		
6	เตาขวัญ (ชั่วคราว)	3 พ.ย. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส NPUZYB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV. โดยขอไฟ EGAT. Transfer Bus	กบข.	นพดล ศีลอด 084-4066389	
			08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลัด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.. บำรุงรักษา OLTC และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กบข.(ก.3) กบข.		