



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(บฟ.) /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สิมโตทอง

Switching Deadline

วันที่ 15 ม.ย. 62

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า สวมพราน ๒ ตามแผนผังสั่งเซปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SABBV-B-02	๒๐ พ.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษา เบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลด เบรกเกอร์ 22 kV.)	SA2 2222	Pothead	นายพนพล ดีลอด ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายพนพล ดีลอด ตำแหน่ง วิศวกร.๕ โทร ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ SABBV-B-02 จาก SA2-2222 ถึง Pothead P6, F7, F8, F9, F10
ในวันที่ 20 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1540/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อภิสิทธิ์ สิมโตทอง ประสานงานการตัดไฟกับ นายพนพล ดีลอด

๑ พ.ย. 62

ภ.พนพล ดีลอด
(นายพนพล ดีลอด)
๑๕/๑๑/๖๒

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.) 3108
เรียน ผจก. กฟภ.๓

ขั้นตอนการสวิชชิง 4 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจฟ. 2 (สถานี SAB)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเอกชัย ทังสุวรรณ)

รก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

1-6 พ.ย. 2562
(นายเอกชัย ทังสุวรรณ)

รก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|--|----------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | สถานีสามพราน 2(บัส 2) | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 20 พ.ย. 62 | ระหว่าง | 08.00 น. ถึง 16.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กษข.(ก.3) | งานที่ทำ | บำรุงรักษาอุปกรณ์สถานี
ตามใบขอปฏิบัติงาน 1540/62 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง | | วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 6 พ.ย. 62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายฤกษ์ณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต
2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมโนช
3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching								
1	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		Load = 15.5 MW	
2	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		Load = 18.0 MW	
3	SAB03VB-01	"ON Auto Reclose	"OFF Auto Reclose		SAB		Load = 4.0 MW	
4	SAB04VB-01	"ON Auto Reclose	"OFF Auto Reclose		SAB		Load = 0.6 MW	
5	SAB06VB-01	"ON Auto Reclose	"OFF Auto Reclose		SAB		Load = 1.5 MW	
6	SAB07VB-01	"ON Auto Reclose	"OFF Auto Reclose		SAB		Load = 4.4 MW	
7	SAB08VB-01	"ON Auto Reclose	"OFF Auto Reclose		SAB		Load = 0.4 MW	
8	SAB09VB-01	"ON Auto Reclose	"OFF Auto Reclose		SAB		Load = 3.5 MW	
9	SAB10VB-01	"ON Auto Reclose	"OFF Auto Reclose		SAB		Load = 7.1 MW	
10	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT			
11	NCABR-11	Normal	Nonreclosing, ALT		NCA		Load = 0.5 MW	
12	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI			
13	OYI01VB-01	"ON Auto Reclose	"OFF Auto Reclose		OYI		Load = 4.0 MW	
14	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD			
15	SAD06VB-01	"ON Auto Reclose	"OFF Auto Reclose		SAD		Load = 6.0 MW	
16	**ย้ายโหลด SAB07 ทั้งหมดไปรับไฟจาก SAB04**							
17	SAB04S-04	ปลด	ล๊ပ်		สพร.	SCADA	SF6	อุปกรณ์
18	SAB07VB-01	ล๊ပ်	ปลด		SAB			
19	**ย้ายโหลด SAB10 ทั้งหมดไปรับไฟจาก NCA11**							
20	NCA11S-04	ปลด	ล๊ပ်		สพร.		SF6	สะพานลอยก่อนถึงขบวน
21	SAB10VB-01	ล๊ပ်	ปลด		SAB		-	-
22	**ย้ายโหลด SAB09 ทั้งหมดไปรับไฟจาก OYI01**							
23	OYI01S-03	ปลด	ล๊ပ်		สพร.		SF6	บีมปลดท.
24	SAB09VB-01	ล๊ပ်	ปลด		SAB		-	-
25	**ย้ายโหลด SAB08 ทั้งหมดไปรับไฟจาก SAD06**							
26	SAB08S-04	ปลด	ล๊ပ်		สพร.		SF6	ร้านออเร้นท์เข้าที่
27	SAB08VB-01	ล๊ပ်	ปลด		SAB		-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	**ย้ายโหลด SAB06 ทั้งหมดไปรับไฟจาก SAB03**						
29	SABBV-03	ปลด	สับ		SAB	-	ขนานบัส
30	SAB03S-02	ปลด	สับ		สพร.	DIS	หน้าสถานีฯ
31	SAB06VB-01	สับ	ปลด		SAB	-	-
32	SABBV-03	สับ	ปลด		SAB	-	ขนานบัส
	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
33	SABBV-02	สับ	ปลด		SAB	-	INCOMING 2
34	SA2-2222	สับ	ปลด		EGAT	-	เบรกเกอร์
35	SA2-2227	สับ	ปลด		EGAT	-	ใบมีด
36	SABBV-02	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAB	-	INCOMING 2
37	SABBV-03	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAB	-	ขนานบัส
38	SAB06VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAB	-	-
39	SAB07VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAB	-	-
40	SAB08VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAB	-	-
41	SAB09VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAB	-	-
42	SAB10VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAB	-	-
43	SAB06S-01	สับ	ปลด		สพร.	DIS	POT HEAD F.6
44	SAB07S-01	สับ	ปลด		สพร.	DIS	POT HEAD F.7
45	SAB08S-01	สับ	ปลด		สพร.	DIS	POT HEAD F.8
46	SAB09S-01	สับ	ปลด		สพร.	DIS	POT HEAD F.9
47	SAB10S-01	สับ	ปลด		สพร.	DIS	POT HEAD F.10
48	แจ้งพนักงานสถานีฯสามพราน 2 ตรวจสอบไฟอ่อนของเบรกเกอร์ทางด้านบัส 2 ถ้าไม่มีไฟอ่อน						
49	SABBV-02	ปลด	สับ		SAB	-	กราวด์ INCOMING 2
50	SAB06VG-01	ปลด	สับ		SAB	-	กราวด์ F6
51	SAB07VG-01	ปลด	สับ		SAB	-	กราวด์ F7
52	SAB08VG-01	ปลด	สับ		SAB	-	กราวด์ F8
53	SAB09VG-01	ปลด	สับ		SAB	-	กราวด์ F9
54	SAB10VG-01	ปลด	สับ		SAB	-	กราวด์ F10
55	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
56	SAB03VB-01	"OFF Auto Reclose	"ON Auto Reclose		SAB		
57	SAB04VB-01	"OFF Auto Reclose	"ON Auto Reclose		SAB		
58	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
59	NCABR-11	Nonreclosing, ALT	Normal		NCA		
60	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		
61	OYI01VB-01	"OFF Auto Reclose	"ON Auto Reclose		OYI		
62	SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD		
63	SAD06VB-01	"OFF Auto Reclose	"ON Auto Reclose		SAD		
64	แจ้งพื้นที่เฝ้าดับกับชุด กบข.ก.3.และแจ้งชุด กบข.ก.3 ให้ดำเนินการบำรุงรักษาเบรกเกอร์ด้านบัส 2 ได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
65	เมื่อชุด กบข.ก.3. ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเบ้อออกเกอร์ด้านบัส 2 เสร็จแล้ว						
66	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
67	SAB03VB-01	"ON Auto Reclose	"OFF Auto Reclose		SAB		
68	SAB04VB-01	"ON Auto Reclose	"OFF Auto Reclose		SAB		
69	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
70	NCABR-11	Normal	Nonreclosing, ALT		NCA		
71	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		
72	OYI01VB-01	"ON Auto Reclose	"OFF Auto Reclose		OYI		
73	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		
74	SAD06VB-01	"ON Auto Reclose	"OFF Auto Reclose		SAD		
75	SABBVG-02	สับ	ปลด		SAB	-	กราวด์ INCOMING 2
76	SAB06VG-01	สับ	ปลด		SAB	-	กราวด์ F6
77	SAB07VG-01	สับ	ปลด		SAB	-	กราวด์ F7
78	SAB08VG-01	สับ	ปลด		SAB	-	กราวด์ F8
79	SAB09VG-01	สับ	ปลด		SAB	-	กราวด์ F9
80	SAB10VG-01	สับ	ปลด		SAB	-	กราวด์ F10
81	SAB06S-01	ปลด	สับ		สพร.	DIS	POT HEAD F.6
82	SAB07S-01	ปลด	สับ		สพร.	DIS	POT HEAD F.7
83	SAB08S-01	ปลด	สับ		สพร.	DIS	POT HEAD F.8
84	SAB09S-01	ปลด	สับ		สพร.	DIS	POT HEAD F.9
85	SAB10S-01	ปลด	สับ		สพร.	DIS	POT HEAD F.10
86	SABBV-02	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAB	-	INCOMING 2
87	SABBV-03	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAB	-	ขนานบัส
88	SAB06VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAB		
89	SAB07VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAB		
90	SAB08VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAB		
91	SAB09VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAB		
92	SAB10VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAB		
	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
94	SA2-2227	ปลด	สับ		EGAT	-	ใบมีด
95	SA2-2222	ปลด	สับ		EGAT	-	เบรกเกอร์
96	SABBV-02	ปลด	สับ		SAB	-	INCOMING 2
97	**ย้ายโหลด SAB07 ทั้งหมดกลับคืนจาก SAB04**						
98	SAB07VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAB		
99	SAB04S-04	สับ	ปลด		สพร.	SCADA SF6	อุปกรณ์
100	**ย้ายโหลด SAB06 ทั้งหมดกลับคืนจาก SAB03**						
101	SABBV-03	ปลด	สับ		SAB	-	ขนานบัส
102	SAB06VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAB	-	-
103	SAB03S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.	DIS	หน้าสถานีฯ
104	SABBV-03	สับ	ปลด		SAB	-	ขนานบัส
105	**ย้ายโหลด SAB10 ทั้งหมดกลับคืนจาก NCA11**						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
106	SAB10VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAB		
107	NCA11S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.	SF6	สะพานลอยก่อนถึงชานชม
108	**ย้ายโหลด SAB09 ทั้งหมดกลับคืนจาก OYI01**						
109	SAB09VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAB	-	-
110	OYI01S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.	SF6	ปั้มปตท.
111	**ย้ายโหลด SAB08 ทั้งหมดกลับคืนจาก SAD06**						
112	SAB08VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAB	-	-
113	SAB08S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.	SF6	ร้านออเรนจ์เฮ้าท์
114	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
115	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
116	SAB03VB-01	"OFF Auto Reclose	"ON Auto Reclose		SAB		
117	SAB04VB-01	"OFF Auto Reclose	"ON Auto Reclose		SAB		
118	SAB06VB-01	"OFF Auto Reclose	"ON Auto Reclose		SAB		
119	SAB07VB-01	"OFF Auto Reclose	"ON Auto Reclose		SAB		
120	SAB08VB-01	"OFF Auto Reclose	"ON Auto Reclose		SAB		
121	SAB09VB-01	"OFF Auto Reclose	"ON Auto Reclose		SAB		
122	SAB10VB-01	"ON Auto Reclose	"ON Auto Reclose		SAB		
123	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
124	NCABR-11	Normal	Nonreclosing, ALT		NCA		
125	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		
126	OYI01VB-01	"OFF Auto Reclose	"ON Auto Reclose		OYI		
127	SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD		
128	SAD06VB-01	"OFF Auto Reclose	"ON Auto Reclose		SAD		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
1	สมุทรสาคร 3	10 พ.ย. 62	08.00-12.00 น.	ย้ายโหลดเบรกเกอร์ 22 kV. ด้านบัส 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. โดยขอให้ EGAT. ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	นพดล ตีลอด 084-4066389
			13.00-16.00 น.	ย้ายโหลดเบรกเกอร์ 22 kV. ด้านบัส 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. โดยขอให้ EGAT. ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	
2	สามพราน 1	17 พ.ย. 62	08.00-16.00 น.	ย้ายโหลดเบรกเกอร์ 22 kV. ด้านบัส 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. โดยขอให้ EGAT. ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	นพดล ตีลอด 084-4066389
		24 พ.ย. 62	08.00-16.00 น.	ย้ายโหลดเบรกเกอร์ 22 kV. ด้านบัส 2-3 Main Bus 2 - 3 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. โดยขอให้ EGAT. ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	
		1 ธ.ค. 62	08.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SAA1YB-01, SAA4YB-01, SAA5YB-01 และ SAA7YB-01 (ที่ละวงจร) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.	กบข.	
		8 ธ.ค. 62	08.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SAABYB-01, SAA2YB-01, SAA3YB-01 และ SAA6YB-01 (ที่ละวงจร) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.	กบข.	
3	สามพราน 2	19 พ.ย. 62	08.00-16.00 น.	ย้ายโหลดเบรกเกอร์ 22 kV. ด้านบัส 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. โดยขอให้ EGAT. ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	นพดล ตีลอด 084-4066389
		20 พ.ย. 62	08.00-16.00 น.	ย้ายโหลดเบรกเกอร์ 22 kV. ด้านบัส 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. โดยขอให้ EGAT. ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	
4	เดิมบางนางบวช	21 พ.ย. 62	08.00-16.00 น.	ย้ายโหลดเบรกเกอร์ 22 kV. ด้านบัส 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. โดยขอให้ EGAT. ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	นพดล ตีลอด 084-4066389
		22 พ.ย. 62	08.00-16.00 น.	ย้ายโหลดเบรกเกอร์ 22 kV. ด้านบัส 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. โดยขอให้ EGAT. ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	
5	นครปฐม 2	29 พ.ย. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบข.(ก.3)	นพดล ตีลอด 084-4066389
			08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. บำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 และทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.1)	กบข.(ก.3)	
		1 ธ.ค. 62	13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. บำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2 และทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.2)	กบข.(ก.3)	
		2 ธ.ค. 62	08.00-12.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส NPU2YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กบข.	
			13.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส NPU4YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กบข.	
		6 ธ.ค. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	กบข.(ก.3)	
6	เลาขวัญ (ชั่วคราว)	3 ธ.ค. 62	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV., บำรุงรักษา OLTC และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กบข.(ก.3)	นพดล ตีลอด 084-4066389