



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(บฟ.) ..... /๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา  
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สິงโตทอง

วันที่ .....  
ตำแหน่ง อก.บป.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

Switching Deadline  
วันที่ 19 พ.ย. 62

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า เดิมบางนางหวง ตามแผนผังสังเขปแนบ  
จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBABVB-02	๒๒ พ.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ตัด Main Bus 2 บัสไม่มีไฟ (ปลัด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษา เบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลัด เบรกเกอร์ 22 kV.)	DBN 2212	Pothead	นายนพดล ดีลอด ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายนพดล ดีลอด ตำแหน่ง วิศว.๕ โทร ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.บป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ จาก DBN-2212 ถึง DBA55-01, 65-01, 75-01, 85-01  
ในวันที่ 22 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1542/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสมบุญ สິงโตทอง  
3 พ.ย. 62

(นางสาวธัญญา ธรรม)  
๐๘๐.๓๗๗.๗๗.๗๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

3104

ที่ ก.๓ กบป.(คฟ.)

เรียน ผจก. กบ.๓๓.

อก.บข.(ก.๓) / อก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 4 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. (สถานี DBA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกชัย ทังสุวรรณ)  
ร.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.บป.(ก.๓)

(นายเอกชัย ทังสุวรรณ)  
ร.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.บป.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯเดิมบางนางบวช (BUS2) บัสไม่มีไฟ					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22 พ.ย. 62	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กษช.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาสถานีฯตามวาระ	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1542/62	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง			วันที่	3 พฤศจิกายน 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	5 พ.ย. 62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	6 พ.ย. 62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโษ 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	โหลด 16.3 MW
2	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	โหลด 10.5 MW
3	DBA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	โหลด 3.1 MW
4	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	โหลด 2.9 MW
5	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	โหลด 4.7 MW
6	DBA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	โหลด 5.2 MW
7	DBA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	โหลด 0.4 MW
8	DBA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	โหลด 0.8 MW
9	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		โหลด 3.75 MW
10	DAA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA	-	โหลด 0.27 MW
11	DAA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA	-	โหลด 0.54 MW
12	KBG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯลพบุรี	-	โหลด 7.4 MW
13	KBG04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศูนย์ฯลพบุรี	-	โหลด 5.2 MW
14	HKA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯลพบุรี		โหลด 11.8 MW
15	HKA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศูนย์ฯลพบุรี	-	โหลด 1.8 MW
16	DBA05R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.	R	เขาคีรี
17	ย้าย DBA 5,6 บางส่วนไปจ่าย HKA 6						
18	DBA05S-08	ปลด	สับ		ดบ.	SF6	โรงสีบุญเจริญ
19	DBA05S-33	ปลด	สับ		ดบ.	SF6	พีเกิดเข้า
20	DBA05S-06	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA SF6	หลังป้อมตำรวจเขาพระ
21	DBA06S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.	SF6	ลานตากข้าว
22	ย้าย DBA07, DBA08 ไปจ่ายจาก KBG04						
23	DBA07S-03	ปลด	สับ		ดบ.	SF6	กابบัว กม.6
24	DBA07VB-01	สับ	ปลด		DBA	-	-
25	DBA08S-02	ปลด	สับ		ดบ.	SF6	กابบัว กม.6
26	DBA08VB-01	สับ	ปลด		DBA	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	ย้าย DBA05 บางส่วน ไปจ่ายจาก DAA05						
28	DAA05S-03	ปลด	สับ		ดช.	SCADA	SF6 บ่อกรู
29	DBA05R-03	สับ	ปลด		ดบ.		R เขาคีรี
30	ย้าย DBA05 บางส่วน ไปจ่ายจาก DBA01						
31	DBA01S-03	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6 โรงเรียนธรรมโชติ
32	DBA05VB-01	สับ	ปลด		DBA		-
33	ย้าย DBA06 ไปจ่ายจาก DBA02						
34	DBA02S-02	ปลด	สับ		ดบ.		SF6 ร้านตัดผมนางบวช
35	DBA06VB-01	สับ	ปลด		DBA		-
36	DBA06VB-02	สับ	ปลด		DBA		- INCOMING 2
37	DBN-2212	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
38	DBN-2217	สับ	ปลด		EGAT		- ใบมีด
39	DBA05S-01	สับ	ปลด		ดบ.		DIS POT HEAD F.5
40	DBA06S-01	สับ	ปลด		ดบ.		DIS POT HEAD F.6
41	DBA07S-01	สับ	ปลด		ดบ.		DIS POT HEAD F.7
42	DBA08S-01	สับ	ปลด		ดบ.		DIS POT HEAD F.8
43	DBA06VB-02	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DBA		- INCOMING 2
44	DBA05VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DBA		-
45	DBA06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DBA		-
46	DBA07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DBA		-
47	DBA08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DBA		-
48	DBABVB-03	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DBA		- ขนानบัส
49	แจ้งสถานีฯทำการทดสอบไฟย้อนก่อนทำการสับกราวด์						
50	DBA06VG-02	ปลด	สับ		DBA		- กราวด์ INCOMING 2
51	DBA05VG-01	ปลด	สับ		DBA		- กราวด์ F5
52	DBA06VG-01	ปลด	สับ		DBA		- กราวด์ F6
53	DBA07VG-01	ปลด	สับ		DBA		- กราวด์ F7
54	DBA08VG-01	ปลด	สับ		DBA		- กราวด์ F8
55	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
56	DBA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
57	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
58	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		
59	DAA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
60	KBG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯลพบุรี		-
61	KBG04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ศูนย์ฯลพบุรี		-
62	HKA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯลพบุรี		
63	HKA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ศูนย์ฯลพบุรี		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
64	แจ้งชุดปฏิบัติงานให้ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
65	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จ						
66	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
67	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
68	DBA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	-
69	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	-
70	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		
71	DAA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA	-	-
72	KBG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯลพบุรี	-	-
73	KBG04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศูนย์ฯลพบุรี	-	-
74	HKA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯลพบุรี		
75	HKA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศูนย์ฯลพบุรี	-	-
76	DBA08VG-02	สับ	ปลด		DBA	-	กราวด์ INCOMING 2
77	DBA05VG-01	สับ	ปลด		DBA	-	กราวด์ F5
78	DBA06VG-01	สับ	ปลด		DBA	-	กราวด์ F6
79	DBA07VG-01	สับ	ปลด		DBA	-	กราวด์ F7
80	DBA08VG-01	สับ	ปลด		DBA	-	กราวด์ F8
81	DBA0BVB-02	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		DBA	-	INCOMING 2
82	DBABVB-03	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		DBA	-	ขนานบัส
83	DBA05VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		DBA	-	-
84	DBA06VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		DBA	-	-
85	DBA07VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		DBA	-	-
86	DBA08VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		DBA	-	-
87	DBA05S-01	ปลด	สับ		ดบ.	DIS	POT HEAD F.5
88	DBA06S-01	ปลด	สับ		ดบ.	DIS	POT HEAD F.6
89	DBA07S-01	ปลด	สับ		ดบ.	DIS	POT HEAD F.7
90	DBA08S-01	ปลด	สับ		ดบ.	DIS	POT HEAD F.8
91	DBN-2217	ปลด	สับ		EGAT	-	ใบมีด
92	DBN-2212	ปลด	สับ		EGAT	-	เบรกเกอร์
93	DBA0BVB-02	ปลด	สับ		DBA	-	INCOMING 2
94	ย้าย DBA06 กลับจาก DBA02						
95	DBA06VB-01	ปลด	สับคง"OFF"AutoReclose		DBA	-	-
96	DBA02S-02	สับ	ปลด, ถี้อคคาน		ดบ.	SF6	ร้านตัดผมนางบวช
97	ย้าย DBA05 บางส่วน กลับจาก DBA01						
98	DBA05VB-01	ปลด	สับคง"OFF"AutoReclose		DBA	-	-
99	DBA01S-03	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA SF6	โรงเรียนธรรมโชติ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
100	ย้าย DBA05 บางส่วน กลับจาก DAA05							
101	DBA05R-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing	Alt	ดบ.	SCADA	R	เขาคีรี
102	DAA05S-03	สับ	ปลด		ดช.	SCADA	SF6	บ่อกรู
103	ย้าย DBA07, DBA08 กลับจาก KBG04							
104	DBA08VB-01	ปลด	สับคง"OFF"AutoReclose		DBA		-	-
105	DBA08S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.		SF6	กابบัว กม.6
106	DBA07VB-01	ปลด	สับคง"OFF"AutoReclose		DBA		-	-
107	DBA07S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.		SF6	กابบัว กม.6
108	ย้าย DBA 5,6 บางส่วนกลับจาก HKA 6							
109	DBA05S-06	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6	หลังบ่อมตำรวจเขาพระ
110	DBA06S-05	ปลด	สับ		ดบ.		SF6	ลานตากข้าว
111	DBA05S-08	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6	โรงสีบุญเจริญ
112	DBA05S-33	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6	พีเก็ตเฮ้า
113	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
114	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
115	DBA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	-
116	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	-
117	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	-
118	DBA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	-
119	DBA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	-
120	DBA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	-
121	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA			
122	DAA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-	-
123	KBG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ลพบุรี		-	-
124	KBG04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ศูนย์ลพบุรี		-	-
125	HKA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ลพบุรี			
126	HKA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ศูนย์ลพบุรี		-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								

