

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ .....  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์วันที่ .....  
ตำแหน่ง อ.ก.ป.น.(ก3)  
ตำแหน่ง อ.ก.สพ.(ก3)ด้วยการไฟฟ้า..... กสพ.(ก3)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า..... ก้าวางแผน.....  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	Bus 1	22 พ.ย. 67	08.00 น.	12.00 น.	บำรุงรักษา Battery, Capacitor ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อ บำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลด เบรกเกอร์ 22 kV)			นายเชาว์ลิขิต โทร. 081-3657367
2	Bus 2		13.00 น.	16.00 น.	ดับหม้อแปลง Main Bus 2 ไม่มี ไฟ (ปลด Riser Pole และสับ กราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , รีเลย์, เคเบิล 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV)			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... นายเชาว์ลิขิต นิลรอด..... ตำแหน่ง..... พง.6..... โทร..... 081-3657367.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ..... เอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์.....  
(..... นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์.....)สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3  
เรียน อ.ก.ป.น.(ก3)

ตำแหน่ง..... อ.ก.สพ.(ก3).....

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BUS1 จาก..... ถึง.....  
ในวันที่ 22 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1542/2567 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ BUS2 จาก..... ถึง.....  
ในวันที่ 22 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1542/2567

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... โมกขวิบูลย์..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเชาว์ลิขิต นิลรอด

23 ต.ล. 67

.....  
(..... นายเชาว์ลิขิต นิลรอด.....)  
.....

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คพ)

เรียน อก.สพ.(ก3), อก.วว.(ก3) ผจก. ๗พธ.๗พธ., ๗พธ.๕๕,  
๗พธ. ๖๑.; ๗พธ. ๑๓๓.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิตชิง..... 9 ..... แผ่น

แผนผังแนบ..... 1 ..... แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี..... KSA.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ ๐๗-๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



  
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

  
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ กำแพงแสน (เข้า BUS 1, บ่าย BUS 2)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22 พ.ย. 67	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาสถานีฯ		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1542/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์			วันที่	25 ตุลาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	25 ตุลาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	25 ตุลาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, น.ส. พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร, น.ส. สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 17.84 MW
2	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 13.97 MW
3	KSA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด 6.34 MW
4	KSA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด 6.56 MW
5	KSA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด 0.81 MW
6	KSA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด 1.55 MW
7	KSA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด 0.1 MW
8	KSA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด 0.73 MW
9	KSA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด 0.57 MW
10	KSA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด 3.99 MW
11	KSA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด 1.83 MW
12	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		- โหลด 20.81 MW
13	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		- โหลด 15.75 MW
14	NPU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- โหลด 8.31 MW
15	NPU02R-02	Normal	Non-Reclosing		นฐ.		R ทนองูเหลือม
16	NPU07R-02	Normal	Non-Reclosing		นฐ.		R โรงสีที่พหลวง
17	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		- โหลด 20.12 MW
18	DTM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		- โหลด 5.89 MW
19	DTM03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		- โหลด 8.3 MW
20	DTM04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		- โหลด 4.8 MW
21	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		- โหลด 13.84 MW
22	SPO01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		- โหลด 1.52 MW
23	SPO06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		- โหลด 2.32 MW
24	SPO07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		- โหลด 2.56 MW
25	ย้ายโหลด KSA06 บางส่วน ไปรับไฟจาก SPO01						
26	KSA06S-24	ปลด	สับ		กพส.	<del>SCADA</del>	SF6 บ้านทะเลบก
27	KSA06S-19	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 ไร่นอกซิเงิน

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	ย้ายโหลด KSA03 บางส่วน ไปรับไฟจาก SPO07 และย้ายโหลด KSA01 บางส่วน ไปรับไฟจาก SPO06						
29	KSA03S-21	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 บ้านท่าเสา (บน)
30	SPO06S-02	ปลด	สับ		กพส.	<del>SCADA</del>	SF6 บ้านทะเลบก
31	KSA01S-08	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 ตรงข้ามบึงเจริญศักดิ์
32	KSA03S-08	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 บึงเจริญศักดิ์
33	ย้ายโหลด KSA01 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก KSA06						
34	KSABVB-01	ปลด	สับ		KSA		- ขนानบัส
35	KSA06S-02	ปลด	สับ		กพส.		DIS ตลาตรงเจริญ (KSA01, KSA06)
36	KSA01VB-01	สับ	ปลด		KSA		- -
37	ย้ายโหลด KSA10 บางส่วน กลับจาก DTM07						
38	KSA10S-03	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 ห้องเย็น
39	DTM07S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บล.		SF6 ตรงข้ามวัดลาดปลาเค้า
40	ย้ายโหลด KSA03 ไปรับไฟจาก KSA10						
41	KSA03S-05	ปลด	สับ		กพส.		DIS โรงสีวัฒนาพาณิชย์
42	KSA03VB-01	สับ	ปลด		KSA		- -
43	ย้ายโหลด NPU02 บางส่วน ไปรับไฟจาก NPU07						
44	NPU02S-06	ปลด	สับ		นฐ.	<del>SCADA</del>	SF6 ข้าง รร.หนองงูเห่าล้อม
45	NPU02R-02	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	R หนองงูเห่าล้อม
46	ย้ายโหลด KSA05 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก NPU02						
47	KSA05S-09	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 อัคระทิง
48	KSA05VB-01	สับ	ปลด		KSA		- -
49	ย้ายโหลด DTM04 บางส่วน ไปรับไฟจาก DTM03						
50	DTM03S-04	ปลด	สับ		ดตม.		DIS ปากทางแยกเข้ายิงยงไฟเบอร์
51	DTM04S-08	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดตม.		DIS แยกแจ่งงาม
52	ย้ายโหลด KSA02 บางส่วน ไปรับไฟจาก DTM04, ย้ายโหลด KSA07 บางส่วน ไปรับไฟจาก DTM03						
53	DTM03S-06	ปลด	สับ		ดตม.	SCADA	SF6 หนองปลาไหล
54	DTM04S-06	ปลด	สับ		ดตม.		DIS แยกบ้านใหม่
55	KSA02S-07	สับ	ปลด		กพส.	<del>SCADA</del>	SF6 ปากทางหนองปลาไหล
56	KSA07S-05	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 ปากทางหนองปลาไหล
57	ย้ายโหลด KSA02, KSA04 ที่เหลือ ไปรับไฟจาก KSA07						
58	KSA02S-06	ปลด	สับ		กพส.		DIS เลยสะพานลอยแยกหนองปลาไหล
59	KSA04VB-01	สับ	ปลด		KSA		- -
60	KSA02S-04	ปลด	สับ		กพส.		DIS ร้านวิริยะอะไหล่ยนต์
61	KSA02VB-01	สับ	ปลด		KSA		- -
62	KSABVB-01	สับ	ปลด		KSA		- ขนานบัส
63	KSA01BVB-01	สับ	ปลด		KSA		- INCOMING 1
64	KSA01CVB-01	สับ	ปลด		KSA		- CAP 1
65	KS-2212	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
66	KS-2217	สับ	ปลด		EGAT		- ไบมีด

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
67	KSA01S-01	สับ	ปลด		กพส.		DIS POT HEAD F.1
68	KSA02S-01	สับ	ปลด		กพส.		DIS POT HEAD F.2
69	KSA03S-01	สับ	ปลด		กพส.		DIS POT HEAD F.3
70	KSA04S-01	สับ	ปลด		กพส.		DIS POT HEAD F.4
71	KSA05S-01	สับ	ปลด		กพส.		DIS POT HEAD F.5
72	KSA01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KSA		- INCOMING 1
73	KSABVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KSA		- ขนानบัส
74	KSA01CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KSA		- CAP 1
75	KSA01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KSA		- -
76	KSA02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KSA		- -
77	KSA03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KSA		- -
78	KSA04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KSA		- -
79	KSA05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KSA		- -
80	แจ้งพนักงานสถานีฯ กำแพงแสน ตรวจสอบไฟย้อน ถ้าไม่มีไฟย้อนให้สับกราวด์						
81	KSA01BVG-01	ปลด	สับ		KSA		- กราวด์ INCOMING 1
82	KSA01CVG-01	ปลด	สับ		KSA		- กราวด์ CAP 1
83	KSA01VG-01	ปลด	สับ		KSA		- กราวด์ F1
84	KSA02VG-01	ปลด	สับ		KSA		- กราวด์ F2
85	KSA03VG-01	ปลด	สับ		KSA		- กราวด์ F3
86	KSA04VG-01	ปลด	สับ		KSA		- กราวด์ F4
87	KSA05VG-01	ปลด	สับ		KSA		- กราวด์ F5
88	แจ้งให้ กสพ.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย						
89	แจ้งให้ กสพ.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
90	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
91	KSA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
92	KSA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
93	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		-
94	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		-
95	NPU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-
96	NPU02R-02	Non-Reclosing	Normal		นฐ.		R หนองจุงเหลื่อม
97	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
98	DTM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
99	DTM03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
100	DTM04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
101	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		-
102	SPO01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
103	SPO07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
104	แจ้ง กสพ.(ก3) ดำเนินการที่ BUS 1 ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
105	เมื่อ กสพ.(ก3) ดำเนินการที่ BUS 1 แล้วเสร็จ ขอดำเนินการด้าน BUS 2 ต่อ						
106	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
107	DTM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-
108	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
109	KSA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- -
110	KSA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- -
111	KSA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด 4.86 MW
112	KSA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- -
113	KSA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- -
114	TMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMU		- โหลด 14.3 MW
115	TMUBR-04	Normal	Non-Reclosing		TMU		- โหลด 7.25 MW
116	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		- -
117	SPO02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		- โหลด 0.32 MW
118	SPO07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		- -
119	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		- -
120	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		- -
121	NPU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- -
122	NPU07R-02	Normal	Non-Reclosing		นฐ.		R โรงสีที่พหลวง
123	KSA01BVG-01	สับ	ปลด		KSA		- กราวด์ INCOMING 1
124	KSA01CVG-01	สับ	ปลด		KSA		- กราวด์ CAP 1
125	KSA01VG-01	สับ	ปลด		KSA		- กราวด์ F1
126	KSA02VG-01	สับ	ปลด		KSA		- กราวด์ F2
127	KSA03VG-01	สับ	ปลด		KSA		- กราวด์ F3
128	KSA04VG-01	สับ	ปลด		KSA		- กราวด์ F4
129	KSA05VG-01	สับ	ปลด		KSA		- กราวด์ F5
130	KSA01BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KSA		- INCOMING 1
131	KSABVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KSA		- ขนानบัส
132	KSA01CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KSA		- CAP 1
133	KSA01VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KSA		- -
134	KSA02VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KSA		- -
135	KSA03VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KSA		- -
136	KSA04VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KSA		- -
137	KSA05VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KSA		- -
138	KSA01S-01	ปลด	สับ		กพส.		DIS POT HEAD F.1
139	KSA02S-01	ปลด	สับ		กพส.		DIS POT HEAD F.2
140	KSA03S-01	ปลด	สับ		กพส.		DIS POT HEAD F.3
141	KSA04S-01	ปลด	สับ		กพส.		DIS POT HEAD F.4
142	KSA05S-01	ปลด	สับ		กพส.		DIS POT HEAD F.5
143	KS-2217	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมีด

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
144	KS-2212	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
145	KSA01BVB-01	ปลด	สับ		KSA		- INCOMING 1
146	KSA01CVB-01	ปลด	สับ		KSA		- CAP 1
147	ย้ายโหลด KSA06 ไปรับไฟจาก KSA01						
148	KSA01VB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		KSA		-
149	KSA06VB-01	สับ	ปลด		KSA		-
150	ย้ายโหลด KSA07 ไปรับไฟจาก KSA02						
151	KSA02VB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		KSA		-
152	KSA07VB-01	สับ	ปลด		KSA		-
153	ย้ายโหลด KSA10 ไปรับไฟจาก KSA03						
154	KSA03VB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		KSA		-
155	KSA10VB-01	สับ	ปลด		KSA		-
156	ย้ายโหลด KSA03 กลับคืนจาก SPO07						
157	KSA03S-08	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 บีมเจริญคักดี
158	KSA03S-21	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 บ้านท่าเสา (บน)
159	ย้ายโหลด KSA05 ทั้งหมด กลับคืนจาก NPU02						
160	KSA05VB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		KSA		-
161	KSA05S-09	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 อ้อกระหิง
162	ย้ายโหลด NPU02 บางส่วน กลับคืนจาก NPU07						
163	NPU02R-02	ปลด	สับ คง Non-Reclosing		นฐ.	SCADA	R หนองงูเห่าล้อม
164	NPU02S-06	สับ	ปลด		นฐ.	<del>SCADA</del>	SF6 ข้าง รร.หนองงูเห่าล้อม
165	NPU02R-02	Nonreclosing	Normal		นฐ.		R หนองงูเห่าล้อม
166	NPU07R-02	Nonreclosing	Normal		นฐ.		R โรงสีทัพหลวง
167	ย้ายโหลด KSA08 บางส่วน ไปรับไฟจาก KSA09						
168	KSA08S-10	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 ไปรษณีย์
169	KSA08S-09	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 ม.เกษตร
170	ย้ายโหลด KSA08 ไปรับไฟจาก TMU04						
171	TMU04S-10	ปลด	สับ		กพส.	<del>SCADA</del>	SF6 หนองไม้งาม
172	KSA08VB-01	สับ	ปลด		KSA		-
173	ย้ายโหลด KSA09 บางส่วน ไปรับไฟจาก SPO02						
174	KSA09S-12	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 บ้านท่าเสา (ล่าง)
175	KSA09S-08	สับ	ปลด		กพส.	<del>SCADA</del>	SF6 บีมเจริญคักดี
176	ย้ายโหลด KSA09 ไปรับไฟจาก DTM02						
177	KSA09S-05	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 โค้งสะพานดำ
178	KSA09VB-01	สับ	ปลด		KSA		-
179	KSA02BVB-01	สับ	ปลด		KSA		- INCOMING 2
180	KSA02CVB-01	สับ	ปลด		KSA		- CAP 2
181	KS-2222	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
182	KS-2227	สับ	ปลด		EGAT		- ใบมีด

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
183	KSA06S-01	สับ	ปลด		กพส.		DIS POT HEAD F.6
184	KSA07S-01	สับ	ปลด		กพส.		DIS POT HEAD F.7
185	KSA08S-01	สับ	ปลด		กพส.		DIS POT HEAD F.8
186	KSA09S-01	สับ	ปลด		กพส.		DIS POT HEAD F.9
187	KSA10S-01	สับ	ปลด		กพส.		DIS POT HEAD F.10
188	KSA02BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KSA		- INCOMING 2
189	KSA02CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KSA		- CAP 2
190	KSA06VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KSA		- -
191	KSA07VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KSA		- -
192	KSA08VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KSA		- -
193	KSA09VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KSA		- -
194	KSA10VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KSA		- -
195	แจ้งพนักงานสถานีฯ กำแพงแสน ตรวจสอบไฟย้อน ถ้าไม่มีไฟย้อนให้สับกราวด์						
196	KSA02BVG-01	ปลด	สับ		KSA		- กราวด์ INCOMING 2
197	KSA02CVG-01	ปลด	สับ		KSA		- กราวด์ CAP 2
198	KSA06VG-01	ปลด	สับ		KSA		- กราวด์ F6
199	KSA07VG-01	ปลด	สับ		KSA		- กราวด์ F7
200	KSA08VG-01	ปลด	สับ		KSA		- กราวด์ F8
201	KSA09VG-01	ปลด	สับ		KSA		- กราวด์ F9
202	KSA10VG-01	ปลด	สับ		KSA		- กราวด์ F10
203	แจ้งให้ กสพ.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย						
204	แจ้งให้ กสพ.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
205	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
206	DTM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
207	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
208	KSA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
209	KSA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
210	KSA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
211	TMU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMU		-
212	TMUBR-04	Non-Reclosing	Normal		TMU		-
213	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		-
214	SPO02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
215	SPO07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
สิ้นสุด Switching ช่วงบ่าย							
216	เมื่อ กสพ.(ก3) ดำเนินการที่ BUS2 แล้วเสร็จ						
217	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
218	DTM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-
219	DTM03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-
220	DTM04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
221	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
222	KSA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-
223	KSA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-
224	KSA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-
225	TMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMU		-
226	TMUBR-04	Normal	Non-Reclosing		TMU		-
227	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		-
228	SPO01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-
229	SPO02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-
230	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		-
231	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		-
232	NPU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		-
233	NPU02R-02	Normal	Non-Reclosing		นฐ.		R หนองงูเห่าล้อม
234	KSA02BVG-01	สับ	ปลด		KSA		- กราวด์ INCOMING 2
235	KSA02CVG-01	สับ	ปลด		KSA		- กราวด์ CAP 2
236	KSA06VG-01	สับ	ปลด		KSA		- กราวด์ F6
237	KSA07VG-01	สับ	ปลด		KSA		- กราวด์ F7
238	KSA08VG-01	สับ	ปลด		KSA		- กราวด์ F8
239	KSA09VG-01	สับ	ปลด		KSA		- กราวด์ F9
240	KSA10VG-01	สับ	ปลด		KSA		- กราวด์ F10
241	KSA02BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KSA		- INCOMING 2
242	KSABVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KSA		- ขนานบัส
243	KSA02CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KSA		- CAP 2
244	KSA06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KSA		- -
245	KSA07VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KSA		- -
246	KSA08VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KSA		- -
247	KSA09VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KSA		- -
248	KSA10VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KSA		- -
249	KSA06S-01	ปลด	สับ		กพส.		DIS POT HEAD F.6
250	KSA07S-01	ปลด	สับ		กพส.		DIS POT HEAD F.7
251	KSA08S-01	ปลด	สับ		กพส.		DIS POT HEAD F.8
252	KSA09S-01	ปลด	สับ		กพส.		DIS POT HEAD F.9
253	KSA10S-01	ปลด	สับ		กพส.		DIS POT HEAD F.10
254	KS-2227	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมีด
255	KS-2222	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
256	KSA02BVB-01	ปลด	สับ		KSA		- INCOMING 2
257	KSA02CVB-01	ปลด	สับ		KSA		- CAP 2
258	ย้ายโหลด KSA09 กลับคืนจาก DTM02						
259	KSA09VB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		KSA		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
260	KSA09S-05	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 ไค้งสะพานดำ
261	ย้ายโหลด KSA09 บางส่วน กลับคืนจาก SPO02						
262	KSA09S-08	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 บีมเจริญศักดิ์
263	KSA09S-12	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 บ้านท่าเสา (ล่าง)
264	ย้ายโหลด KSA08 กลับคืนจาก TMU04						
265	KSA08VB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		KSA		- -
266	TMU04S-10	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 หนองไม้งาม
267	ย้ายโหลด KSA08 บางส่วน กลับคืนจาก KSA09						
268	KSA08S-09	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 ม.เกษตร
269	KSA08S-10	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 ไปรษณีย์
270	ย้ายโหลด KSA10 กลับคืนจาก KSA03						
271	KSABVB-01	ปลด	สับ		KSA		- ขนानบัส
272	KSA10VB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		KSA		- -
273	KSA03S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS โรงสีวัฒนาพาณิชย์
274	ย้ายโหลด KSA10 บางส่วน ไปรับไฟจาก DTM07						
275	DTM07S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บส.		SF6 ตรงข้ามวัดลาดปลาเค้า
276	KSA10S-03	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 ห้องเย็น
277	ย้ายโหลด KSA07 กลับคืนจาก KSA02						
278	KSA07VB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		KSA		- -
279	KSA02S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS ร้านวิริยะอะไหล่ยนต์
280	ย้ายโหลด KSA04 กลับคืนจาก KSA07						
281	KSA04VB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		KSA		- -
282	KSA02S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS เลยสะพานลอยแยกหนองปลาไหล
283	ย้ายโหลด KSA02 บางส่วน กลับคืนจาก DTM04, ย้ายโหลด KSA07 บางส่วน กลับคืนจาก DTM03						
284	KSA02S-07	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 ปากทางหนองปลาไหล
285	KSA07S-05	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 ปากทางหนองปลาไหล
286	DTM04S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดตม.		DIS แยกบ้านใหม่
287	DTM03S-06	สับ	ปลด		ดตม.		SF6 หนองปลาไหล
288	ย้ายโหลด DTM04 บางส่วน กลับคืนจาก DTM03						
289	DTM04S-08	ปลด	สับ		ดตม.		DIS แยกแจ้งงาม
290	DTM03S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดตม.		DIS ปากทางแยกเข้ายิ่งยงไฟเบอร์
291	ย้ายโหลด KSA06 ทั้งหมด กลับคืนจาก KSA01						
292	KSA06VB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		KSA		- -
293	KSA06S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS ตลาดรุ่งเจริญ (KSA01, KSA06)
294	KSABVB-01	สับ	ปลด		KSA		- ขนานบัส
295	ย้ายโหลด KSA01 บางส่วน กลับคืนจาก SPO06						
296	KSA01S-08	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 ตรงข้ามบีมเจริญศักดิ์
297	SPO06S-02	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 บ้านทะเลบก
298	ย้ายโหลด KSA06 บางส่วน กลับคืนจาก SPO01						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
299	KSA06S-19	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 รัานออกซิเจน
300	KSA06S-24	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 บ้านทะเลบก
301	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
302	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
303	KSA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
304	KSA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
305	KSA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
306	KSA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
307	KSA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
308	KSA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
309	KSA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
310	KSA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
311	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
312	DTM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
313	DTM03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
314	DTM04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
315	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		-
316	SPO01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
317	SPO02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
7	บ่อพลอย 1	14 พ.ย. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา แบตเตอรี่ 115 KV. ทิ้งกรด (ดำเนินการทิ้งกรด โดยถ่ายเข้า Transfer Bus)	กศพ., กบส.	เซวรัต (081-3657367)
		24 พ.ย. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กศพ., กบม.	
		25 พ.ย. 67	08.00-16.00 น.	คั่นหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาขมวดเทอร์, รีเลย์, เคนต์ 22 KV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กบม.	
		2 พ.ย. 67	08.00-16.00 น.	คั่นหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาขมวดเทอร์, รีเลย์, เคนต์ 22 KV. และทดสอบหม้อแปลง TP.2	กศพ., กบม., กบย.	
8	เอกชัย 1	17 พ.ย. 67	08.00-12.00 น.	ปลดแบตเตอรี่ 115 KV รหัส BOP4YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 KV. (ยื่นเข้า BYB ไม่มีไฟ แจ้งดับไฟ 3 ม.วัดจากขอบถนน)	กศพ.(ก.3)	เซวรัต (081-3657367)
		17 พ.ย. 67	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กศพ.(ก.3)	
		13.00-16.00 น.	คั่นหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาขมวดเทอร์, รีเลย์ และเคนต์ 22 KV.	กบม.(ก.3)		
		08.00-12.00 น.	คั่นหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาขมวดเทอร์, รีเลย์ และเคนต์ 22 KV.	กศพ.(ก.3)		
9	เด็บบางนางวช	19 พ.ย. 67	08.00-12.00 น.	คั่น Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาขมวดเทอร์, รีเลย์ และเคนต์ 22 KV. (ขอ ให้ EGAT ปลดขมวดเทอร์ 22 KV.)	กบม.(ก.3)	เซวรัต (081-3657367)
		13.00-16.00 น.	คั่น Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาขมวดเทอร์, รีเลย์ และเคนต์ 22 KV. (ขอ ให้ EGAT ปลดขมวดเทอร์ 22 KV.)	กบม.(ก.3)		
10	สุพรรณบุรี	20 พ.ย. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กศพ.(ก.3)	เซวรัต (081-3657367)
		21 พ.ย. 67	08.00-16.00 น.	คั่น Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาขมวดเทอร์, รีเลย์ และเคนต์ 22 KV. (ขอ ให้ EGAT ปลดขมวดเทอร์ 22 KV.)	กบม.(ก.3)	
11	กักขมนสน	22 พ.ย. 67	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กศพ.(ก.3)	เซวรัต (081-3657367)
		13.00-16.00 น.	คั่น Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาขมวดเทอร์, รีเลย์ และเคนต์ 22 KV. (ขอ ให้ EGAT ปลดขมวดเทอร์ 22 KV.)	กบม.(ก.3)		
12	สมุทรสาคร 6	24 พ.ย. 67	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กศพ.(ก.3)	เซวรัต (081-3657367)
		13.00-16.00 น.	คั่นหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาขมวดเทอร์, รีเลย์ และเคนต์ 22 KV.	กบม.(ก.3)		
13	สามพราน 2	27 พ.ย. 67	08.00-12.00 น.	คั่นหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาขมวดเทอร์, รีเลย์ และเคนต์ 22 KV.	กศพ.(ก.3)	เซวรัต (081-3657367)
		13.00-16.00 น.	คั่น Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาขมวดเทอร์, รีเลย์ และเคนต์ 22 KV. (ขอ ให้ EGAT ปลดขมวดเทอร์ 22 KV.)	กบม.(ก.3)		
14	สี่ประจักษ์ (ซำกราว)	2 พ.ย. 67	08.00-16.00 น.	คั่นหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาขมวดเทอร์, รีเลย์ และเคนต์ 22 KV.	กศพ., กบม.	เซวรัต (081-3657367)
		3 พ.ย. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา ขมวดเทอร์ 115 KV., บำรุงรักษา OLTTC และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กบส., กบม.	
15	อ้อมน้อย 2 (ซำกราว)	3 พ.ย. 67	08.00-16.00 น.	คั่นหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาขมวดเทอร์, รีเลย์ และเคนต์ 22 KV.	กศพ., กบม.	เซวรัต (081-3657367)
		บำรุงรักษาขมวดเทอร์ 115 KV. และบำรุงรักษา OLTTC หม้อแปลง TP.1	กบส., กบม.			
16	อ้อมน้อย 4	4 พ.ย. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กศพ.(ก.3)	เซวรัต (081-3657367)
		6 พ.ย. 67	08.00-16.00 น.	คั่นหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาขมวดเทอร์, รีเลย์, เคนต์ 22 KV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กบม.(ก.3)	
		6 พ.ย. 67	08.00-16.00 น.	ปลดแบตเตอรี่ 115 KV. รหัส OND4YB-01 (TP.1) และ ONDIYB-01 เพื่อบำรุงรักษาขมวดเทอร์ 115 KV.	กบม.(ก.3)	เซวรัต (081-3657367)
		คั่นหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาขมวดเทอร์, รีเลย์, เคนต์ 22 KV. และทดสอบหม้อแปลง TP.2	กบส., กบม.			
				ปลดขมวดเทอร์ 115 KV. รหัส OND3YB-01 (TP.2) และ OND4YB-01 เพื่อบำรุงรักษาขมวดเทอร์ 115 KV.		