



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์ ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า..... กสฟ.(ก3)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า..... สามพราน 2..... ตามแผนผังส่งเขบแนบ จำนวน..... แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	Bus 1	27 พ.ย. 67	08.00 น.	12.00 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV)			นายเชาว์ลิต โทร. 081-3657367
2	Bus 2		13.00 น.	16.00 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV)			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... นายเชาว์ลิต นิรรอด..... ตำแหน่ง..... พชง.6..... โทร..... 081-3657367.....

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ..... เอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์.....
(..... นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์.....)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.3
เรียน อก.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง..... อก.สฟ.(ก3).....

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ BUS1 จาก..... ถึง.....
ในวันที่ 27 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1544/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเตอร์ BUS2 จาก..... ถึง.....
ในวันที่ 27 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเชาว์ลิต โทร 081-3657367

.....
(..... พชง.5 ทัศนชัย.คฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ)

เรียน อก.สฟ.(ก3), อก.วว.(ก3) ผจก. กฟส. สฟ.ส.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง..... 2..... แผ่น

แผนผังแนบ..... -..... แผ่น

ผจฟ. 2 (สถานี..... SAB.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 07:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีไฟฟ้าสามพราน 2(เข้าบัส 1 บ่ายบัส 2)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27 พ.ย. 67	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาเบรกเกอร์	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1544/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน			วันที่	4 พฤศจิกายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	4 พฤศจิกายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	4 พฤศจิกายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) นายนครินทร์, น.ส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
2	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-	
3	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-	
4	SAB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB	-	-	
5	SAB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB	-	-	
6	SAB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB	-	-	
7	SAB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB	-	-	
8	SAB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB	-	-	
9	SAB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB	-	-	
10	SAB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB	-	-	
11	SAB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB	-	-	
12	SAB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB	-	-	
13	SAB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB	-	-	
14	NCS-KT1A//KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-	
15	NCABR-11	Normal	Nonreclosing ,ALT		NCA	-	-	
16	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI	-	-	
17	OYI01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI	-	-	
18	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC	-	-	
19	SAC10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC	-	-	
20	*ย้ายโหลด SAB04 ทั้งหมดไปรับไฟจาก SAB07*							
21	SAB04S-04	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6	อุปกรณ์ (ล่าง)
22	SAB04VB-01	สับ	ปลด		SAB		-	-
23	*ย้ายโหลด SAB10 บางส่วนไปรับไฟจาก NCA11*							
24	NCA11S-04	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6	สะพานลอยก่อนถึงชานชม
25	SAB10S-03	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6	หน้าร้านแม่สายบัว
26	*ย้ายโหลด SAB05 ทั้งหมดไปรับไฟจาก SAB10*							
27	SAB08VB-03	ปลด	สับ		SAB		-	ชานานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
28	SAB05S-05	ปลด	สับ		สพร.		DIS	รร.สกลา
29	SAB05VB-01	สับ	ปลด		SAB		-	-
30	*ย้ายโหลด SAB08 ทั้งหมดไปรับไฟจาก SAB07*							
31	SAB08S-03	ปลด	สับ		สพร.		DIS	ข้างร้านเซเว่น
32	SAB08VB-01	สับ	ปลด		SAB		-	-
33	*ย้ายโหลด SAB09 ทั้งหมดไปรับไฟจาก OYI01*							
34	OYI01S-03	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		สพร.		SF6	ปั้ม ปตท.
35	SAB09VB-01	สับ	ปลด		SAB		-	-
36	*ย้ายโหลด SAB03 บางส่วนไปรับไฟจาก SAC10*							
37	SAB03S-09	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		สพร.		SF6	โรงงานบุญช่วย
38	SAB03S-03	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สพร.		SF6	ปากทางวัดสรรเพชญ์
39	*ย้ายโหลด SAB03 ทั้งหมดไปรับไฟจาก SAB06*							
40	SAB03S-02	ปลด	สับ		สพร.		DIS	หน้าสถานี
41	SAB03VB-01	สับ	ปลด		SAB		-	-
42	*ย้ายโหลด SAB02 ทั้งหมดไปรับไฟจาก SAB07*							
43	SAB02S-03	ปลด	สับ		สพร.		DIS	หน้าสถานี
44	SAB02VB-01	สับ	ปลด		SAB		-	-
45	*ย้ายโหลด SAB01 ทั้งหมดไปรับไฟจาก SAB02*							
46	SAB01S-03	ปลด	สับ		สพร.		DIS	Loop line ช.นาวิน
47	SAB01VB-01	สับ	ปลด		SAB		-	-
48	SAB0BVB-03	สับ	ปลด		SAB		-	ขนาบัส
49	SAB01BVB-01	สับ	ปลด		SAB			INC 1
50	SA2-2212	สับ	ปลด		EGAT		-	เบรกเกอร์
51	SA2-2217	สับ	ปลด		EGAT		-	ใบมีด
52	SAB01S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS	POT HEAD F.1
53	SAB02S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS	POT HEAD F.2
54	SAB03S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS	POT HEAD F.3
55	SAB04S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS	POT HEAD F.4
56	SAB05S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS	POT HEAD F.5
57	SAB01VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAB		-	-
58	SAB02VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAB		-	-
59	SAB03VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAB		-	-
60	SAB04VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAB		-	-
61	SAB05VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAB		-	-
62	SAB01BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAB			
63	SAB0BVB-03	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAB		-	ขนาบัส
64	แจ้งพนักงานสถานี ให้ตรวจสอบฟัยออน เบรกเกอร์ SAB1BVB-01,SAB1,2,3,4,5VB-01 ว่ามีฟัยออนหรือไม่							
65	หลังจากตรวจสอบฟัยออน แล้ว เมื่อไม่มีฟัยออน แจ้งพนักงานสถานี ดำเนินการสับกราวด์ ได้							
66	SAB01VG-01	ปลด	สับ		SAB		-	กราวด์ F1
67	SAB02VG-01	ปลด	สับ		SAB		-	กราวด์ F2

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
68	SAB03VG-01	ปลด	ล๊ับ		SAB		-	กราวด์ F3
69	SAB04VG-01	ปลด	ล๊ับ		SAB		-	กราวด์ F4
70	SAB05VG-01	ปลด	ล๊ับ		SAB		-	กราวด์ F5
71	SAB01BVG-01	ปลด	ล๊ับ		SAB		-	กราวด์ INCOMING 1
72	แจ้งชุด กบข. Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อย							
73	แจ้งกบข. ทราบและให้ปฏิบัติงานด้านบัส 1 ได้							
74	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
75	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
76	SAB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-	
77	SAB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-	
78	SAB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-	
79	NCS-KT1A//KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
80	NCABR-11	Nonreclosing ,ALT	Normal		NCA		-	
81	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-	
82	OYI01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		-	-
83	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		-	
84	SAC10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า								
85	เมื่อผู้ควบคุมงาน แจ้งชุดทำงาน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟทางด้าน BUS1 และทำงานด้านบัส 2 ต่อ							
86	SAB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		-	
87	SAB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		-	
88	SAB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		-	
89	SAB01VG-01	ล๊ับ	ปลด		SAB		-	กราวด์ F1
90	SAB02VG-01	ล๊ับ	ปลด		SAB		-	กราวด์ F2
91	SAB03VG-01	ล๊ับ	ปลด		SAB		-	กราวด์ F3
92	SAB04VG-01	ล๊ับ	ปลด		SAB		-	กราวด์ F4
93	SAB05VG-01	ล๊ับ	ปลด		SAB		-	กราวด์ F5
94	SAB01BVG-01	ล๊ับ	ปลด		SAB		-	กราวด์ INCOMING 1
95	SAB01VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAB		-	-
96	SAB02VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAB		-	-
97	SAB03VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAB		-	-
98	SAB04VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAB		-	-
99	SAB05VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAB		-	-
100	SAB01BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAB		-	INCOMING 1
101	SAB01S-01	ปลด	ล๊ับ		สพร.		DIS	POT HEAD F.1
102	SAB02S-01	ปลด	ล๊ับ		สพร.		DIS	POT HEAD F.2
103	SAB03S-01	ปลด	ล๊ับ		สพร.		DIS	POT HEAD F.3
104	SAB04S-01	ปลด	ล๊ับ		สพร.		DIS	POT HEAD F.4
105	SAB05S-01	ปลด	ล๊ับ		สพร.		DIS	POT HEAD F.5
106	SA2-2217	ปลด	ล๊ับ		EGAT		-	ใบมิด

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
107	SA2-2212	ปลด	สับ		EGAT		-	เบรกเกอร์
108	SAB01BVB-01	ปลด	สับ		SAB			INC 1
109	- ย้ายโหลด SAB06 ทั้งหมดไปรับไฟจาก SAB03*							
110	SAB03VB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		SAB		-	-
111	SAB06VB-01	สับ	ปลด		SAB		-	-
112	- ย้ายโหลด SAB10 ทั้งหมดไปรับไฟจาก SAB05*							
113	SAB05VB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		SAB		-	-
114	SAB10VB-01	สับ	ปลด		SAB		-	-
115	- ย้ายโหลด SAB07 ทั้งหมดไปรับไฟจาก SAB04 และย้ายโหลด SAB02 ทั้งหมดกลับจาก SAB07*							
116	SAB04VB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		SAB		-	-
117	SAB02VB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		SAB		-	-
118	SAB02S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS	หน้าสถานีฯ
119	SAB07VB-01	สับ	ปลด		SAB		-	-
120	*ย้ายโหลด SAB01 ทั้งหมดกลับจาก SAB02*							
121	SAB01VB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		SAB		-	-
122	SAB01S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS	Loop line ช.นาวิน
123	SAB02BVB-01	สับ	ปลด		SAB			INC 2
124	SA2-2222	สับ	ปลด		EGAT		-	เบรกเกอร์
125	SA2-2227	สับ	ปลด		EGAT		-	ใบมีด
126	SAB06S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS	POT HEAD F.6
127	SAB07S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS	POT HEAD F.7
128	SAB08S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS	POT HEAD F.8
129	SAB09S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS	POT HEAD F.9
130	SAB10S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS	POT HEAD F.10
131	SAB06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAB		-	-
132	SAB07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAB		-	-
133	SAB08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAB		-	-
134	SAB09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAB		-	-
135	SAB10VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAB		-	-
136	SAB02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAB			INC 2
137	แจ้งพนักงานสถานีฯ ให้ตรวจสอบฟิชั่น เบรกเกอร์ SAB2BVB-01,SAB6,7,8,9,10VB-01 ว่ามีฟิชั่นหรือไม่							
138	หลังจากตรวจสอบฟิชั่น แล้ว เมื่อไม่มีฟิชั่น แจ้งพนักงานสถานีฯ ดำเนินการสับกราวด์ ได้							
139	SAB06VG-01	ปลด	สับ		SAB		-	กราวด์ F6
140	SAB07VG-01	ปลด	สับ		SAB		-	กราวด์ F7

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
141	SAB08VG-01	ปลด	สับ		SAB		-	กราวด์ F8
142	SAB09VG-01	ปลด	สับ		SAB		-	กราวด์ F9
143	SAB10VG-01	ปลด	สับ		SAB		-	กราวด์ F10
144	SAB02BVG-01	ปลด	สับ		SAB		-	กราวด์ INCOMING 2
145	แจ้งกบข. ทราบและให้ปฏิบัติงานด้านบัส 2 ได้							
146	SAB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-	
147	SAB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-	
148	SAB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-	
149	SAB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-	
150	SAB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-	
สิ้นสุด Switching ช่วงบ่าย								
151	เมื่อผู้ควบคุมงาน แจ้งชุดทำงาน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟทางด้าน BUS2							
152	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
153	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
154	SAB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		-	-
155	SAB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		-	-
156	SAB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		-	-
157	NCS-KT1A//KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
158	NCABR-11	Normal	Nonreclosing ,ALT		NCA		-	-
159	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-	-
160	OYI01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		-	-
161	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		-	-
162	SAC10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		-	-
163	SAB06VG-01	สับ	ปลด		SAB		-	กราวด์ F6
164	SAB07VG-01	สับ	ปลด		SAB		-	กราวด์ F7
165	SAB08VG-01	สับ	ปลด		SAB		-	กราวด์ F8
166	SAB09VG-01	สับ	ปลด		SAB		-	กราวด์ F9
167	SAB10VG-01	สับ	ปลด		SAB		-	กราวด์ F10
168	SAB02BVG-01	สับ	ปลด		SAB		-	กราวด์ INCOMING 2
169	SAB06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAB		-	-
170	SAB07VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAB		-	-
171	SAB08VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAB		-	-
172	SAB09VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAB		-	-
173	SAB10VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAB		-	-
174	SAB08VB-03	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAB		-	ขนานบัส
175	SAB02BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAB		-	INCOMING 2
176	SAB06S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS	POT HEAD F.6
177	SAB07S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS	POT HEAD F.7
178	SAB08S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS	POT HEAD F.8
179	SAB09S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS	POT HEAD F.9
180	SAB10S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS	POT HEAD F.10

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
181	SA2-2227	ปลด	สับ		EGAT		-	ใบมิด
182	SA2-2222	ปลด	สับ		EGAT		-	เบรกเกอร์
183	SAB02BVB-01	ปลด	สับ		SAB			INC 2
184	- ย้ายโหลด SAB07 ทั้งหมดกลับคืนจาก SAB04*							
185	SAB07VB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		SAB		-	-
186	SAB04S-04	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6	อุปกรณ์ชำ (ล่าง)
187	*ย้ายโหลด SAB08 ทั้งหมดกลับคืนจาก SAB07*							
188	SAB08VB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		SAB		-	-
189	SAB08S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS	ข้างร้านเซเว่น
190	- ย้ายโหลด SAB10 ทั้งหมดกลับคืนจาก SAB05*							
191	SAB10VB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		SAB		-	-
192	SAB08VB-03	ปลด	สับ		SAB		-	ขนานบัส
193	SAB05S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS	รร.สกลา
194	*ย้ายโหลด SAB10 บางส่วนกลับคืนจาก NCA11*							
195	SAB10S-03	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6	หน้าร้านแม่สายบัว
196	NCA11S-04	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6	สะพานลอยก่อนถึงชวนชม
197	- ย้ายโหลด SAB06 ทั้งหมดไปรับไฟจาก SAB03*							
198	SAB06VB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		SAB		-	-
199	SAB03S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS	หน้าสถานีฯ
200	SAB08VB-03	สับ	ปลด		SAB		-	ขนานบัส
201	*ย้ายโหลด SAB03 บางส่วนกลับคืนจาก SAC10*							
202	SAB03S-03	ปลด	สับ		สพร.		SF6	ปากทางวัดสรรเพชญ์
203	SAB03S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6	โรงงานบุญช่วย
204	*ย้ายโหลด SAB09 ทั้งหมดกลับคืนจาก OYI01*							
205	SAB09VB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		SAB		-	-
206	OYI01S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6	บีม ปตท.
207	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
208	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
209	SAB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-	-
210	SAB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-	-
211	SAB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-	-
212	SAB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-	-
213	SAB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-	-
214	SAB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-	-
215	SAB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-	-
216	SAB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-	-
217	SAB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-	-
218	SAB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-	-
219	NCS-KT1A//KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
220	NCABR-11	Nonreclosing ,ALT	Normal		NCA		-	-
221	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
222	OYI09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		-	-
223	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		-	-
224	SAC10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-	
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
7	บ่อพลอย 1	14 พ.ย. 67	08:00-16:00 น.	บำรุงรักษายานรถออร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus)	กศพ., กบช.	เชาวลิต (081-3657367)
		24 ธ.ค. 67	08:00-16:00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กศพ., กบช.	
		25 ธ.ค. 67	08:00-16:00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษายานรถออร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กบช.	
		2 พ.ย. 67	08:00-16:00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษายานรถออร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.2	กศพ., กบช., กบม.	
8	เอ็กซ์ 1	17 พ.ย. 67	08:00-12:00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส BOP4YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV. (เข้าเข้า BYB ไม่ได้ แจ้งดับไฟ รม.นำตาลจอเงิน)	กศพ.(ก.3)	
				บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กศพ.(ก.3)	
9	เค็มบางมะข	19 พ.ย. 67	13:00-16:00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษายานรถออร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.	กบช.(ก3)	เชาวลิต (081-3657367)
				ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษายานรถออร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.	กบช.(ก3)	
10	สุพรรณบุรี	20 พ.ย. 67	08:00-16:00 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษายานรถออร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	กศพ.(ก3)	เชาวลิต (081-3657367)
				ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษายานรถออร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	กบช.(ก3)	
11	กำแพงแสน	22 พ.ย. 67	08:00-12:00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กศพ.(ก.3)	
				ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษายานรถออร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	กบช.(ก3)	
12	สมุทรสาคร 6	24 พ.ย. 67	08:00-16:00 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษายานรถออร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	กศพ.(ก.3)	เชาวลิต (081-3657367)
				ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษายานรถออร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	กบช.(ก3)	
13	สมุทรสาคร 2	27 พ.ย. 67	13:00-16:00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กศพ.(ก.3)	เชาวลิต (081-3657367)
				ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษายานรถออร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.	กบช.(ก3)	
14	ศรีประจันต์ (ข้าพราว)	2 ธ.ค. 67	08:00-16:00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษายานรถออร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.	กศพ.(ก3)	เชาวลิต (081-3657367)
				ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษายานรถออร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	กบช.(ก3)	
15	อุ้งทอง 2 (ข้าพราว)	3 ธ.ค. 67	08:00-16:00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษายานรถออร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.	กศพ., กบช.	เชาวลิต (081-3657367)
				บำรุงรักษายานรถออร์ 115 kV., บำรุงรักษา OLTC และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กบช., กบม.	
16	อ้อมน้อย 4	6 ธ.ค. 67	08:00-16:00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษายานรถออร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.	กศพ., กบช.	เชาวลิต (081-3657367)
				ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษายานรถออร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.2	กบช.(ก3)	
				ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส OND2YB-01, OND3YB-01 (TP.1) และ OND4YB-01 เพื่อบำรุงรักษายานรถออร์ 115 kV.	กบช.(ก3)	
				ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส OND3YB-01 (TP.2) และ OND4YB-01 เพื่อบำรุงรักษายานรถออร์ 115 kV.	กบช.(ก3)	