



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline
วันที่ 13 ธ.ค. 62

เลขที่ ก.๓.กบข.(บฟ)...../๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สิงโตทอง

วันที่.....
ตำแหน่ง ..อก.ปน.(ก.๓)
ตำแหน่ง ..อก.นข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า ..ก.๓.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า สามพราน ๔ ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SAD-TP1	๑๘ ธ.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ และขอไฟ ย้อนด้าน Bus 2 (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อ บำรุงรักษาเบรคเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV	SAD2YB-01	Pothead	นายนพดล ดีลวด ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘
๒.	SADBYB-01 SAD1YB-01 SAD2YB-01	๑๘ ธ.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV	SADBYB-01 SAD1YB-01 SAD2YB-01	ใบมีด 115 หัว-ท้าย	
๓.	SAD3YB-01 SAD4YB-01	๑๘ ธ.ค. ๖๒	๑๓.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV	SAD3YB-01 SAD4YB-01		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ ..นายนพดล ดีลวด ตำแหน่ง ..วศก.๕ โทร. ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปน.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ Bus 1 จาก SAD2YB-01 ถึง Riser pole.
ในวันที่ 18 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 12:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 1556162

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ YB-YB จาก SAD1YB-01 ถึง SAD3YB-03
ในวันที่ 18 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 12:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข SAD1YB-01 SAD3YB-02

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 3 ฟีดเดอร์ YB จาก SAD3YB-01 ถึง SAD3YB-03
ในวันที่ 18 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข

พนักงานศูนย์ฯ นาย วัชรวิทย์ สิงห์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ๒๖๐.๓๓๖ ๕๐๐๑


สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.) 3422
เรียน ผจก. กฟภ.๓

ขั้นตอนการสวิตซ์ 6 แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น
ผจก. ๒ (สถานี สามพราน ๘)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐๗.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา) ๑๐.๖๒
อก.ปน.(ก.๓)

(นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)
อก.ปน.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สามพราน 4 ด้านบัส 1						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18 ธ.ค. 62	เวลา	08.00 น.	ถึง	18 ธ.ค. 62	เวลา	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาสถานีฯ			ตามใบขอปฏิบัติงาน	1556/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชินะ					วันที่	8 ธันวาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่	8 ธ.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่	9 ธ.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐภาณุจัน, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	งานที่ทำ	1. เวลา 08.00 น. - 12.00 น. - บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 22 เควี, รีเลย์, เคเบิล และเมนบัส 1 - บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี SAD01YB-01, SAD02YB-01, SADBYB-01					
		2. เวลา 13.00 น. - 16.00 น. - บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี SAD03YB-01, SAD04YB-01					
2	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
3	ย้ายโหลด วงจร SAD05 ไปรับไฟจาก วงจร SAD01						
4	SAD01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAD		- 0.1 MW
5	SAD05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAD		- 1.9 MW
6	SAD01S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.		SF6 ตรงข้ามสถานีฯ
7	SAD05VB-01	สับ	ปลด		SAD		-
8	ย้ายโหลด วงจร SAD10 ไปรับไฟจาก วงจร SAD01 ผ่าน SAD05						
9	SAD10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAD		- 2.03 MW
10	SAD05S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.		SF6 ตรงข้ามบ้านเทพประทาน
11	SAD10VB-01	สับ	ปลด		SAD		-
12	ย้ายโหลด วงจร SAD01, SAD05, SAD10 ไปรับไฟจาก วงจร OYI04						
13	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		- 21 MW
14	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		- 12.1 MW
15	OYI04VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		OYI		-
16	SAD01VB-01	สับ	ปลด		SAD		-
17	ย้ายโหลด วงจร SAD02 ไปรับไฟจาก วงจร OYI08						
18	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		- 13.6 MW
19	SAD02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAD		- 6.9 MW
20	OYI08VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		OYI		-
21	SAD02VB-01	สับ	ปลด		SAD		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
22	ย้ายโหลด วงจร SAD07 ไปรับไฟจาก วงจร OYI06						
23	SAD07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAD		- 6.9 MW
24	OYI06VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		OYI		- -
25	SAD07VB-01	สับ	ปลด		SAD		- -
26	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		- -
27	OYI06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		OYI		- -
28	ย้ายโหลด วงจร SAD04 ไปรับไฟจาก วงจร SAB01						
29	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- 9.7 MW
30	SAB01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAB		- 0.1 MW
31	SAD04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAD		- 0.07 MW
32	SAB01S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.		SF6 วัตทำข้าม
33	SAD04VB-01	สับ	ปลด		SAD		- -
34	ย้ายโหลด วงจร SAD09 ไปรับไฟจาก วงจร SAB02						
35	SAB02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAB		- 0.4 MW
36	SAD09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAD		- 3.9 MW
37	SAB02S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.		SF6 วัตทำข้าม
38	SAD09VB-01	สับ	ปลด		SAD		- -
39	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
40	SAB02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAB		- -
41	ย้ายโหลด วงจร SAD06, SAD08 ไปรับไฟจาก วงจร OYI03 โดยย้อนขึ้นบัส 2 ผ่าน วงจร SAD06						
42	OYI03VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		OYI		- -
43	SADBVB-01	สับ	ปลด		SAD		- ขนานบัส
44	SAD01CVB-01	สับ	ปลด		SAD		- CAP 1
45	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		- -
46	OYI03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		OYI		- -
47	แจ้งสภาพการจ่ายไฟเบรกเกอร์ 22 เควี ให้ กฟอ.สพร. ทราบ						
48	SAD01S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.1
49	SAD02S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.2
50	SAD04S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.4
51	SAD05S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.5
52	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น.						
53	ตรวจสอบการจ่ายไฟให้หม้อแปลง Station Service โดยให้รับไฟจากด้านบัส 2						
54	SAD01BVB-01	สับ	ปลด		SAD		- INCOMING 1
55	SAD02YB-01	สับ	ปลด		SAD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
56	SAD02YS-01	สับ	ปลด		SAD		- ไบมีด 115 เควี
57	SAD02YS-03	สับ	ปลด		SAD		- ไบมีด 115 เควี
58	SAD01BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAD		- INCOMING 1

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
59	SADBVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAD		- ขนานบัส
60	SAD01VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAD		- -
61	SAD02VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAD		- -
62	SAD03VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAD		- -
63	SAD04VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAD		- -
64	SAD05VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAD		- -
65	SAD01CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAD		- CAP 1
66	ตรวจสอบเบรกเกอร์ NCABYB-01 อยู่สถานะปลด						
67	SADBYB-01	สับ	ปลด		SAD		- ไบมีด 115 เควี
68	SADBYB-02	สับ	ปลด		SAD		- ไบมีด 115 เควี
69	ตรวจสอบเบรกเกอร์ NCA01YB-01 และเบรกเกอร์ NCA05YB-01 จ่ายไฟ Close Loop ตามปกติ						
70	SAD01YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
71	OYL02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
72	SAD01YB-01	สับ	ปลด		SAD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
73	SAD01YS-01	สับ	ปลด		SAD		- ไบมีด 115 เควี
74	SAD01YS-03	สับ	ปลด		SAD		- ไบมีด 115 เควี
75	ตรวจสอบเบรกเกอร์ SAD01BVB-01, SAD01VB-01, SAD02VB-01, SAD03VB-01, SAD04VB-01, SAD05VB-01, SAD001CVB-01 ไม่มีไฟย้อน						
76	SAD01VG-01	ปลด	สับ		SAD		- กราวด์ F1
77	SAD02VG-01	ปลด	สับ		SAD		- กราวด์ F2
78	SAD03VG-01	ปลด	สับ		SAD		- กราวด์ F3
79	SAD04VG-01	ปลด	สับ		SAD		- กราวด์ F4
80	SAD05VG-01	ปลด	สับ		SAD		- กราวด์ F5
81	SAD01BVG-01	ปลด	สับ		SAD		- กราวด์ INCOMING 1
82	SAD01CVG-01	ปลด	สับ		SAD		- กราวด์ CAP1
83	แจ้งฟื้นฟูปิดเบรกเกอร์ 22 เควี และเบรกเกอร์ 115 เควี ให้ กบข.(ก.3) ทราบ						
84	แจ้งให้ กบข.(ก.3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
85	OYL02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
86	SAB01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAB		- -
87	OYI04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		OYI		- -
88	OYI08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		OYI		- -
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
89	เมื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี SAD01YB-01, SAD02YB-01, SADBYB-01 และเบรกเกอร์ด้านบัส 1 แล้วเสร็จยืนยันสามารถจ่ายไฟได้						
90	OYL02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
91	NCA01YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
92	เมื่อพร้อมจ่ายเบรกเกอร์ 115 เควี SAD01YB-01, SAD02YB-01, SADBYB-01 และปฏิบัติงานด้าน SAD03YB-01, SAD04YB-01 ต่อ						
93	SAD01YS-01	ปลด	สับ		SAD		- ไบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
94	SAD01YS-03	ปลด	ล๊اب		SAD		- ไบมีด 115 เควี
95	SAD01YB-01	ปลด	ล๊اب คง "Off" Auto Reclose		SAD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
96	SADBYS-01	ปลด	ล๊اب		SAD		- ไบมีด 115 เควี
97	SADBYS-02	ปลด	ล๊اب		SAD		- ไบมีด 115 เควี
98	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 13.00 น.						
99	SAD04YB-01	ล๊اب	ปลด		SAD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
100	SAD04YS-01	ล๊اب	ปลด		SAD		- ไบมีด 115 เควี
101	SAD04YS-03	ล๊اب	ปลด		SAD		- ไบมีด 115 เควี
102	ตรวจสอบเบรกเกอร์ NCA03YB-01 และไบมีด NCA03YS-01, NCA03YS-03 อยู่สถานะปลด						
103	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.(ก.3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
104	NCA01YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
105	OYL02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
106	SAD04YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
	สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 2						
107	เมื่อพร้อมจ่ายไฟเบรกเกอร์ด้านเมนบัส 1 และพร้อมย้ายโหลดกลับสภาพปกติ						
108	SAB01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAB		- -
109	OYI04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OYI		- -
110	OYI08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OYI		- -
111	SAD01VG-01	ล๊اب	ปลด		SAD		- กราวด์ F1
112	SAD02VG-01	ล๊اب	ปลด		SAD		- กราวด์ F2
113	SAD03VG-01	ล๊اب	ปลด		SAD		- กราวด์ F3
114	SAD04VG-01	ล๊اب	ปลด		SAD		- กราวด์ F4
115	SAD05VG-01	ล๊اب	ปลด		SAD		- กราวด์ F5
116	SAD01BVG-01	ล๊اب	ปลด		SAD		- กราวด์ INCOMING 1
117	SAD01CVG-01	ล๊اب	ปลด		SAD		- กราวด์ CAP1
118	SAD01BVB-01	ทริค "Out service"	ทริค "In service"		SAD		- INCOMING 1
119	SADBVB-01	ทริค "Out service"	ทริค "In service"		SAD		- ขนานบัส
120	SAD01VB-01	ทริค "Out service"	ทริค "In service"		SAD		- -
121	SAD02VB-01	ทริค "Out service"	ทริค "In service"		SAD		- -
122	SAD03VB-01	ทริค "Out service"	ทริค "In service"		SAD		- -
123	SAD04VB-01	ทริค "Out service"	ทริค "In service"		SAD		- -
124	SAD05VB-01	ทริค "Out service"	ทริค "In service"		SAD		- -
125	SAD01CVB-01	ทริค "Out service"	ทริค "In service"		SAD		- CAP 1
126	SAD01S-01	ปลด	ล๊اب		สพร.		DIS POT HEAD F.1
127	SAD02S-01	ปลด	ล๊اب		สพร.		DIS POT HEAD F.2
128	SAD04S-01	ปลด	ล๊اب		สพร.		DIS POT HEAD F.4

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
129	SAD05S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.5
130	เมื่อพร้อมจ่ายไฟหม้อแปลง TP1 และเบรกเกอร์ 22 เควี ด้านเมนบัส 1						
131	SAD02YS-01	ปลด	สับ		SAD		- ใบมีด 115 เควี
132	SAD02YS-03	ปลด	สับ		SAD		- ใบมีด 115 เควี
133	SAD02YB-01	ปลด	สับ		SAD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
134	SAD01BVB-01	ปลด	สับ		SAD		- INCOMING 1
135	ตรวจสอบแรงดันที่ ทางด้าน SAD-TP1 ให้แรงดันอยู่ที่ 22.5 เควี						
136	ย้ายโหลด วงจร SAD06, SAD08 กลับจาก วงจร OYI03						
137	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		- -
138	OYI03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OYI		- -
139	SADBVB-01	ปลด	สับ		SAD		- ขนานบัส
140	OYI03VB-01	สับ	ปลด		OYI		- -
141	ย้ายโหลด วงจร SAD09 กลับจาก วงจร SAB02						
142	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
143	SAB02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAB		- -
144	SAD09VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SAD		- -
145	SAB02S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 วัตทำข้าม
146	SAB02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAB		- -
147	SAD09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAD		- -
148	ย้ายโหลด วงจร SAD04 กลับจาก วงจร SAB01						
149	SAD04VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SAD		- -
150	SAB01S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 วัตทำข้าม
151	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
152	SAB01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAB		- -
153	SAD04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAD		- -
154	ย้ายโหลด วงจร SAD07 กลับจาก วงจร OYI06						
155	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		- -
156	OYI06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OYI		- -
157	SAD07VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SAD		- -
158	OYI06VB-01	สับ	ปลด		OYI		- -
159	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		- -
160	SAD07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAD		- -
161	ย้ายโหลด วงจร SAD02 กลับจาก วงจร OYI08						
162	SAD02VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SAD		- -
163	OYI08VB-01	สับ	ปลด		OYI		- -
164	SAD02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAD		- -
165	ย้ายโหลด วงจร SAD01, SAD05, SAD10 กลับจาก วงจร OYI04						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
166	SAD01VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SAD		-
167	OYI04VB-01	สับ	ปลด		OYI		-
168	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-
169	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		-
170	ย้ายโหลด วงจร SAD05 กลับจาก วงจร SAD01						
171	SAD05VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SAD		-
172	SAD01S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ตรงข้ามสถานีฯ
173	SAD01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAD		-
174	ย้ายโหลด วงจร SAD10 กลับจาก วงจร SAD05						
175	SAD10VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SAD		-
176	SAD05S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ตรงข้ามบ้านเทพประทาน
177	SAD05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAD		-
178	SAD10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAD		-
179	SAD01CVB-01	ปลด	สับ		SAD		- CAP 1
180	นำ CAP ด้าน บัส 1 รหัส SAD01CVB-01 เข้าระบบทีละ Step โดยเว้นระยะเวลาจ่าย						
	สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 3						
181	เมื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี SAD03YB-01, SAD04YB-01 แล้วเสร็จยืนยันสามารถจ่ายไฟได้						
182	NCA01YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
183	SAD04YS-01	ปลด	สับ		SAD		- ไบมีด 115 เควี
184	SAD04YS-03	ปลด	สับ		SAD		- ไบมีด 115 เควี
185	SAD04YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SAD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
186	NCA01YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
187	SAD04YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

