

Switching Deadline
วันที่ 18 ธ.ค. 62



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(บฟ.) /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สิงโตทอง

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)
ตำแหน่ง อก.นษ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร ๑๐ ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SMV-TP1	๒๒ ธ.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ดับหม้อแปลง TP.1 โดยขอ ไฟย้อนผ่าน Switch Bypass SMVBR-01 เพื่อบำรุงรักษา Recloser และเคเบิล 22 kV. บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และบำรุงรักษา หม้อแปลง TP.1	SMV1YB-01	ใบมิตด้าน Load	นายนพดล ดีลอด ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนพดล ดีลอด ตำแหน่ง วศก.๕ โทร ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ - จาก SMV1YB-01 ถึง Sm. ๓๓๓ (Load SMVBR-01) ๐๘, ๐๙, ๐๙, ๐๙
 ในวันที่ ๒๒-12-62 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 16:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1560/62
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย มงคล ทรัพย์สงฆ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นพดล ดีลอด
11 ธ.ค. 62

นทพร อนันต์กษัตริย์
(๐๐๖. 6 แทน น.น.น)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.) 3454
เรียน ผจก. กฟภ. ๓๓, กฟภ. กบข.
อก.บข.(ก.๓) / อก.ว.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 4 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
ผจพ. 1 (สถานี รงทราง 10)



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐๘:๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเสถพงศ์ แก่นจันทร์)
จก.ปป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก3)

(นายเสถพงศ์ แก่นจันทร์)
จก.ปป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน	สถานีฯสมุทรสาคร 10								
กำหนดวันที่ทำงาน	22 ธ.ค. 62	เวลา	08.00	น.	ถึง	22 ธ.ค. 62	เวลา	16.00	น.
ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาสถานีฯสมุทรสาคร 10 ตามวาระ			ตามใบขอปฏิบัติงาน	1560/2562		
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข				วันที่	11 ธันวาคม 2562			
ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	11 ธ.ค. 62			
อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	12 ธ.ค. 62			
สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายสถาพร,นายธนิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ นายเพชรรัตน์,นายมงคล ,นายพิชชา,นายอมร นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต 				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ SMV, SMA,KTA							
1	ย้ายโหลด SMV04 ไปรับไฟจาก SMA04						
2	SMVBR-04	Normal	Nonreclosing		SMV		R
3	SMV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMV		
4	SMA04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMA		-
5	SN1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
6	SMA04S-09	ปลด	ล๊ับ		ศูนย์ฯ		SF6 เลยกปากขอยพันรูวงษ์
7	SMVBR-04	ล๊ับ	ปลด		SMV		R
8	SN1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
9	ย้ายโหลด SMV05 ไปรับไฟจาก SMA11						
10	SMVBR-05	Normal	Nonreclosing		SMV		R
11	SN1-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
12	SMA11VB-01	ปลด	ล๊ับ คง Manual		ศูนย์ฯ		-
13	SMVBR-05	ล๊ับ	ปลด		SMV		R
14	SN1-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
15	ย้ายโหลด SMV01 ไปรับไฟจาก KTA08						
16	SMVBR-01	Normal	Nonreclosing		SMV		R
17	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
18	KTA08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
19	KTA08S-06	ปลด	ล๊ับ		ศูนย์ฯ		SF6 เยื้องโตโยตาข้าว
20	SMVBR-01	ล๊ับ	ปลด		SMV		
21	ย้ายโหลด SMV03 ไปรับไฟจาก KTA09						
22	SMVBR-03	Normal	Nonreclosing		SMV		R
23	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
24	KTA09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
25	KTA02S-07	ปลด	ล๊ับ		ศูนย์ฯ		SF6 บ.กรีนสปอร์ท
26	SMVBR-03	ล๊ับ	ปลด		SMV		
27	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
28	ย้ายโหลด SMV02 ไปรับไฟจาก KTA04							
29	SMVBR-02	Normal	Nonreclosing		SMV		R	
30	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ			
31	KTA04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-	
32	KTA07S-03	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		SF6 หน้า บ.แคลคอมโรงใหม่	
33	SMVBR-02	สับ	ปลด		SMV			
34	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ			
35	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน							
36	ONB02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		- เบรกเกอร์ 115 เควี	
37	KTA05YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		- เบรกเกอร์ 115 เควี	
38	SMV01YB-01	สับ	ปลด		SMV		- เบรกเกอร์ 115 เควี	
39	SMV01YS-01	สับ	ปลด		SMV		- ไบมีด 115 เควี	
40	SW.Source SMVBR-01	สับ	ปลด		SMV			
41	SW.load SMVBR-01	สับ	ปลด		SMV			
42	SW.Source SMVBR-02	สับ	ปลด		SMV			
43	SW.load SMVBR-02	สับ	ปลด		SMV			
44	SW.Source SMVBR-03	สับ	ปลด		SMV			
45	SW.load SMVBR-03	สับ	ปลด		SMV			
46	SW.Source SMVBR-04	สับ	ปลด		SMV			
47	SW.load SMVBR-04	สับ	ปลด		SMV			
48	SW.Source SMVBR-05	สับ	ปลด		SMV			
49	SW.load SMVBR-05	สับ	ปลด		SMV			
50	SMV01S-01/1	สับ	ปลด		SMV		DIS ภายในสถานี	
51	SW.By pass SMVBR-01	ปลด	สับ		สค.			
52	SMA04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-	
53	SMA11VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-	
54	KTA04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-	
55	KTA08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-	
56	KTA09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-	
57	ONB02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose				เบรกเกอร์ 115 เควี	
58	KTA05YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		- เบรกเกอร์ 115 เควี	
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า								
	หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
59	SMA04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-	
60	SMA11VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-	
61	KTA04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-	
62	KTA08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-	
63	KTA09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-	
64	ONB02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		- เบรกเกอร์ 115 เควี	
65	KTA05YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		- เบรกเกอร์ 115 เควี	
66	ปลดโหลดของหม้อแปลง STATION SERVICE ออก					SMV		
67	SW.By pass SMVBR-01	สับ	ปลด		สค.		R	
68	SMV01S-01/1	ปลด	สับ		SMV		DIS ภายในสถานี	
69	SMV01YS-01	ปลด	สับ		SMV		- ไบมีด 115 เควี	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
70	SMV01YB-01	ปลด	สับ		SMV		- เบรกเกอร์ 115 เควี
71	นำโหนดของหม้อแปลง STATION SERVICE เข้า					SMV	
72	ONB02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		- เบรกเกอร์ 115 เควี
73	KTA05YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		- เบรกเกอร์ 115 เควี
74	SW.Source SMVBR-01	ปลด	สับ		SMV		
75	SW.load SMVBR-01	ปลด	สับ		SMV		
76	SW.Source SMVBR-02	ปลด	สับ		SMV		
77	SW.load SMVBR-02	ปลด	สับ		SMV		
78	SW.Source SMVBR-03	ปลด	สับ		SMV		
79	SW.load SMVBR-03	ปลด	สับ		SMV		
80	SW.Source SMVBR-04	ปลด	สับ		SMV		
81	SW.load SMVBR-04	ปลด	สับ		SMV		
82	SW.Source SMVBR-05	ปลด	สับ		SMV		
83	SW.load SMVBR-05	ปลด	สับ		SMV		
84	ย้ายโหนด SMV04 คีนจาก SMA04						
85	SN1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
86	SMVBR-04	ปลด	สับ คง Nonreclosing		SMV		R
87	SMA04S-09	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		SF6 เลยกปากชอยพันรูวงษ์
88	SN1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
89	SMVBR-04	Nonreclosing	Normal		SMV		R -
90	SMA04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMA		- -
91	ย้ายโหนด SMV04 คีนจาก SMA11						
92	SN1-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
93	SMVBR-05	ปลด	สับ คง Nonreclosing		SMV		R
94	SMA11VB-01	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		-
95	SN1-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
96	SMVBR-05	Nonreclosing	Normal		SMV		R -
97	ย้ายโหนด SMV03 คีนจาก KTA09						
98	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
99	SMVBR-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing		SMV		
100	KTA02S-07	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		SF6 บ.กรีนสปอร์ท
101	SMVBR-03	Nonreclosing	Normal		SMV		
102	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
103	KTA09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
104	ย้ายโหนด SMV01 คีนจาก KTA08						
105	SMVBR-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		SMV		R
106	KTA08S-06	ปลด	ปลด		ศูนย์ฯ		SF6 เยื้องโตโยตาซัวร์
107	SMVBR-01	Nonreclosing	Normal		SMV		
108	KTA08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
109	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
110	ย้ายโหนด SMV02 คีนจาก KTA04						
111	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
112	SMVBR-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing		SMV		R
113	KTA07S-03	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		SF6 หน้า บ.แคลคอมโรงใหม่

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
114	SMVBR-02	Nonreclosing	Normal		SMV		
115	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
116	SMV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMV		-
117	KTA04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
สิ้นสุด Switching							

