



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ น.ต.กนข.(ตบ.) ๒๖๖๖/๑๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักดิ์พงษ์ วงษ์พันธุ์หา
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สิงห์โตทอง

วันที่ 14 พ.ย. 2562
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.นข.(ก.๓)

Switching Deadline
วันที่ 21 พ.ย. 62
ส่งแล้ว
0.5 /

ด้วยการไฟฟ้า..... กนข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก้อิซจตร้อน สถานีไฟฟ้าต่านข้าง ตามแผนผังสั่งเซป
แนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DAA๑VB-๐๑ DAA๒VB-๐๑ DAA๑๐VB-๐๑	๒๖ พ.ย. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ปลดเบรคเกอร์ ๒๒ KV. รหัส DAA ๑VB-๐๑, DAA๒VB-๐๑ และ DAA๑๐VB-๐๑ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อแก้อิซจตร้อน			นายเขาว์ลิต นิลรอด

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเขาว์ลิต นิลรอด..... ตำแหน่ง..... พชง.๖ ผตบ.กนข.(ก.๓) โทร..... ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(Signature)

(.....นายคำพล ตัญเต็มวงศ์)
ตำแหน่ง..... ก.๓. ปฏิบัติงานแทน อ.ก.นข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.ปน.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ DAA 1,2/๑ จาก DAA 1๐VB-๐1 ถึง DAA 1๐S-๐1

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวชซึ่งเลขที่ 1๖๖7

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวชซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธนิศ อนุช..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเขาว์ลิต นิลรอด
17 พ.ย. 62

รศพร ตันต์เกตุศรีกิจ
(..... ก.๓. แทน น.ก.๑พ)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปน.(คฟ.) 3239
เรียน ผจก. กฟผ. ๑๓๕๖

อก.บข.(ก.๓) อก.กว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวชซึ่ง..... 2..... แผ่น
แผนผังแนบ..... -..... แผ่น


ผจฟ. 1 (สถานี จันทบุรี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐๕-3๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

18 พ.ย. 2562
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

18 พ.ย. ๖๒
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ ด้านข้าง DAA01S-01 ,DAA02S-01 ,DAA10S-01					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26 พ.ย. 62	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	ผตบ.ก3	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1637/62	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิต บุญชู			วันที่	17 พฤศจิกายน 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	17 พ.ย. 62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	17 พ.ย. 62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนโอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบสวิตต้นตอและอุปกรณ์ป้องกันภายในสถานีฯ							
4- ย้ายโหลด DAA02 ไปจ่ายจาก DAA05							
2-	DAA02VB-01	Auto	Manual		DAA		Load 3.4 MW.
3-	DAA05VB-01	Auto	Manual		DAA		Load 2.95 MW.
4-	DAA02S-18	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ดช.	SF6	NPS สตาร์กรุป
5-	DAA02VB-01	สับ	ปลด		DAA		-
6-	DAA02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		DAA		-
7-	DAA02S-01	ปลด	สับ		ดช.	DIS	POT HEAD F.2
8-	ให้เทสไฟย้อน DAA02 ถ้าไม่มีไฟย้อนให้สับกราวด์ได้						
9-	DAA02VG-01	ปลด	สับ		DAA		กราวด์ F2
10-	แจ้งขอทไลน์แก้ไขจุดร้อน DAA02S-01 ได้						
11-	เมื่อขอทไลน์แก้ไขจุดร้อนแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
12-	DAA02VG-01	สับ	ปลด		DAA		กราวด์ F2
13-	DAA02S-01	ปลด	สับ		ดช.	DIS	POT HEAD F.2
14-	DAA02VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		DAA		-
15-	DAA02VB-01	ปลด	สับ คง Manual		DAA		-
16-	DAA02S-18	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดช.	SF6	NPS สตาร์กรุป
17-	DAA02VB-01	Manual	Auto		DAA		-
18-	DAA05VB-01	Manual	Auto		DAA		-
19-	ย้ายโหลด DAA10 ไปรับไฟจาก DAA09 (DAA09S-01 จะแล้วเสร็จก่อนวันที่ 26 พ.ย. 62)						
20-	DAA09VB-01	Auto	Manual		DAA	-	Load 3.4 MW.
21-	DAA10VB-01	Auto	Manual		DAA	-	Load 1.0 MW.
22-	DAA09S-03	ปลด	สับ		ดช.	DIS	ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอตำบลช้าง
23-	DAA10VB-01	สับ	ปลด		DAA	-	-
24-	DAA10VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		DAA	-	-
25-	DAA10S-01	สับ	ปลด		ดช.	DIS	POT HEAD F 10
26-	ให้เทสไฟย้อน DAA10 ถ้าไม่มีไฟย้อนให้สับกราวด์ได้						
27-	DAA10VG-01	ปลด	สับ		DAA	-	กราวด์ F10
28-	แจ้งขอทไลน์แก้ไขจุดร้อน DAA10S-01 ได้						
29-	เมื่อขอทไลน์แก้ไขจุดร้อนแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	DAA10VG-01	สับ	ปลด		DAA	-	กราวด์ F10
31	DAA10S-01	ปลด	สับ		คช.	DIS	POT HEAD F.10
32	DAA10VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		DAA	-	-
33	DAA10VB-01	ปลด	สับ คง Manual		DAA		-
34	DAA09S-03	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		คช.	DIS	ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอท่านช้าง
35	DAA09VB-01	Manual	Auto		DAA	-	
36	DAA10VB-01	Manual	Auto		DAA	-	
37	เมื่อขอไลน์ พร้อมแก้ไขจุดร้อน DAA01S-01 (คช.(ค.ว) อนุทิน ประสาน ปร. กานต์ ปร. กานต์ ๑๖. ปร. กานต์ ๑๖. ปร. กานต์ ๑๖. ปร. กานต์ ๑๖.)						
38	DAA01VB-01	Auto	Manual		DAA		Load 5.0 MW.
39	DAA01VB-01	สับ	ปลด		DAA		-
40	DAA01VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DAA		-
41	DAA01S-01	สับ	ปลด		คช.	DIS	POT HEAD F.1
42	DAA01S-05	สับ	ปลด		คช.	DIS	หน้าสนามไฮดร่าเซ็นเตอร์ ๒ โครงการ ๑
43	ให้ทดสอบไฟย้อน DAA01 ถ้าไม่มีไฟย้อนให้สับกราวด์ได้						
44	DAA01VG-01	ปลด	สับ		DAA	-	กราวด์ F1
45	แจ้งขอไลน์แก้ไขจุดร้อน DAA01S-01 ได้						
46	เมื่อขอไลน์แก้ไขจุดร้อนแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
47	DAA01VG-01	สับ	ปลด		DAA	-	กราวด์ F1
48	DAA01S-01	ปลด	สับ		คช.	DIS	POT HEAD F.1
49	DAA01S-05	ปลด	สับ		คช.	DIS	หน้าสนามไฮดร่าเซ็นเตอร์ ๒ โครงการ ๑
50	DAA01VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		DAA	-	-
51	DAA01VB-01	ปลด	สับ คง Manual		DAA		-
52	DAA01VB-01	Manual	Auto		DAA	-	
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						