



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบช.(บพ.) ๒๖๔๗/๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธุ์ชา  
ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง

Switching Deadline

วันที่ 26 พ.ย. 62

วันที่ 18 พ.ย. 2562  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.บช.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบช.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบแก้ไข เบรกเกอร์ ๒๒ KV สถานีไฟฟ้า.สองพี่น้องด.  
ตามแผนผังส่งแบบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑		๒๖ พ.ย. ๖๒	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ย้ายโหนดเบรกเกอร์ ๒๒ KV. รหัส SPN1VB-01 SPN2VB-01 และ SPN3VB-01	SPN1VB-01 SPN2VB-01 SPN3VB-01	Riser Pole	นายปิยะพร นิลพลอย 085-129-7844
๒		๒๗ พ.ย. ๖๒	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ย้ายโหนดเบรกเกอร์ ๒๒ KV. รหัส SPN4VB-01 SPN5VB-01 และ SPN6VB-01	SPN4VB-01 SPN5VB-01 SPN6VB-01	Riser Pole	นายปิยะพร นิลพลอย 085-129-7844

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธำรง ตันภูมิประเทศ ตำแหน่ง ทพ.บพ.(ก.๓) โทร ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

๓.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๔.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*(Signature)*

(...นายสมหมาย ชินด่าง)

ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติงานแทน อ.ก.บช.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเคอร์ SPN 4, 5, 6 จาก SPN 4VB-01 ถึง SPN 4S-01

ในวันที่ 29 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1646

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเคอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนันต์ มงคล ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย ช่าง ตันภูมิประเทศ

*(Signature)*  
อนันต์ มงคล  
(๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบช.(คฟ.)

3272

เรียน ผคก. กฟผ. สองพี่น้อง

อก.บช.(ก.๓) / อก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น

แผนผังแบบ - แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี SPN)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ชก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)



21 พ.ย. 2562

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ชก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

21 พ.ย. 2562

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีสองพี่น้อง 1				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27 พ.ย. 62	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไขเบรคเกอร์	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1646
4. เตรียมการสวิตชิงโดย			นายธนิต บุญชู	วันที่	21 พฤศจิกายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	21 พ.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	21 พ.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต	(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง</b>						
2	SPN01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		- โหลด 1.0 MW
3	SPN04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		- โหลด 5.4 MW
4	SPN05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		- โหลด 2.2 MW
5	SPN06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		- โหลด 4.5 MW
6	SPN09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		- โหลด 0.62 MW
7	SPN10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		- โหลด 2.89 MW
8	<b>ย้ายโหลด SPN 06 ไปจ่ายจาก SPN 01</b>						
9	SPN01S-03	ปลด	สับ		สพน.		DIS ร้านเครื่องเสียง
10	SPN06VB-01	สับ	ปลด		SPN		- -
11	SPN06S-01	สับ	ปลด		สพน.		DIS POT HEAD F.6
12	SPN06VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPN		- -
13	<b>ตรวจสอบไฟย้อน ถ้าไม่มีไฟย้อนให้สับกราวด์ได้</b>						
14	SPN06VG-01	ปลด	สับ		SPN		- กราวด์ F6
15	<b>ย้ายโหลด SPN 05 ไปจ่ายจาก SPN 10</b>						
16	SPN05S-02	ปลด	สับ		สพน.		DIS ตรงข้ามเฉลิมพลค้าไม้
17	SPN05VB-01	สับ	ปลด		SPN		- -
18	SPN05S-01	สับ	ปลด		สพน.		DIS POT HEAD F.5
19	SPN05VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPN		- -
20	<b>ตรวจสอบไฟย้อน ถ้าไม่มีไฟย้อนให้สับกราวด์ได้</b>						
21	SPN05VG-01	ปลด	สับ		SPN		- กราวด์ F5
22	<b>ย้ายโหลด SPN 04 ไปจ่ายจาก SPN 09</b>						
23	SPN04S-02	ปลด	สับ		สพน.		DIS เจ็สเสาเอกค้าไม้
24	SPN04VB-01	สับ	ปลด		SPN		- -
25	SPN04S-01	สับ	ปลด		สพน.		DIS POT HEAD F.4
26	SPN04VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPN		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	ตรวจสอบไฟย้อน ถ้าไม่มีไฟย้อนให้สับกราวด์ได้						
28	SPN04VG-01	ปลด	สับ		SPN		- กราวด์ F4
29	แจ้ง กบข.ก3 ปฏิบัติงานได้						
30	SPN01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		- -
31	SPN09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		- -
32	SPN10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		- -
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
33	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
34	SPN01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		- -
35	SPN09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		- -
36	SPN10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		- -
37	ย้ายโหลด SPN 04 กลับคืนจาก SPN 09						
38	SPN04VG-01	สับ	ปลด		SPN		- กราวด์ F4
39	SPN04VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPN		- -
40	SPN04S-01	ปลด	สับ		สพน.		DIS POT HEAD F.4
41	SPN04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPN		- -
42	SPN04S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพน.		DIS เจ็สเสาเอกค่าไม้
43	SPN04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		- -
44	SPN09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		- -
45	ย้ายโหลด SPN 05 กลับคืนจาก SPN 10						
46	SPN05VG-01	สับ	ปลด		SPN		- กราวด์ F5
47	SPN05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPN		- -
48	SPN05S-01	ปลด	สับ		สพน.		DIS POT HEAD F.5
49	SPN05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPN		- -
50	SPN05S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บลง.		DIS ตรงข้ามเฉลิมพลค่าไม้
51	SPN05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		- -
52	SPN10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		- -
53	ย้ายโหลด SPN 06 กลับคืนจาก SPN 01						
54	SPN06VG-01	สับ	ปลด		SPN		- กราวด์ F6
55	SPN06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPN		- -
56	SPN06S-01	ปลด	สับ		สพน.		DIS POT HEAD F.6
57	SPN06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPN		- -
58	SPN01S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพน.		DIS ร้านเครื่องเสียง
59	SPN01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		- -
60	SPN06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							