



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กนช.(นพ) ๒๖๘๘ / ๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธุ์ทิว  
ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง

วันที่ 18 พ.ย. 2562  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.บช.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กนช.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบแก้ไข เบรกเกอร์ ๒๒ kV สถานีไฟฟ้า สองพี่น้อง ๑.  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

| ที่ | พิดเตอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา  | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ  | จาก                                    | ถึง        | ผู้ควบคุมงาน                      |
|-----|----------|--------------|-------------|----------|---|--|------------|-----------------------------------|
| ๑   |          | ๒๘ พ.ย. ๖๒   | ๙.๐๐ น.     | ๑๖.๐๐ น. | ย้ายโหนดเบรกเกอร์ ๒๒ kV.<br>รหัส SPN7VB-01 SPN8VB-<br>01 และ SPN9VB-01      | SPN7VB-01<br>SPN8VB-01<br>SPN9VB-01    | Riser Pole | นายปิยะพร นิลพลอย<br>085-129-7844 |
| ๒   |          | ๒๙ พ.ย. ๖๒   | ๙.๐๐ น.     | ๑๖.๐๐ น. | ย้ายโหนดเบรกเกอร์ ๒๒ kV.<br>รหัส SPN10VB-01<br>SPN1CVB-01 และ<br>SPN2CVB-01 | SPN10VB-01<br>SPN1CVB-01<br>SPN2CVB-01 | Riser Pole | นายปิยะพร นิลพลอย<br>085-129-7844 |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอัครัง ตันภูมิประเทศ ตำแหน่ง ทม.บพ.(ก.๓) โทร ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*Sam*

(..(นายสมหมาย ชื่นดวง)..)

ตำแหน่ง กนช.ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บช.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ศคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ศคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ SPN07 จาก SPN7VB-01 ถึง Riser Pole  
SPN08 SPN8VB-01  
SPN09 SPN9VB-01

ในวันที่ 28 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1647

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย นทพร อันธ์โกศล ประสานงานการขอตัดไฟกับ พยอธอง อันธ์โกศล

นทพร อันธ์โกศล  
( ๐๙๖.๖ โทร นพ.๐๗ )

สำหรับผู้อนุมัติ

3268

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟ.บ.ค., กฟ.บ.ค.พ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ค.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี ๓๐๐พี่น้อง 1)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ ๐8.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ช.ก.ปบ.(ก3) รักษาการแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3) 20 พ.ย. 2562

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ช.ก.ปบ.(ก3) รักษาการแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3) 20 พ.ย. 2562

## ใบสั่งทำสวิตชิง

|                        |   |               |                        |                   |                   |    |
|------------------------|---|---------------|------------------------|-------------------|-------------------|----|
| 1. สถานที่ทำงาน        | สถานีฯ สองพี่น้อง 1   |               |                        |                   |                   |    |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 28-พ.ย.-62  | ระหว่าง       | 09.00 น.               | ถึง               | 16.00             | น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กบข.(ก.3)   | งานที่ทำ      | แก้ไขเบรกเกอร์ 22 เควี | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 1647/62           |    |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายสถาพร  | ต้นตึกเขตรกิจ |                        | วันที่            | 19 พฤศจิกายน 2562 |    |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |   |               |                        | วันที่            | 19 พ.ย. 62        |    |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |   |               |                        | วันที่            | 20 พ.ย. 62        |    |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | 1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา,, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |               |                        |                   |                   |    |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์                     | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ          | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ         |
|-----|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------|--------------|------------|------------------|
| 1   | ตรวจสอบ SPN08VB-01              | ปลดอยู่ และมีมิต SPN08S-01 ปลดอยู่   |                    |      |              |            |                  |
| 2   | SPN-TP1                         | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual      |      | SPN          |            | - โหลด 18.6 MW   |
| 3   | SPN02VB-01                      | Auto                                 | Manual             |      | SPN          |            | - โหลด 1.1 MW    |
| 4   | SPN07VB-01                      | Auto                                 | Manual             |      | SPN          |            | - โหลด 1.1 MW    |
| 5   | SPN09VB-01                      | Auto                                 | Manual             |      | SPN          |            | - โหลด 1.2 MW    |
| 6   | BEA-TP1                         | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual      |      | BEA          |            | - โหลด 4.8 MW    |
| 7   | BEA03VB-01                      | Auto                                 | Manual             |      | BEA          |            | - โหลด -5.0 MW   |
| 8   | ย้ายโหลด SPN07 ไปรับไฟจาก SPN02 |                                      |                    |      |              |            |                  |
| 9   | Dis ชั่วคราว                    | ปลด                                  | สับ                |      | สพน.         |            | DIS บ้านห้วยสอ   |
| 10  | SPN07VB-01                      | สับ                                  | ปลด                |      | SPN          |            | - -              |
| 11  | SPN07S-01                       | สับ                                  | ปลด                |      | สพน.         |            | DIS POT HEAD F.7 |
| 12  | SPN07VB-01                      | ทรีค "In service"                    | ทรีค "Out service" |      | SPN          |            | - -              |
| 13  | SPN07VG-01                      | ปลด                                  | สับ                |      | SPN          |            | - กราวด์ F7      |
| 14  | ย้ายโหลด SPN09 ไปรับไฟจาก BEA03 |                                      |                    |      |              |            |                  |
| 15  | SPN09S-06                       | ปลด                                  | สับ                |      | บลง.         | SCADA      | SF6 อนามัยหินมูล |
| 16  | SPN09VB-01                      | สับ                                  | ปลด                |      | SPN          |            | - -              |
| 17  | SPN09S-01                       | สับ                                  | ปลด                |      | สพน.         |            | DIS POT HEAD F.9 |
| 18  | SPN09VB-01                      | ทรีค "In service"                    | ทรีค "Out service" |      | SPN          |            | - -              |
| 19  | SPN09VG-01                      | ปลด                                  | สับ                |      | SPN          |            | - กราวด์ F9      |
| 20  | SPN08VB-01                      | ทรีค "In service"                    | ทรีค "Out service" |      | SPN          |            | - -              |
| 21  | SPN08VG-01                      | ปลด                                  | สับ                |      | SPN          |            | - กราวด์ F8      |
| 22  | SPN-TP1                         | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto        |      | SPN          |            | -                |
| 23  | SPN02VB-01                      | Manual                               | Auto               |      | SPN          |            | -                |
| 24  | BEA-TP1                         | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto        |      | BEA          |            | -                |
| 25  | BEA03VB-01                      | Manual                               | Auto               |      | BEA          |            | -                |
| 26  | แจ้ง กบข.(ก.3) ดำเนินการได้     |                                      |                    |      |              |            |                  |

| ที่                        | รหัสอุปกรณ์                     | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ            | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ         |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|------------------|
| สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า |                                 |                                      |                      |      |              |            |                  |
| 27                         | ชุดปฏิบัติงานดำเนินงานแล้วเสร็จ |                                      |                      |      |              |            |                  |
| 28                         | SPN-TP1                         | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | SPN          |            | -                |
| 29                         | SPN02VB-01                      | Auto                                 | Manual               |      | SPN          |            | -                |
| 30                         | BEA-TP1                         | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | BEA          |            | -                |
| 31                         | BEA03VB-01                      | Auto                                 | Manual               |      | BEA          |            | -                |
| 32                         | SPN07VG-01                      | สับ                                  | ปลด                  |      | SPN          |            | - กราวด์ F7      |
| 33                         | SPN08VG-01                      | สับ                                  | ปลด                  |      | SPN          |            | - กราวด์ F8      |
| 34                         | SPN09VG-01                      | สับ                                  | ปลด                  |      | SPN          |            | - กราวด์ F9      |
| 35                         | SPN07VB-01                      | ทรีค "Out service"                   | ทรีค "In service"    |      | SPN          |            | - -              |
| 36                         | SPN08VB-01                      | ทรีค "Out service"                   | ทรีค "In service"    |      | SPN          |            | - -              |
| 37                         | SPN09VB-01                      | ทรีค "Out service"                   | ทรีค "In service"    |      | SPN          |            | - -              |
| 38                         | ย้ายโหลด SPN09 กลับคืนจาก BEA03 |                                      |                      |      |              |            |                  |
| 39                         | SPN09S-01                       | ปลด                                  | สับ                  |      | สพน.         |            | DIS POT HEAD F.9 |
| 40                         | SPN09VB-01                      | ปลด                                  | สับ คง Manual        |      | SPN          |            | - -              |
| 41                         | SPN09S-06                       | สับ                                  | ปลด                  |      | บลง.         | SCADA      | SF6 อนามัยหินมูล |
| 42                         | ย้ายโหลด SPN07 กลับคืนจาก SPN02 |                                      |                      |      |              |            |                  |
| 43                         | SPN07S-01                       | ปลด                                  | สับ                  |      | สพน.         |            | DIS POT HEAD F.7 |
| 44                         | SPN07VB-01                      | ปลด                                  | สับ คง Manual        |      | SPN          |            | - -              |
| 45                         | Dis ชั่วคราว                    | สับ                                  | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) |      | สพน.         |            | DIS บ้านหวายสอ   |
| 46                         | SPN-TP1                         | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | SPN          |            | -                |
| 47                         | SPN02VB-01                      | Manual                               | Auto                 |      | SPN          |            | -                |
| 48                         | SPN07VB-01                      | Manual                               | Auto                 |      | SPN          |            | -                |
| 49                         | SPN09VB-01                      | Manual                               | Auto                 |      | SPN          |            | -                |
| 50                         | BEA-TP1                         | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | BEA          |            | -                |
| 51                         | BEA03VB-01                      | Manual                               | Auto                 |      | BEA          |            | -                |
| สิ้นสุด Switching          |                                 |                                      |                      |      |              |            |                  |