



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 16 ม.ค. 62

วิญญูขอดับไฟ

เลขที่

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา

ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี ตามบันทึก
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	KT1A	๒๐ ม.ค. ๖๒	๐๗.๐๐	๑๖.๐๐	ชิงสายส่ง ๑๑๕ เควี อ่างทอง ๒ -	SP 2212	SP 2217
๒	KT2A				สุพรรณบุรี ข้าม ๑๑๕ เควี Main bus No.๑,๒ ที่สถานีฯ อ่างทอง ๒	SP 2222	SP 2227

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอภิชาติ รุ่งสว่าง ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1, 2 วงจร/หม้อแปลง KT1A, 2A จาก SP 2212 ถึง SP 2217
SP 2222

ในวันที่ 20 ๒๐๖๒ ตั้งแต่เวลา ๗.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1780

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย นครปฐม ประสานงานการขอดับไฟกับ ผคฟ.อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

นายอภิชาติ รุ่งสว่าง
(นายอภิชาติ รุ่งสว่าง วิศวกร)
ร.ก. ๖ แทน ผ.ค.ฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.) 071

ขั้นตอนการสวิชชิง 6 แผ่น

เรียน ผคก. กฟผ.ค.บ., กฟผ.บ.ป.บ., กฟผ.อ.บ., กฟผ.ด.บ.

แผนผังแนบ - แผ่น

อก.บ.ช.(ก.๓)

ผจพ. 1 (สถานีฯ SPC)

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


นางสาวอรุษา ศักดิ์พัฒนา

นางสาวอรุษา ศักดิ์พัฒนา

(นางสาวอรุษา ศักดิ์พัฒนา)
ช.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

(นางสาวอรุษา ศักดิ์พัฒนา)
ช.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	กฟผ.ทำงาน สถานี สุพรรณบุรี		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 ม.ค. 62	ระหว่าง	07.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	ชิงสาย 115 เควี ATB-SPA ตามใบขอปฏิบัติงาน 1780
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวดีน		วันที่ 9 มกราคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 9 ม.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 10 ม.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			
	1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมโนช		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายสถาพร, นายธนิศ, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	-ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนทำการ switching						
2	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	Load 16.54 MW
3	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	Load 18.02 MW
4	SPA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	Load 4.2 MW
5	SPA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	Load 4.54 MW
6	SPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	Load 1.05 MW
7	SPA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	Load 4.48 MW
8	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	Load 2.45 MW
9	SPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	Load 6.85 MW
10	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	Load 2.92 MW
11	SPA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	R	
12	SPA06R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	R	
13	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC	-	Load 11.1 MW
14	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC	-	Load 3.68 MW
15	SPC04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC	-	Load 1.20 MW
16	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA	-	Load 17.7 MW
17	DOA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA	-	Load 4.54 MW
18	DOA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA	-	Load 1.05 MW
19	DOA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA	-	Load 4.48 MW
20	DOA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA	-	Load 2.45 MW
21	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM	-	Load 17.7 MW
22	BAM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM	-	Load -0.64 MW
23	BAM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM	-	Load 5.07 MW

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
24	BAM07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		-	Load 2.55 MW
25	ATB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟภ.1		-	
26	ATB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟภ.1		-	
27	-ย้ายโหลด SPA 6 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก ATB 3							
28	ATB03S-14	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		สพ.		SF6	ลาดตาล
29	SPA06R-02	สับ	ปลด		สพ.		R	โคกโคเฒ่า
30	-ย้ายโหลด SPA 4 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก SPC 4							
31	SPA04S-07	ปลด	สับ		สพ.		SF6	แยกโพธิ์พระยา
32	SPA04VB-01	สับ	ปลด		SPA		-	-
33	-ย้ายโหลด SPA 5 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก SPC 3							
34	SPA05S-06	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6	แยกไฟแดงโพธิ์พระยา
35	SPA05R-02	สับ	ปลด		สพ.		R	โรงแรมการกีฬา
36	-ย้ายโหลด SPA 5 ที่เหลือไปจ่ายไฟจาก DOA 5							
37	DOA05S-08	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		สพ.		SF6	โรงสีอุยยา
38	SPA05VB-01	สับ	ปลด		SPA		-	-
39	-ย้ายโหลด SPA 9 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก DOA 4							
40	DOA04S-08	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6	การเคหะอยู่ยา
41	SPA09S-03	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สพ.		SF6	โรงไม้กวางทอง
42	-ย้ายโหลด SPA 9 ที่เหลือไปจ่ายไฟจาก DOA 8 และ SPA 8 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก DOA 9							
43	DOA09S-06	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6	หน้าซุ้มประตูวัดบางปลาหมอ
44	SPA08S-06	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6	คูเมือง
45	DOA08S-06	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		สพ.		SF6	สถานีวิจัยข้าว
46	SPA09VB-01	สับ	ปลด		SPA		-	-
47	-ย้ายโหลด SPA 8 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก BAM 2							
48	BAM02S-12	ปลด	สับ		บปม.	SCADA	SF6	วัดมะนาว
49	SPA08S-04	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สพ.		SF6	ประตูศาล
50	-ย้ายโหลด SPA 1 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก SPA8							
51	SPA01S-10	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		สพ.		SF6	สี่แยกแขวงกาทาง
52	SPA01S-06	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6	สามแยกหอนาฬิกา
53	-ย้ายโหลด SPA 7 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก BAM 7							
54	BAM07S-05	ปลด	สับ		บปม.	SCADA	SF6	วัดโพธิ์ค้อย
55	SPA07S-04	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สพ.		SF6	ขนส่ง

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
56	-ย้ายโหลด SPA 3 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก SPA 7						
57	SPABVB-01	ปลด	สับ		SPA	-	ขนานบัส
58	SPA03S-03	ปลด	สับ		สพ.	DIS	โรงแรมคันทรี่
59	SPA03S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.	DIS	สะพานลอยใต้ขวาง
60	SPABVB-01	สับ	ปลด		SPA	-	ขนานบัส
61	-ย้ายโหลด SPA 1 2 3 4 ไปจ่ายไฟจาก SPC 4						
62	SPA04VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SPA	-	-
63	SPA01BVB-01	สับ	ปลด		SPA	-	INCOMING 1
64	SPA01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPA	-	INCOMING 1
65	จ่าย Capacitor เพื่อควบคุมแรงดันที่ BUS 1 ให้อยู่ที่ 22.9 เควี						
66	-ย้ายโหลด SPA 6 7 8 10 ไปจ่ายไฟจาก BAM 1						
67	BAM01S-12	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		บปม.	SF6	SM การ์เด็นท์
68	SPA02BVB-01	สับ	ปลด		SPA	-	INCOMING 2
69	SPA02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPA	-	INCOMING 2
70	จ่าย Capacitor เพื่อควบคุมแรงดันที่ BUS 2 ให้อยู่ที่ 22.9 เควี						
71	-เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
72	SP-2212	สับ	ปลด		EGAT	-	เบรกเกอร์
73	SP-2222	สับ	ปลด		EGAT	-	เบรกเกอร์
74	SP-2217	สับ	ปลด		EGAT	-	ใบมีด
75	SP-2227	สับ	ปลด		EGAT	-	ใบมีด
76	SPA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA	-	
77	SPA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA	-	
78	SPA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA	-	
79	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA	-	
80	SPA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA	-	
81	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC	-	
82	SPC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC	-	
83	SPC04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC	-	
84	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA	-	
85	DOA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA	-	
86	DOA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA	-	
87	DOA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA	-	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
88	DOA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
89	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		-
90	BAM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		-
91	BAM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		-
92	BAM07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		-
93	ATB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟภ.1		-
94	ATB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟภ.1		-
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า***							
95	-เมื่อได้รับแจ้งจาก กฟผ.ว่าทำงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟคืนระบบ						
96	SPA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
97	SPA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
98	SPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
99	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
100	SPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
101	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		-
102	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-
103	SPC04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-
104	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
105	DOA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
106	DOA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
107	DOA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
108	DOA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
109	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		-
110	BAM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		-
111	BAM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		-
112	BAM07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		-
113	ATB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟภ.1		-
114	ATB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟภ.1		-
115	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
116	SPA01BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPA		- INCOMING 1
117	SPA02BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPA		- INCOMING 2
118	SP-2217	ปลด	สับ		EGAT		- ไบมีด
119	SP-2227	ปลด	สับ		EGAT		- ไบมีด
120	SP-2212	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
121	SP-2222	ปลด	สับ		EGAT	-	เบรกเกอร์
122	-ย้ายโหลด SPA 1 2 3 4 กลับจาก SPC 4						
123	SPA01BVB-01	ปลด	สับ		SPA	-	INCOMING 1
124	SPA04VB-01	สับ	ปลด		SPA	-	-
125	-ย้ายโหลด SPA 6 7 8 10 กลับจาก BAM 1						
126	SPA02BVB-01	ปลด	สับ		SPA	-	INCOMING 2
127	BAM01S-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปม.	SF6	SM การ์ดเอ็นท์
128	-ย้ายโหลด SPA 3 บางส่วนกลับจาก SPA 7						
129	SPABVB-01	ปลด	สับ		SPA	-	ขนานบัส
130	SPA03S-02	ปลด	สับ		สพ.	DIS	สะพานลอยไฟขวาง
131	SPA03S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.	DIS	โรงแรมคันทรี่
132	SPABVB-01	สับ	ปลด		SPA	-	ขนานบัส
133	-ย้ายโหลด SPA 7 บางส่วนกลับจาก BAM 7						
134	SPA07S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพ.	SF6	ขนส่ง
135	BAM07S-05	สับ	ปลด		บปม.	SCADA SF6	วัดโพธิ์ค้อย
136	-ย้ายโหลด SPA 1 กลับจาก SPA8						
137	SPA01S-06	ปลด	สับ		สพ.	SCADA SF6	สามแยกหอนาฬิกา
138	SPA01S-10	สับ	ปลด		สพ.	SF6	สี่แยกแขวงการทาง
139	-ย้ายโหลด SPA 8 บางส่วนกลับจาก BAM 2						
140	SPA08S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพ.	SF6	ประตูศาล
141	BAM02S-12	สับ	ปลด		บปม.	SCADA SF6	วัดมะนาว
142	-ย้ายโหลด SPA 9 กลับจาก DOA 8 และ SPA 8 บางส่วน กลับจาก DOA 9						
143	SPA09VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SPA	-	-
144	DOA08S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.	SF6	สถานีวิทยุข้าว
145	SPA08S-06	ปลด	สับ		สพ.	SCADA SF6	คูเมือง
146	DOA09S-06	สับ	ปลด		สพ.	SCADA SF6	หน้าซุ้มประตูวัดบางปลาหมอ
147	-ย้ายโหลด SPA 9 บางส่วนกลับจาก DOA 4						
148	SPA09S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพ.	SF6	โรงไม้กางทอง
149	DOA04S-08	สับ	ปลด		สพ.	SCADA SF6	การเคหะอยุธยา
150	-ย้ายโหลด SPA 5 กลับจาก DOA 5						
151	SPA05VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SPA	-	-
152	DOA05S-08	สับ	ปลด		สพ.	SF6	โรงสีอุยา

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
153	-ย้ายโหลด SPA 5 บางส่วนกลับจาก SPC 3						
154	SPA05R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing		สพ.	R	โรงแรมการกีฬา
155	SPA05S-06	สับ	ปลด		สพ.	SCADA SF6	แยกไฟแดงโพธิ์พระยา
156	-ย้ายโหลด SPA 4 บางส่วนกลับจาก SPC 4						
157	SPA04VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SPA	-	-
158	SPA04S-07	สับ	ปลด		สพ.	SF6	แยกโพธิ์พระยา
159	-ย้ายโหลด SPA 6 บางส่วนกลับจาก ATB 3						
160	SPA06R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing		สพ.	R	โคกโคเฒ่า
161	ATB03S-14	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.	SF6	ลาดตาล
162	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
163	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
164	SPA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA	-	
165	SPA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA	-	
166	SPA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA	-	
167	SPA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA	-	
168	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA	-	
169	SPA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA	-	
170	SPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA	-	
171	SPA05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	R	
172	SPA06R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	R	
173	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC	-	
174	SPC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC	-	
175	SPC04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC	-	
176	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA	-	
177	DOA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA	-	
178	DOA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA	-	
179	DOA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA	-	
180	DOA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA	-	
181	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM	-	
182	BAM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM	-	
183	BAM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM	-	
184	BAM07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM	-	
185	ATB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กพท.1	-	
186	ATB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กพท.1	-	
*** ลีนสุด Switching ทั้งหมด ***							

03



บันทึก

ที่ หจก-ส. 0004/2562

จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ

เรื่อง ขอดับไฟหม้อแปลง

วันที่ 2 มกราคม 2562

ส่ง Fax.No. : ...02-590-5456.....วันที่.....

ส่ง E-Mail :วันที่.....

เรียน

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.

โทรศัพท์ : 02-5905454,02-591-5398

โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ.มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องดับไฟ ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ที่ขอดับไฟ : สถานีไฟฟ้าแรงสูง สุพรรณบุรี

อุปกรณ์ : ปลดหม้อแปลง KT1A และ KT2A (SP 2212,2222,2217,2227)

โดยให้ กฟภ. ปลด Incoming ด้วย

งานที่ทำ : เพื่อขึงสายส่ง 115kV อ่างทอง 2 –สุพรรณบุรี ซ้ำม 115kV Main Bus No.1,2

ที่ สฟ.อ่างทอง 2 (เพื่อเตรียมงานขึงสายส่ง 115kV อ่างทอง 2- สุพรรณบุรี No.2)

วันและเวลาทำงาน : วัน อาทิตย์ ที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.00 -16.00 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงานและขอดับไฟอุปกรณ์ ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบและพิจารณาคำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายอภิชาติ รุ่งสว่าง)

แทน หัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง

โทรศัพท์ : 02-436-2657

โทรสาร : 02-4362-698

#384 Part 03/04

0

0

02/01 2019 17:32