



3630

Switching Deadline

วันที่ 14 มี.ค. 62

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ ก.นช. (รค) ๒๙๖๔/๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา

ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญรณ์ สิงห์โตทอง

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.ป.น.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.นช.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า ก.นช.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบป้องกัน Arc Protection... สถานีไฟฟ้า ท่วมะภา.๑... ตาม
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	1VB-01, 2VB-01, 3VB-01, 4VB-01, 5VB-01, 1BVB-01, BVB-01, 1YB-01, 1YS-01, 1YS-02, 1YS-03	๑๗ มี.ค. ๖๓	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบป้องกัน Arc Protection	OPEN BREAKER , TRUCK OUT	ปลดใบมิด และ RISER POLE	นายสาธิต พยัคฆวงค์
๒	3VB-01, 4VB-01, BVB-01	๑๘ มี.ค. ๖๓	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.			ปลด RISER POLE	
๓	5VB-01, 1BVB-01, 1YB-01, 1YS-01, 1YS-02, 1YS-03	๑๙ มี.ค. ๖๓	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.			ปลดใบมิด และ RISER POLE	
๔	1VB-01, 2VB-01, 3VB-01, 4VB-01, 5VB-01, 1BVB-01, BVB-01, 1YB-01, 1YS-01, 1YS-02, 1YS-03	๒๐ มี.ค. ๖๓	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๐๐ น.			ปลดใบมิด และ RISER POLE	
๕	6VB-01, 7VB-01, 8VB-01, 9VB-01, 10VB-01, 2BVB-01, BVB-01, 3YB-01, 3YS-01, 3YS-02, 3YS-03	๒๑ มี.ค. ๖๓	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๐๐ น.			ปลดใบมิด และ RISER POLE	
๖	8VB-01, 9VB-01, BVB-01	๒๒ มี.ค. ๖๓	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.			ปลด RISER POLE	
๗	10VB-01, 2BVB-01, 3YB-01, 3YS-01, 3YS-02, 3YS-03	๒๓ มี.ค. ๖๓	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.			ปลดใบมิด และ RISER POLE	
๘	6VB-01, 7VB-01, 8VB-01, 9VB-01, 10VB-01, 2BVB-01, BVB-01, 3YB-01, 3YS-01, 3YS-02, 3YS-03	๒๔ มี.ค. ๖๓	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๐๐ น.			ปลดใบมิด และ RISER POLE	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พยัคฆวงค์ ตำแหน่ง ข.พ.รค.ก.นช.(ก.๓) โทร ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

.....

(.....นายสมหมาย ชื่นด้วง)

ตำแหน่ง อ.ก.นช. วิทยากรรทท.อ.นช.(ก.๓)

20 มี.ค. 2562

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 5,8 พีดเดอร์ Tmu-TP2 จาก Tmu3YB-01 ถึง Tmu 6,7,8,9, 105-01
ในวันที่ 21, 24 ต.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 20.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1827/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สกพร วัฒนกุลพรโก ประสานงานการขอดับไฟกับ ทช.สาธิต พัด มอวอด
๑๑ ต.ค. ๖๒

สกพร วัฒนกุลพรโก
(๑ต.ก. ๖ แทน น.ผ.คฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ 3630

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟอ.ทวมก., กฟอ.บปอ., กฟอ.ทสร.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 4 แผ่น
แผนผังแนบ
ผจพ. 2 (สถานี ทมวต 1)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

กท ๒๗ ต.ค. ๖๒
(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า)
อก.ปบ.(ก.๓)

กท ๒๗ ต.ค. ๖๒
(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า)
อก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | | | |
|------------------------|--|----------|-------------------------|-------------------|-----------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | สถานีฯ ท่ามะกา (TMK06,07,08,09,10, TMK2BVB-01, BVB-01, TMK3YB-01) | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 21,24 ม.ค. 63 | ระหว่าง | 08.00 น. | ถึง | 20.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กบข.(ก.3) | งานที่ทำ | ปรับปรุง Arc Protection | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 1775/62 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายสถาพร ดันติเกษตรกิจ | | | วันที่ | 27 ธันวาคม 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | | | | วันที่ | 27-12-62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | | วันที่ | 27 ธ.ค. 62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	Switching สำหรับวันที่ 21 และ 24 ม.ค. 63 ดับ TMK06,07,08,09,10, TMK2BVB-01, BVB-01, TMK3YB-01						
2	TMK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMK		- โหลด 9.6 MW
3	TMK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMK		- โหลด 11.2 MW
4	TMK04VB-01	Auto	Manual		TMK		- โหลด 1.6 MW
5	TMK06VB-01	Auto	Manual		TMK		- โหลด 3.5 MW
6	TMK07VB-01	Auto	Manual		TMK		- โหลด 2.4 MW
7	TMK08VB-01	Auto	Manual		TMK		- โหลด 1.5 MW
8	TMK09VB-01	Auto	Manual		TMK		- โหลด 3.2 MW
9	TMK10VB-01	Auto	Manual		TMK		- โหลด 1.3 MW
10	TM KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 2.2 MW
11	TMA08VB-01	Auto	Manual		TMA		- โหลด 3.4 MW
12	BP2 KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 14.3 MW
13	BPB01VB-01	Auto	Manual		BPB		- โหลด 2.9 MW
14	BPB02VB-01	Auto	Manual		BPB		- โหลด 0.8 MW
15	ย้ายโหลดหม้อแปลง TMK-TP2 ไปรับไฟจาก TMK-TP1						
16	TMKBVB-01	ปลด	สับ		TMK		- ขนานบัส
17	TMK02BVB-01	สับ	ปลด		TMK		- INCOMING 2
18	ย้ายโหลด TMK09 ทั้งหมดไปรับไฟจาก BPB01						
19	BPB01S-03	ปลด	สับ		บปง.		SF6 รัตนช่างยนต์
20	TMK09VB-01	สับ	ปลด		TMK		-
21	ย้ายโหลด TMK10 ทั้งหมดไปรับไฟจาก BPB02						
22	BPB02S-04	ปลด	สับ		บปง.		SF6 ปากทางเข้าหน้าสยามคราฟ
23	TMK10VB-01	สับ	ปลด		TMK		-
24	ย้ายโหลด TMK06 ทั้งหมดไปรับไฟจาก TMK04						
25	TMK04S-02	ปลด	สับ		ทมก.		DIS บริเวณสถานีฯ (Tie F4-F6)
26	TMK06VB-01	สับ	ปลด		TMK		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	ย้ายโหลด TMK07, TMK08 ทั้งหมดไปรับไฟจาก TMA08						
28	TMK07S-03	ปลด	สับ		ทมก.		DIS ชุมสายโทรศัพท์
29	TMK07VB-01	สับ	ปลด		TMK		-
30	TMA10S-16	ปลด	สับ		ท่าเรือ	SCADA	SF6 ตรงข้าม รง.น้ำตาลประจวบ
31	TMK08VB-01	สับ	ปลด		TMK		-
32	TMKBVB-01	สับ	ปลด		TMK		- ขนानบัส
33	TMK03YB-01	สับ	ปลด		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
34	TMK03YS-01	สับ	ปลด		TMK		- ไบมีด 115 เควี
35	TMK03YS-02	สับ	ปลด		TMK		- ไบมีด 115 เควี
36	TMK06S-01	สับ	ปลด		ทมก.		DIS POT HEAD F.6
37	TMK07S-01	สับ	ปลด		ทมก.		DIS POT HEAD F.7
38	TMK08S-01	สับ	ปลด		ทมก.		DIS POT HEAD F.8
39	TMK09S-01	สับ	ปลด		ทมก.		DIS POT HEAD F.9
40	TMK10S-01	สับ	ปลด		ทมก.		DIS POT HEAD F.10
41	TMK06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMK		-
42	TMK07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMK		-
43	TMK08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMK		-
44	TMK09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMK		-
45	TMK10VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMK		-
46	TMK02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMK		- INCOMING 2
47	TMKBVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMK		- ขนานบัส
48	แจ้งพนักงานสถานีฯ ท่ามะกา 1 ตรวจสอบฟิออนถ้าไม่มีฟิออนให้สับกราวด์						
49	TMK06VG-01	ปลด	สับ		TMK		- กราวด์ F6
50	TMK07VG-01	ปลด	สับ		TMK		- กราวด์ F7
51	TMK08VG-01	ปลด	สับ		TMK		- กราวด์ F8
52	TMK09VG-01	ปลด	สับ		TMK		- กราวด์ F9
53	TMK10VG-01	ปลด	สับ		TMK		- กราวด์ F10
54	TMK02BVG-01	ปลด	สับ		TMK		- กราวด์ INCOMING 2
55	แจ้งชุดทำงานให้ดำเนินการทางด้าน Bus 1 ได้						
56	TMK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK		-
57	TMK04VB-01	Manual	Auto		TMK		-
58	TM KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
59	TMA08VB-01	Manual	Auto		TMA		-
60	BP2 KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
61	BPB01VB-01	Manual	Auto		BPB		-
62	BPB02VB-01	Manual	Auto		BPB		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
63	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
64	TMK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMK		-
65	TMK04VB-01	Auto	Manual		TMK		-
66	TM KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
67	TMA08VB-01	Auto	Manual		TMA		-
68	BP2 KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
69	BPB01VB-01	Auto	Manual		BPB		-
70	BPB02VB-01	Auto	Manual		BPB		-
71	TMK06VG-01	สับ	ปลด		TMK		- กราวด์ F6
72	TMK07VG-01	สับ	ปลด		TMK		- กราวด์ F7
73	TMK08VG-01	สับ	ปลด		TMK		- กราวด์ F8
74	TMK09VG-01	สับ	ปลด		TMK		- กราวด์ F9
75	TMK10VG-01	สับ	ปลด		TMK		- กราวด์ F10
76	TMK02BVG-01	สับ	ปลด		TMK		- กราวด์ INCOMING 2
77	TMK06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		TMK		- -
78	TMK07VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		TMK		- -
79	TMK08VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		TMK		- -
80	TMK09VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		TMK		- -
81	TMK10VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		TMK		- -
82	TMK02BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		TMK		- INCOMING 2
83	TMKBVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		TMK		- ขนานบัส
84	TMK06S-01	ปลด	สับ		ทมก.		DIS POT HEAD F.6
85	TMK07S-01	ปลด	สับ		ทมก.		DIS POT HEAD F.7
86	TMK08S-01	ปลด	สับ		ทมก.		DIS POT HEAD F.8
87	TMK09S-01	ปลด	สับ		ทมก.		DIS POT HEAD F.9
88	TMK10S-01	ปลด	สับ		ทมก.		DIS POT HEAD F.10
89	TMK03YS-01	ปลด	สับ		TMK		- ไบมีด 115 เควี
90	TMK03YS-02	ปลด	สับ		TMK		- ไบมีด 115 เควี
91	TMK03YB-01	ปลด	สับ		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
92	ตั้ง Manaul หม้อแปลง TMK-TP2 แรงดัน 22.5 เควี						
93	TMKBVB-01	ปลด	สับ		TMK		- ขนานบัส
94	ย้ายโหลด TMK07, TMK08 ทั้งหมดกลับคืนจาก TMA08						
95	TMK08VB-01	ปลด	สับ คง Manual		TMK		- -
96	TMA10S-16	สับ	ปลด		ท่าเรือ	SCADA	SF6 ตรงข้าม รังน้ำตลประจวบ
97	TMK07VB-01	ปลด	สับ คง Manual		TMK		- -
98	TMK07S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมก.		DIS ชุมสายโทรศัพท์
99	ย้ายโหลด TMK06 ทั้งหมดกลับคืนจาก TMK04						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
100	TMK06VB-01	ปลด	สับ คง Manual		TMK		-
101	TMK04S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมก.		DIS บริเวณสถานีฯ (Tie F4-F6)
102	ย้ายโหลด TMK10 ทั้งหมดกลับคืนจาก BPB02						
103	TMK10VB-01	ปลด	สับ คง Manual		TMK		-
104	BPB02S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปง.		SF6 ปากทางเข้าหน้าสยามคราฟ
105	ย้ายโหลด TMK09 ทั้งหมดกลับคืนจาก BPB01						
106	TMK09VB-01	ปลด	สับ คง Manual		TMK		-
107	BPB01S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปง.		SF6 รัตนช่างยนต์
108	ย้ายโหลดหม้อแปลง TMK-TP2 กลับคืนจาก TMK-TP1						
109	TMK02BVB-01	ปลด	สับ		TMK		- INCOMING 2
110	TMKBVB-01	สับ	ปลด		TMK		- ขนานบัส
111	TMK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK		-
112	TMK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK		-
113	TMK04VB-01	Manual	Auto		TMK		-
114	TMK06VB-01	Manual	Auto		TMK		-
115	TMK07VB-01	Manual	Auto		TMK		-
116	TMK08VB-01	Manual	Auto		TMK		-
117	TMK09VB-01	Manual	Auto		TMK		-
118	TMK10VB-01	Manual	Auto		TMK		-
119	TM KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
120	TMA08VB-01	Manual	Auto		TMA		-
121	BP2 KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
122	BPB01VB-01	Manual	Auto		BPB		-
123	BPB02VB-01	Manual	Auto		BPB		-
สิ้นสุด Switching							