



ส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

วันที่ 12 มี.ค. 62

เลขที่ ก.๓ ก.บข.(บฟ) /๒๕๖๒ วันที่ _____
 ชื่อผู้รับ นาย ภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา ตำแหน่ง อก.บป.(ก.๓)
 ชื่อผู้ส่ง นาย สมบูรณ์ สิงห์โตทอง ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า..... กบข.(ก.๓)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า..... นครชัยศรี๒
 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	TP2	๑๕ มี.ค.๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ตัดหม้อแปลง TP.2 Main Bus ๒ ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษา เบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ ๒๒ kV. ปลดเบรกเกอร์ ๑๑๕ kV. รหัส NCB4YB-01 (TP.2) และ NCB2YB-01 เพื่อบำรุงรักษา เบรกเกอร์ ๑๑๕ kV. และ บำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2	NCB4YB-01	Riser Pole	นายเชาว์ลิต นิลลอด โทร ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ..... นายเชาว์ลิต นิลลอด..... ตำแหน่ง..... พชง.๕..... โทร..... ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗.....

ลงชื่อ..... สมบูรณ์ สิงห์โตทอง.....
 (..... นาย สมบูรณ์ สิงห์โตทอง.....)
 ตำแหน่ง..... อก.บข.(ก.๓).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.บป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ NCB-TP2 จาก NCB 2BYB-01, NCB ๒7, ๕, 10VB-01 ถึง NCB 6S-01, 7S-01, 8S-01, 10S-01
 ในวันที่ 15 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 16:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ๑๘๘/๖๒

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115kV จาก NCB 4YB-01 ถึง NCB 4YS-01, 4YS-03
 ในวันที่ 15 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา ๐๘:๐๐ น. ถึง 1๖:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ๘ มี.ค. ๖๒..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย..... นิลลอด

รศพร ทัศนเกียรติกิจ
 (๑๗ก. 6 แทน น.ค.คป)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บป.(คฟ.) 712

เรียน อก.บข.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓) ผจก. กฟอ. นครชัยศรี

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 4 แผ่น
 แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี นช. 2 (NCB).....)



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา 07:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นางสาวอรุษา ทัศนเกียรติกิจ)
 อ.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงาน..... 1 มี.ค. 2562

(นางสาวอรุษา ทัศนเกียรติกิจ) 1 มี.ค. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีไฟฟ้านครชัยศรี 2 (BUS2, TP2 Underground)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 15 มี.ค. 62 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบข.(ก.3) งานที่ทำ บำรุงรักษาตามวาระ ตามใบขอปฏิบัติงาน 188/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายธนิต บุญชู วันที่ 8 มีนาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 8 มี.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 11 มี.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายสถาพร,นายธนิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายเพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายมนอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 17.1 MW.
2	NCA06VB-01	ON Autoreclose	OFF Autoreclose		NCA		- โหลด 1.57 MW.
3	NCB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		- โหลด 13.9 MW.
4	NCB01VB-01	ON Autoreclose	OFF Autoreclose		NCB		- โหลด 3.14 MW.
5	NCB02VB-01	ON Autoreclose	OFF Autoreclose		NCB		- โหลด 3.32 MW.
6	NCB03VB-01	ON Autoreclose	OFF Autoreclose		NCB		- โหลด 2.38 MW.
7	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		- โหลด 19.6 MW.
8	NCB06VB-01	ON Autoreclose	OFF Autoreclose		NCB		- โหลด 4.0 MW.
9	NCB07VB-01	ON Autoreclose	OFF Autoreclose		NCB		- โหลด 5.26 MW.
10	NCB08VB-01	ON Autoreclose	OFF Autoreclose		NCB		- โหลด 4.07 MW.
11	NCB10VB-01	ON Autoreclose	OFF Autoreclose		NCB		- โหลด 2.65 MW.
12	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		- โหลด 17.1 MW.
13	PMB04VB-01	ON Autoreclose	OFF Autoreclose		PMB		- โหลด 6.3 MW.
14	ย้าย Inc.2 ไปจ่ายจาก Inc.1						
15	NCBBVB-01	ปลด	ล๊اب		NCB		- ขนนานบัส
16	NCB02BVB-01	ล๊اب	ปลด		NCB		- INCOMING 2
17	ย้าย NCB06 บางส่วนไปจ่ายจาก PMB04						
18	NCB06S-06	ปลด	ล๊اب		นช.	SCADA	SF6 รั้วตู้
19	NCB06S-04	ล๊اب	ปลด		นช.	SCADA	SF6 ข้างทางรถไฟ
20	ย้าย NCB06 ไปจ่ายจาก NCA06						
21	NCA06S-09	ปลด	ล๊اب		นช.	SCADA	SF6 ตรงข้ามท่าตำหนัก
22	NCB06VB-01	ล๊اب	ปลด		NCB		-
23	ย้าย NCB07 ไปจ่ายจาก NCB01						
24	NCB01S-11	ปลด	ล๊اب		นช.		SF6 รั้วข้าวชาหมูยงเต้
25	NCB07VB-01	ล๊اب	ปลด		NCB	SCADA	-
26	ย้าย NCB08 ไปจ่ายจาก NCB02						
27	NCB02S-02	ปลด	ล๊اب		นช.		DIS ตรงข้ามวัดสำโรง
28	NCB08VB-01	ล๊اب	ปลด		NCB		-
29	ย้าย NCB10 ไปจ่ายจาก NCB03						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	NCB03S-02	ปลด	สับ		นช.		DIS ก่อนถึงบีมเอสโซ่
31	NCB10VB-01	สับ	ปลด		NCB		-
32	เมื่อพร้อมดับไฟ หม้อแปลง NCB-TP2						
33	NCB02CVB-01	สับ	ปลด		NCB		- CAP 2
34	NCBBVB-01	สับ	ปลด		NCB		- ขนานบัส
35	NCB04YB-01	สับ	ปลด		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
36	NCB04YS-01	สับ	ปลด		NCB		- ไบมีด 115 เควี
37	NCB04YS-03	สับ	ปลด		NCB		- ไบมีด 115 เควี
38	NCB06S-01	สับ	ปลด		นช.		DIS POT HEAD F.6
39	NCB07S-01	สับ	ปลด		นช.		DIS POT HEAD F.7
40	NCB08S-01	สับ	ปลด		นช.		DIS POT HEAD F.8
41	NCB10S-01	สับ	ปลด		นช.		DIS POT HEAD F.10
42	NCB02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NCB		- INCOMING 2
43	NCBBVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NCB		- ขนานบัส
44	NCB02CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NCB		- CAP 2
45	NCB06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NCB		-
46	NCB07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NCB		-
47	NCB08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NCB		-
48	NCB10VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NCB		-
49	แจ้งพนักงานสถานีานครชัยศรี 2 ให้ตรวจสอบฟาย้อน เบรกเกอร์ NCB2BVB-01 NCB6,7,8,9,10VB-01, ว่ามีฟาย้อนหรือไม่						
50	หลังจากตรวจสอบฟาย้อนแล้ว เมื่อไม่มีฟาย้อน แจ้งพนักงานสถานีานครชัยศรี 2 สับกราวด์ ได้						
51	NCB02BVG-01	ปลด	สับ		NCB		- กราวด์ INCOMING 2
52	NCB02CVG-01	ปลด	สับ		NCB		- กราวด์ CAP2
53	NCB06VG-01	ปลด	สับ		NCB		- กราวด์ F6
54	NCB07VG-01	ปลด	สับ		NCB		- กราวด์ F7
55	NCB08VG-01	ปลด	สับ		NCB		- กราวด์ F8
56	NCB09VG-01	ปลด	สับ		NCB		- กราวด์ F9
57	NCB10VG-01	ปลด	สับ		NCB		- กราวด์ F10
58	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
59	NCA06VB-01	OFF Autoreclose	ON Autoreclose		NCA		-
60	NCB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		-
61	NCB01VB-01	OFF Autoreclose	ON Autoreclose		NCB		-
62	NCB02VB-01	OFF Autoreclose	ON Autoreclose		NCB		-
63	NCB03VB-01	OFF Autoreclose	ON Autoreclose		NCB		-
64	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		-
65	PMB04VB-01	OFF Autoreclose	ON Autoreclose		PMB		-
	สิ้นสุดสวิตชิงช่วงแรก						
66	เมื่อปฏิบัติงานทางด้าน BUS 2 เสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟ						
67	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
68	NCA06VB-01	ON Autoreclose	OFF Autoreclose		NCA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
69	NCB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		-	
70	NCB01VB-01	ON Autoreclose	OFF Autoreclose		NCB		-	
71	NCB02VB-01	ON Autoreclose	OFF Autoreclose		NCB		-	
72	NCB03VB-01	ON Autoreclose	OFF Autoreclose		NCB		-	
73	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		-	
74	PMB04VB-01	ON Autoreclose	OFF Autoreclose		PMB		-	
75	NCB02BVG-01	สับ	ปลด		NCB		กราวด์ INCOMING 2	
76	NCB02CVG-01	สับ	ปลด		NCB		กราวด์ CAP2	
77	NCB06VG-01	สับ	ปลด		NCB		กราวด์ F6	
78	NCB07VG-01	สับ	ปลด		NCB		กราวด์ F7	
79	NCB08VG-01	สับ	ปลด		NCB		กราวด์ F8	
80	NCB09VG-01	สับ	ปลด		NCB		กราวด์ F9	
81	NCB10VG-01	สับ	ปลด		NCB		กราวด์ F10	
82	NCB02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NCB		INCOMING 2	
83	NCBBVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NCB		ขนานบัส	
84	NCB02CVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NCB		CAP 2	
85	NCB06VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NCB		-	
86	NCB07VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NCB		-	
87	NCB08VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NCB		-	
88	NCB10VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NCB		-	
89	NCB06S-01	ปลด	สับ		นช.	DIS	POT HEAD F.6	
90	NCB07S-01	ปลด	สับ		นช.	DIS	POT HEAD F.7	
91	NCB08S-01	ปลด	สับ		นช.	DIS	POT HEAD F.8	
92	NCB10S-01	ปลด	สับ		นช.	DIS	POT HEAD F.10	
93	จ่ายไฟด้านหม้อแปลง NCB-TP2							
94	NCB04YS-01	ปลด	สับ		NCB		โบริด 115 เควี	
95	NCB04YS-03	ปลด	สับ		NCB		โบริด 115 เควี	
96	NCB04YB-01	ปลด	สับ		NCB		เบรกเกอร์ 115 เควี	
97	จ่ายไฟด้านบัส 2 ผ่านขนานบัส							
98	NCBBVB-01	ปลด	สับ		NCB		ขนานบัส	
99	ย้ายโหลด NCB06 กลับคืนจาก NCA06							
100	NCB06VB-01	ปลด	สับ OFF Autoreclose		NCB		-	
101	NCA06S-09	สับ	ปลด		นช.	SCADA SF6	ตรงข้ามท่าตำหนัก	
102	ย้าย NCB06 บางส่วนไปกลับคืนจาก PMB04							
103	NCB06S-04	ปลด	สับ		นช.	SCADA SF6	ข้างทางรถไฟ	
104	NCB06S-06	สับ	ปลด		นช.	SCADA SF6	ร้านตู้	
105	ย้าย NCB07 กลับคืนจาก NCA01							
106	NCB07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Reclose		NCB		-	
107	NCB01S-11	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นช.	SF6	ร้านข้าวขาหมูช่องเต้	
108	ย้าย NCB08 กลับคืนจาก NCB02							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
109	NCB08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Reclose		NCB		-	-
110	NCB02S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS	ตรงข้ามวัดสำโรง
111	ย้าย NCB10 กลับคืนจาก NCB03							
112	NCB10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Reclose		NCB		-	-
113	NCB03S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS	ก่อนถึงปั๊มเอสโซ่
114	ย้าย NCB TP2 กลับคืนจาก NCB-TP1							
115	NCB02BVB-01	ปลด	สับ		NCB		-	INCOMING 2
116	NCBBVB-01	สับ	ปลด		NCB		-	ขนานบัส
117	NCB02CVB-01	ปลด	สับ		NCB		-	CAP 2
118	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
119	NCA06VB-01	OFF Autoreclose	ON Autoreclose		NCA		-	-
120	NCB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		-	-
121	NCB01VB-01	OFF Autoreclose	ON Autoreclose		NCB		-	-
122	NCB02VB-01	OFF Autoreclose	ON Autoreclose		NCB		-	-
123	NCB03VB-01	OFF Autoreclose	ON Autoreclose		NCB		-	-
124	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		-	-
125	NCB06VB-01	OFF Autoreclose	ON Autoreclose		NCB		-	-
126	NCB07VB-01	OFF Autoreclose	ON Autoreclose		NCB		-	-
127	NCB08VB-01	OFF Autoreclose	ON Autoreclose		NCB		-	-
128	NCB10VB-01	OFF Autoreclose	ON Autoreclose		NCB		-	-
129	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		-	-
130	PMB04VB-01	OFF Autoreclose	ON Autoreclose		PMB		-	-
สิ้นสุด Switching								

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจสอบในแต่ละสถานีไฟฟ้า

จำนวนทั้งหมด 4 แผ่น
แผ่นที่ 3

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
10	นครชัยศรี 2	14 มี.ค. 62 187	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank คัทหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส NCB1YB-01 (TP.1) และ NCB3YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. , บำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 และทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.1) <i>dead line 11 มี.ค. 62</i>	กบข.(ก.3) กบส. , กอร.	เชาว์ลิต (081-3657367)
		15 มี.ค. 62 188	08.00-16.00 น.	คัทหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส NCB4YB-01 (TP.2) และ NCB2YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. , บำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2 และทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.2) <i>dead line 12 มี.ค. 62</i>	กบข.(ก.3) กบส. , กอร.	
11	อ้อมใหญ่ 1	17 มี.ค. 62 189	08.00-12.00 น.	คัทหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	เชาว์ลิต (081-3657367)
			13.00-16.00 น.	คัทหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.		
		20 มี.ค. 62 190	08.00-12.00 น.	คัทหม้อแปลง TP.1 โดยจ่ายขนานบัส 22 kV. รหัส OY1YB-02 (TP.1) และ OY1YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. , บำรุงรักษาตรวจสอบน้ำมันร่วซึมหม้อแปลง TP.1 และทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.1)	กบส. กอร.	
			13.00-16.00 น.	คัทหม้อแปลง TP.2 โดยจ่ายขนานบัส 22 kV. รหัส OY2YB-02 (TP.2) และ OY2YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. , บำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2 และทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.2)	กบส. กอร.	
12	บางเลน	18 มี.ค. 62 191	08.00-16.00 น.	คัทหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 มีไฟ โดยจับคู่ย้ายโหลด (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส BEA1YB-01 (TP.1) และ BEA2YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. , บำรุงรักษาและตรวจสอบน้ำมันร่วซึมหม้อแปลง TP.1	กบข.(ก.3) กบส.	เชาว์ลิต (081-3657367)
			19 มี.ค. 62 192	08.00-16.00 น.	คัทหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส BEA3YB-01 (TP.2) , BEA4YB-01 และ BEA5YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และบำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP.2	
13	บ้านแพ้ว 1	27 มี.ค. 62	08.00-16.00 น.	คัทหม้อแปลง TP.2 โดยจ่ายขนานบัส 22 kV. รหัส BNPBV-01 เพื่อตรวจสอบน้ำมันร่วซึมหม้อแปลง TP.2	กบส.	เชาว์ลิต (081-3657367)
14	กระทุ่มแบน 1	28 มี.ค. 62 194	08.00-12.00 น.	คัทหม้อแปลง TP.1 โดยจ่ายขนานบัส 22 kV. รหัส KTABV-01 เพื่อตรวจสอบน้ำมันร่วซึมหม้อแปลง TP.1	กบส.	เชาว์ลิต (081-3657367)
			13.00-16.00 น.	คัทหม้อแปลง TP.2 โดยจ่ายขนานบัส 22 kV. รหัส KTABV-01 เพื่อตรวจสอบน้ำมันร่วซึมหม้อแปลง TP.2		