



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ ก.บ.๕ (นพ.) ๒๓๖/๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภัทพงษ์ วงษ์พันธุ์หา

ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญรัตน์ สิงโตทอง

Switching Deadline

วันที่ 13 ก.พ. 62

วันที่ - 4 ก.พ. 2562

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กนข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขจุดร้อนในมิเตอร์และจุดเข้า CT ๑๑๕ KV. สถานีไฟฟ้า.....บวงเลน.....ตามแผนผังสิ่งเซปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BEA๒YB-๐๑	๑๘ ก.พ. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	แก้ไขจุดร้อนในมิเตอร์และจุดเข้า CT ๑๑๕ KV.	DTM๒YB-๐๑	BEA๒YB-๐๑	นายเชาว์ลิต นิลรอด
๒.	BEA๔YB-๐๑	๑๘ ก.พ. ๖๒	๑๓.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	แก้ไขจุดร้อนในมิเตอร์และจุดเข้า CT ๑๑๕ KV.	๒SCL๑YB-๐๑	BEA๔YB-๐๑	นายเชาว์ลิต นิลรอด

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายเชาว์ลิต นิลรอด.....ตำแหน่ง.....พชง.๕.....โทร.....๐๘๓๖๕๗๗๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(Signature)

(นายสมหมาย ชื่นดำรง)

ตำแหน่ง ทัศนปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ 115KV จาก BEA24B-01 ถึง DTM24B-01

ในวันที่ 13 ก.พ. 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 198/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเตอร์ 115KV จาก BEA4YB-01 ถึง 2SCL14B-01

ในวันที่ 13 ก.พ. 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธีรภัทร นพวง
6 ก.พ. 62
ก.๒3

ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลรอด

รศ.ดร. ทัศนกิจ
(๐๐๓.๖ ทน นพ.๑๗)

สำหรับผู้อนุมัติ

348

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(ค.พ.)

เรียน ผจก. บวงเลน

อก.บ.บ.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก. (สถานี BEA)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นางสาวอรุษา ศักดิ์พัฒนา) 7 ก.พ. 2562

อ.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

(นางสาวอรุษา ศักดิ์พัฒนา) - 7 ก.พ. 2562
อ.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | สถานี BEA2YB-01 BEA04YB-01 | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 18 ก.พ. 62 | ระหว่าง 08.00 น. | ถึง 16.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กบข.(ก.3) | งานที่ทำ แก้ไขจุดร้อน BEA04YB ,BEA2YB | ตามใบขอปฏิบัติงาน 198/62 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายธนิต บุญชู | | วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 6 ก.พ. 62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 6 ก.พ. 62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. สิทธิชัย, อนุสรณ์, มโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. สถาพร, ธนิต, ณีฐกาญจน์, สามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. กฤษณะศักดิ์, มงคล, พินิต, อมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบสวิตตันตอนและอุปกรณ์ป้องกันภายในสถานี							
1	เมื่อ กบข.พร้อมดำเนินการแก้ไขจุดร้อน BEA02YB-01 ย้ายโหลด DTM ไปรับไฟจาก KSA						
2	ตรวจสอบเบรกเกอร์ DTM04YB-01 อยู่ตำแหน่ง OPEN สวิตไบเมิต DTM04YS-01 ,DTM04YS-02 อยู่ตำแหน่ง สับเข้า						
3	BEA02YB-01	Auto	Manual		BEA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
4	DTM02YB-01	Auto	Manual		DTM	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
5	DTM04YB-01	ปลด	สับ คง Manual		DTM	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
6	DTM02YB-01	สับ	ปลด		DTM	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
7	DTM02YS-02	สับ	ปลด		DTM	-	ไบเมิต 115 เควี
8	DTM02YS-01	สับ	ปลด		DTM	-	ไบเมิต 115 เควี
9	BEA02YB-01	สับ	ปลด		BEA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
10	BEA02YS-02	สับ	ปลด		BEA	-	ไบเมิต 115 เควี
11	BEA02YS-01	สับ	ปลด		BEA	-	ไบเมิต 115 เควี
12	ตรวจสอบไฟยอน BEA02YB-01 ถ้าไม่มีไฟยอนให้สับกราวด์ได้						
13	BEA02YG-02	ปลด	สับ		BEA	-	กราวด์ 115 เควี
14	แจ้ง กบข.ทำการแก้ไขจุดร้อน BEA02YB-01 ได้						
15	DTM04YB-01	Manual	Auto		DTM	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงแรก							
16	เมื่อ กบข.พร้อมดำเนินการแก้ไขจุดร้อน BEA04YB-01 ย้ายโหลด SPN ,ไทรผลวย ,ไทยฉลวย ไปรับไฟจาก LBL						
17	ตรวจสอบเบรกเกอร์ LBL04YB-01 อยู่ตำแหน่ง OPEN สวิตไบเมิต LBL04YS-01 ,LBL04YS-02 อยู่ตำแหน่ง สับเข้า						
18	BAM04YB-01	Auto	Manual		BAM	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
19	LBL04YB-01	ปลด	สับ คง Manual		LBL	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
20	BAM04YB-01	สับ	ปลด		BAM	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
21	LBL04YB-01	Manual	Auto		LBL	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
22	ตรวจสอบเบรกเกอร์ SPN02YB-01 อยู่ตำแหน่ง OPEN สวิตไบเมิต SPN02YS-01 ,SPN02YS-02 อยู่ตำแหน่ง สับเข้า						
23	BEA04YB-01	Auto	Manual		BEA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
24	SPN02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SPN	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
25	BEA04YB-01	สับ	ปลด		BEA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
26	2SCL1YB-01	สับ	ปลด		ไทรฉลวย	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
27	BEA04YS-06	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		บล	-	ABS 115 แยกไทรฉลวย

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	ตรวจสอบโหลดเบรค 115 เควี BEA04YS-04 อยู่ตำแหน่ง OPEN พร้อมล๊อคกุญแจ						
29	BEA04YS-01	สับ	ปลด		BEA	-	ใบมีด 115 เควี
30	BEA04YS-02	สับ	ปลด		BEA	-	ใบมีด 115 เควี
31	ตรวจสอบไฟยอน BEA04YB-01 ถ้าไม่มีไฟยอนให้สับกราวด์ได้						
32	BEA04YG-02	ปลด	สับ		BEA	-	กราวด์ 115 เควี
33	แจ้ง กบข.ทำการแก้ไขจุดร้อน BEA04YB-01 ได้						
34	SPN02YB-01	Manual	Auto		SPN	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงสอง							
35	เมื่อ กบข.ทำการแก้ไขจุดร้อนแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลด กลับคืน						
36	SPN02YB-01	Auto	Manual		SPN	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
37	BEA04YG-02	สับ	ปลด		BEA	-	กราวด์ 115 เควี
38	BEA04YS-02	ปลด	สับ		BEA	-	ใบมีด 115 เควี
39	BEA04YS-01	ปลด	สับ		BEA	-	ใบมีด 115 เควี
40	BEA04YS-06	ปลด ล๊อคกุญแจ	สับ		บล.		แอร์เบรค 115 ไร่ผลวย
41	2SCL1YB-01	ปลด	สับ		ไร่ผลวย		เบรกเกอร์ 115 เควี
42	BEA04YB-01	ปลด	สับ คง Manual		BEA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
43	SPN02YB-01	สับ	ปลด		SPN	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
44	BEA04YB-01	Manual	Auto		BEA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
45	ย้ายโหลด LBL กลับคืนจาก SNO						
46	LBL04YB-01	Auto	Manual		LBL		เบรกเกอร์ 115 เควี
47	BAM04YB-01	ปลด	สับ คง Manual		BAM	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
48	LBL04YB-01	สับ	ปลด		LBL		เบรกเกอร์ 115 เควี
49	BAM04YB-01	Manual	Auto		BAM	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
50	ย้ายโหลด DTM กลับคืนจาก KS						
51	DTM04YB-01	Auto	Manual		DTM	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
52	BEA02YG-02	สับ	ปลด		BEA	-	กราวด์ 115 เควี
53	BEA02YS-02	ปลด	สับ		BEA	-	ใบมีด 115 เควี
54	BEA02YS-01	ปลด	สับ		BEA	-	ใบมีด 115 เควี
55	BEA02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		BEA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
56	DTM02YS-02	ปลด	สับ		DTM	-	ใบมีด 115 เควี
57	DTM02YS-01	ปลด	สับ		DTM	-	ใบมีด 115 เควี
58	DTM02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		DTM	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
59	DTM04YB-01	สับ	ปลด		DTM	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
60	DTM02YB-01	Manual	Auto		DTM	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
61	BEA02YB-01	Manual	Auto		BEA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							