



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(บพ.) /๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา  
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สึงโตทอง

Switching Deadline

วันที่ 4 เม.ย. 62

วันที่  
ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ด้วย กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า.....ตามแผนผังสังเขปแนบ  
จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	KCA01BVB-01	9 เม.ย. 62	08.00 น.	16.00 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับ กราวด์) เพื่อบำรุงรักษา เบรกเกอร์, เคเบิล และ รีเลย์ 22 KV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 KV.) <del>11KV CAP.</del>	KB 2222	Pothead	นายเชาว์ลิต นิลรอด 081-3657367

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) \* ~~อำนาจ กฟผ. งดดับ UB RTZA~~ ~~โดยมี~~ ~~เพื่อ~~ ~~Install~~ ~~Bird~~ ~~Protection~~ \*

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พงษ.๕ โทร. ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.บข.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ KTLA จาก KCA 1BVB-01, 1VB-01, 2VB-01, 3VB-01, 4VB-01 ถึง KCA 1S-01, KCA 2S-01, KCA 3S-01, KCA 4S-01, KCA 5S-01

ในวันที่ 9 เม.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 209

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลรอด

1 เม.ย. 62  
ก.๓

นาย.....  
(..... กฟผ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คพ.) 995

เรียน ผจก. กฟผ. ก.๓

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 5 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 2 (สถานี KCA)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา) 2 เม.ย. 2562  
อก.บข.(ก.๓)

(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา) 2 เม.ย. 2562  
อก.บข.(ก.๓)

# ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	KCA-BUS01 สถานีฯกาญจนาบุรี 1 , กฟผ. วน. KT2A		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9 เม.ย. 62	ระหว่าง	07.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ด้านบัส1, KT2A ตามใบขอปฏิบัติงาน 209/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิต บุญชู		วันที่ 1 เมษายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 2 เม.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ KCA						
2	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		22.19 MW.
3	KB-KT1A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		23.50 MW.
4	KCA01VB-01	Auto	Manual		KCA		4.5 MW.
5	KCA02VB-01	Auto	Manual		KCA		7.8 MW.
6	KCA03VB-01	Auto	Manual		KCA		3.6 MW.
7	KCA04VB-01	Auto	Manual		KCA		6.0 MW.
8	KCA05VB-01	Auto	Manual		KCA		4.0 MW.
9	KCA06VB-01	Auto	Manual		KCA		3.48 MW.
10	KCA07VB-01	Auto	Manual		KCA		2.8 MW.
11	KCA08VB-01	Auto	Manual		KCA		8.0 MW.
12	KCA09VB-01	Auto	Manual		KCA		7.72 MW.
13	KCA10VB-01	Auto	Manual		KCA		2.61 MW.
14	PTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PTU		
15	PTU04VB-01	Auto	Manual		PTU		
16	TMA-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
17	TMA-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
18	TMA02VB-01	Auto	Manual		TMA		
19	TMA07VB-01	Auto	Manual		TMA		
20	TN-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
21	TTN0BR-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ลญ.		
22	TTN0BR-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ลญ.		
23	ย้ายโหลด KCA10 บางส่วนไปรับไฟจาก TTN02						
24	KCA10S-20	ปลด	สับ		ลญ.		SF6 บ้านโป่งกระต่าย
25	KCA10R-02	สับ	ปลด		กจ.	scada	R บ้านหนองบัว
26	ย้ายโหลด KCA04 บางส่วนไปรับไฟจาก TTN03						
27	KCA10S-13	ปลด	สับ		ลญ.		SF6 ร.ร.วัดลาดหญ้า
28	KCA04R-01	สับ	ปลด		กจ.		R วัดท่าพะเนียด
29	ย้ายโหลด KCA09 บางส่วนไปรับไฟจาก TMA02 ย้ายโหลด KCA08 บางส่วนไปรับไฟจาก TMA07						
30	TMA0VB-01	ปลด	สับ		TMA		- ขนานบัส
31	KCA08S-08	ปลด	สับ		กจ.		SF6 นครเทพะภันท์

ที่.	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
32	KCA09S-10	ปลด	สับ		กจ.		SF6 ปัมสมันท์
33	KCA08S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS รง.กระดาษสิริกิติ์
34	KCA09S-04	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		กจ.		SF6 ลาบเปิดนายเรือ
35	TMABVB-01	สับ	ปลด		TMA		- ขนานบัส
36	ย้ายโหลด KCA03 บางส่วนไปรับไฟจาก KCA10						
37	KCA03S-08	ปลด	สับ		SCADA		SF6 ปัม ปตท.แยกแก๊งเสียน
38	KCA03S-06	สับ	ปลด		SCADA		SF6 โรงกลึงสุพรรณพงษ์
39	ย้ายโหลด KCA04 ไปรับไฟจาก PTU04						
40	KCA04S-04	ปลด	สับ		SCADA		SF6 หน้าปัมเซลล์
41	KCA04VB-01	สับ	ปลด		KCA		
42	ย้ายโหลด KCA01 ไปรับไฟจาก KCA10						
43	KCA01S-14	ปลด	สับ		SCADA		SF6 ร้านประสิทธิ์คำข้าว
44	KCA01VB-01	สับ	ปลด		KCA		
45	ย้ายโหลด KCA06 บางส่วนไปรับไฟจาก KCA07						
46	KCA06S-05	ปลด	สับ		SCADA		SF6 ปากซอยสิงคโปร์
47	KCA06S-08	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		SCADA		SF6 ซอยข้างอาชีวะ
48	ย้ายโหลด KCA02 ไปรับไฟจาก KCA06						
49	KCA06S-02	ปลด	สับ		SCADA		SF6 ร้านสมบัติพานิช
50	KCA02VB-01	สับ	ปลด		KCA		
51	ย้ายโหลด KCA03 ไปรับไฟจาก KCA08						
52	KCA03S-03	ปลด	สับ		กจ.		SF6 ตรงข้ามป้อม สท.
53	KCA03VB-01	สับ	ปลด		KCA		
54	ย้ายโหลด KCA05 ไปรับไฟจาก KCA07						
55	KCA01S-04	ปลด	สับ		กจ.		SF6 ตลาดนัดหัวนา
56	KCA05VB-01	สับ	ปลด		KCA		
57	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน KCA-BUS01						
58	KCA01BVB-01	สับ	ปลด		KCA		INCOMING 1
59	KCA01CVB-01	สับ	ปลด		KCA		CAP 1
60	KB-2222	สับ	ปลด		EGAT		เบรกเกอร์
61	KB-2227	สับ	ปลด		EGAT		ใบมีด
62	KCA01BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KCA		INCOMING 1
63	KCA0BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KCA		
64	KCA01VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KCA		
65	KCA02VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KCA		
66	KCA03VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KCA		
67	KCA04VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KCA		
68	KCA05VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KCA		
69	KCA01CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KCA		
70	KCA01S-01	สับ	ปลด		กจ.		DIS POT HEAD F.1
71	KCA02S-01	สับ	ปลด		กจ.		DIS POT HEAD F.2
72	KCA03S-01	สับ	ปลด		กจ.		DIS POT HEAD F.3
73	KCA04S-01	สับ	ปลด		กจ.		DIS POT HEAD F.4

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
74	KCA05S-01	สับ	ปลด		กจ.		DIS POT HEAD F.5
75	KCA01BVG-01	ปลด	สับ		KCA		- กราวด์ INCOMING 1
76	KCA01VG-01	ปลด	สับ		KCA		- กราวด์ F1
77	KCA02VG-01	ปลด	สับ		KCA		- กราวด์ F2
78	KCA03VG-01	ปลด	สับ		KCA		- กราวด์ F3
79	KCA04VG-01	ปลด	สับ		KCA		- กราวด์ F4
80	KCA05VG-01	ปลด	สับ		KCA		- กราวด์ F5
81	KCA01CVG-01	ปลด	สับ		KCA		- กราวด์ CAP1
82	KB-KT1A/KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
83	KCA06VB-01	Manual	Auto		KCA		
84	KCA07VB-01	Manual	Auto		KCA		
85	KCA08VB-01	Manual	Auto		KCA		
86	KCA09VB-01	Manual	Auto		KCA		
87	KCA10VB-01	Manual	Auto		KCA		
88	PTU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PTU		
89	PTU04VB-01	Manual	Auto		PTU		
90	TMA-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
91	TMA-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
92	TMA02VB-01	Manual	Auto		TMA		
93	TMA07VB-01	Manual	Auto		TMA		
94	TN-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
95	TTN0BR-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ลญ.		
96	TTN0BR-03	Nonreclosing, ALT	Normal		ลญ.		
97	แจ้ง กบข.บำรุงรักษา เบรกเกอร์ ด้านบัส1ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
98	หลังจาก กบข.บำรุงรักษา เบรกเกอร์แล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟได้						
99	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
100	KB-KT1A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
101	KCA06VB-01	Auto	Manual		KCA		
102	KCA07VB-01	Auto	Manual		KCA		
103	KCA08VB-01	Auto	Manual		KCA		
104	KCA09VB-01	Auto	Manual		KCA		
105	KCA10VB-01	Auto	Manual		KCA		
106	PTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PTU		
107	PTU04VB-01	Auto	Manual		PTU		
108	TMA-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
109	TMA-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
110	TMA02VB-01	Auto	Manual		TMA		
111	TMA07VB-01	Auto	Manual		TMA		
112	TN-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
113	TTN0BR-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ลญ.		
114	TTN0BR-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ลญ.		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
115	ปรับแรงดัน KB-KT2A ไว้ 22.5 KV.					EGAT	
116	KCA01BVG-01	สับ	ปลด		KCA		- กราวด์ INCOMING 1
117	KCA01VG-01	สับ	ปลด		KCA		- กราวด์ F1
118	KCA02VG-01	สับ	ปลด		KCA		- กราวด์ F2
119	KCA03VG-01	สับ	ปลด		KCA		- กราวด์ F3
120	KCA04VG-01	สับ	ปลด		KCA		- กราวด์ F4
121	KCA05VG-01	สับ	ปลด		KCA		- กราวด์ F5
122	KCA01CVG-01	สับ	ปลด		KCA		- กราวด์ CAP1
123	KCA01S-01	ปลด	สับ		กจ.		DIS POT HEAD F.1
124	KCA02S-01	ปลด	สับ		กจ.		DIS POT HEAD F.2
125	KCA03S-01	ปลด	สับ		กจ.		DIS POT HEAD F.3
126	KCA04S-01	ปลด	สับ		กจ.		DIS POT HEAD F.4
127	KCA05S-01	ปลด	สับ		กจ.		DIS POT HEAD F.5
128	KCA01BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KCA		INCOMING 1
129	KCABVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KCA		ขนานบัส
130	KCA01VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KCA		-
131	KCA02VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KCA		-
132	KCA03VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KCA		-
133	KCA04VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KCA		-
134	KCA05VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KCA		-
135	KCA01CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KCA		CAP 1
136	KCA01BVB-01	ปลด	สับ		KCA		INCOMING 1
137	KCA01CVB-01	ปลด	สับ		KCA		CAP 1
138	ย้ายโหลด KCA01 กลับคืนจาก KCA06						
139	KCA01VB-01	ปลด	สับ คง Manual		KCA		
140	KCA01S-14	สับ	ปลด		SCADA		SF6 รั้นประสิทธิ์คำข้าว
141	ย้ายโหลด KCA02 กลับคืนจาก KCA06						
142	KCA02VB-01	ปลด	สับ คง Manual		KCA		
143	KCA06S-02	สับ	ปลด		SCADA		SF6 รั้นสมบัติพานิช
144	ย้ายโหลด KCA06 บางส่วนกลับคืนจาก KCA07						
145	KCA06S-08	ปลด, ล็อคคาน	สับ		SCADA		SF6 ซอยข้างอาชีวะ
146	KCA06S-05	สับ	ปลด		SCADA		SF6 ปากซอยสิงคโปร์
147	ย้ายโหลด KCA04 กลับคืนจาก PTU04						
148	KCA04VB-01	ปลด	สับ คง Manual		KCA		
149	KCA04S-04	สับ	ปลด		SCADA		SF6 หน้าบีมเซลล์
150	ย้ายโหลด KCA03 กลับคืนจาก KCA08						
151	KCA03VB-01	ปลด	สับ คง Manual		KCA		
152	KCA03S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.		SF6 ตรงข้ามป้อม สท.
153	ย้ายโหลด KCA05 กลับคืนจาก KCA07						
154	KCA05VB-01	ปลด	สับ คง Manual		KCA		
155	KCA01S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.		SF6 ตลาดนัดหัวนา
156	ย้ายโหลด KCA09 บางส่วนกลับคืนจาก TMA02 ย้ายโหลด KCA08 บางส่วนกลับคืนจาก TMA07						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
157	TMABVB-01	ปลด	ล๊اب		TMA		- ขนานบัส
158	KCA09S-04	ปลด	ล๊اب		SCADA		SF6 ลากเปิดนายเรียง
159	KCA08S-04	ปลด	ล๊اب		กจ.		DIS รง.กระดาศสิริศักดิ์
160	KCA09S-10	ล๊اب	ปลด		SCADA		SF6 บั้มสมนันท์
161	KCA08S-08	ล๊اب	ปลด		กจ.		SF6 นครเคหะภัณฑ์
162	TMABVB-01	ล๊اب	ปลด		TMA		- ขนานบัส
163	ย้ายโหลด KCA03 บางส่วนไปรับไฟจาก KCA10						
164	KCA03S-06	ปลด	ล๊اب		SCADA		SF6 โรงกลึงสุพรรณพงษ์
165	KCA03S-08	ล๊اب	ปลด		SCADA		SF6 บั้ม ปตท.แยกแก่งเสี้ยน
166	ย้ายโหลด KCA10 บางส่วนกลับคืนจาก TTN02						
167	KCA10R-02	ปลด	ล๊اب คง Nonreclosing		กจ.	scada	R บ้านหนองบัว
168	KCA10S-20	ล๊اب	ปลด, ล็อคคาน		ลญ.		SF6 บ้านโป่งกระด่าย
169	ย้ายโหลด KCA04 บางส่วนกลับคืนจาก TTN03						
170	KCA04R-01	ปลด	ล๊اب คง Nonreclosing		กจ.		R วัดท่าพะเนียด
171	KCA10S-13	ล๊اب	ปลด, ล็อคคาน		ลญ.		SF6 ร.ร.วัดลาดหญ้า
172	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
173	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
174	KCA01VB-01	Manual	Auto		KCA		
175	KCA02VB-01	Manual	Auto		KCA		
176	KCA03VB-01	Manual	Auto		KCA		
177	KCA04VB-01	Manual	Auto		KCA		
178	KCA05VB-01	Manual	Auto		KCA		
179	KCA06VB-01	Manual	Auto		KCA		
180	KCA07VB-01	Manual	Auto		KCA		
181	KCA08VB-01	Manual	Auto		KCA		
182	KCA09VB-01	Manual	Auto		KCA		
183	KCA10VB-01	Manual	Auto		KCA		
184	PTU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PTU		
185	PTU04VB-01	Manual	Auto		PTU		
186	TMA-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
187	TMA-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
188	TMA02VB-01	Manual	Auto		TMA		
189	TMA07VB-01	Manual	Auto		TMA		
190	TN-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
191	TTN0BR-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ลญ.		
192	TTN0BR-03	Nonreclosing, ALT	Normal		ลญ.		
สิ้นสุด Switching							

รายละเอียดการดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

เอกสารแนบ \_\_\_\_\_  
 จำนวนทั้งหมด 4 แผ่น  
 แผ่นที่ 4

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	รายละเอียดการดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
1	สมุทรสาคร 1	24 มี.ค. 62	08.00-12.00 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	กบข.(ก.3)	เชาว์ลิต (081-3657367)
			13.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)		
2	บ้านโป่ง 1	29 มี.ค. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบข.(ก.3)	เชาว์ลิต (081-3657367)
			31 มี.ค. 62	08.00-12.00 น.		
3	เค็มบางนางบวช	2 เม.ย. 62	08.00-12.00 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	กบข.(ก.3)	เชาว์ลิต (081-3657367)
			13.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)		
4	สุพรรณบุรี	3 เม.ย. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบข.(ก.3)	เชาว์ลิต (081-3657367)
			4 เม.ย. 62	08.00-16.00 น.		
5	กำแพงแสน	5 เม.ย. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบข.(ก.3)	เชาว์ลิต (081-3657367)
			7 เม.ย. 62	08.00-12.00 น.		
6	กาญจนบุรี 1	9 เม.ย. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบข.(ก.3)	เชาว์ลิต (081-3657367)
			10 เม.ย. 62	08.00-16.00 น.		
7	ท่าม่วง	11 เม.ย. 62	08.00-12.00 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	กบข.(ก.3)	เชาว์ลิต (081-3657367)
			13.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)		
8	สามพราน 2	18 เม.ย. 62	08.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	กบข.(ก.3)	เชาว์ลิต (081-3657367)
			19 เม.ย. 62	08.00-16.00 น.		
9	สมุทรสาคร 2	21 เม.ย. 62	08.00-12.00 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	กบข.(ก.3)	เชาว์ลิต (081-3657367)
			13.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)		
		28 เม.ย. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank		
				ดับ Main Bus 3 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)		

พิมพ์จาก 08.05.11.20



## บันทึก

ที่ หจก-ส. 0155/2562  
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ  
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 เควี  
วันที่ 22 มีนาคม 2562

เรียน  
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.  
โทรศัพท์ : 02-590-5454  
โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอดับไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงกาญจนบุรี
อุปกรณ์	หม้อแปลง KT2A (115/22KV) [KB 2222 และ KB 2227]
งานที่ทำ	Install Bird Protection แบบ Heat Shrink
วันและเวลาขอดับไฟ	เริ่มวัน อังคาร ที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น. ถึงวัน อังคาร ที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

\* งานร่วมกับ กบช (ก.3) นำ รุ้งรัก ภาสกร ๙ ๓๓๖๖๖๖ ๐๖๖๖๖๖ \*

( นายยงยุทธ สีขาว )

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ  
กองควบคุมระบบ  
ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง  
โทรศัพท์ : 02-436-2657  
โทรสาร : 02-436-2698

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.  
ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.