



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 5 เม.ย. 62

เลขที่ ก.๓ ก.บข.(บฟ.) /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญรณ์ สิงโตทอง

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)
ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ตัว ก.บข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า กามจันบุรี ๑ ตามแผนผังสั่งเซปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	KCA02BVB-01	10 เม.ย. 62	08.00 น.	16.00 น.	ดับ Main Bus ๒ ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษา เบรกเกอร์, เคเบิล และ รีเลย์ 22 KV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 KV.)	KB 2212	Pothead	นายเชาว์ลิต นิลรอด 081-3657367

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พง.๕ โทร. ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสรื้อ ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

KCA 6 VB-01
KCA 7 VB-01
KCA 8 VB-01
KCA 9 VB-01
KCA 10 VB-01

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ จาก KCA 2 BVB-01 ถึง

ในวันที่ 10 เม.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 210

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธนัท นิลรอด ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลรอด

3 เม.ย. 62
ก=3

รศ.พร ธานี เกษตรกิจ
(๐๘๑.๖ แทน นพ.ฉพ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

1034

ที่ ก.๓ ก.บข.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟผ. กค.

อก.บข.(ก.๓) / อก.ว.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง ๐ แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น



ผจพ. 2 (สถานี KCA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07-00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา) 3 เม.ย. 2562
อก.ปบ.(ก.๓)

(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา) - 4 เม.ย. 2562
อก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ กากายจนบุรี 1 BUS2		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 เมษายน 2562	ระหว่าง 08.00 น.	ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาเบรคเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 210/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิต บุญชู		วันที่ 4 เมษายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 4 เม.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 4 เม.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนเฑียร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ KCA, TTN, PTU, TMA							
1	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		โหลด 26 MW
2	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		โหลด 24 MW
3	KCA01VB-01	Auto	Manual		KCA		- โหลด 5.5 MW.
4	KCA02VB-01	Auto	Manual		KCA		- โหลด 8.4 MW.
5	KCA03VB-01	Auto	Manual		KCA		- โหลด 3.8 MW.
6	KCA04VB-01	Auto	Manual		KCA		- โหลด 7.4 MW.
7	KCA05VB-01	Auto	Manual		KCA		- โหลด 0.9 MW.
8	KCA06VB-01	Auto	Manual		KCA		- โหลด 4.0 MW.
9	KCA07VB-01	Auto	Manual		KCA		- โหลด 2.9 MW.
10	KCA08VB-01	Auto	Manual		KCA		- โหลด 9.2 MW.
11	KCA09VB-01	Auto	Manual		KCA		- โหลด 7.0 MW.
12	KCA10VB-01	Auto	Manual		KCA		- โหลด 2.8 MW.
13	PTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PTU		
14	PTU04VB-01	Auto	Manual		PTU		โหลด 2.4 MW.
15	PTU10VB-01	Auto	Manual		PTU		โหลด 6.7 MW.
16	TTNBR-02	Normal	Nonreclosing, ALT		TTN	R	-
17	TTNBR-03	Normal	Nonreclosing, ALT		TTN	R	-
18	TN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
19	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		- โหลด 12.5 MW.
20	DMA05VB-01	Auto	Manual		DMA		- โหลด 2.3 MW.
21	KCA03R-01	Auto	Manual		กจ.	R	บ้านเก่า
22	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
23	TMA02VB-01	Auto	Manual		TMA		- โหลด 1.5 MW.
24	ย้ายโหลด KCA04 บางส่วนไปรับไฟจาก TT03						
25	KCA10S-20	ปลด	สับ		ลญ.		SF6 บ้านโป่งกระต่าย
26	KCA10R-02	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ	R	บ้านหนองบัว
27	ย้ายโหลด KCA10 บางส่วนไปรับไฟจาก TT02						
28	KCA10S-13	ปลด	สับ		ลญ.		SF6 ร.ร.วัดลาดหญ้า
29	KCA04R-01	สับ	ปลด		กจ.	R	วัดท่าพะเนียด

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	ย้ายโหลด KCA05 บางส่วนไปรับไฟจาก DMA05 (1 มว)						
31	DMA05S-09	ปลด	สับ		คมช		SF6 บ้านสายชล
32	KCA03R-01	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		R บ้านเก่า
33	ย้ายโหลด KCA06 ขอยลิ่งคโปร บางส่วนไปรับไฟจาก KCA07 (2 มว)						
34	KCA06S-05	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ	Scada	SF6 ปากขอยลิ่งคโปร
35	KCA06S-09	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ	Scada	SF6 รั้วทองม้วนนวนลศรี
36	ย้ายโหลด KCA03 บางส่วนไปรับไฟจาก KCA10 (2 มว)						
37	KCA03S-08	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ	Scada	SF6 บั้ม ปตท.แยกแก่งเสี้ยน
38	KCA03S-06	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ	Scada	SF6 โรงกลิ้งสุพรรณพงษ์
39	ย้ายโหลด KCA04 ไปรับไฟจาก PTU04						
40	KCA04S-04	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ	Scada	SF6 หน้าบั้มเซลล์
41	KCA04VB-01	สับ	ปลด		KCA		- -
42	ย้ายโหลด KCA10 ไปรับไฟจาก KCA01						
43	KCA01S-14	ปลด	สับ		กจ.		SF6 รั้วประสิทธิ์คำข้าว
44	KCA10VB-01	สับ	ปลด		KCA		- -
45	ย้ายโหลด KCA06 ไปรับไฟจาก KCA02						
46	KCA06S-02	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ	Scada	SF6 รั้วสมบัติพานิช
47	KCA06VB-01	สับ	ปลด		KCA		- -
48	ย้ายโหลด KCA08 ไปรับไฟจาก KCA03						
49	KCA03S-C3	ปลด	สับ		กจ.		SF6 บั้มคห.
50	KCA08VB-01	สับ	ปลด		KCA		-
51	ย้ายโหลด KCA07 ไปรับไฟจาก KCA05						
52	KCA01S-04	ปลด	สับ		กจ.		SF6 ตลาดนัดหัวนา
53	KCA07VB-01	สับ	ปลด		KCA		-
54	ย้ายโหลด KCA09 บางส่วน ไปรับไฟจาก TMA02 (3 มว)						
55	KCA09S-10	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ	Scada	SF6 บั้มสมนันท
56	KCA09S-04	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ	Scada	SF6 ลาบเปิดนายเรือ
57	ย้ายโหลด KCA09 ไปรับไฟจาก PTU10						
58	KCA09S-02	ปลด	สับ		KCA	Scada	SF6 ตรงข้ามยมงเฮาท์
59	KCA09VB-01	สับ	ปลด		KCA		- -
60	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
61	KCA02CVB-01	สับ	ปลด		KCA		
62	KCA02BVB-01	สับ	ปลด		KCA		- INCOMING 2
63	KB-2212	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
64	KB-2217	สับ	ปลด		EGAT		- ใบมีด
65	KCA06S-01	สับ	ปลด		กจ.		DIS POT HEAD F.6
66	KCA07S-01	สับ	ปลด		กจ.		DIS POT HEAD F.7
67	KCA08S-01	สับ	ปลด		กจ.		DIS POT HEAD F.8
68	KCA09S-01	สับ	ปลด		กจ.		DIS POT HEAD F.9
69	KCA10S-01	สับ	ปลด		กจ.		DIS POT HEAD F.10
70	KCA02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KCA		- INCOMING 2

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
71	KCA02CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KCA		
72	KCA06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KCA		-
73	KCA07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KCA		-
74	KCA08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KCA		-
75	KCA09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KCA		-
76	KCA10VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KCA		-
77	ตรวจสอบ ไม่มีไฟอ่อนของเบรกเกอร์ KCA06,07,08,09,10				KCA		
78	KCA06VG-01	ปลด	สับ		KCA		- กราวด์ F6
79	KCA07VG-01	ปลด	สับ		KCA		- กราวด์ F7
80	KCA08VG-01	ปลด	สับ		KCA		- กราวด์ F8
81	KCA09VG-01	ปลด	สับ		KCA		- กราวด์ F9
82	KCA10VG-01	ปลด	สับ		KCA		- กราวด์ F10
83	KCA01VB-01	Manual	Auto		KCA		-
84	KCA02VB-01	Manual	Auto		KCA		-
85	KCA03VB-01	Manual	Auto		KCA		-
86	KCA05VB-01	Manual	Auto		KCA		-
87	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
88	TMA02VB-01	Manual	Auto		TMA		
89	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
90	PTU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PTU		-
91	PTU04VB-01	Manual	Auto		PTU		-
92	PTU10VB-01	Manual	Auto		PTU		-
93	TTNBR-02	Nonreclosing, ALT	Normal		TTN		R
94	TTNBR-03	Nonreclosing, ALT	Normal		TTN		R
95	TM-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
96	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		-
97	DMA05VB-01	Manual	Auto		DMA		-
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จทั้งหมด							
98	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
99	KCA01VB-01	Auto	Manual		KCA		-
100	KCA02VB-01	Auto	Manual		KCA		-
101	KCA03VB-01	Auto	Manual		KCA		-
102	KCA05VB-01	Auto	Manual		KCA		-
103	TMA02VB-01	Auto	Manual		TMA		-
104	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
105	PTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PTU		
106	PTU04VB-01	Auto	Manual		PTU		
107	PTU10VB-01	Auto	Manual		PTU		
108	TTNBR-02	Normal	Nonreclosing, ALT		TTN		R
109	TTNBR-03	Normal	Nonreclosing, ALT		TTN		R

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
110	TN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
111	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		- -
112	DMA05VB-01	Auto	Manual		DMA		- -
113	KCA06VG-01	สับ	ปลด		KCA		- กราวด์ F6
114	KCA07VG-01	สับ	ปลด		KCA		- กราวด์ F7
115	KCA08VG-01	สับ	ปลด		KCA		- กราวด์ F8
116	KCA09VG-01	สับ	ปลด		KCA		- กราวด์ F9
117	KCA10VG-01	สับ	ปลด		KCA		- กราวด์ F10
118	KCA06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KCA		- -
119	KCA07VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KCA		- -
120	KCA08VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KCA		- -
121	KCA09VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KCA		- -
122	KCA10VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KCA		- -
123	KCA06S-01	ปลด	สับ		กจ.		DIS POT HEAD F.6
124	KCA07S-01	ปลด	สับ		กจ.		DIS POT HEAD F.7
125	KCA08S-01	ปลด	สับ		กจ.		DIS POT HEAD F.8
126	KCA09S-01	ปลด	สับ		กจ.		DIS POT HEAD F.9
127	KCA10S-01	ปลด	สับ		กจ.		DIS POT HEAD F.10
128	KB-2217	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมีด
129	KB-2212	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
130	KCA02BVB-01	ปลด	สับ		KCA		- INCOMING 2
131	KCA02CVB-01	ปลด	สับ		KCA		
132	ย้ายโหลด KCA06 คีนจาก KCA02						
133	KCA06VB-01	ปลด	สับ คง Manual		KCA		- -
134	KCA06S-02	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ	Scada	SF6 รั้วสมบัติพานิช
135	ย้ายโหลด KCA07 คีนจาก KCA05						
136	KCA07VB-01	ปลด	สับ คง Manual		KCA		- -
137	KCA01S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.		SF6 ตลادنัดหัวนา
138	ย้ายโหลด KCA08 คีนจาก KCA03						
139	KCA08VB-01	ปลด	สับ คง Manual		KCA		- -
140	KCA03S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.		SF6 ตรงข้ามป้อม สห.
141	ย้ายโหลด KCA09 คีนจาก PTU10						
142	KCA09VB-01	ปลด	สับ คง Manual		KCA		- -
143	KCA09S-02	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ	Scada	SF6 ตรงข้ามยงเฮาท์
144	ย้ายโหลด KCA09 คีนจาก TMA02						
145	KCA09S-04	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ	Scada	SF6 ลานเปิดนายเรือง
146	KCA09S-10	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ	Scada	SF6 ป้อมสมนันท
147	ย้ายโหลด KCA10 คีนจาก KCA01						
148	KCA10VB-01	ปลด	สับ คง Manual		KCA		- -
149	KCA01S-14	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.		SF6 รั้วประสิทธิ์ค้าข้าว
150	ย้ายโหลด KCA04 คีนจาก PTU04						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
151	KCA04VB-01	ปลด	สับ คง Manual		KCA		-
152	KCA04S-04	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		SF6 หน้าบีมเซลล์
153	ย้ายโหลด KCA03 บางส่วนคืนจาก KCA10						
154	KCA03S-06	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ	scada	SF6 โรงกลึงสุพรรณพงษ์
155	KCA03S-08	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ	scada	SF6 บีม ปตท.แยกแก่งเสี้ยน
156	ย้ายโหลด KCA06 ซอยสิงคโปร์ บางส่วนกลับคืนจาก KCA07						
157	KCA06S-09	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ	Scada	SF6 รัานทองม้วนวลศรี
158	KCA06S-05	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ	Scada	SF6 ปากซอยสิงคโปร์
159	ย้ายโหลด KCA03 บางส่วนคืนจาก DMA						
160	KCA03R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ศูนย์ฯ		R บ้านเก่า
161	DMA05S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดมข		SF6 บ้านสายชล
162	ย้ายโหลด KCA10 บางส่วนคืนจาก TTN02						
163	KCA10R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing		กจ.		R บ้านหนองบัว
164	KCA10S-20	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ลญ		SF6 บ้านโป่งกระต่าย
165	ย้ายโหลด KCA04 บางส่วนคืนจาก TTN03						
166	KCA04R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		กจ.		R. วัดท่าพะเนียด
167	KCA10S-13	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.		SF6 ร.ร.วัดลาดหญ้า
168	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
169	TMA02VB-01	Manual	Auto		TMA		
170	PTU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PTU		-
171	PTU04VB-01	Manual	Auto		PTU		-
172	PTU10VB-01	Manual	Auto		PTU		-
173	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCA		-
174	DMA05VB-01	Manual	Auto		KCA		-
175	TTNBR-02	Nonreclosing, ALT	Normal		KCA		R
176	TTNBR-03	Nonreclosing, ALT	Normal		KCA		R
177	TN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
178	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
179	KB-KT1A/KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
180	KCA01VB-01	Manual	Auto		KCA		-
181	KCA02VB-01	Manual	Auto		KCA		-
182	KCA03VB-01	Manual	Auto		KCA		-
183	KCA04VB-01	Manual	Auto		KCA		-
184	KCA05VB-01	Manual	Auto		KCA		-
185	KCA06VB-01	Manual	Auto		KCA		-
186	KCA07VB-01	Manual	Auto		KCA		-
187	KCA08VB-01	Manual	Auto		KCA		-
188	KCA09VB-01	Manual	Auto		KCA		-
189	KCA10VB-01	Manual	Auto		KCA		-
190	KCA10R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ศูนย์ฯ		R บ้านหนองบัว
191	KCA03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ศูนย์ฯ		R บ้านเก่า

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
192	KCA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		กจ.		R วัดท่าพะเนียด
สิ้นสุด Switching							

รายละเอียดการดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

เอกสารแนบ _____
 จำนวนทั้งหมด 4 แผ่น
 แฉกที่ 4

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	รายละเอียดการดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
1	สมุทรสาคร 1	19 24 มี.ค. 62	08.00-12.00 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	กบข.(ก.3)	เชาว์ลิต (081-3657367)
			13.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)		
		28 เม.ย. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank ดับ Main Bus 3 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)		
2	บ้านโป่ง 1	29 มี.ค. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบข.(ก.3)	เชาว์ลิต (081-3657367)
		31 มี.ค. 62	08.00-12.00 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)		
3	เค็มขางนางนวงษ์	2 เม.ย. 62	08.00-12.00 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	กบข.(ก.3)	เชาว์ลิต (081-3657367)
			13.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)		
4	สุพรรณบุรี	3 เม.ย. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบข.(ก.3)	เชาว์ลิต (081-3657367)
		4 เม.ย. 62	08.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)		
5	กำแพงแสน	5 เม.ย. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบข.(ก.3)	เชาว์ลิต (081-3657367)
		7 เม.ย. 62	08.00-12.00 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)		
6	กาญจนบุรี 1	9 เม.ย. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบข.(ก.3)	เชาว์ลิต (081-3657367)
			10 เม.ย. 62	08.00-16.00 น.		
7	ท่าม่วง	11 เม.ย. 62	08.00-12.00 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	กบข.(ก.3)	เชาว์ลิต (081-3657367)
			13.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)		
		12 เม.ย. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank		
8	ตามพราน 2	18 เม.ย. 62	08.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	กบข.(ก.3)	เชาว์ลิต (081-3657367)
		19 เม.ย. 62	08.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)		
9	สมุทรสาคร 2	21 เม.ย. 62	08.00-12.00 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	กบข.(ก.3)	เชาว์ลิต (081-3657367)
			13.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)		
		28 เม.ย. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank ดับ Main Bus 3 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)		

พิมพ์โดย กบข. ก.

210