



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 16 เม.ย. 62

เลขที่ ก.๓.กบข.(บฟ) /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สิงโตทอง

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)
ตำแหน่ง อก.นข.(ก.๓)

ตัว กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า สามพราน ๒ ตามแผนผังสั่งเซปแนบ
จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	SABBVB-02	19 เม.ย. 62	08.00 น.	16.00 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับ กราวด์) เพื่อบำรุงรักษา เบรกเกอร์, เคเบิล และ รีเลย์ 22 KV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 KV.)	SA2 2222	Pothead	นายเชาว์ลิต นิลรอด 081-3657367

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พชง.๕ โทร. ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ Bus 2 จาก SA2-2222 ถึง Pothead
ในวันที่ 19 เม.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 214/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วัชรพงษ์ พงษ์ทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลรอด

เชาว์ลิต นิลรอด
(ผค.๓ ปฏิบัติงานแทน ผค.๓)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 1118
เรียน ผจก. กฟภ.๓

อก.บข.(ก.๓)/อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 4 แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น

ผจก. 2 (สถานี SA๒)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นางสาวอรุษา ตักดีพนา) 18 เม.ย. 2562

ชก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

(นางสาวอรุษา ตักดีพนา) 18 เม.ย. 2562

ชก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีฯสามพราน 2(บัส 2)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 19 เม.ย. 62 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบข.(ก.3) งานที่ทำ บำรุงรักษาอุปกรณ์สถานีฯ ตามใบขอปฏิบัติงาน 214/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายมนโอช ทองย้อย วันที่ 12 เมษายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 12 เม.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 18/4/62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนโอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายสถาพร, นายชณิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching							
1	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		Load = 15.5 MW
2	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		Load = 18.0 MW
3	SAB03VB-01	"ON Auto Reclose	"OFF Auto Reclose		SAB		Load = 3.5 MW
4	SAB04VB-01	"ON Auto Reclose	"OFF Auto Reclose		SAB		Load = 1.1 MW
5	SAB06VB-01	"ON Auto Reclose	"OFF Auto Reclose		SAB		Load = 2.1 MW
6	SAB07VB-01	"ON Auto Reclose	"OFF Auto Reclose		SAB		Load = 4.4 MW
7	SAB08VB-01	"ON Auto Reclose	"OFF Auto Reclose		SAB		Load = 0.4 MW
8	SAB09VB-01	"ON Auto Reclose	"OFF Auto Reclose		SAB		Load = 4.5 MW
9	SAB10VB-01	"ON Auto Reclose	"OFF Auto Reclose		SAB		Load = 6.8 MW
10	NCS-KT1A/2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
11	NCABR-11	Normal	Nonreclosing, ALT		NCA		Load = 0.5 MW
12	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		
13	OYI01VB-01	"ON Auto Reclose	"OFF Auto Reclose		OYI		Load = 4.8 MW
14	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		
15	SAD06VB-01	"ON Auto Reclose	"OFF Auto Reclose		SAD		Load = 6.0 MW
16	**ย้ายโหลด SAB07 ทั้งหมดไปรับไฟจาก SAB04**						
17	NCA03S-13	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 อุปกรณ์
18	SAB07VB-01	สับ	ปลด		SAB		
19	**ย้ายโหลด SAB10 ทั้งหมดไปรับไฟจาก NCA11**						
20	NCA11S-04	ปลด	สับ		SAB		SF6 สะพานลอยก่อนถึงขบวน
21	SAB10VB-01	สับ	ปลด		SAB		-
22	**ย้ายโหลด SAB09 ทั้งหมดไปรับไฟจาก OYI01**						
23	OYI01S-02	ปลด	สับ		สพร.		SF6 บั้ม ปรตท.
24	SAB09VB-01	สับ	ปลด		SAB		-
25	**ย้ายโหลด SAB08 ทั้งหมดไปรับไฟจาก SAD06**						
26	OYI03S-02	ปลด	สับ		SAB		SF6 ฐานออเรนเข้าส์
27	SAB08VB-01	สับ	ปลด		SAB		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	**ย้ายโหลด SAB06 ทั้งหมดไปรับไฟจาก SAB03**						
29	SABVB-03	ปลด	สับ		SAB		- ขนานบัส
30	SAB03S-02	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	DIS หน้าสถานี
31	SAB06VB-01	สับ	ปลด		SAB		-
32	SABVB-03	สับ	ปลด		SAB		- ขนานบัส
เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน							
33	SABVB-02	สับ	ปลด		SAB		- INCOMING 2
34	SA2-2222	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
35	SA2-2227	สับ	ปลด		EGAT		- ไบมีด
36	SABVB-02	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAB		- INCOMING 2
37	SABVB-03	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAB		- ขนานบัส
38	SAB06VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAB		-
39	SAB07VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAB		-
40	SAB08VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAB		-
41	SAB09VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAB		-
42	SAB10VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAB		-
43	SAB06S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.6
44	SAB07S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.7
45	SAB08S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.8
46	SAB09S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.9
47	SAB10S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.10
48	แจ้งพนักงานสถานีสามพราน 2 ตรวจสอบไฟอ่อนของเบรกเกอร์ทางด้านบัส 2 ถ้าไม่มีไฟอ่อน						
49	SABVG-02	ปลด	สับ		SAB		- กราวด์ INCOMING 2
50	SAB06VG-01	ปลด	สับ		SAB		- กราวด์ F6
51	SAB07VG-01	ปลด	สับ		SAB		- กราวด์ F7
52	SAB08VG-01	ปลด	สับ		SAB		- กราวด์ F8
53	SAB09VG-01	ปลด	สับ		SAB		- กราวด์ F9
54	SAB10VG-01	ปลด	สับ		SAB		- กราวด์ F10
55	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
56	SAB03VB-01	"OFF Auto Reclose	"ON Auto Reclose		SAB		
57	SAB04VB-01	"OFF Auto Reclose	"ON Auto Reclose		SAB		
58	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
59	NCABR-11	Nonreclosing, ALT	Normal		NCA		
60	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		
61	OYI01VB-01	"OFF Auto Reclose	"ON Auto Reclose		OYI		
62	SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD		
63	SAD06VB-01	"OFF Auto Reclose	"ON Auto Reclose		SAD		
64	แจ้งพื้นที่ไฟดับกับชุด กบข.ก.3.และแจ้งชุด กบข.ก.3 ให้ดำเนินการบำรุงรักษาเบรกเกอร์ด้านบัส 2 ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
65	เมื่อชุด กบข.ก.3. ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเบ้อออกเกอร์ด้านบัส 2 เสร็จแล้ว						
66	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
67	SAB03VB-01	"ON Auto Reclose	"OFF Auto Reclose		SAB		
68	SAB04VB-01	"ON Auto Reclose	"OFF Auto Reclose		SAB		
69	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
70	NCABR-11	Normal	Nonreclosing, ALT		NCA		
71	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		
72	OYI01VB-01	"ON Auto Reclose	"OFF Auto Reclose		OYI		
73	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		
74	SAD06VB-01	"ON Auto Reclose	"OFF Auto Reclose		SAD		
75	SABBVG-02	สับ	ปลด		SAB	-	กราวด์ INCOMING 2
76	SAB06VG-01	สับ	ปลด		SAB	-	กราวด์ F6
77	SAB07VG-01	สับ	ปลด		SAB	-	กราวด์ F7
78	SAB08VG-01	สับ	ปลด		SAB	-	กราวด์ F8
79	SAB09VG-01	สับ	ปลด		SAB	-	กราวด์ F9
80	SAB10VG-01	สับ	ปลด		SAB	-	กราวด์ F10
81	SAB06S-01	ปลด	สับ		สพร.	DIS	POT HEAD F.6
82	SAB07S-01	ปลด	สับ		สพร.	DIS	POT HEAD F.7
83	SAB08S-01	ปลด	สับ		สพร.	DIS	POT HEAD F.8
84	SAB09S-01	ปลด	สับ		สพร.	DIS	POT HEAD F.9
85	SAB10S-01	ปลด	สับ		สพร.	DIS	POT HEAD F.10
86	SABVB-02	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAB	-	INCOMING 2
87	SABVB-03	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAB	-	ขนานบัส
88	SAB06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAB		
89	SAB07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAB		
90	SAB08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAB		
91	SAB09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAB		
92	SAB10VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAB		
	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
94	SA2-2227	ปลด	สับ		EGAT	-	ใบมีด
95	SA2-2222	ปลด	สับ		EGAT	-	เบรกเกอร์
96	SABVB-02	ปลด	สับ		SAB	-	INCOMING 2
97	**ย้ายโหลด SAB07 ทั้งหมดกลับคืนจาก SAB04**						
98	SAB07VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAB		
99	NCA03S-13	สับ	ปลด		สพร.	SCADA SF6	อุปกรณ์
100	**ย้ายโหลด SAB06 ทั้งหมดกลับคืนจาก SAB03**						
101	SABVB-03	ปลด	สับ		SAB	-	ขนานบัส
102	SAB06VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAB	-	-
103	SAB03S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.	SCADA DIS	หน้าสถานี
104	SABVB-03	สับ	ปลด		SAB	-	ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
105	**ย้ายโหลด SAB10 ทั้งหมดกลับคืนจาก NCA11**						
106	SAB10VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAB		
107	NCA11S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.	SF6	สะพานลอยก่อนถึงขบวน
108	**ย้ายโหลด SAB09 ทั้งหมดกลับคืนจาก OYI01**						
109	SAB09VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAB	-	-
110	0ยาร -01	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.	SF6	ปัม ปตท.
111	**ย้ายโหลด SAB08 ทั้งหมดกลับคืนจาก SAD06**						
112	SAB08VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAB	-	-
113	OYI03S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		SAB	SF6	ร้านออเรนจ์เฮาส์
114	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
115	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
116	SAB03VB-01	"OFF Auto Reclose	"ON Auto Reclose		SAB		
117	SAB04VB-01	"OFF Auto Reclose	"ON Auto Reclose		SAB		
118	SAB06VB-01	"OFF Auto Reclose	"ON Auto Reclose		SAB		
119	SAB07VB-01	"OFF Auto Reclose	"ON Auto Reclose		SAB		
120	SAB08VB-01	"OFF Auto Reclose	"ON Auto Reclose		SAB		
121	SAB09VB-01	"OFF Auto Reclose	"ON Auto Reclose		SAB		
122	SAB10VB-01	"ON Auto Reclose	"ON Auto Reclose		SAB		
123	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
124	NCABR-11	Normal	Nonreclosing, ALT		NCA		
125	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		
126	OYI01VB-01	"OFF Auto Reclose	"ON Auto Reclose		OYI		
127	SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD		
128	SAD06VB-01	"OFF Auto Reclose	"ON Auto Reclose		SAD		
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

