



Switching Deadline

วันที่ 22 ก.ย. 62

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITYเลขที่ ก.ต.กบข.(บฟ.) ๒๕๑ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธ์ุหา
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญรัตน์ สิงห์โตทองวันที่ -5 ก.พ. 2562
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)ด้วยการไฟฟ้า..... กบข.(ก.๓)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบเบรกเกอร์ ๑๑๕ KV รหัส SME4YB-03 สถานี
ไฟฟ้า สมุทรสาคร๕..... ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑		๓ มี.ค. ๖๒	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ย้ายโหลด ด้าน Bus 115 KV. บัส 2 ทั้งหมด และ ปลด CB 115 KV รหัส SME4YB-02 เพิ่ม เพื่อให้ hotline ปลด สายไฟ ๑๑๕ KV. หน้าสถานี ไฟฟ้าสมุทรสาคร๕	SME...YS- 05 ทั้งหมด SME4YS-03	- SME4YS-06	นายฮาร่ง ตันภูมิประเทศ 086-655-2593

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายฮาร่ง ตันภูมิประเทศ ตำแหน่ง หน.บฟ.(ก.๓) โทร ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

Sign.

ตำแหน่ง (นายสมหมาย ชื่นดวง)
ท.บข. รักษาการแทน อก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ 115KV จาก SME4YB-02, 03 ถึง SME4YS-03, 04, 05, 06
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
 SME3YB-03 SME3YS-05, 06
 SME2YB-03 SME2YS-05, 06
 SME1YB-03 SME1YS-05, 06

ในวันที่ 3 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 223/62

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธีกรัง นอระด: ประธานงานการขอตัดไฟกับ นาย อีโรว ตันภูมิประเทศ

ธีกรัง นอระด:

(วศก. 6 ภูเก็ต โทร ๖๖๑๗)

สำหรับผู้อนุมัติ

549

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓๒.๒(บฟ.)

อก.บข.(ก.๓) อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

คคฟ..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม



ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นางสาวอรอุษา-ศักดิ์พนา)

ชก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

25 ก.พ. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน 115 kV MAIN BUS02 และ เบรกเกอร์ SME04YB-02 - DDE หน้า สถานีฯ สมุทรสาคร 5
2. กำหนดวันที่ทำงาน 3 มี.ค. 62 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบข.ก.3. งานที่ทำ ซ่อมเบรกเกอร์ SME04YB-02 ตามใบขอปฏิบัติงาน 223/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายสิทธิชัย ทอระตะ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 25 กพ. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 25 กพ. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
- นายสถาพร,นายธนิศ,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 - นายเพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 - นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันสถานีไฟฟ้า SME,SMD พร้อมตรวจสอบ Close Loop BNP-BAL ว่า Close อยู่						
2	- ตรวจสอบเบรกเกอร์ SME05YB-02 และ SME05YB-03 พร้อมใบมีด SME05YS-01,03,04,05,06 ให้เปิดทั้งหมด						
3	SME01YB-03	Auto Reclose"ON"	Auto Reclose"OFF"		SME		เบรกเกอร์ 115 KV.
4	SME02YB-03	Auto Reclose"ON"	Auto Reclose"OFF"		SME		เบรกเกอร์ 115 KV.
5	SME03YB-03	Auto Reclose"ON"	Auto Reclose"OFF"		SME		เบรกเกอร์ 115 KV.
6	SME04YB-03	Auto Reclose"ON"	Auto Reclose"OFF"		SME		เบรกเกอร์ 115 KV.
7	- ดับไฟ 115 kV MAIN BUS02 สถานีไฟฟ้า SME						
8	SME01YB-03	สับ	ปลด		SME		เบรกเกอร์ 115 KV.
9	SME02YB-03	สับ	ปลด		SME		เบรกเกอร์ 115 KV.
10	SME03YB-03	สับ	ปลด		SME		เบรกเกอร์ 115 KV.
11	SME04YB-03	สับ	ปลด		SME		เบรกเกอร์ 115 KV.
12	SME04YB-02	สับ	ปลด		SME		เบรกเกอร์ 115 KV.
13	SME01YS-05	สับ	ปลด		SME		ใบมีด 115 KV.
14	SME01YS-06	สับ	ปลด		SME		ใบมีด 115 KV.
15	SME02YS-05	สับ	ปลด		SME		ใบมีด 115 KV.
16	SME02YS-06	สับ	ปลด		SME		ใบมีด 115 KV.
17	SME03YS-05	สับ	ปลด		SME		ใบมีด 115 KV.
18	SME03YS-06	สับ	ปลด		SME		ใบมีด 115 KV.
19	SME04YS-03	สับ	ปลด		SME		ใบมีด 115 KV.
20	SME04YS-04	สับ	ปลด		SME		ใบมีด 115 KV.
21	SME04YS-05	สับ	ปลด		SME		ใบมีด 115 KV.
22	SME04YS-06	สับ	ปลด		SME		ใบมีด 115 KV.
23	BNP01YB-01	Auto Reclose"ON"	Auto Reclose"OFF"		SME		เบรกเกอร์ 115 KV.
24	- แจ้ง Hotline 115 เควี ปลดสาย 115 เควี ก่อนเข้าเบย์ SME04YB-02 กับ SME04YB-03 บริเวณหน้าสถานีฯ สมุทรสาคร 5						
25	- หลัง Hotline 115 เควี ปลดสาย 115 เควี ก่อนเข้าเบย์ SME04YB-02 กับ SME04YB-03 บริเวณหน้าสถานีฯ สมุทรสาคร 5 แล้วเสร็จ						
26	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.ก.3 รับทราบพร้อม Test ไฟ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	แจ้งกบข.ก.3 ปฏิบัติงานได้						
28	BNP01YB-01	Auto Reclose"OFF"	Auto Reclose"ON"		SME		เบรกเกอร์ 115 KV.
%%%%%%%%% สิ้นสุดสวิตช์ซึ่งเข้า %%%%%%%%%%							
29	หลังจากกบข.ก.3 ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุดพร้อมจ่ายไฟได้						
30	ตรวจสอบ SME04YS-04,05 ให้ Open และ SME01YB-03,02YB-03,03YB-03,04YB-02,04YB-03 หรือใบมิตหัวท้ายให้ปลดโชว์"OPEN"ทั้งหมด						
31	-ทำการชาร์ตสายส่ง 115 เควี ก่อนการเชื่อม DDE 115 เควี						
32	SME04YS-03	ปลด	สับ		SME		ใบมิต 115 KV.
33	SME04YS-04	ปลด	สับ		SME		ใบมิต 115 KV.
34	SME04YB-02	ปลด	สับ		SME		เบรกเกอร์ 115 KV.
35	- หลังชาร์ตสายส่ง ประมาณ 5 นาที						
36	SME04YB-02	สับ	ปลด		SME		เบรกเกอร์ 115 KV.
37	SME04YS-04	สับ	ปลด		SME		ใบมิต 115 KV.
38	BNP01YB-01	Auto Reclose"ON"	Auto Reclose"OFF"		SME		เบรกเกอร์ 115 KV.
39	แจ้ง Hotline 115 เควี เชื่อมสาย 115 เควี ก่อนเข้าเบย์ SME04YB-02 กับ SME04YB-03 บริเวณหน้าสถานีฯ สมุทรสาคร 5						
40	หลัง Hotline 115 เควี เชื่อมสาย 115 เควี ก่อนเข้าเบย์ SME04YB-02 กับ SME04YB-03 บริเวณหน้าสถานีฯ สมุทรสาคร 5 แล้วเสร็จ						
41	BNP01YB-01	Auto Reclose"OFF"	Auto Reclose"ON"		SME		เบรกเกอร์ 115 KV.
42	- จ่ายไฟ 115 kv MAIN BUS02 สถานีไฟฟ้า SME						
43	SME01YS-05	ปลด	สับ		SME		ใบมิต 115 KV.
44	SME01YS-06	ปลด	สับ		SME		ใบมิต 115 KV.
45	SME02YS-05	ปลด	สับ		SME		ใบมิต 115 KV.
46	SME02YS-06	ปลด	สับ		SME		ใบมิต 115 KV.
47	SME03YS-05	ปลด	สับ		SME		ใบมิต 115 KV.
48	SME03YS-06	ปลด	สับ		SME		ใบมิต 115 KV.
49	SME04YS-04	ปลด	สับ		SME		ใบมิต 115 KV.
50	SME04YS-05	ปลด	สับ		SME		ใบมิต 115 KV.
51	SME04YS-06	ปลด	สับ		SME		ใบมิต 115 KV.
52	SME01YB-03	ปลด	สับ,คกงMnual		SME		เบรกเกอร์ 115 KV.
53	SME02YB-03	ปลด	สับ,คกงMnual		SME		เบรกเกอร์ 115 KV.
54	SME03YB-03	ปลด	สับ,คกงMnual		SME		เบรกเกอร์ 115 KV.
55	SME04YB-03	ปลด	สับ,คกงMnual		SME		เบรกเกอร์ 115 KV.
56	SME04YB-02	ปลด	สับ		SME		เบรกเกอร์ 115 KV.
57	SME01YB-03	Auto Reclose"OFF"	Auto Reclose"ON"		SME		เบรกเกอร์ 115 KV.
58	SME02YB-03	Auto Reclose"OFF"	Auto Reclose"ON"		SME		เบรกเกอร์ 115 KV.
59	SME03YB-03	Auto Reclose"OFF"	Auto Reclose"ON"		SME		เบรกเกอร์ 115 KV.
60	SME04YB-03	Auto Reclose"OFF"	Auto Reclose"ON"		SME		เบรกเกอร์ 115 KV.
%%%%%%%%% สิ้นสุดสวิตช์ซึ่งเย็น %%%%%%%%%%							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
-----	-------------	--------------------------------------	-----------	------	--------------	------------	----------