


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯสุพรรณบุรี			
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3 มี.ค. 62	ระหว่าง	07.00 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	รื้อและซิงสายส่ง	264/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายกฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร			วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่ 28 ก.พ. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่ 28 ก.พ. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนเฑียร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
3	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
4	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC	-	-
5	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA	-	-
6	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM	-	-
7	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN	-	-
8	SPA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	LOAD = 3.34 MW
9	SPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	LOAD = 0.72 MW
10	SPA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	LOAD = 3.0 MW
11	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	LOAD = 2.01 MW
12	SPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	LOAD = 4.37 MW
13	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	LOAD = 2.0 MW
14	SPA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	LOAD = 3.0 MW
15	SPC01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC	-	LOAD = 2.73 MW
16	SPC02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC	-	LOAD = 2.0 MW
17	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC	-	LOAD = 0.1 MW
18	SPC04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC	-	LOAD = 1.66 MW
19	SPC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC	-	LOAD = 2.0 MW
20	DOA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA	-	LOAD = 3.13 MW
21	DOA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA	-	LOAD = 4.47 MW
22	DOA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA	-	LOAD = 0.1 MW
23	DOA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA	-	LOAD = 2.11 MW
24	BAM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM	-	LOAD = 0.60 MW
25	BAM07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM	-	LOAD = 1.77 MW
26	DOA05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	-	หนองหม้อแกง
27	SPA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	บ้านห้วยหมาก
28	SPA02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	หัวเกาะ
29	SPA05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	วัดพระธาตุ
30	SPA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	โรงแรมการกีฬา

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
31	SPA06R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	-	โคโคเคม่า
32	SPA08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	-	คันคลองวัดป่า
33	SPN05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บลง.	SCADA	-	ประตูน้ำบางสาม
34	BAM07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บปม.	SCADA	-	วัดขุนไกร
35	SPA01CVB-01	Auto	Manual		SPA		-	CAP 1
36	SPA02CVB-01	Auto	Manual		SPA		-	CAP 2
37	ย้ายโหลด SPC01 บางส่วนไปจ่ายจาก SPC05							
38	SPC01S-06	ปลด	สับ		ศปจ.		SF6	ห้าแยกบ้านกร่าง
39	SPC01S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ศปจ.		DIS	อูมีชัย
40	ย้ายโหลด SPC01 ไปจ่ายจาก DOA03							
41	DOA03S-03	ปลด	สับ		ดจ.	SCADA	SF6	สะพานตาแล
42	SPC01VB-01	สับ	ปลด		SPC		-	-
43	ย้ายโหลด SPC02 ไปจ่ายจาก DOA03							
44	DOA01S-08	ปลด	สับ		ดจ.	SCADA	SF6	สะพานตาแล
45	SPC02VB-01	สับ	ปลด		SPC		-	-
46	ย้ายโหลด DOA05 บางส่วนไปจ่ายจาก DOA02							
47	DOA01S-13	ปลด	สับ		ดจ.		DIS	ข้างโรงสีชนพัฒนา
48	DOA05R-01	สับ	ปลด		สพ.		R	หนองหม้อแกง
49	ย้ายโหลด SPA05 บางส่วนไปจ่ายจาก SPC03							
50	SPA05S-06	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6	แยกไฟแดงโพธิ์พระยา
51	SPA05R-02	สับ	ปลด		สพ.		R	โรงแรมการกีฬา
52	ย้ายโหลด SPA05 บางส่วนไปจ่ายจาก DOA02							
53	SPA05S-05	ปลด	สับ		สพ.		SF6	คลองชลประทานโพธิ์พระยา
54	SPA05R-01	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	R	วัดพระธาตุ
55	ย้ายโหลด SPA08 บางส่วนไปจ่ายจาก SPA09							
56	SPA08S-10	ปลด	สับ		สพ.		SF6	วิทยาลัยช่างสิบหมู่
57	SPA08R-01	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	R	คันคลองวัดป่า
58	ย้ายโหลด SPA08 บางส่วนไปจ่ายจาก BAM02							
59	BAM02S-12	ปลด	สับ		บปม.	SCADA	SF6	วัดมะนาว
60	SPA08S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6	ประตูลาด
61	ย้ายโหลด SPA08 บางส่วนไปจ่ายจาก DOA09							
62	DOA09S-06	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6	หน้าซุ้มประตูวัดบางปลาหมอ
63	SPA08S-06	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6	คูเมือง
64	ย้ายโหลด BAM07 บางส่วนไปจ่ายจาก SPN05							
65	BAM07S-09	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บปม.		SF6	บางแม่หม้าย
66	BAM07R-01	สับ	ปลด		บปม.	SCADA	R	วัดขุนไกร
67	ย้ายโหลด SPA07 บางส่วนไปจ่ายจาก BAM07							
68	BAM07S-05	ปลด	สับ		บปม.	SCADA	SF6	วัดโพธิ์ค้อย

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
69	SPA07S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6	ขนส่ง
70	ย้ายโหลด SPA10 ไปจ่ายจาก BAM07							
71	SPA07S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพ.	SCADA	SF6	ลานจอดรถ รพ.
72	SPA10VB-01	สับ	ปลด		SPA		-	-
73	ย้ายโหลด SPA02 บางส่วนไปจ่ายจาก ATB03							
74	ATB03S-14	ปลด	สับ		สพ.		SF6	ลาดตาล
75	SPA02R-01	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	R	บ้านห้วยหมาก
76	ย้ายโหลด SPA06 บางส่วนไปจ่ายจาก ATB03							
77	SPA02S-13	ปลด	สับ		สพ.		SF6	ดอนมะสังข์
78	SPA06R-02	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	R	โคกโคเฒ่า
79	ย้ายโหลด SPA02 บางส่วนไปจ่ายจาก SPC02							
80	SPC05S-08	ปลด	สับ		ศปจ.	SCADA	SF6	ป.รุ่งเรือง
81	SPA02R-02	สับ	ปลด		สพ.		R	หัวเกาะ
82	ย้ายโหลด SPA09 ไปจ่ายจาก DOA04							
83	DOA04S-08	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6	การเคหะอยู่ยา
84	SPA09S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6	โรงไม้กวางทอง
85	ย้ายโหลด SPA05 ไปจ่ายจาก DOA05							
86	DOA05S-08	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6	โรงสีอยู่ยา
87	SPA05VB-01	สับ	ปลด		SPA		-	-
88	ย้ายโหลด SPA09 ไปจ่ายจาก DOA08							
89	DOA08S-06	ปลด	สับ		สพ.		SF6	สถานีวิจัยข้าว
90	SPA09VB-01	สับ	ปลด		SPA		-	-
91	ให้พนักงานสถานีฯ ดอนเจดีย์ ปรับแรงดันที่หม้อแปลง TP1 ให้อยู่ประมาณ 22.9 เควี							
92	ย้ายโหลด SP-KT1A ไปจ่ายจาก SP-KT2A							
93	SPABVB-01	ปลด	สับ		SPA		-	ขนานบัส
94	SPA01BVB-01	สับ	ปลด		SPA		-	INCOMING 1
95	ย้ายโหลด SPA01 บางส่วนไปจ่ายจาก SPA08							
96	SPA01S-10	ปลด	สับ		สพ.		SF6	สี่แยกแขวงการทาง
97	SPA01S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS	ตรงข้ามนาชำมอลล์
98	ย้ายโหลด SPA01, SPA02, SPA03 ไปจ่ายจาก SPC04							
99	SPA04S-07	ปลด	สับ		สพ.		SF6	แยกโพธิ์พระยา
100	SPABVB-01	สับ	ปลด		SPA		-	ขนานบัส
101	ให้พนักงานสถานีฯ ศรีประจันต์ ปรับแรงดันที่หม้อแปลง TP1 ให้อยู่ประมาณ 22.9 เควี							
102	ให้พนักงานสถานีฯ สุพรรณบุรี จ่าย CAPACITOR ให้ควบคุมแรงดันที่ BUS1 ให้อยู่ประมาณ 22.9 เควี							
103	ย้ายโหลด SPA07, SPA08, SPA06 ไปจ่ายจาก BAM01							
104	BAM01S-12	ปลด	สับ		บปม.		SF6	SM การ์เด็นท์
105	SPA02BVB-01	สับ	ปลด		SPA		-	INCOMING 2
106	ให้พนักงานสถานีฯ บางปلام้า ปรับแรงดันที่หม้อแปลง TP1 ให้อยู่ประมาณ 22.9 เควี							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
107	ให้พนักงานสถานีฯ สุพรรณบุรี จ่าย CAPACITOR ให้ควบคุมแรงดันที่ BUS2 ให้อยู่ประมาณ 22.9 เควี							
108	SPA01BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPA	-	INCOMING 1	
109	SPA02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPA	-	INCOMING 2	
110	SP-2212	สับ	ปลด		EGAT	-	เบรกเกอร์	
111	SP-2222	สับ	ปลด		EGAT	-	เบรกเกอร์	
112	SP-2217	สับ	ปลด		EGAT	-	ใบมิด	
113	SP-2227	สับ	ปลด		EGAT	-	ใบมิด	
114	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC	-	-	
115	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA	-	-	
116	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM	-	-	
117	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN	-	-	
118	SPA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA	-	-	
119	SPA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA	-	-	
120	SPA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA	-	-	
121	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA	-	-	
122	SPA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA	-	-	
123	SPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA	-	-	
124	SPA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA	-	-	
125	SPC01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC	-	-	
126	SPC02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC	-	-	
127	SPC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC	-	-	
128	SPC04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC	-	-	
129	SPC05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC	-	-	
130	DOA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA	-	-	
131	DOA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA	-	-	
132	DOA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA	-	-	
133	DOA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA	-	-	
134	BAM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM	-	-	
135	BAM07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM	-	-	
136	SPN05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บลง.	SCADA	-	ประตูน้ำบางสาม
137	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟผ.ทราบ							
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
138	เมื่อ กฟผ. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
139	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC	-	-	
140	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA	-	-	
141	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM	-	-	
142	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN	-	-	
143	SPA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	-	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
144	SPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-	-
145	SPA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-	-
146	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-	-
147	SPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-	-
148	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-	-
149	SPA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-	-
150	SPC01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-	-
151	SPC02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-	-
152	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-	-
153	SPC04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-	-
154	SPC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-	-
155	DOA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-	-
156	DOA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-	-
157	DOA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-	-
158	DOA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-	-
159	BAM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		-	-
160	BAM07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		-	-
161	SPN05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บลจ.	SCADA	-	ประตูน้ำบางสาม
162	SPA01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		-	INCOMING 1
163	SPA02BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		-	INCOMING 2
164	เมื่อ กพค.พร้อมจ่ายไฟ							
165	SP-2217	ปลด	สับ		EGAT		-	ใบมีด
166	SP-2227	ปลด	สับ		EGAT		-	ใบมีด
167	SP-2212	ปลด	สับ		EGAT		-	เบรกเกอร์
168	SP-2222	ปลด	สับ		EGAT		-	เบรกเกอร์
169	ย้ายโหลด SPA07,SPA08,SPA06 กลับจาก BAM01							
170	SPA02BVB-01	ปลด	สับ		SPA		-	INCOMING 2
171	BAM01S-12	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		บปม.		SF6	SM การ์ดเอ็นท์
172	SPA02CVB-01	Manual	Auto		SPA		-	CAP 2
173	ย้ายโหลด SPA01,SPA02,SPA03 กลับจาก SPC04							
174	SPABVB-01	ปลด	สับ		SPA		-	ขนานบัส
175	SPA04S-07	สับ	ปลด		สพ.		SF6	แยกไฟที่พระยา
176	SPA01CVB-01	Manual	Auto		SPA		-	CAP 1
177	ย้ายโหลด SPA01 บางส่วนกลับจาก SPA08							
178	SPA01S-08	ปลด	สับ		สพ.		DIS	ตรงข้ามนาซามอลล์
179	SPA01S-10	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สพ.		SF6	สี่แยกแขวงการทาง
180	ย้ายโหลด SP-KT1A กลับจาก SP-KT2A							
181	SPA01BVB-01	ปลด	สับ		SPA		-	INCOMING 1

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
182	SPABVB-01	สับ	ปลด		SPA		-	ขนานบัส
183	ย้ายโหลด SPA09 กลับจาก DOA08							
184	SPA09VB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		SPA		-	-
185	DOA08S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6	สถานีฯ วิจัยข้าว
186	ย้ายโหลด SPA05 กลับจาก DOA05							
187	SPA05VB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		SPA		-	-
188	DOA05S-08	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6	โรงสีอุย้า
189	ย้ายโหลด SPA09 กลับจาก DOA04							
190	SPA09S-03	ปลด	สับ		สพ.		SF6	โรงไม้กวางทอง
191	DOA04S-08	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6	การเคหะอุย้า
192	ย้ายโหลด SPA02 บางส่วนกลับจาก SPC02							
193	SPA02R-02	ปลด	สับ คอง Nonreclosing+ALT		สพ.	SCADA	R	หัวเกาะ
194	SPC05S-08	สับ	ปลด		ศปจ.	SCADA	SF6	ป.รุ่งเรือง
195	ย้ายโหลด SPA06 บางส่วนกลับจาก ATB03							
196	SPA06R-02	ปลด	สับ คอง Nonreclosing+ALT		สพ.	SCADA	R	โคกโคเฒ่า
197	SPA02S-13	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6	ดอนมะสังข์
198	ย้ายโหลด SPA02 บางส่วนกลับจาก ATB03							
199	SPA02R-01	ปลด	สับ คอง Nonreclosing+ALT		สพ.		R	บ้านห้วยหมาก
200	ATB03S-14	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6	ลาดตาล
201	ย้ายโหลด SPA10 กลับจาก BAM07							
202	SPA10VB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		SPA		-	-
203	SPA07S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6	ลานจอตรล รพ.
204	ย้ายโหลด SPA07 บางส่วนกลับจาก BAM07							
205	SPA07S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพ.		SF6	ขนส่ง
206	BAM07S-05	สับ	ปลด		บปม.	SCADA	SF6	วัดโพธิ์คอย
207	ย้ายโหลด BAM07 บางส่วนไปจ่ายจาก SPN05							
208	BAM07R-01	ปลด	สับ คอง Nonreclosing+ALT		บปม.	SCADA	R	วัดขุนไกร
209	BAM07S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปม.		SF6	บางแม่หม้าย
210	ย้ายโหลด SPA08 บางส่วนกลับจาก DOA09							
211	SPA08S-06	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6	คูเมือง
212	DOA09S-06	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6	หน้าซุ้มประตูวัดบางปลาหมอ
213	ย้ายโหลด SPA08 บางส่วนกลับจาก BAM02							
214	SPA08S-04	ปลด	สับ		สพ.		SF6	ประตูดาล
215	BAM02S-12	สับ	ปลด		บปม.	SCADA	SF6	วัดมะนาว
216	ย้ายโหลด SPA08 บางส่วนกลับจาก SPA09							
217	SPA08R-01	ปลด	สับ คอง Nonreclosing+ALT		สพ.	SCADA	R	คันคลองวัดป่า
218	SPA08S-10	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6	วิทยาลัยช่างสิบหมู่
219	ย้ายโหลด SPA05 บางส่วนกลับจาก DOA02							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
220	SPA05R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing+ALT		สพ.	SCADA	R	วัดพระธาตุ
221	SPA05S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6	คลองชลประทานโพธิ์พระยา
222	ย้ายโหลด SPA05 บางส่วนไปจ่ายจาก SPC03							
223	SPA05R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing+ALT		สพ.		R	โรงแรมการกีฬา
224	SPA05S-06	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6	แยกไฟแดงโพธิ์พระยา
225	ย้ายโหลด DOA05 บางส่วนกลับจาก DOA02							
226	DOA05R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing+ALT		สพ.		R	หนองหม้อแกง
227	DOA01S-13	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ตจ.		DIS	ข้างโรงสีอินพัฒนา
228	ย้ายโหลด SPC02 กลับจาก DOA03							
229	SPC02VB-01	ปลด	สับคง OFF AutoReclose		SPC		-	-
230	DOA01S-08	สับ	ปลด		ตจ.	SCADA	SF6	สะพานตาแล
231	ย้ายโหลด SPC01 กลับจาก DOA03							
232	SPC01VB-01	ปลด	สับคง OFF AutoReclose		SPC		-	-
233	DOA03S-03	สับ	ปลด		ตจ.	SCADA	SF6	สะพานตาแล
234	ย้ายโหลด SPC01 บางส่วนกลับจาก SPC05							
235	SPC01S-05	ปลด	สับ		ตปจ.		DIS	อูมีชัย
236	SPC01S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ตปจ.		SF6	ห้าแยกบ้านกร่าง
237	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
238	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
239	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		-	-
240	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-	-
241	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		-	-
242	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN		-	-
243	SPA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	-
244	SPA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	-
245	SPA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	-
246	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	-
247	SPA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	-
248	SPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	-
249	SPA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	-
250	SPC01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-	-
251	SPC02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-	-
252	SPC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-	-
253	SPC04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-	-
254	SPC05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-	-
255	DOA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-	-
256	DOA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-	-
257	DOA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
258	DOA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-	-
259	BAM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		-	-
260	BAM07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		-	-
261	DOA05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.		-	หนองหม้อแกง
262	SPA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	-	บ้านห้วยหมาก
263	SPA02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	-	หัวเกาะ
264	SPA05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	-	วัดพระธาตุ
265	SPA05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	-	โรงแรมการกีฬา
266	SPA06R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	-	โคกโคเต่า
267	SPA08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	-	คันคลองวัดป่า
268	SPN05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บลง.	SCADA	-	ประตูน้ำบางสาม
269	BAM07R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บปม.	SCADA	-	วัดขุนไกร
***สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***								



บันทึก

ที่ หจก-ส. 0070/2562

จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ

เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 เควี

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

เรียน

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.

โทรศัพท์ : 02-590-5454

โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสุพรรณบุรี

อุปกรณ์ หม้อแปลง KT1A,KT2A [SP 7042,7062,2212,2222 และ SP 2217,2227]

งานที่ทำ รื้อและยิงสาย 115kV Line AT2-TL1 และ AT2-SP ข้าม Main Bus # 1,2 ที่ สฟ.อ่างทอง 2

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน อาทิตย์ ที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา ๐๕.00 น.

ถึงวัน อาทิตย์ ที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดโบมีด incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมา เพื่อยุติเหตุ เบื้องต้นขอแจ้งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายอภิชาติ รุ่งสว่าง)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง

โทรศัพท์ : 02-436-2657

โทรสาร : 02-436-2698

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.
 ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.