

ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน	สถานีบ้านโป่ง 1				
กำหนดวันที่ทำงาน	04/03/2562	เวลา 09.30 น.	ถึง	04/03/2566	เวลา 16.30 น.
ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไขระบบ CSCS BPA04	ตามใบขอปฏิบัติงาน	323/2562
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข			วันที่	1 มีนาคม 2562
ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	1 มี.ค. 62
อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	1/3/62
สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 			วันที่	(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
					(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
					(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ BPB,BPA							
	ย้ายโหลด BPA04 ไปรับไฟจาก BPB01						
1	BPB01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BPB		-
2	BP2-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
3	BPA04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BPA		-
4	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
5	BPA04S-13	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		SF6 อสร.
6	BPA04VB-01	สับ	ปลด		BPA		-
7	BPB01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BPB		-
8	BP2-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
9	BPA04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BPA		-
10	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
11	เมื่อพร้อมปฏิบัติงาน						
12	BPA04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BPA		-
13	แจ้ง กบข.ปฏิบัติงานที่ BPA04VB-01 ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
	หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
14	BPA04VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BPA		-
15	ย้ายโหลด BPA04 คืนจาก BPB01						
16	BPB01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BPB		-
17	BP2-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
18	BPA04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BPA		-
19	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
20	BPA04VB-01	ปลด	สับ คง Manual		BPA		-
21	BPA04S-13	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		SF6 อสร.
22	BPB01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BPB		-
23	BP2-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
24	BPA04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BPA		-
25	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
สิ้นสุด Switching							