



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ .ก.๓. ๐๕๐๑ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักดิ์พงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า
ชื่อผู้ส่ง นายพิทักษ์ นุ่มเจริญ

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง หน.ก.บ.รักษาการแทน ผ.จก. กฟส.พนมทวน

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.พนมทวน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานเพื่อเปลี่ยนเสาแรงสูง ๑๔ เมตร
สถานีไฟฟ้า พนมทวน ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	6	15 มี.ค. 62	09.00	14.00	แก้ไขปักเสาไฟฟ้าแรงสูงหักชำรุด	PTU6S-04 หน้าเจริญยิ่ง	PTU6S-13 หน้าบีม PT	นายฉัตรชัย ภูมรินทร์
๒	1	'	'	'		PTU1S-08 หน้าเจริญยิ่ง	PTU1S-09 หน้าบีม PT	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ตั้งแต่หน้าเจริญยิ่งถึงบีม PT
ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อนายพิทักษ์ นุ่มเจริญ ตำแหน่ง หน.ก.บ.กฟส.พนมทวน โทร.๐๘๐-๖๕๑๑๓๓๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.คส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายพิทักษ์ นุ่มเจริญ)
ตำแหน่ง หน.ก.บ.กฟส.พนมทวน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ PTU6 จาก PTU6S-04 ถึง PTU6S-13
ในวันที่ 15 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 14.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 373
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเดอร์ PTU1 จาก PTU1S-08 ถึง PTU1S-09
ในวันที่ 15 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 14.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย มิ่งรุท ทองสุ้อย ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย ฉัตรชัย ภูมรินทร์


(นายพิทักษ์ นุ่มเจริญ)

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 777
เรียน ผ.จก. พนมทวน
อก.บช.(ก.๓) อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น
ผจก. (สถานี -)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายสมศักดิ์ นุชสาย)
วต.ก.๑กปบ.(ก.3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.3)
๑๕ มี.ค. ๒๕๖๒

ใบสั่งทำสวิตชิง

งานที่ทำงาน	แยกเบญญพาต		
วันที่ทำงาน	15 มี.ค. 62	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 14.00 น.
ขอทำงาน	กฟส.พทน.	งานที่ทำ	ปิดเสาแรงสูงหักชำรุด ตามใบขอปฏิบัติงาน 373/62
ารสวิตชิงโดย	นายมน โชน ทองย้อย		
อบสวิตชิงโดย			
ติสวิตชิงโดย			
ารสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายสถาพร, นายฉนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. เพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบสวิตซ์ตัดตอนและอุปกรณ์ก่อนทำการ switching							
1	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG	-	-
2	UTG01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG	-	-
3	UTG04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG	-	-
4	PTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PTU	-	-
5	PTU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU	-	-
6	PTU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU	-	-
7	PTU06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU	-	-
8	ย้ายโหลด PTU01 บางส่วนไปรับไฟจาก UTG01						
9	PTU01S-07	ปลด	สับ		พทน.	SCADA	SF6 บ้านตลาดเขต
10	PTU02S-14	ปลด	สับ		พทน.	SCADA	SF6 จุดแบ่งแดน อทง.-พทน.
11	PTU01S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทน.	-	DIS หน้าบิ่มน้ำมันสี่แยกเบญญพาต
12	PTU02S-14	สับ	ปลด		พทน.	SCADA	SF6 จุดแบ่งแดน อทง.-พทน.
13	ย้ายโหลด PTU06 บางส่วนไปรับไฟจาก PTU02						
14	PTU06S-05	ปลด	สับ		พทน.	-	DIS ตรงข้ามหน้าวัดดอนเตาอิฐ
15	PTU06S-13	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทน.	-	DIS หน้าบิ่มน้ำมันสี่แยกเบญญพาต
เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 09.00 น.							
16	PTU06S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทน.	-	DIS ตรงข้ามร้านเจริญยี่งวัดกุ๊กกัณฑ์ (๒๓)
17	PTU01S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทน.	-	DIS ตรงข้ามร้านเจริญยี่งวัดกุ๊กกัณฑ์ (๒๓)
18	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.พนมทวนทราบ						
19	แจ้ง ผู้ควบคุมงานให้ Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short ground จุด G1						
20	แจ้ง ผู้ควบคุมงานให้ Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short ground จุด G2						
21	แจ้ง ผู้ควบคุมงานให้ Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short ground จุด G3						
22	แจ้ง ผู้ควบคุมงานให้ Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short ground จุด G4						
23	แจ้ง กฟส.พนมทวน ปฏิบัติงานได้						
24	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
25	UTG01VB-01	"ON" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-	-
26	UTG04VB-01	"ON" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-	-
27	PTU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PTU		-	-
28	PTU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		-	-
29	PTU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		-	-
30	PTU06VB-01	"ON" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		-	-
** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า**								
31	หลังจาก กฟส.พนมทวนปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟกลับคืน							
32	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-	-
33	UTG01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		-	-
34	UTG04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		-	-
35	PTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PTU		-	-
36	PTU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		-	-
37	PTU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		-	-
38	PTU06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		-	-
39	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G1							
40	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G2							
41	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G3							
42	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G4							
43	PTU06S-04	ปลด	สับ		พทน.	-	DIS	ตรงข้ามร้านเจริญยี่งวส์คุณท์ (๒๖)
44	PTU01S-08	ปลด	สับ		พทน.	-	DIS	ตรงข้ามร้านเจริญยี่งวส์คุณท์ (๒๖)
45	ย้ายโหลด PTU06 บางส่วนกลับจาก PTU02							
46	PTU06S-13	ปลด	สับ		พทน.	-	DIS	หน้าปั้มน้ำมันสี่แยกเบญพาต
47	PTU06S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทน.	-	DIS	ตรงข้ามหน้าวัดดอนเตาอิฐ
48	ย้ายโหลด PTU01 บางส่วนกลับจาก UTG01							
49	PTU02S-14	ปลด	สับ		พทน.	SCADA	SF6	จุดแบ่งแดน อทง.-พทน.
50	PTU01S-09	ปลด	สับ		พทน.	-	DIS	หน้าปั้มน้ำมันสี่แยกเบญพาต
51	PTU01S-07	สับ	ปลด		พทน.	SCADA	SF6	บ้านตลาดเขต
52	PTU02S-14	สับ	ปลด		พทน.	SCADA	SF6	จุดแบ่งแดน อทง.-พทน.
53	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-	-
54	UTG01VB-01	"ON" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-	-
55	UTG04VB-01	"ON" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-	-
56	PTU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PTU		-	-
57	PTU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		-	-
58	PTU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		-	-
59	PTU06VB-01	"ON" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		-	-
** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด**								

