

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บฟ) 502 / ๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายลักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายสมนุรณ สิงห์โตทอง

วันที่ 18 มี.ค. 2562
ตำแหน่ง อก.บป.(ก.๓)
ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนมิเตอร์ สถานีไฟฟ้า นครชัยศรี ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน _____ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑		๒๖ มี.ค. ๖๒	๘.๓๐ น.	๑๘.๓๐ น.	ย้ายโพลสด ด้านเบรคเกอร์ ๒๒ KV. ด้านบัสเพื่อตรวจเปลี่ยนมิเตอร์ สถานีไฟฟ้า นครชัยศรี๒ (ไมปลัด Riser Pole)	NCB4YS-01	CB 22 KV	นายธำรง ดันภูมิประเทศ ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๕๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธำรง ดันภูมิประเทศ ตำแหน่ง ทพ.บพ.(ก.๓) โทร ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๕๓

- ๑๓. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๑๔. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมหมาย ชื่นดำรง)
ตำแหน่ง ร.ก.บข. วิชาการแทน อก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ศคฟ) กฟภ.๓
เรียน อก.บป.(ก.๓)

ศคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ - จาก NCB4YS-01 ถึง CB 22 KV
ในวันที่ 26 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 18.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 388

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่
พนักงานศูนย์ นาย อนุช หองข่อย ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธำรง ดันภูมิประเทศ

(นายสมหมาย ชื่นดำรง)
๑๘.๖.๒๕๖๒

สำหรับผู้อนุมัติ



ที่ ก.๓ กบข.(คฟ) 880
เรียน ผจก. กฟอ.นค.

อก.บข.(ก.๓) / อก.ว.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง _____ แผ่น
แผนผังแนบ _____ แผ่น
ผจพ. 1 (สถานี NCB)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายลักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)
อก.บป.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฉัตรชัยศรี2(บัส 2)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26 มี.ค. 62	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 18.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	เปลี่ยนมิเตอร์ด้าน BUS2 ตามใบขอปฏิบัติงาน 388/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมนอช ทองย้อย		วันที่ 22 มีนาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 22 มี.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 22 มี.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching								
1	NCB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		Load = 15.5 MW	
2	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		Load = 22.8 MW	
3	NCB01VB-01	"ON Auto Reclose	"OFF Auto Reclose		NCB		Load = 3.6 MW	
4	NCB02VB-01	"ON Auto Reclose	"OFF Auto Reclose		NCB		Load = 3.9 MW	
5	NCB05VB-01	"ON Auto Reclose	"OFF Auto Reclose		NCB		Load = 3.6 MW	
6	NCB06VB-01	"ON Auto Reclose	"OFF Auto Reclose		NCB		Load = 4.5 MW	
7	NCB07VB-01	"ON Auto Reclose	"OFF Auto Reclose		NCB		Load = 6.9 MW	
8	NCB08VB-01	"ON Auto Reclose	"OFF Auto Reclose		NCB		Load = 4.3 MW	
9	NCB10VB-01	"ON Auto Reclose	"OFF Auto Reclose		NCB		Load = 3.7 MW	
10	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		Load = 17.4 MW	
11	NCA06VB-01	"ON Auto Reclose	"OFF Auto Reclose		NCA		Load = 1.8 MW	
12	NCA10VB-01	"ON Auto Reclose	"OFF Auto Reclose		NCA		Load = 1.8 MW	
13	ย้ายโหลด Inc.02 ทั้งหมดไปรับไฟจาก Inc01							
14	NCB08VB-01	ปลด	สับ		NCB		เบรกเกอร์ขนานบัส	
15	NCB02BVB-01	สับ	ปลด		NCB		INCOMMING 2	
16	ย้ายโหลด NCB07 บางส่วนไปรับไฟจาก NCA10และย้ายโหลด NCB06 ทั้งหมดไปรับไฟจาก NCA06							
17	NCA06S-09	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6	ตรงข้ามท่าตำหนัก
18	NCA10S-07	ปลด	สับ		นช.		DIS	บางกระบือ
19	NCB07S-07	สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6	ตลาดไฟฟ้า
20	NCB06VB-01	สับ	ปลด		NCB			
21	ย้ายโหลด NCB07 บางส่วนไปรับไฟจาก NCB01							
22	NCB01S-11	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6	ร้านข้าวขาหมูฮ่องเต้
23	NCB07VB-01	สับ	ปลด		NCB			
24	ย้ายโหลด NCB08 ทั้งหมดไปรับไฟจาก NCB02							
25	NCB02S-02	ปลด	สับ		นช.		DIS	ตรงข้ามวัดสำโรง
26	NCB08VB-01	สับ	ปลด		NCB			
27	ย้ายโหลด NCB10 ทั้งหมดไปรับไฟจาก NCB05							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	NCB05S-02	ปลด	สับ		นช.		DIS ฐานล้งห้วยพลูการเกษตร
29	NCB05VB-01	สับ	ปลด		NCB		
เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน							
30	NCB0BVB-01	สับ	ปลด		NCB		เบรกเกอร์ชานานบัส
31	NCB02CVB-01	สับ	ปลด		NCB		CAP 2
32	NCB04YB-01	สับ	ปลด		NCB		เบรกเกอร์ 115 KV
33	NCB04YS-01	สับ	ปลด		NCB		ใบมีด 115 KV
34	NCB04YS-03	สับ	ปลด		NCB		ใบมีด 115 KV
35	NCB02BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NCB		INCOMMING 2
36	NCB06VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NCB		
37	NCB07VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NCB		
38	NCB08VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NCB		
39	NCB09VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NCB		
40	NCB10VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NCB		
41	NCB0BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NCB		เบรกเกอร์ชานานบัส
42	NCB02CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NCB		CAP 2
43	แจ้งพื้นที่ไฟดับกับชุด กบข.ก.3.ให้ปฏิบัติงานได้						
44	NCB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		
45	NCB01VB-01	"OFF Auto Reclose	"ON Auto Reclose		NCB		
46	NCB02VB-01	"OFF Auto Reclose	"ON Auto Reclose		NCB		
47	NCB05VB-01	"OFF Auto Reclose	"ON Auto Reclose		NCB		
48	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
49	NCA06VB-01	"OFF Auto Reclose	"ON Auto Reclose		NCA		
50	NCA10VB-01	"OFF Auto Reclose	"ON Auto Reclose		NCA		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
51	เมื่อชุด กบข.ก.3. ปฏิบัติงานเสร็จแล้ว						
52	NCB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		
53	NCB01VB-01	"ON Auto Reclose	"OFF Auto Reclose		NCB		
54	NCB02VB-01	"ON Auto Reclose	"OFF Auto Reclose		NCB		
55	NCB05VB-01	"ON Auto Reclose	"OFF Auto Reclose		NCB		
56	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
57	NCA06VB-01	"ON Auto Reclose	"OFF Auto Reclose		NCA		
58	NCA10VB-01	"ON Auto Reclose	"OFF Auto Reclose		NCA		
59	NCB02BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NCB		INCOMMING 2
60	NCB06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NCB		
61	NCB07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NCB		
62	NCB08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NCB		
63	NCB09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NCB		
64	NCB10VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NCB		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
65	NCB0BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NCB		เบรคเกอร์ขนานบัส
66	NCB02CVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NCB		CAP 2
เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
67	NCB04YS-01	ปลด	สับ		NCB		ใบมีด 115 KV
68	NCB04YS-03	ปลด	สับ		NCB		ใบมีด 115 KV
69	NCB04YB-01	ปลด	สับ		NCB		เบรคเกอร์ 115 KV
70	NCB0BVB-01	ปลด	สับ		NCB		เบรคเกอร์ขนานบัส
ย้ายโหลด NCB10 กลับคืนจาก NCB05							
72	NCB10VB-01	ปลด	สับ คง Manual		NCB		
73	NCB05S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS ร้านล้างห้วยพลูการเกษตร
ย้ายโหลด NCB08 กลับคืนจาก NCB02							
75	NCB08VB-01	ปลด	สับ คง Manual		NCB		
76	NCB02S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS ตรงข้ามวัดสำโรง
ย้ายโหลด NCB07 กลับคืนจาก NCB01							
78	NCB01VB-01	ปลด	สับ คง Manual		NCB		
79	NCB01S-11	สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6 ร้านข้าวขาหมูฮ่องเต้
ย้ายโหลด NCB07 บางส่วนกลับคืนจาก NCA10และย้ายโหลด NCB06 ทั้งหมดกลับคืนจาก NCA06							
81	NCB06VB-01	ปลด	สับ คง Manual		NCB		
82	NCB07S-07	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6 ตลาดไฟฟ้า
83	NCA10S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS บางกระบือ
84	NCA06S-09	สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6 ตรงข้ามท่าตำหนัก
ย้ายโหลด Inc.02 ทั้งหมดกลับคืนจาก Inc01							
86	NCB02BVB-01	ปลด	สับ		NCB		INCOMMING 2
87	NCB0BVB-01	สับ	ปลด		NCB		เบรคเกอร์ขนานบัส
88	NCB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		
89	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		
90	NCB01VB-01	"OFF Auto Reclose	"ON Auto Reclose		NCB		
91	NCB02VB-01	"OFF Auto Reclose	"ON Auto Reclose		NCB		
92	NCB05VB-01	"OFF Auto Reclose	"ON Auto Reclose		NCB		
93	NCB06VB-01	"OFF Auto Reclose	"ON Auto Reclose		NCB		
94	NCB07VB-01	"OFF Auto Reclose	"ON Auto Reclose		NCB		
95	NCB08VB-01	"OFF Auto Reclose	"ON Auto Reclose		NCB		
96	NCB10VB-01	"OFF Auto Reclose	"ON Auto Reclose		NCB		
97	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"ON Auto Reclose		EGAT		
98	NCA06VB-01	"OFF Auto Reclose	"ON Auto Reclose		NCA		
99	NCA10VB-01	"OFF Auto Reclose	"ON Auto Reclose		NCA		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							