



934

Switching Deadline

วันที่ 27 ธ.ค. 62

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.นฐ.(ปน.) ๓๕๖ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วัฒนรัตน์
ชื่อผู้ส่ง นายวรวิทย์ วัลลภวิสุทธิ

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท.) กฟจ.นครปฐม

ด้วยการไฟฟ้า กฟจ.นครปฐม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนสายแรงสูง สถานีไฟฟ้า นครปฐม ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	NPU๐๕	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เปลี่ยนสายแรงสูง ๑๘๕ sq. หน้าล้อยแม็ก - หน้าองค์การโทรศัพท์	Dis ชั่วคราว หน้าบีม ปตท F๕	Dis ชั่วคราว หน้า องค์การโทรศัพท์ F๕	นายพรหมแดน สุทธิงาม
๒	NPU๐๘					Dis ชั่วคราว หน้า บ.เดอริเบล F๘	Dis ชั่วคราว หน้า องค์การโทรศัพท์ F๘	ขฟ.ปบ.
๓	NPU๑๐					NPU๑๐S-๐๑	Dis ชั่วคราว หน้า องค์การโทรศัพท์ F๑๐	โทร ๐๖๕-๔๑๘๒๔๒๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ...บริเวณหน้า.เดอริเบล...หน้าองค์การโทรศัพท์

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายชัยยศ. โทรีรัตน์ ตำแหน่ง ร.จก.อ.ค.ปน.กฟจ.นครปฐม โทร ๐๘๔-๖๖๙๕๔๓๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวรวิทย์ วัลลภวิสุทธิ)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท.) กฟจ.นครปฐม

ส่งทางระบบสายโทรสาร/ส่งทางอิเล็กทรอนิกส์	ส่งด้วยวิธีอื่น
SCAN ส่ง <input checked="" type="checkbox"/> กฟจ.(ก.๓) แล้ว	<input type="checkbox"/> อื่นๆ
SCAN เก็บ <input type="checkbox"/> แล้ว	<input type="checkbox"/> ส่งแล้ว
๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา 15:39 น.	กฟจ.นฐ.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1, 2 พัดเตอร์ NPU05, 08 จาก DS 60003-ไม่.งคท - DS ทท 024/ทท/ทท/ทท
ในวันที่ 30 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 390/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 พัดเตอร์ NR/10 จาก NPU10S-01 ถึง DS ทท 024/ทท/ทท/ทท
ในวันที่ 30 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สมพงษ์ ทรัพย์สุโข ประสานงานการขอดับไฟกับ ทท 6444 โทร 02-111-1111
24 มี.ค. 62

สมพงษ์ ทรัพย์สุโข
(นายสมพงษ์ ทรัพย์สุโข)
วสค ททว. แอ.๓๗.

สำหรับผู้อนุมัติ



ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) **934**
เรียน ผจก. กพก. หนองไผ่
อก.บช.(ก.๓) อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 4 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น
ผจฟ. (สถานี) _____
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ _____ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ทังสุวรรณ
(นายเอกชัย ทังสุวรรณ)
รท.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

27 มี.ค. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน	แนวถนนมาลัยแมนช่วงหน้าป้อม ปตท - หน่วยงานการโทรศัพท					
กำหนดวันที่ทำงาน	30/03/2562	เวลา	08.00 น.	ถึง	30/03/2562	เวลา 17.00 น.
ผู้ขอทำงาน	กฟจ.นธ.	งานที่ทำ	เปลี่ยนสายแรงสูง		ตามใบขอปฏิบัติงาน	390/2562
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข				วันที่	25 มีนาคม 2562
ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	๒๕ มี.ค. ๖๒
อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	๒๗ มี.ค. ๖๒
สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา 2. นายฤกษ์ณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
					(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ NPU,NPT,NCA							
1	ย้ายโหลด NPT07 บางส่วนไปรับไฟจาก NCA07						
2	NCA07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NCA		-
3	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
4	NPT07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPT		
5	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		
6	NCA07S-10	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		SF6 ศูนย์ฮอนต้า
7	NPT07S-02	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		SF6 ร้านกระจก
8	NCA07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NCA		-
9	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
10	ย้ายโหลด NPU06 บางส่วนไปรับไฟจาก NPT03 และ ย้ายโหลด NPT03,NPU10 บางส่วนไปรับไฟจาก NPU09						
11	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		
12	NPT03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPT		-
13	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		
14	NPU06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPU		-
15	NPU09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPU		-
16	NPU10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPU		-
17	NPT03S-18	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		SF6 ตลาดกัลยา
18	NPU10S-09	ปลด	สับ		นธ.		SF6 ร้านยาสันตเวช
19	NPU06S-13	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นธ.		DIS รร.หลวงพ่อแช่ม
20	NPT03S-23	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		SF6 หน้าวัดใหญ่
21	NPU09S-03	ปลด	สับ		นธ.		SF6 ข้างตึกวิศวะ
22	NPU10VB-01	สับ	ปลด		NPU		-
23	NPT03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NPT		-
24	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	ย้ายโหลด NPU05 บางส่วนไปรับไฟจาก NPT07						
26	NPU04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPU		-
27	NPT08S-0๒	ปลด	สับ		นร.		SF6 ผนังห้องพวงมาลัย
28	NPU04S-09	ปลด	สับ		นร.		SF6 รร.พลตำรวจ
29	DIS.ชั่วคราว NPU05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นร.		DIS หน้าองค์การโทรศัพท์
30	NPU04S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นร.		SF6 รร.พลตำรวจ
31	NPU04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NPU		-
32	NPT07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NPT		
33	NPT-TP2	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NPT		-
34	ย้ายโหลด NPU08 บางส่วนไปรับไฟจาก NPU06						
35	NPU08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPU		-
36	NPU06S-08	ปลด	สับ		นร.		DIS บ่อมตำรวจนาสร้าง
37	DIS.ชั่วคราว NPU08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นร.		DIS หน้าองค์การโทรศัพท์
38	ย้ายโหลด NPU05 บางส่วนไปรับไฟจาก NPU06						
39	NPU05R-01	Normal	Nonreclosing		นร.		R วัดม่วงตารศ
40	NPUVB-01	ปลด	สับ		NPU		
41	NPU08S-04	ปลด	สับ		นร.		DIS สนามนกเขา
42	NPUVB-01	สับ	ปลด		NPU		
43	NPU05R-01	สับ	ปลด		นร.		R วัดม่วงตารศ
44	SW. load .NPU05R-01	สับ	ปลด		นร.		R วัดม่วงตารศ
45	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		
46	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		
47	NPU06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPU		-
48	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
49	DIS.ชั่วคราว NPU10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นร.		DIS หน้าองค์การโทรศัพท์
50	NPU10S-01	สับ	ปลด		นร.		DIS POT HEAD F.10
51	DIS.ชั่วคราว NPU05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นร.		DIS หน้าปั๊ม ปตท.
52	DIS.ชั่วคราว NPU08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นร.		DIS หน้า บ.เดอร์เบล
53	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1				นร.		
54	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G2				นร.		
55	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G3				นร.		
56	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G4				นร.		
57	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G5				นร.		
58	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G6				นร.		
59	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G7				นร.		
60	NPU05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NPU		-
61	NPU08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NPU		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
62	NPU09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NPU		-
สิ้นสุด Switching เข้า							
	หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
63	NPU05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPU		-
64	NPU08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPU		-
65	NPU09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPU		-
66	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G1				นร.		
67	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G2				นร.		
68	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G3				นร.		
69	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G4				นร.		
70	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G5				นร.		
71	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G6				นร.		
72	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G7				นร.		
73	DIS.ชั่วคราว NPU10	ปลด	สับ		นร.		DIS หน้าองค์การโทรศัพท์
74	NPU10S-01	ปลด	สับ		นร.		DIS POT HEAD F.10
75	DIS.ชั่วคราว NPU05	ปลด	สับ		นร.		DIS หน้าปัม ปตท.
76	DIS.ชั่วคราว NPU08	ปลด	สับ		นร.		DIS หน้า บ.เตอร์เบล
77	ย้ายโหลด NPU05 บางส่วนคืนจาก NPU06						
78	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		
79	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		
80	NPU06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPU		
81	SW. load .NPU05R-01	ปลด	สับ		นร.		R วัดม่วงตารศ
82	NPU05R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		นร.		R วัดม่วงตารศ
83	NPUBVB-01	ปลด	สับ		NPU		
84	NPU08S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นร.		DIS สนามนกเขา
85	NPUBVB-01	สับ	ปลด		NPU		
86	NPU05R-01	Nonreclosing	Normal		นร.		R วัดม่วงตารศ
87	ย้ายโหลด NPU08 บางส่วนคืนจาก NPU06						
88	DIS.ชั่วคราว NPU08	ปลด	สับ		นร.		DIS หน้าองค์การโทรศัพท์
89	NPU06S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นร.		DIS ป้อมตำรวจนาสร้าง
90	NPU08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NPU		-
91	ย้ายโหลด NPU05 บางส่วนคืนจาก NPT07						
92	NPU04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPU		-
93	NPT07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPT		-
94	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		-
95	NPU04S-09	ปลด	สับ		นร.		SF6 รร.พลตำรวจ
96	DIS.ชั่วคราว NPU05	ปลด	สับ		นร.		DIS หน้าองค์การโทรศัพท์

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
97	NPU04S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6 รร.พลตำรวจ
98	NPT08S-06	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		SF6 หน้าวัดโพธิ์
99	NPU04VB-01	"On" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NPU		
100	NPU05VB-01	"On" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NPU		
101	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		
102	ย้ายโหลด NPU10, NPT03 บางส่วนคืนจาก NPU09						
103	NPU10VB-01	ปลด	สับ คง Manual		NPU		- -
104	NPU09S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6 ข้างตึกวิเศษ
105	NPU09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPU		- -
106	ย้ายโหลด NPU06, บางส่วนคืนจาก NPT3 และ ย้ายโหลด NPT03, บางส่วนคืนจาก NPU1						
107	NPT03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPT		- -
108	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		- -
109	NPT03S-23	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		SF6 หน้าวัดใหญ่
110	NPU06S-13	ปลด	สับ		นฐ.		DIS รร.หลวงพ่อแช่ม
111	NPT03S-18	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		SF6 ตลาดกัลยา
112	NPU10S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6 ร้านยาสันตเวช
113	NPT03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NPT		- -
114	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		- -
115	NPU06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NPU		- -
116	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		
117	ย้ายโหลด NPT07 บางส่วนคืนจาก NCA07						
118	NCA07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NCA		-
119	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
120	NPT07S-02	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		SF6 ร้านกระจก
121	NCA07S-10	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		SF6 ศูนย์ฮอนด้า
122	NCA07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NCA		-
123	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
124	NPT07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPT		
125	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		
สิ้นสุด Switching							

