



ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯบางปลาหม้า		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27 มี.ค. 62	ระหว่าง 09.00 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาระบบ CSCS ตามใบขอปฏิบัติงาน 396/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม		วันที่ 25 มีนาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ H-03-62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 25/3/62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร,นายธนิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		-
3	BAM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		- โหลด 2.0 MW
4	BAM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		- โหลด 7.3 MW
5	BAM03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		- โหลด 1.7 MW
6	BAM04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		- โหลด 1.1 MW
7	BAM05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		- โหลด 0.1 MW
8	BAM07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		- โหลด 3.4 MW
9	BAM02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		บปม.	SCADA	R รั้งก้วยเตี้ยวนายเท้า
10	BAM07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บปม.	SCADA	R วัดขุนไกร
11	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
12	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- โหลด 3.2 MW
13	SPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- โหลด 7.3 MW
14	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- โหลด 3.7 MW
15	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
16	DOA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
17	DOA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
18	LBL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟภ.1		- -
19	LBL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟภ.1		- -
20	LBL01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟภ.1		- -
21	LBL07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟภ.1		- -
22	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN		-
23	SPN05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพน.	SCADA	R ประตูน้ำบางสาม
24	SPN10R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		บลง.	SCADA	R บ้านบางสามแก้ว
25	ย้ายโหลด 22 เควี						
26	ย้าย BAM 3 ไปจ่ายจาก BAM 1						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	BAM01S-03	ปลด	สับ		บปม.		DIS ก่อนถึงสถานีฯ 300 เมตร
28	BAM03VB-01	สับ	ปลด		BAM		- -
29	ย้าย BAM 5 ไปจ่ายจาก LBL 1						
30	BAM05S-03	ปลด	สับ		บปม.		SF6 หมูแต่ง
31	BAM05VB-01	สับ	ปลด		BAM		- -
32	ย้าย BAM 4 ไปจ่ายจาก LBL 7						
33	BAM04S-07	ปลด	สับ		บปม.		SF6 คลองสาหร่าย
34	BAM04VB-01	สับ	ปลด		BAM		- -
35	ย้าย BAM 2 บางส่วนไปจ่ายจาก SPN 5						
36	BAM02S-22	ปลด	สับ		บปม.		SF6 โคมโพธิ์
37	BAM02R-02	สับ	ปลด		บปม.		R ร้านก๋วยเตี้ยวนายเท้า
38	ย้าย BAM 7 บางส่วนไปจ่ายจาก SPN 10						
39	BAM07S-09	ปลด	สับ		บปม.		SF6 บางแม่หม้าย
40	BAM07R-01	สับ	ปลด		บปม.	SCADA	R วัดขุนไกร
41	ย้าย BAM 7 ไปจ่ายจาก SPA 7						
42	BAM07S-05	ปลด	สับ		บปม.	SCADA	SF6 วัดโพธิ์ค้อย
43	BAM07VB-01	สับ	ปลด		BAM		- -
44	ย้าย BAM 1 ไปจ่ายจาก SPA 7						
45	BAM01S-12	ปลด	สับ		บปม.		SF6 SM การ์เด็นท์
46	BAM01VB-01	สับ	ปลด		BAM		- -
47	ลดโหลด SPA 8 บางส่วนไปจ่ายจาก SPA 9 โดยใช้ไลน์ DOA 9						
48	DOA09S-05	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 ม.สวนพฤษชาชาติ
49	DOA04S-08	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 การเคหะอยู่ยา
50	DOA09S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS ม.ทวีสิน
51	DOA04S-08	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 การเคหะอยู่ยา
52	DOA09S-06	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 หน้าซุ้มประตูวัดบางปลาหมอ
53	SPA08S-06	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 คูเมือง
54	ย้าย BAM 2 ไปจ่ายจาก SPA 8						
55	ก่อนย้ายโหลด BAM 2 ให้ กฟฟ.บปม.แจ้งทางโรงสี ต.ทวีรุ่งเรือง ก่อน						
56	BAM02S-12	ปลด	สับ		บปม.	SCADA	SF6 วัดมะนาว
57	BAM02VB-01	สับ	ปลด		BAM		- -
58	BAM01CVB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		- CAP 1
59	ให้ปลด STEP Capacitor ออกทีละ STEP						
60	BAM01CVB-01	สับ	ปลด		BAM		- CAP 1
61	ย้ายโหลด 115 เควี						
62	ตรวจสอบ สฟ.ลาดบัวหลวงรับไฟจากทาง สฟ.อ่างทอง 2 อยู่						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
63	LBL01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
64	ATB03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
65	BAM02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
66	BAM04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
67	LBL04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
68	BAM04YB-01	สับ	ปลด		BAM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
69	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
70	BAMBV01	สับ	ปลด		BAM		- ขนานบัส
71	BAM01BVB-01	สับ	ปลด		BAM		- INCOMING 1
72	BAM01YB-01	สับ	ปลด		BAM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
73	BAM02YB-01	สับ	ปลด		BAM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
74	BAM01YS-01	สับ	ปลด		BAM		- ไบมีด 115 เควี
75	BAM01YS-02	สับ	ปลด		BAM		- ไบมีด 115 เควี
76	BAM02YS-01	สับ	ปลด		BAM		- ไบมีด 115 เควี
77	BAM02YS-02	สับ	ปลด		BAM		- ไบมีด 115 เควี
78	BAM04YS-01	สับ	ปลด		BAM		- ไบมีด 115 เควี
79	BAM04YS-02	สับ	ปลด		BAM		- ไบมีด 115 เควี
80	ตรวจสอบไบมีด 115 เควี BAMBYS-01,02 ให้สถานะ ปลด อยู่						
81	BAM01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BAM		- INCOMING 1
82	BAMBV01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BAM		- ขนานบัส
83	BAM01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BAM		- -
84	BAM02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BAM		- -
85	BAM03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BAM		- -
86	BAM04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BAM		- -
87	BAM05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BAM		- -
88	BAM06VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BAM		- -
89	BAM07VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BAM		- -
90	BAM01CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BAM		- CAP 1
91	ตรวจสอบสถานะทรีค BAM 7,8,9,10 VB-01 , 2CVB-01 อยู่สถานะ Out service						
92	แจ้งจุดไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ						
93	LBL01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
94	ATB03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
95	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
96	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		- -
97	SPA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		- -
98	SPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
99	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		- -
100	DOA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		- -
101	DOA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		- -
102	LBL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟภ.1		- -
103	LBL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟภ.1		- -
104	LBL01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟภ.1		- -
105	LBL07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟภ.1		- -
106	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN		- -
107	SPN05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพท.	SCADA	R ประตูน้ำบางสาม
108	SPN10R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		บลจ.	SCADA	R บ้านบางสามแก้ว
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
109	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟ						
110	LBL01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
111	ATB03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
112	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
113	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- -
114	SPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- -
115	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- -
116	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		- -
117	DOA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- -
118	DOA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- -
119	LBL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟภ.1		- -
120	LBL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟภ.1		- -
121	LBL01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟภ.1		- -
122	LBL07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟภ.1		- -
123	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN		- -
124	SPN05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพท.	SCADA	R ประตูน้ำบางสาม
125	SPN10R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		บลจ.	SCADA	R บ้านบางสามแก้ว
126	BAM01BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BAM		- INCOMING 1
127	BAMBVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BAM		- ขนนานบัส
128	BAM01VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BAM		- -
129	BAM02VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BAM		- -
130	BAM03VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BAM		- -
131	BAM04VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BAM		- -
132	BAM05VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BAM		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
133	BAM06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BAM		- -
134	BAM07VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BAM		- -
135	BAM01CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BAM		- CAP 1
136	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
137	BAM01YS-01	ปลด	สับ		BAM		- ไบมีด 115 เควี
138	BAM01YS-02	ปลด	สับ		BAM		- ไบมีด 115 เควี
139	BAM02YS-01	ปลด	สับ		BAM		- ไบมีด 115 เควี
140	BAM02YS-02	ปลด	สับ		BAM		- ไบมีด 115 เควี
141	BAM04YS-01	ปลด	สับ		BAM		- ไบมีด 115 เควี
142	BAM04YS-02	ปลด	สับ		BAM		- ไบมีด 115 เควี
143	BAM02YB-01	ปลด	สับ		BAM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
144	BAM01YB-01	ปลด	สับ		BAM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
145	BAM01BVB-01	ปลด	สับ		BAM		- INCOMING 1
146	BAMBVB-01	ปลด	สับ		BAM		- ขนานบัส
147	ย้ายโหลด 115 เควี						
148	BAM04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BAM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
149	LBL04YB-01	สับ	ปลด		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
150	LBL01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
151	ATB03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
152	BAM02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
153	BAM04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
154	ย้ายโหลด 22 เควี						
155	ก่อนย้ายโหลด BAM 2 ให้ กฟพ.บปม.แจ้งทางโรงสี ต.ทิวรุ่งเรือง ก่อน						
156	ย้าย BAM 2 กลับจาก SPA 8						
157	BAM02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BAM		- -
158	BAM02S-12	สับ	ปลด		บปม.	SCADA	SF6 วัดমনาว
159	ย้าย BAM 7 กลับจาก SPA 7						
160	BAM07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BAM		- -
161	BAM07S-05	สับ	ปลด		บปม.	SCADA	SF6 วัดโพธิ์ค้อย
162	ย้าย BAM 1 กลับจาก SPA 7						
163	BAM01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BAM		- -
164	BAM01S-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปม.		SF6 SM การ์เด็นท์
165	ย้าย BAM 3 กลับจาก BAM 1						
166	BAM03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BAM		- -
167	BAM01S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปม.		DIS ก่อนถึงสถานีฯ 300 เมตร
168	ย้าย BAM 5 กลับจาก LBL 1						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
169	BAM05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BAM		- -
170	BAM05S-03	สับ	ปลด, ล็อกคาน		บปม.		SF6 หมู่เต็ง
171	ย้าย BAM 4 กลับจาก LBL 7						
172	BAM04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BAM		- -
173	BAM04S-07	สับ	ปลด, ล็อกคาน		บปม.		SF6 คลองสาหร่าย
174	ย้าย BAM 2 บางส่วนกลับจาก SPN 5						
175	BAM02R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing, ALT		บปม.		R ร้านก้วยเตี้ยวนายเท้า
176	BAM02S-22	สับ	ปลด, ล็อกคาน		บปม.		SF6 โคนโพธิ์
177	ย้าย BAM 7 บางส่วนกลับจาก SPN 10						
178	BAM07R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing, ALT		บปม.	SCADA	R วัดขุนไกร
179	BAM07S-09	สับ	ปลด, ล็อกคาน		บปม.		SF6 บางแม่หม้าย
180	ลดโหลด SPA 8 บางส่วนกลับจาก SPA 9						
181	SPA08S-06	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 คูเมือง
182	DOA09S-06	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 หน้าซุ้มประตูวัดบางปลาหมอ
183	DOA04S-08	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 การเคหะอยู่ยา
184	DOA09S-04	ปลด	สับ		สพ.		DIS ม.ทวิสิน
185	DOA09S-05	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 ม.สวนพฤษกษชาติ
186	DOA04S-08	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 การเคหะอยู่ยา
187	BAM01CVB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BAM		- CAP 1
188	BAM01CVB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		- CAP 1
189	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		- -
190	BAM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		- โหลด 2.0 MW
191	BAM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		- โหลด 7.3 MW
192	BAM03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		- โหลด 1.7 MW
193	BAM04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		- โหลด 1.1 MW
194	BAM05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		- โหลด 0.1 MW
195	BAM07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		- โหลด 3.4 MW
196	BAM02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		บปม.	SCADA	R ร้านก้วยเตี้ยวนายเท้า
197	BAM07R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บปม.	SCADA	R วัดขุนไกร
198	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
199	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		- โหลด 3.2 MW
200	SPA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		- โหลด 7.3 MW
201	SPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		- โหลด 3.7 MW
202	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		- -
203	DOA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		- -
204	DOA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		- -

