


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีขานครชัยศรี 2 BUS 1					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	2 เม.ย. 62	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาระบบ CSCS	ตามใบขอปฏิบัติงาน	423/2562	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน			วันที่	30 มีนาคม 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	30 มี.ค. 62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	1 เม.ย. 62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายธนิศ, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	NCB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB	-	-
3	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB	-	-
4	NCB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB	-	โหลด 3.5 MW
5	NCB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB	-	โหลด 3.6 MW
6	NCB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB	-	โหลด 2.9 MW
7	NCB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB	-	โหลด 3.0 MW
8	NCB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB	-	โหลด 3.1 MW
9	NCB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB	-	โหลด 5.9 MW
10	NCB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB	-	โหลด 4.1 MW
11	NCB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB	-	โหลด 3.7 MW
12	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY	-	-
13	SLY04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY	-	โหลด 4.4 MW
14	ย้าย NCB 1 ไปจ่ายจาก NCB 7						
15	NCB01S-11	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6 ร้านข้าวขาหมูฮ่องเต้
16	NCB01VB-01	สับ	ปลด		NCB	-	-
17	ย้าย NCB 2 ไปจ่ายจาก NCB 8						
18	NCBBVB-01	ปลด	สับ		NCB	-	ขนานบัส
19	NCB02S-02	ปลด	สับ		นช.		DIS ตรงข้ามวัดสำโรง
20	NCB02VB-01	สับ	ปลด		NCB	-	-
21	NCBBVB-01	สับ	ปลด		NCB	-	ขนานบัส
22	ย้าย NCB 4 ไปจ่ายจาก NCB 5						
23	NCB04S-07	ปลด	สับ		นช.		DIS โรงสีประภมวิวัฒน์
24	NCB04VB-01	สับ	ปลด		NCB	-	-
25	ย้าย NCB 5 ไปจ่ายจาก NCB 10						
26	NCB05S-07	ปลด	สับ		นช.		SF6 โรงน้ำศรีวิชัย

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	NCB05VB-01	สับ	ปลด		NCB		-
28	ย้าย NCB 3 ไปจ่ายจาก SLY 4						
29	NCB03S-05	ปลด	สับ		นช.		SF6 ป้อมตำรวจวัดพุทธธรรมรังสี
30	NCB03VB-01	สับ	ปลด		NCB		-
31	NCB01CVB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		- CAP 1
32	ให้ปลด STEP Capacitor ออกทีละ STEP						
33	NCB01CVB-01	สับ	ปลด		NCB		- CAP 1
34	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
35	NCB01BVB-01	สับ	ปลด		NCB		- INCOMING 1
36	NCB01YB-01	สับ	ปลด		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
37	NCB01YS-01	สับ	ปลด		NCB		- ไบมีด 115 เควี
38	NCB01YS-03	สับ	ปลด		NCB		- ไบมีด 115 เควี
39	NCB01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NCB		- INCOMING 1
40	NCB01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NCB		-
41	NCB02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NCB		-
42	NCB03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NCB		-
43	NCB04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NCB		-
44	NCB05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NCB		-
45	NCBBVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NCB		- ขนानบัส
46	NCB01CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NCB		- CAP 1
47	แจ้งจุดไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ						
48	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		-
49	NCB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-
50	NCB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-
51	NCB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-
52	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-
53	SLY04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
54	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟ						
55	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		-
56	NCB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		-
57	NCB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		-
58	NCB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		-
59	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-
60	SLY04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
61	NCB01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NCB		- INCOMING 1
62	NCB01VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NCB		- -
63	NCB02VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NCB		- -
64	NCB03VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NCB		- -
65	NCB04VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NCB		- -
66	NCB05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NCB		- -
67	NCBBVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NCB		- ขนานบัส
68	NCB01CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NCB		- CAP 1
69	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
70	NCB01YS-01	ปลด	สับ		NCB		- ไบมีด 115 เควี
71	NCB01YS-03	ปลด	สับ		NCB		- ไบมีด 115 เควี
72	NCB01YB-01	ปลด	สับ		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
73	ปรับแรงดัน TP1= 22.5 KV						
74	NCB01BVB-01	ปลด	สับ		NCB		- INCOMING 1
75	ย้าย NCB 1 กลับจาก NCB 7						
76	NCB01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCB		- -
77	NCB01S-11	สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6 รั้วข้าวขามหุอ่องเต้
78	ย้าย NCB 2 กลับจาก NCB 8						
79	NCBBVB-01	ปลด	สับ		NCB		- ขนานบัส
80	NCB02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCB		- -
81	NCB02S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS ตรงข้ามวัดสำโรง
82	NCBBVB-01	สับ	ปลด		NCB		- ขนานบัส
83	ย้าย NCB 5 กลับจาก NCB 10						
84	NCB05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCB		- -
85	NCB05S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นช.		SF6 โรงน้ำศรีวิชัย
86	ย้าย NCB 4 กลับจาก NCB 5						
87	NCB04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCB		- -
88	NCB04S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS โรงสีประถมวิวัฒน์
89	ย้าย NCB 3 กลับจาก SLY 4						
90	NCB03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCB		- -
91	NCB03S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นช.		SF6 ป้อมตำรวจวัดพุทธธรรมรังสี
92	NCB01CVB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCB		- CAP 1
93	NCB01CVB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		- CAP 1
94	NCB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		- -
95	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		- -
96	NCB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		- -

