



ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | ชอยวัดโรมัน SAD05S-02, Dis ชค.ปากชอยวัดโรมัน,SAB01S-06 | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 2-5/4/2562 | ระหว่าง 08.30 น. | ถึง 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กพอ.สพร. | งานที่ทำ เปลี่ยน Dis เป็น SF6 | ตามใบขอปฏิบัติงาน 451/62 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง | | วันที่ 1 เมษายน 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 1 เม.ย. 62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 2 เม.ย. 62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายมนโฆช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายสถาพร,นายอนิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายเพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	วันที่ 2 เม.ย.62 กพอ.สพร. เปลี่ยน Dis SAD05S-02 (Dis ตรงข้ามบ้านเทพประธาน)						
2	SAD05VB-01	Auto	Manual		SAD		
3	SAD10VB-01	Auto	Manual		SAD		
4	แจ้งกพอ.สพร.ให้ตรวจสอบ SAD05S-02 (Dis ตรงข้ามบ้านเทพประธาน) ว่า Sw.ใบมีดเปิดวงจรอยู่						
5	แจ้งกพอ.สพร.ให้เปลี่ยน SAD05S-02 (Dis ตรงข้ามบ้านเทพประธาน) เป็น SF6 ได้						
6	เมื่อกพอ.สพร. ทำการเปลี่ยน SAD05S-02 (Dis ตรงข้ามบ้านเทพประธาน) เป็น SF6 แล้วเสร็จตรวจสอบ ให้อยู่ตำแหน่งปลด+ล๊อคคาน						
7	SAD05VB-01	Manual	Auto		SAD		
8	SAD10VB-01	Manual	Auto		SAD		
9	สิ้นสุดสวิตชิงวันที่ 2 เม.ย.62						
10	วันที่ 3 เม.ย.62 กพอ.สพร. เปลี่ยน Dis ชค.ปากชอยโรมัน (SAD02)						
11	ย้ายโหลด SAD02 ไปจ่ายจาก OYI09						
12	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		
13	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		
14	SAD02VB-01	Auto	Manual		SAD		
15	SAD07VB-01	Auto	Manual		SAD		
16	OYI01VB-01	Auto	Manual		OYI		
17	OYI09VB-01	Auto	Manual		OYI		
18	OYI06S-02	ปลด	ล๊ับ		สพร.	SF6	ตรงข้ามสถานีฯ OYI (วงจรถบน)
19	OYI08S-02	ปลด	ล๊ับ		สพร.	SF6	ตรงข้ามสถานีฯ OYI (วงจรถล่าง)
20	Dis ชค.	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.	DIS	ปากชอยโรมัน
21	OYI06S-02	ล๊ับ	ปลด,ล๊อคคาน		สพร.	SF6	ตรงข้ามสถานีฯ OYI (วงจรถบน)
22	แจ้งกพอ.สพร.ให้เปลี่ยน (Dis ชค.ปากชอยโรมัน) เป็น SF6 ได้						
23	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		
24	SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD		
25	SAD07VB-01	Manual	Auto		SAD		
26	OYI01VB-01	Manual	Auto		OYI		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	เมื่อกพอ.สพร. ทำการเปลี่ยน (Dis ชด.ปากชอยโรมัน) เป็น SF6 แล้วเสร็จตรวจสอบ ให้อยู่ตำแหน่งปลด						
28	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		
29	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		
30	ย้ายโหลด SAD02 กลับจาก OYI09						
31	SF6 ๓๓๖๖ใหม่	ปลด	สับ		สพร.		SF6 ปากชอยโรมัน
32	OYI08S-02	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สพร.		SF6 ตรงข้ามสถานีฯ OYI (วงจรถ่วง)
33	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		
34	SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD		
35	SAD02VB-01	Manual	Auto		SAD		
36	OYI09VB-01	Manual	Auto		OYI		
37	สิ้นสุดสวิตซ์วันที่ 3 เม.ย.62						
38	วันที่ 4 เม.ย.62 กพอ.สพร. เปลี่ยน Dis SAB01S-06 (Dis ดึงข้ามถนนฟุตบอลเปโตร)						
39	ย้ายโหลด SAB01 ไปจ่ายจาก SAD05						
40	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
41	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		
42	SAD04VB-01	Auto	Manual		SAD		
43	SAD05VB-01	Auto	Manual		SAD		
44	SAB01VB-01	Auto	Manual		SAB		
45	OYI07S-05	ปลด	สับ		สพร.		SF6 ศาลาสันติสุข
46	OYI04S-05	ปลด	สับ		สพร.		SF6 ตรงข้ามศาลาสันติสุข
47	SAB01S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ข้างสนามฟุตบอลเปโตร
48	OYI07S-05	สับ	ปลด		สพร.		SF6 ศาลาสันติสุข
49	แจ้งกพอ.สพร.ให้เปลี่ยน Dis SAB01S-06 (Dis ดึงข้ามถนนฟุตบอลเปโตร) เป็น SF6 ได้						
50	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
51	SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD		
52	SAD04VB-01	Manual	Auto		SAD		
53	เมื่อกพอ.สพร. ทำการเปลี่ยน Dis SAB01S-06 (Dis ดึงข้ามถนนฟุตบอลเปโตร) เป็น SF6 แล้วเสร็จตรวจสอบ ให้อยู่ตำแหน่งปลด						
54	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
55	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		
56	ย้ายโหลด SAB01 กลับจาก SAD05						
57	SAB01S-06	ปลด	สับ		สพร.		SF6 ข้างสนามฟุตบอลเปโตร
58	OYI04S-05	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สพร.		SF6 ตรงข้ามศาลาสันติสุข
59	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
60	SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD		
61	SAD05VB-01	Manual	Auto		SAD		
62	SAB01VB-01	Manual	Auto		SAB		
	สิ้นสุดสวิตซ์ทั้งหมด						