

1769

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ นช.(ป.บ.) ๑๕๖๗ /๒๕๖๒

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธ์ุฑา

ตำแหน่ง ออ.ป.บ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสามัญญ์ เจริญศิริ

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.นครชัยศรี

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.นครชัยศรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายสถานีไฟฟ้า NCA

ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๕ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	NCA5Y	๓๐ มิ.ย. ๖๒	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	DE. ตรงข้าม ที่ดิน นช.	NCA5YS-04 NCA5YS-05 SAC NCA4YS-04	นายอนันต์ ทยอินทร์ โทร.๐๘๑-๐๓๑๑๑๑๑๑๑
๒.	NCA5	๓๐ มิ.ย. ๖๒	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	NCA5S-10	NCA5S-11 NCA5S-05	
๓.	NCA6	๓๐ มิ.ย. ๖๒	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	NCA6S-10	NCA6S-11 NCA8S-08 NCA6S-12 NCA6S-14 NCA6S-15	
๔.	NCA10	๓๐ มิ.ย. ๖๒	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	NCA10S-02	NCA6S-03 NCA10S-03 NCA10S-09 NCA4S-05 NCA10S-10 NCA10S-11	
๕.	NCA1	๓๐ มิ.ย. ๖๒	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		NCA1S-07 NCA1S-08 NCA1S-09 NCA1S-10 NCA1S-11 NCA1S-12 NCA1S-24	
๖.	NCA12	๓๐ มิ.ย. ๖๒	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	NCA12S-04	NCA12S-05 NCA12S-06 NCA12S-07	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) แนวถนนนรรมราชชนนี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชลิต สีขาวท่า ตำแหน่ง หน.ปบ.กฟอ.นครชัยศรี โทร ๐๘๓-๗๐๕๕๒๕๐

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายธานี เจริญศิริ)

* ปลอดภัย 116 100 นรรมราชชนนี ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.นครชัยศรี
วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๖๒ 16:๐๐ กลับในวันที่ 1 ก.ค. ๖๒

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิคเตอร์ 115 1๐๗ จาก จุดปลอดภัย ฟีด ๒๖ ถึง สถานี ๓ ความหมาย 3
ในวันที่ 30 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 516/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๕-6 พิคเตอร์ 1, 5, 6, 10, 12 จาก ตามใบหน้า ถึง ตามใบหน้า
ในวันที่ 30 มิ.ย. ๖๒ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 516/62

พนักงานศูนย์ฯ นาย สทพร จันทร์เทศ (๑๐๘๓๖๖) ประสานงานการขอดับไฟกับ นายชลิต สีขาวท่า
22 มิ.ย. ๖๒ 1๖:3

สทพร จันทร์เทศ (๑๐๘๓๖๖)
(๑๘๖. ๕ กท. ๒๕.๑๗)

สำหรับผู้อนุมัติ

1769

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.๒๖.

อก.บช.(ก.๓), อก.รว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 5 แผ่น
แผนผังแบบ 2 แผ่น

ผจก. (สถานี -)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

24 มิ.ย. 2562

(นายเอกชัย หังสุวรรณ)

รท.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|--|----------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน | แนวถนนบรมราชชนนี สาย 8 | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 29-30 มิ.ย. 62 | ระหว่าง | 08.00 น. ถึง 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟอ.นช. | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 516/62 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายสถาพร ตันติเกษตรกรกิจ | | วันที่ 22 มิถุนายน 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 22 มิ.ย. 62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 24 มิ.ย. 62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมนโอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายพิชชา, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	งานที่ทำ						
2	1. ในวันที่ 29 มิ.ย.62 เวลา 08.00 -17.00 น. Hotline กระเช้า 115 เควี (พีโจ) ปลดสายส่ง บริเวณตรงข้ามที่ดิน นช.(เตรียมงานรอ)						
3	2. ในวันที่ 30 มิ.ย.62 เวลา 08.00 -17.00 น. กฟอ.นช. ดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย						
4	Switching สำหรับวันที่ 29 มิ.ย. 62						
5	ตรวจสอบการจ่ายไฟ SAA5YB-1 และ SAA6YB-01 ให้จ่ายไฟแบบ Close loop						
6	ย้ายโหลด สถานี สามพราน 3 (ถาวร) ไปรับไฟจากสถานี พุทธมณฑล 2						
7	ตรวจสอบใบมีด 115 เควี รหัส PMB05YS-01 และ PMB05YS-02 ให้สับอยู่						
8	SAC04YB-01	Auto	Manual		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
9	NCA05YB-01	Auto	Manual		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
10	PMB05YB-01	ปลด	สับ คง Manual		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
11	NCA05YS-04	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		นช.		Z ที่ดินนครชัยศรี
12	ตรวจสอบ LBS ม.เอกราช รหัส NCA04YS-04 ให้ปลดคอยูพร้อมล็อคกุญแจ						
13	SAC04YB-01	Manual	Auto		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
14	PMB05YB-01	Manual	Auto		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
15	แจ้ง hotline กระเช้า 115 เควี (พีโจ) ปลดสายบริเวณฝั่งตรงข้ามที่ดินนครชัยศรี						
16	เมื่อ hotline กระเช้า 115 เควี (พีโจ) ปลดสายบริเวณฝั่งตรงข้ามที่ดินนครชัยศรี แล้วเสร็จ						
17	NCA05YB-01	Manual	Auto		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
18	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า วันที่ 29 มิ.ย.62						
18	Switching สำหรับวันที่ 30 มิ.ย. 62						
19	NCS KT1A//2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 5.0 MW
20	NCS KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 8.0 MW
21	NCS KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 18.0 MW
22	NCA01VB-01	Auto	Manual		NCA		- โหลด 0.8 MW
23	NCA05VB-01	Auto	Manual		NCA		- โหลด 0.3 MW
24	NCA06VB-01	Auto	Manual		NCA		- โหลด 1.6 MW
25	NCA10VB-01	Auto	Manual		NCA		- โหลด 3.7 MW
26	NCABR-12	Normal	Nonreclosing		NCA		- โหลด 4.5 MW
27	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		- โหลด 24.0 MW
28	SAC03VB-01	Auto	Manual		SAC		- โหลด 5.2 MW

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	SAC09VB-01	Auto	Manual		SAC		- โหลด 0.3 MW
30	ย้ายโหลด NCA05 บางส่วนไปรับไฟจาก SAC03						
31	NCA05S-06	ปลด	สับ		นช.		SF6 แบงค์ชาติ
32	NCA05S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นช.		SF6 ร้านขายของเก่า
33	ย้ายโหลด NCA12 บางส่วนไปรับไฟจาก SAC09						
34	NCA01S-16	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6 แบงค์คาร์แค
35	NCA12S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นช.		SF6 ตรงข้ามร้านเดือนรุ่ง
36	ย้ายโหลด NCA06 บางส่วนไปรับไฟจาก NCA10						
37	NCA06S-13	ปลด	สับ		นช.		SF6 กลาง ม.กฤษฎานคร
38	NCA06S-12	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS ม.กฤษฎานคร (ปิ่นเกล้า)
39	ย้ายโหลด NCA10 บางส่วนไปรับไฟจาก NCA06						
40	NCA10S-06	ปลด	สับ		นช.		SF6 เซเว่นหน้าเคหะ
41	NCA10S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS ม.เอกราช
42	ตรวจสอบ SF6 รง.ดัชมิลล์ รหัส NCA1S-12 และ NCA1S-24 ให้โชว์ OFF พร้อมล็อคคาน						
43	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 08.00 น.						
44	NCA01S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		SF6 UG โรงแรมสตาร์ (F1)
45	NCA05S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS UG โรงแรมสตาร์ (F5)
46	NCA12S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS UG ร้านเนื้อสาย 8 (F12)
47	NCA06S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS ก่อนที่ดินนครชัยศรี
48	NCA10S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS โรงงานไทยจินหยาง
49	SAC01YB-01	สับ	ปลด		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
50	SAC01YS-01	สับ	ปลด		SAC		- ใบมีด 115 เควี
51	SAC01YS-03	สับ	ปลด		SAC		- ใบมีด 115 เควี
52	ABS 115 เควี	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		นช.		ABS บ.ไทยโทร
53	ABS 115 เควี	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		นช.		ABS บ.น้ำมันพืช
54	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G1						
55	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G2						
56	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G3						
57	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G4						
58	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G5						
59	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G6						
60	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G7						
61	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G8						
62	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G9						
63	แจ้งชุดปฏิบัติงาน ดำเนินการได้						
64	NCS KT1A//2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
65	NCS KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
66	NCS KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
67	NCA01VB-01	Manual	Auto		NCA		-
68	NCA05VB-01	Manual	Auto		NCA		-
69	NCA06VB-01	Manual	Auto		NCA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
70	NCA10VB-01	Manual	Auto		NCA		-
71	NCABR-12	Nonreclosing	Normal		NCA		-
72	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		-
73	SAC03VB-01	Manual	Auto		SAC		-
74	SAC09VB-01	Manual	Auto		SAC		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า วันที่ 30 มิ.ย.62							
75	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ						
76	NCS KT1A//2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
77	NCS KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
78	NCS KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
79	NCA01VB-01	Auto	Manual		NCA		-
80	NCA05VB-01	Auto	Manual		NCA		-
81	NCA06VB-01	Auto	Manual		NCA		-
82	NCA10VB-01	Auto	Manual		NCA		-
83	NCABR-12	Normal	Nonreclosing		NCA		-
84	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		-
85	SAC03VB-01	Auto	Manual		SAC		-
86	SAC09VB-01	Auto	Manual		SAC		-
87	แจ้งพนักงาน ปลดข้อตกราวด์ จุด G1						
88	แจ้งพนักงาน ปลดข้อตกราวด์ จุด G2						
89	แจ้งพนักงาน ปลดข้อตกราวด์ จุด G3						
90	แจ้งพนักงาน ปลดข้อตกราวด์ จุด G4						
91	แจ้งพนักงาน ปลดข้อตกราวด์ จุด G5						
92	แจ้งพนักงาน ปลดข้อตกราวด์ จุด G6						
93	แจ้งพนักงาน ปลดข้อตกราวด์ จุด G7						
94	แจ้งพนักงาน ปลดข้อตกราวด์ จุด G8						
95	แจ้งพนักงาน ปลดข้อตกราวด์ จุด G9						
96	ABS 115 เควี	ปลด	สับ		นช.		ABS บ.ไทยโทร
97	ABS 115 เควี	ปลด	สับ		นช.		ABS บ.น้ำมันพืช
98	SAC01YS-01	สับ	ปลด		SAC		- ใบมีด 115 เควี
99	SAC01YS-03	สับ	ปลด		SAC		- ใบมีด 115 เควี
100	SAC01YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
101	NCA01S-07	ปลด	สับ		นช.		SF6 UG โรงแรมสตาร์ (F1)
102	NCA05S-10	ปลด	สับ		นช.		DIS UG โรงแรมสตาร์ (F5)
103	NCA12S-04	ปลด	สับ		นช.		DIS UG ร้านเนื้อสาย 8 (F12)
104	NCA06S-10	ปลด	สับ		นช.		DIS ก่อนที่ดินนครชัยศรี
105	NCA10S-02	ปลด	สับ		นช.		DIS โรงงานไทยจันทยา
106	ย้ายโหลด NCA10 บางส่วนกลับคืนจาก NCA06						
107	NCA10S-03	ปลด	สับ		นช.		DIS ม.เอกนคร
108	NCA10S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นช.		SF6 เซเว่นหน้าเคหะ
109	ย้ายโหลด NCA06 บางส่วนกลับคืนจาก NCA10						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
110	NCA06S-12	ปลด	สับ		นช.		DIS ม.กฤษดานคร (ปิ่นเกล้า)
111	NCA06S-13	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		SF6 กลาง ม.กฤษดานคร
112	ย้ายโหลด NCA12 บางส่วนกลับคืนจาก SAC09						
113	NCA12S-07	ปลด	สับ		นช.		SF6 ตรงข้ามร้านเดือนรุ่ง
114	NCA01S-16	สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6 แบงก์คาร์แค
115	ย้ายโหลด NCA05 บางส่วนกลับคืนจาก SAC03						
116	NCA05S-05	ปลด	สับ		นช.		SF6 ร้านขายของเก่า
117	NCA05S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นช.		SF6 แบงก์ชาติ
118	NCS KT1A//2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
119	NCS KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
120	NCS KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
121	NCA01VB-01	Manual	Auto		NCA		-
122	NCA05VB-01	Manual	Auto		NCA		-
123	NCA06VB-01	Manual	Auto		NCA		-
124	NCA10VB-01	Manual	Auto		NCA		-
125	NCABR-12	Nonreclosing	Normal		NCA		-
126	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		-
127	SAC03VB-01	Manual	Auto		SAC		-
128	SAC09VB-01	Manual	Auto		SAC		-
129	ย้ายระบบ 115 เควี กลับคืนสภาพปกติ (โอนกลับคืนในวันพื 1 ก.ย. 62)						
130	NCA05YB-01	Auto	Manual		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
131	แจ้ง hotline กระเช้า 115 เควี (พีโจ) เชื่อมสายบริเวณฝั่งตรงข้ามที่นครชัยศรี						
132	เมื่อ hotline กระเช้า 115 เควี (พีโจ) เชื่อมสายบริเวณฝั่งตรงข้ามที่นครชัยศรี แล้วเสร็จ						
133	ย้ายโหลด สถานีฯ สามพราน 3 (ถาวร) ไปรับไฟจากสถานีฯ นครชัยศรี 1						
134	SAC04YB-01	Auto	Manual		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
135	PMB05YB-01	Auto	Manual		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
136	SAC01YS-01	สับ	ปลด		SAC		- ไบมีด 115 เควี
137	SAC01YS-02	สับ	ปลด		SAC		- ไบมีด 115 เควี
138	NCA05YS-04	ปลด	สับ		นช.		Z ที่ดินนครชัยศรี
139	SAC01YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
140	PMB05YB-01	สับ	ปลด		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
141	NCA05YB-01	Manual	Auto		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
142	SAC01YB-01	Manual	Auto		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
143	SAC04YB-01	Manual	Auto		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี

สิ้นสุด Switching วันที่ 21 มิ.ย.62

