

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.๐๖๖.๖๖๖/๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักขงษ์ วงษ์พันธุ์
ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงโตทอง

วันที่
ตำแหน่ง ออ.บ.๓
ตำแหน่ง อ.ก.บ.๓

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบสมสภาพในตู้เบรกเกอร์ ๒๒ KV.
สถานีไฟฟ้า บ้านโป่ง ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F๒ - F๓๐	๑๕ พ.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ปลดเบรกเกอร์ F๒-F๓๐ Main Bus ๒ ไม่วีฟ โดปลด Riser Pole, สับกราวด์ และ EGAT ปลดเบรกเกอร์ ๒๒ KV. เพื่อตรวจสอบสมสภาพในตู้เบรกเกอร์ ๒๒ KV. รหัส NPA๒VB-๐๑ และ NPA๑๐VB-๐๓			นายเชาว์ลิต นิลรอด

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พชง.๖ โทร ๐๘๑-๓๖๕๓๒๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ตัญเจี๊หวงศ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.๓(ก.๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผลพ.๖ กฟภ.๓)
เขียน อ.ก.บ.๓(ก.๓)

ผคพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ๑ พิดเตอร์ BPA-BUS2 จาก BP1-2212 ถึง BPA6,7,8,9,10S-01
ในวันที่ ๑๖ พ.ค. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ ๖๘๘
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย นดิทรนทร ลือภรณ์ และสถานงานการขอตัดไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลรอด

(นาย นดิทรนทร ลือภรณ์)
๐๘๑ ๓๖๕ ๓๒๖๗

สำหรับผู้อนุมัติ

1368

ที่ ก.๓-ก.ป.บ.(คพ.)

เขียน ผจก. กพอ. ๕๕.

อ.ก.บ.๓(ก.๓) อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 4 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. ๒ (สถานี BPA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป งานช่างงานจะแล้วเสร็จ


(นางสาวอรุษา ศักดิ์พัฒนา) 16 พ.ค. 2562

ช.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.๓(ก.๓)

(นางสาวอรุษา ศักดิ์พัฒนา) 16 พ.ค. 2562

ช.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.๓(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีบ้านโป่ง 1 BUS 2		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19 พ.ค. 62	ระหว่าง 08.00 น.	ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ เปลี่ยน Spout feeder 6,10	ตามใบขอปฏิบัติงาน 588
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวศิน		วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	 นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมนัส		วันที่ 16 พ.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 16 พ.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมนัส (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	BP1-KT1A/KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	โหลด = 28.3 MW
3	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	โหลด = 21.5 MW
4	BPA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BPA	-	โหลด = 0.1 MW
5	BPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BPA	-	โหลด = 1.9 MW
6	BPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BPA	-	โหลด = 2.2 MW
7	BPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BPA	-	โหลด = 9.0 MW
8	BPA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		นฐ.	R	
9	NPV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV	-	-
10	NPV-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV	-	-
11	NPV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPV	-	โหลด = 6.5 MW
12	NPV04VB-01	"ON" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPV	-	โหลด = 4.0 MW
13	NPV07VB-01	"ON" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPV	-	โหลด = 5.1 MW
14	ลดโหลด BPA 9 บางส่วนไปรับจาก BPA 8						
15	BPA08S-03	ปลด	สับ		นฐ.	DIS	ข้างวัดสระกระเทียม
16	BPA09R-01	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA R	หนองดินแดง
17	ลดโหลด NPV 7 บางส่วนไปรับจาก NPV 4						
18	NPT09S-07	ปลด	สับ		นฐ.	SF6	ท้าย ช. รร.99
19	NPVBVB-01	ปลด	สับ		NPV	-	ขนานบัส
20	NPT09S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.	DIS	ปาก ช. รร.99
21	NPVBVB-01	สับ	ปลด		NPV	-	ขนานบัส
22	ย้ายโหลด BPA 7 ทั้งหมดไปรับจาก NPV 2						
23	NPV03S-05	ปลด	สับ		นฐ.	SF6	วัดศรีอาริยะเมตตรัย
24	BPA07VB-01	สับ	ปลด		BPA	-	-
25	ย้ายโหลด BPA 8 ทั้งหมดไปรับจาก BPA 3						
26	BPABVB-01	ปลด	สับ		BPA	-	ขนานบัส
27	BPA03S-03	ปลด	สับ		นฐ.	DIS	ปากทางวัดบางหญ้าแพรก

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
28	BPABVB-01	สับ	ปลด		BPA		-	ขนานบัส
29	BPA08VB-01	สับ	ปลด		BPA		-	-
30	ย้ายโหลด BPA 9 ทั้งหมดไปรับจาก NPV 7							
31	BPA09S-05	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6	ข้างโรงปูนซีเมนต์
32	BPA09VB-01	สับ	ปลด		BPA		-	-
33	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.							
34	BPA06S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS	POT HEAD F.6
35	BPA07S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS	POT HEAD F.7
36	BPA08S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS	POT HEAD F.8
37	BPA09S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS	POT HEAD F.9
38	BPA10S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS	POT HEAD F.10
39	BPA02BVB-01	สับ	ปลด		BPA		-	INCOMING 2
40	BPA02CVB-01	สับ	ปลด		BPA		-	CAP 2
41	BPA02CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BPA		-	CAP 2
42	BPABVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BPA		-	ขนานบัส
43	BPA02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BPA		-	INCOMING 2
44	BPA06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BPA		-	-
45	BPA07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BPA		-	-
46	BPA08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BPA		-	-
47	BPA09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BPA		-	-
48	BPA10VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BPA		-	-
49	BP1-2212	สับ	ปลด		EGAT		-	เบรกเกอร์
50	BP1-2217	สับ	ปลด		EGAT		-	ใบมีด
51	ให้พนักงานสถานี บ้านโป่ง 1 ตรวจสอบฟิวส์ BPA6,7,8,9,10 และ Inc.2 ถ้าไม่มีฟิวส์ ให้ดำเนินการต่อไป							
52	BPA06VG-01	ปลด	สับ		BPA		-	กราวด์ F6
53	BPA07VG-01	ปลด	สับ		BPA		-	กราวด์ F7
54	BPA08VG-01	ปลด	สับ		BPA		-	กราวด์ F8
55	BPA09VG-01	ปลด	สับ		BPA		-	กราวด์ F9
56	BPA10VG-01	ปลด	สับ		BPA		-	กราวด์ F10
57	BPA02BVG-01	ปลด	สับ		BPA		-	กราวด์ INCOMING 2
58	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ และแจ้งชุดปฏิบัติงาน ทำงานได้							
59	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
60	BPA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		-	
61	NPV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		-	
62	NPV-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		-	
63	NPV02VB-01	"Off" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		-	
64	NPV04VB-01	"Off" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		-	
65	NPV07VB-01	"Off" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		-	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
66	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมรับไฟ						
67	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
68	BPA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BPA		-
69	NPV03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		นฐ.		R
70	NPV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		-
71	NPV-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		-
72	NPV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPV		-
73	NPV04VB-01	"ON" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPV		-
74	NPV07VB-01	"ON" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPV		-
75	BPA06VG-01	สับ	ปลด		BPA		- กราวด์ F6
76	BPA07VG-01	สับ	ปลด		BPA		- กราวด์ F7
77	BPA08VG-01	สับ	ปลด		BPA		- กราวด์ F8
78	BPA09VG-01	สับ	ปลด		BPA		- กราวด์ F9
79	BPA10VG-01	สับ	ปลด		BPA		- กราวด์ F10
80	BPA02BVG-01	สับ	ปลด		BPA		- กราวด์ INCOMING 2
81	BPA02CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BPA		- CAP 2
82	BPABVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BPA		- ขนานบัส
83	BPA02BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BPA		- INCOMING 2
84	BPA06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BPA		- -
85	BPA07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BPA		- -
86	BPA08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BPA		- -
87	BPA09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BPA		- -
88	BPA10VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BPA		- -
89	BP1-2217	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมีด
90	BP1-2212	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
91	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
92	BPA02BVB-01	ปลด	สับ		BPA		- INCOMING 2
93	BPA02CVB-01	ปลด	สับ		BPA		- CAP 2
94	BPA06S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POT HEAD F.6
95	BPA07S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POT HEAD F.7
96	BPA08S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POT HEAD F.8
97	BPA09S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POT HEAD F.9
98	BPA10S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POT HEAD F.10
99	ย้ายโหลด BPA 9 กลับจาก NPV 7						
100	BPA09VB-01	ปลด	สับ คง Manual		BPA		- -
101	BPA09S-05	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6 ข้างโรงปูนซีเมนต์
102	ย้ายโหลด BPA 8 กลับจาก BPA 3						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
103	BPA08VB-01	ปลด	สับ คง Manual		BPA	-	-
104	BPABVB-01	ปลด	สับ		BPA	-	ขนานบัส
105	BPA03S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.	DIS	ปากทางวัดบางหญ้าแพรก
106	BPABVB-01	สับ	ปลด		BPA	-	ขนานบัส
107	ย้ายโหลด BPA 7 กลับจาก NPV 2						
108	BPA7VB-01	ปลด	สับ คง Manual.				
109	NPV3S-05	สับ	ปลด, กู้ดแทน			SF6	วัดที่อริยมเมตตารักษ์
110	ลดโหลด NPV 7 บางส่วนกลับจาก NPV 4						
111	NPVBVB-01	ปลด	สับ		NPV	-	ขนานบัส
112	NPT09S-08	ปลด	สับ		นฐ.	DIS	ปาก ช. รร.99
113	NPVBVB-01	สับ	ปลด		NPV	-	ขนานบัส
114	NPT09S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.	SF6	ท้าย ช. รร.99
115	ลดโหลด BPA 9 บางส่วนไปรับจาก BPA 8						
116	BPA09R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		นฐ.	SCADA	R
117	BPA08S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.	DIS	ข้างวัดสระกระเทียม
118	BP1-KT1A//KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
119	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
120	BPA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA	-	
121	BPA07VB-01	"Off" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA	-	
122	BPA08VB-01	"Off" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA	-	
123	BPA09VB-01	"Off" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA	-	
124	BPA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		นฐ.	R	
125	NPV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV	-	
126	NPV-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV	-	
127	NPV02VB-01	"Off" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV	-	
128	NPV04VB-01	"Off" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV	-	
129	NPV07VB-01	"Off" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV	-	
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						