



Switching Deadline

วันที่ ๗ มิ.ย. ๖๒

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.กบข.(บฟ.) ๑๐๕๐/๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์หา
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญรณ สิงห์โตทองวันที่ สว.๗ พ.ค.๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า กระทบแผน ๔
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KTD03YB-01	๑๒ มิ.ย.๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	บำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกัน ๑๑๕ เควี, ๒๒ เควี	KTD03YS-01	Riser Pole	นายเชาว์ลิต นิลลอด โทร ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลลอด ตำแหน่ง ทผ.บฟ.(ก.๓) โทร ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ สมบุญรณ สิงห์โตทอง

(นายสมบุญรณ สิงห์โตทอง)

ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปน.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

KTD3YB-01

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๑ ฟีดเดอร์ จาก KTD3YS-01 ถึง Riser Pole

ในวันที่ ๑๕ มิ.ย.๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ ๐๘๑/๖๕

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศักดิ์สิทธิ์ ธรรมะธนา ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลลอด

ทพพร ตันติโกศลกุล
(๐๘๑.๖ ๑๓๖๓๓๓๓๓)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บข.(คฟ.) 1583

เรียน อ.ก.บข.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓) ผจก. กฟผ.๓ กบข.

ขั้นตอนการสวิตชิง แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น

ผจฟ. ๕ (สถานี กระทบแผน ๔ (KT))

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.thเพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นางสาวอรอุษา ศักดิ์พัฒนา)

ช.ก.ปน.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปน.(ก.๓)

- 7 มิ.ย. 2562

(นางสาวอรอุษา ศักดิ์พัฒนา)
ช.ก.ปน.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปน.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีฯ พระจอมเกล้า 4
2. กำหนดวันที่ทำงาน 12 มิ.ย. 62 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบข.(ก.3) งานที่ทำ บำรุงรักษาสถานีฯ บัส 2 (บัสไม่มีไฟ) ตามใบขอปฏิบัติงาน 631/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด วันที่ 6 มิถุนายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 07-06-62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 7/6/62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์,นายพนิต ,นายมนโชน (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายสถาพร,นายชณิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายกฤษณะศักดิ์,นายมงคล,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	KTD-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD		-
3	KTD03VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		KTD		โหลด 3.70 MW
3	KTD04VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		KTD		-
4	KTD05VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		KTD		-
5	KTD06VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		KTD		โหลด 2.70 MW
6	KTD07VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		KTD		โหลด 5.60 MW
7	KTD08VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		KTD		โหลด 9.10 MW
8	SA1-KT7A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
9	SAA09VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SAA		โหลด 7.50 MW
10	SAA10VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SAA		-
11	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		-
12	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		-
13	KTA03VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		KTA		โหลด 2.25 MW
14	KTA07VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		KTA		โหลด 3.35 MW
15	- ย้ายโหลด KTD06 ไปจ่ายไฟจาก SAA09						
16	KTD07S-05	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊ับ		รถ กทบ.		SF6 ตรงข้าม รง.ศิริวัฒนาการทอ
17	KTD01S-04	ปลด	ล๊ับ		รถ กทบ.		DIS ปากซอยวิรุฬราชบุรี
18	KTD07S-05	ล๊ับ	ปลด,ล๊อคคาน		รถ กทบ.		SF6 ตรงข้าม รง.ศิริวัฒนาการทอ
19	KTD06VB-01	ล๊ับ	ปลด		KTD		-
20	- ย้ายโหลด KTD07 ไปจ่ายไฟจาก KTD03						
21	KTDBVB-01	ปลด	ล๊ับ		KTD		- ขนนานบัส
22	KTD03S-02	ปลด	ล๊ับ		รถ กทบ.		DIS ช่างอุโชคทวี (Loop กลาง-ล่าง)
23	KTDBVB-01	ล๊ับ	ปลด		KTD		- ขนนานบัส
24	KTD07VB-01	ล๊ับ	ปลด		KTD		-
25	- ย้ายโหลด KTD08 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก KTA03,07						
26	KTA01S-07	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊ับ		รถ กทบ.		SF6 หน้า รง.ผ้าขนหนู
27	KTABVB-01	ปลด	ล๊ับ		KTA		- ขนนานบัส
28	KTD04S-03	ปลด	ล๊ับ		รถ กทบ.		DIS สวนธรรมรัตน์
29	KTD04S-02	ล๊ับ	ปลด,ล๊อคคาน		รถ กทบ.		SF6 SK.FOOD
30	KTD08VB-01, BV8-01	ล๊ับ	ปลด		KTD		F.8, หนองบัว
31	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานทางด้านบัส 2 เวลา 08.00 น.						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
32	KTD02BVB-01	สับ	ปลด		KTD		INC 2
33	KTD03YB-01	สับ	ปลด		KTD		เบรกเกอร์ 115 เควี
34	KTD03YS-01	สับ	ปลด		KTD		ใบมีด 115 เควี
35	KTD03YS-02	สับ	ปลด		KTD		ใบมีด 115 เควี
36	แจ้งพนักงานสถานี KTD ตรวจสอบเบรกเกอร์ KTD09VB-01,10VB-01,02CVB-01 ให้อยู่สถานะปลด "โชว์ OPEN"						
37	KTD06S-01	สับ	ปลด		รถ กทบ.		DIS POT HEAD F.6
38	KTD07S-01	สับ	ปลด		รถ กทบ.		DIS POT HEAD F.7
39	KTD08S-01	สับ	ปลด		รถ กทบ.		DIS POT HEAD F.8
40	KTD09S-01	สับ	ปลด		รถ กทบ.		DIS POT HEAD F.9
41	KTD10S-01	สับ	ปลด		รถ กทบ.		DIS POT HEAD F.10
42	KTD06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTD		-
43	KTD07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTD		-
44	KTD08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTD		-
45	KTD09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTD		-
46	KTD10VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTD		-
47	KTD02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTD		INC 2
48	KTD02CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTD		CAP 2
49	KTDBVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTD		ขนานบัส
50	แจ้งพนักงานสถานี KTD Test ไฟย้อน KTD06,07,08,09,10,CAP2,INC2 ถ้าไม่มีไฟย้อนให้ดำเนินการ						
51	KTD06VG-01	ปลด	สับ		KTD		กราวด์ F6
52	KTD07VG-01	ปลด	สับ		KTD		กราวด์ F7
53	KTD08VG-01	ปลด	สับ		KTD		กราวด์ F8
54	KTD09VG-01	ปลด	สับ		KTD		กราวด์ F9
55	KTD10VG-01	ปลด	สับ		KTD		กราวด์ F10
56	KTD02BVG-01	ปลด	สับ		KTD		กราวด์ INC 2
57	KTD02CVB-01	ปลด	สับ		KTD		CAP 2
58	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
59	KTD-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD		-
60	KTD04VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		KTD		-
61	KTD05VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		KTD		-
62	SA1-KT7A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
63	SAA09VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		SAA		-
64	SAA10VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		SAA		-
65	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		-
66	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		-
67	KTA03VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		KTA		-
68	KTA07VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		KTA		-
69	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						
	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จทุกชุด สามารถจ่ายไฟได้						
70	KTD04VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		KTD		-
71	KTD05VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		KTD		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
72	SA1-KT7A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT			-
73	SAA09VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SAA			-
74	SAA10VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SAA			-
75	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA			-
76	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA			-
77	KTA03VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		KTA			-
78	KTA07VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		KTA			-
79	KTD06VG-01	สับ	ปลด		KTD			กราวด์ F6
80	KTD07VG-01	สับ	ปลด		KTD			กราวด์ F7
81	KTD08VG-01	สับ	ปลด		KTD			กราวด์ F8
82	KTD09VG-01	สับ	ปลด		KTD			กราวด์ F9
83	KTD10VG-01	สับ	ปลด		KTD			กราวด์ F10
84	KTD02BVG-01	สับ	ปลด		KTD			กราวด์ INC 2
85	KTD02CVB-01	สับ	ปลด		KTD			CAP 2
86	KTD06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTD			-
87	KTD07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTD			-
88	KTD08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTD			-
89	KTD09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTD			-
90	KTD10VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTD			-
91	KTD02BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTD			INC 2
92	KTD02CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTD			CAP 2
93	KTDBVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTD			ขนานบัส
94	KTD-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD			-
95	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
96	KTD06S-01	ปลด	สับ		รถ บล.		DIS	POT HEAD F.6
97	KTD07S-01	ปลด	สับ		รถ บล.		DIS	POT HEAD F.7
98	KTD08S-01	ปลด	สับ		รถ บล.		DIS	POT HEAD F.8
99	KTD09S-01	ปลด	สับ		รถ บล.		DIS	POT HEAD F.9
100	KTD10S-01	ปลด	สับ		รถ บล.		DIS	POT HEAD F.10
101	KTD03YS-01	ปลด	สับ		KTD			ใบมีด 115 เควี
102	KTD03YS-02	ปลด	สับ		KTD			ใบมีด 115 เควี
103	KTD03YB-01	ปลด	สับ		KTD			เบรกเกอร์ 115 เควี
104	KTD02BVB-01	ปลด	สับ		KTD			INC 2
105	ปรับแรงดันหม้อแปลง KTD-TP2 ให้อยู่ที่ 22.5 เควี							
106	- ย้ายโหลด KTD07 กลับจาก KTD03							
107	KTD07VB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		KTD		-	-
108	KTDBVB-01	ปลด	สับ		KTD		-	ขนานบัส
109	KTD03S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ กทบ.		DIS	ข้างอุซุคทวิ (Loop กลาง-ล่าง)
110	KTDBVB-01	สับ	ปลด		KTD		-	ขนานบัส
111	- ย้ายโหลด KTD06 กลับจาก SAA09							
112	KTD06VB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		KTD		-	-
113	KTD07S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		รถ กทบ.		SF6	ตรงข้าม รง.ศิริวัฒนาการทอ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
114	KTD01S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ กทบ.		DIS	ปากซอยวิรุฬหาราษฎร์
115	KTD07S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ กทบ.		SF6	ตรงข้าม รง.ศิริวัฒนาการทอ
116	- ย้ายโหลด KTD08 บางส่วนกลับจาก KTA03,07							
117	KTD08VB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		KTD			-
118	KTD04S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		รถ กทบ.		SF6	SK.FOOD
119	KTABVB-01	ปลด	สับ		KTA		-	ขนานบัส
120	KTD04S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ กทบ.		DIS	สวนธรรมรัตน์
121	KTA01S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ กทบ.		SF6	หน้า รง.ผ้าขนหนู
122	KTABVB-01	สับ	ปลด		KTA		-	ขนานบัส
123	KTD-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD			-
124	KTD04VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		KTD			-
125	KTD05VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		KTD			-
126	KTD06VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		KTD			-
127	KTD07VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		KTD			-
128	KTD08VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		KTD			-
129	SA1-KT7A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			-
130	SAA09VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		SAA			-
131	SAA10VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		SAA			-
132	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA			-
133	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA			-
134	KTA03VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		KTA			-
135	KTA07VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		KTA			-
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***								

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจสอบในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
5	ท่าทราย 1	20 มี.ย. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษามอเตอร์ 115 kV.ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	กบส.	เชาว์ลิต (081-3657367)
		7 ก.ย. 62	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	
6	คอนดุม	3 มี.ย. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กบข.(ก.3) กบส.	เชาว์ลิต (081-3657367)
		4 มี.ย. 62	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. ปลดมอเตอร์ 115 kV. รหัส DTMBYB-01, DTM3YB-01 เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์ 115 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2	กบข.(ก.3) กบส.	
			13.00-16.00 น.	บำรุงรักษามอเตอร์ 115 kV. รหัส DTM1YB-01, DTM2YB-01 และ DTM4YB-01 (ดำเนินการที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	กบส.	
7	กระทุ่มแบน 6 (ชั่วคราว)	9 มี.ย. 62	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. บำรุงรักษามอเตอร์ 115 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 (โดยทาง สมฟ.จัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สำหรับใช้ทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า)	กบข.(ก.3) กบส.	เชาว์ลิต (081-3657367)
8	อ้อมใหญ่ 4 (ชั่วคราว)	9 มี.ย. 62	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. บำรุงรักษามอเตอร์ 115 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กบข.(ก.3) กบส.	เชาว์ลิต (081-3657367)
9	สมุทรสาคร 11 (ชั่วคราว)	10 มี.ย. 62	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. บำรุงรักษามอเตอร์ 115 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 (โดยทาง สมฟ.จัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สำหรับใช้ทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า)	กบข.(ก.3) กบส.	เชาว์ลิต (081-3657367)
10	กระทุ่มแบน 4	11 มี.ย. 62	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. ปลดมอเตอร์ 115 kV. รหัส KTDBYB-01, KTD1YB-01 เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์ 115 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กบข.(ก.3) กบส.	เชาว์ลิต (081-3657367)
			13.00-16.00 น.	บำรุงรักษามอเตอร์ 115 kV. รหัส KTD2YB-01, KTD3YB-01 และ KTD4YB-01 (ดำเนินการที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	กบส.	
		12 มี.ย. 62	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2	กบข., กบส.	
11	สมุทรสาคร 6	13 มี.ย. 62	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank ดับหม้อแปลง TP.1 โดยย้ายขนานบัส 22 kV. รหัส SMFBVB-01 เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1, ทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.1) ปลดมอเตอร์ 115 kV. รหัส SMFBYB-01, SMF1YB-01 และ SMF2YB-01 เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์ 115 kV.	กบข.(ก.3) กบส., กอร.	เชาว์ลิต (081-3657367)
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 โดยย้ายขนานบัส 22 kV. รหัส SMFBVB-01 เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2, ทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.2) ปลดมอเตอร์ 115 kV. รหัส SMF3YB-01 และ SMF4YB-01 เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์ 115 kV.	กบส., กอร.	
		23 มี.ย. 62	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	