


ใบสั่งทำสวิทชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สมุทรสาคร 5		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 มิ.ย. 62	ระหว่าง 08.00 น.	ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ บำรุงรักษา CAP1, CAP2	ตามใบขอปฏิบัติงาน 644/2562
4. เตรียมการสวิทชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชินะ		วันที่ 4 มิถุนายน 2562
5. ตรวจสอบสวิทชิงโดย			วันที่ 05-06-62
6. อนุมัติสวิทชิงโดย			วันที่ ๑ มิ.ย. ๖๒
7. สั่งทำสวิทชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายชุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต 2. นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมโนช 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิทชิง						
2	เมื่อพร้อมปฏิบัติงานด้าน SME01CVB-01						
3	SME01CVB-01	Auto	Manual		SME		- CAP 1
4	ทำการปลด CAP ด้าน บัส 1 รหัส SME01CVB-01 ออกทีละ Step โดยเว้นระยะเวลา ปลด						
5	SME01CVB-01	สับ	ปลด		SME		- CAP 1
6	SME01CVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SME		- CAP 1
7	เมื่อทำการปลด CAP ด้านบัส 1 รหัส SME01CVB-01 เรียบร้อยให้ทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที						
8	ตรวจสอบว่าไฟดับเรียบร้อย ก่อนทำการสับกราวด์						
9	SME01CVG-01	ปลด	สับ		SME		- กราวด์ CAP1
10	แจ้งชุดปฏิบัติงานให้สามารถทำงานที่ SME01CVB-01 ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
11	เมื่อ กบข.(ก.3) ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมปฏิบัติงานด้าน SME02CVB-01 ต่อ						
12	SME01CVG-01	สับ	ปลด		SME		- กราวด์ CAP1
13	SME01CVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SME		- CAP 1
14	SME01CVB-01	ปลด	สับ		SME		- CAP 1
15	นำ CAP ด้าน บัส 1 รหัส SME01CVB-01 เข้าระบบทีละ Step โดยเว้นระยะเวลาจ่าย						
16	SME01CVB-01	Manual	Auto		SME		- CAP 1
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
17	เมื่อพร้อมปฏิบัติงานด้าน SME02CVB-01						
18	SME02CVB-01	Auto	Manual		SME		- CAP 2
19	ทำการปลด CAP ด้าน บัส 2 รหัส SME02CVB-01 ออกทีละ Step โดยเว้นระยะเวลา ปลด						
20	SME02CVB-01	สับ	ปลด		SME		- CAP 2
21	SME02CVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SME		- CAP 2
22	เมื่อทำการปลด CAP ด้านบัส 2 รหัส SME02CVB-01 เรียบร้อยให้ทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	ตรวจว่าไฟดับเรียบร้อย ก่อนทำการสับกราวด์						
24	SME02CVG-01	ปลด	สับ		SME		- กราวด์ CAP2
25	แจ้งชุดปฏิบัติงานให้สามารถทำงานที่ SME02CVB-01 ได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 2						
26	เมื่อ กบข.(ก.3) ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
27	SME02CVG-01	สับ	ปลด		SME		- กราวด์ CAP2
28	SME02CVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SME		- CAP 2
29	SME02CVB-01	ปลด	สับ		SME		- CAP 2
30	นำ CAP ด้านบัส 2 รหัส SME02CVB-01 เข้าระบบทีละ Step โดยเว้นระยะเวลาจ่าย						
31	SME02CVB-01	Manual	Auto		SME		- CAP 2
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

