



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 19 มิ.ย. 62

เลขที่ ก.๓ ก.บข.(บฟ) /๒๕๖๒

วันที่

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า

ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญรณ์ สิงโตทอง

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า ก.บ.ข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร.๓ ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMC4YB-01	๒๓ มิ.ย.๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์	SMC4YS-01	SMC4YS-03	นายเขาว์ลิต นิลลอด
๒	SMC6YB-01	๒๓ มิ.ย.๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	SMC4YB-01, SMC6YB-01	SMC6YS-01	SMC6YS-03	โทร
๓	SMC7YB-01	๒๓ มิ.ย.๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	SMC7YB-01, SMC8YB-01	SMC7YS-01	SMC7YS-03	๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗
๔	SMC8YB-01	๒๓ มิ.ย.๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	SMC9YB-01	SMC8YS-01	SMC8YS-03	
๕	SMC9YB-01	๒๓ มิ.ย.๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.		SMC9YS-01	SMC9YS-03	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเขาว์ลิต นิลลอด ตำแหน่ง พชง.๕ โทร. ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓

เรียน อ.ก.บ.น.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115KV จาก SMC4YB-01 ถึง SMC4YS-01, 03
ในวันที่ 23 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 648/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ 115KV จาก SMC6YB-01 ถึง SMC6YS-01, 03
ในวันที่ 23 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 ฟีดเดอร์ 115KV จาก SMC7YB-01 ถึง SMC7YS-01, 03
ในวันที่ 23 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 4 ฟีดเดอร์ 115KV จาก SMC8YB-01 ถึง SMC8YS-01, 03
ในวันที่ 23 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 5 ฟีดเดอร์ 115KV จาก SMC9YB-01 ถึง SMC9YS-01, 03
ในวันที่ 23 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ภิรักษ์ ทองน้อย ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเขาว์ลิต นิลลอด

(Signature)
อ.ก.บ.น. (ก.๓)

สำหรับผู้อนุมัติ 1707

ที่ ก.๓ ก.บ.น.(คฟ.)

ขั้นตอนการสวิชชิง 4 แผ่น

เรียน ผจก. กฟอ.๓๓, กฟผ.บ.๓

แผนผังแนบ - แผ่น

อ.ก.บ.ข.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)

ผจก. - (สถานี -)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม



พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(Signature)
18 มิ.ย. 2562
(นายเอกชัย หังสุวรรณ)

ร.ก.บ.น.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.น.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีสมุทรสาคร 3		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23 มิ.ย. 62	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 648/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมนอช ทองย้อย		วันที่ 18 มิถุนายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 18 มิ.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 18 มิ.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมนอช, นายศักดิ์สิทธิ์ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายฉัตรภาณุจัน, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
งานที่ทำ บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SMC4YB-01-01, SMC6YB-01, SMC7YB-01, SMC8YB-01, SMC9YB-01 ดำเนินการที่ละตัว							
1	ตรวจสอบสวิตซ์ตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันภายในสถานี ก่อนทำการสวิตชิง						
2	เมื่อพร้อมปฏิบัติงาน เวลา 08.00 น. ให้ดำเนินการที่ เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SMC7YB-01 ก่อน						
3	แจ้งพนักงานสถานีสมุทรสาคร 3 ตรวจสอบ เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SMC7YB-01, SMC7YS-01, SMC7YS-02, SMC7YS-03 อยู่ตำแหน่ง OPEN						
4	เมื่อชุดปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SMC7YB-01 แล้วเสร็จ ทำงานที่ SMC4YB-01 ต่อ						
5	ตรวจสอบ SMC4YB-01, SMC6YB-01 จ่ายไฟ Close Loop ปกติ						
6	เมื่อชุดปฏิบัติงานพร้อมทำงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SMC4YB-01, แจ้งพนักงานสถานีสมุทรสาคร 3 ตรวจสอบ SMC04Y-02 อยู่ตำแหน่งปลดโซว์ OPEN						
7	SMC04YB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		SMC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
8	SMC06YB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		SMC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
9	EKA02YB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		EKA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
10	SMC04YB-01	สับ	ปลด		SMC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
11	SMC04YS-01	สับ	ปลด		SMC	-	ใบมีด 115 เควี
12	SMC04YS-03	สับ	ปลด		SMC	-	ใบมีด 115 เควี
13	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำที่เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SMC4YB-01 ได้						
14	SMC06YB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		SMC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
15	EKA02YB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		EKA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
16	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SMC4YB-01 แล้วเสร็จ ทำงานที่ SMC6YB-01 ต่อ						
17	แจ้งพนักงานสถานีสมุทรสาคร 3 ตรวจสอบ SMC06Y-02 อยู่ตำแหน่งปลดโซว์ OPEN						
18	SMC06YB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		SMC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
19	EKA02YB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		EKA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
20	SXA04YB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		SXA		เบรกเกอร์ 115 เควี
21	SMC04YS-01	ปลด	สับ		SMC	-	ใบมีด 115 เควี
22	SMC04YS-03	ปลด	สับ		SMC	-	ใบมีด 115 เควี
23	SMC04YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
24	SMC06YB-01	สับ	ปลด		SMC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
25	SMC06YS-01	สับ	ปลด		SMC	-	ใบมีด 115 เควี
26	SMC06YS-03	สับ	ปลด		SMC	-	ใบมีด 115 เควี
27	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำที่เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SMC6YB-01 ได้						
28	EKA02YB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		EKA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	SXA04YB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		SXA		เบรกเกอร์ 115 เควี
30	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SMC6YB-01 แล้วเสร็จ						
31	SXA04YB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		SXA		เบรกเกอร์ 115 เควี
32	SMC06YS-01	ปลด	สับ		SMC		- ไบมีด 115 เควี
33	SMC06YS-03	ปลด	สับ		SMC		- ไบมีด 115 เควี
34	SMC06YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
35	SXA04YB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		SXA		เบรกเกอร์ 115 เควี
36	SMC06YB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
37	เมื่อชุดปฏิบัติงานพร้อมทำงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SMC8YB-01						
38	แจ้งพนักงานสถานีสมุทรสาคร 3 ตรวจสอบสวิตช์ไบมีด 115 เควี รหัส SMC2YS-02 อยู่ตำแหน่ง Close และ SMC2YS-01 และ SMC8YS-02 อยู่ตำแหน่ง OPEN						
39	SMC02YB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
40	SMC08YB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
41	SMC8YB-01	ปลด	สับ		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
42	SMC02YS-01	ปลด	สับ		SMC		- ไบมีด 115 เควี
43	SMC02YS-02	สับ	ปลด		SMC		- ไบมีด 115 เควี
44	SMC8YB-01	สับ	ปลด		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
45	SMC08YB-01	สับ	ปลด		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
46	SMC08YS-01	สับ	ปลด		SMC		- ไบมีด 115 เควี
47	SMC08YS-03	สับ	ปลด		SMC		- ไบมีด 115 เควี
48	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำที่เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SMC8YB-01 ได้						
49	SMC02YB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
50	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SMC8YB-01 แล้วเสร็จ						
51	SMC02YB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
52	SMC08YS-01	ปลด	สับ		SMC		- ไบมีด 115 เควี
53	SMC08YS-03	ปลด	สับ		SMC		- ไบมีด 115 เควี
54	SMC08YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
55	SMC8YB-01	ปลด	สับ		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
56	SMC02YS-02	ปลด	สับ		SMC		- ไบมีด 115 เควี
57	SMC02YS-01	สับ	ปลด		SMC		- ไบมีด 115 เควี
58	SMC8YB-01	สับ	ปลด		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
59	SMC02YB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
60	SMC08YB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
61	เมื่อชุดปฏิบัติงานพร้อมทำงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SMC9YB-01 (จ่ายไฟให้สถานี SMI)						
62	แจ้งพนักงานสถานีสมุทรสาคร 3 ตรวจสอบ SMC09Y-02 อยู่ตำแหน่งปลดโซว์ OPEN						
63	SMC09YB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
64	SN3-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
65	SMC04VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		SMC		
66	SMC05VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		SMC		
67	SN3-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
68	SMC10VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		SMC		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
69	SMI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMI		- -
70	SMI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMI		- -
71	SMI01VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		SMI		
72	SMI02VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		SMI		
73	SMI06VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		SMI		
74	ย้ายโหลดสถานีฯ SMI02 ไปรับไฟจาก SMC10						
75	SMC04S-05	ปลด	สับ		บนจ.		SF6 ที่ทำการเกษตรเศรษฐกิจที่ 17
76	SMI02VB-01	สับ	ปลด		SMI		- -
77	ย้ายโหลดสถานีฯ (SMI01,SMI04) ไปรับไฟจาก SMC01 และย้ายโหลดสถานีฯ (SMI06,SMI07,SMI09) ไปรับไฟจาก SMC06						
78	SMIBVB-01	ปลด	สับ		SMI		- ขนานบัส
79	SMI01BVB-01	สับ	ปลด		SMI		- INCOMING 1
80	SMC04S-02	ปลด	สับ		บนจ.		SF6 ก่อน ช.กลีนสุวรรณ
81	Dis tie line SMC05 - SMI06	ปลด	สับ		บนจ.		DIS ก่อน ช.กลีนสุวรรณ
82	SMI02BVB-01	สับ	ปลด		SMI		- INCOMING 2
83	SMIBVB-01	สับ	ปลด		SMI		- ขนานบัส
84	SMI02YB-01	สับ	ปลด		SMI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
85	SMI03YB-01	สับ	ปลด		SMI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
86	SMI01YB-01	สับ	ปลด		SMI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
87	SMC09YB-01	สับ	ปลด		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
88	SMC09YS-01	สับ	ปลด		SMC		- ไบมีด 115 เควี
89	SMC09YS-03	สับ	ปลด		SMC		- ไบมีด 115 เควี
90	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำที่เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SMC9YB-01 ได้						
91	SN3-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
92	SMC04VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		SMC		
93	SMC05VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		SMC		
94	SN3-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
95	SMC10VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		SMC		
96	SMI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMI		- -
97	SMI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMI		- -
98	SMI01VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		SMI		
99	SMI06VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		SMI		
100	เมื่อชุดปฏิบัติงานดำเนินการที่เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SMC9YB-01 แล้วเสร็จ						
101	SN3-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
102	SMC04VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		SMC		
103	SMC05VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		SMC		
104	SMI01VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		SMI		
105	SMI06VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		SMI		
106	SMC09YS-01	ปลด	สับ		SMC		- ไบมีด 115 เควี
107	SMC09YS-03	ปลด	สับ		SMC		- ไบมีด 115 เควี
108	SMC09YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
109	SMI01YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
110	SMI02YB-01	ปลด	สับ		SMI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
111	SMI03YB-01	ปลด	สับ		SMI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
112	SMIBVB-01	ปลด	สับ		SMI		- ขนานบัส
113	SMI01BVB-01	ปลด	สับ		SMI		- INCOMING 1
114	Dis tie line SMC05 - SMI06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บนจ.		DIS ก่อน ช.กลีนสุวรรณ
115	SMC04S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บนจ.		SF6 ก่อน ช.กลีนสุวรรณ
116	SMI02BVB-01	ปลด	สับ		SMI		- INCOMING 2
117	SMIBVB-01	สับ	ปลด		SMI		- ขนานบัส
118	ย้ายโหลดสถานี SMI02 กลับคืนจาก SMC10						
119	SMI02VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMI		-
120	SMC04S-05	สับ	ปลด		บนจ.		SF6 ที่ทำการเกษตรเศรษฐกิจที่ 17
121	SMC09YB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
122	SN3-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
123	SMC04VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		SMC		
124	SMC05VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		SMC		
125	SN3-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
126	SMC10VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		SMC		
127	SMI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMI		-
128	SMI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMI		-
129	SMI01VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		SMI		
130	SMI02VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		SMI		
131	SMI06VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		SMI		
	สิ้นสุดสวิตชิง						

