



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 17 ม.ค. 62

เลขที่ ก.๓ กบข.(บพ.) /๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ท่า  
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สิมทีทอง

วันที่  
ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อน ใบมีด ๑๑๕ kV สถานีไฟฟ้า พุทธมณฑล ๒ ตามแผนผังส่งเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑		๑๙ พ.ค. ๖๒	๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ย้ายโหลด CB 115 kV. ทั้งหมด ที่สถานีไฟฟ้าพุทธมณฑล ๒	Main bus	YS-02 ทุกตัว	นายธำรง ตันภูมิประเทศ 086-655-2593

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธำรง ตันภูมิประเทศ ตำแหน่ง ทม.บพ.(ก.๓) โทร ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

( )

ตำแหน่ง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓

เรียน อก.บข.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115 kV จาก YS-01 ถึง YS-02, YS-03  
ในวันที่ 19 พ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 658/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สรพพร อนันต์เกษรกี ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทม.ธำรง ตันภูมิประเทศ

สรพพร อนันต์เกษรกี  
( ๐๙๖.๖ ทม.บพ. )

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.) 1357  
เรียน ผจก. กฟอ.สรพพร, กฟอ.นช., กฟส.พมท

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 6 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี พุทธมณฑล 2)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

15 พ.ค. 2562  
(นายเอกชัย หังสุวรรณ)

ร.ก.บข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก.๓)



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	PMB02BVB-01	สับ	ปลด		PMB		- INCOMING 2
28	ย้ายโหลด PMB04 ทั้งหมด ไปไฟจาก PMB08						
29	PMB04S-19	ปลด	สับ		พมท.		DIS ก่อนถึงโรงกลึง
30	PMB04VB-01	สับ	ปลด		PMB		-
31	ย้ายโหลด PMB08 ทั้งหมด ไปไฟจาก SAC03						
32	PMB08S-05	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6 แบงค์ชาติ
33	PMB08VB-01	สับ	ปลด		PMB		-
34	ย้ายโหลด PMB09 ทั้งหมด ไปไฟจาก SAC07						
35	PMB01S-23	ปลด	สับ		พมท.	SCADA	SF6 เซ็นทรัล
36	PMB09VB-01	สับ	ปลด		PMB		-
37	ย้ายโหลด PMB10 ทั้งหมด ไปไฟจาก SAC02						
38	PMB10S-09	ปลด	สับ		พมท.		SF6 ซอยบางเตย 5 ซ้างเซ็นทรัล
39	PMB10VB-01	สับ	ปลด		PMB		-
40	ย้ายโหลด PMB06 ทั้งหมด ไปไฟจาก SAC06						
41	PMB01S-08	ปลด	สับ		พมท.	SCADA	SF6 หน้าโลตัส
42	PMB06VB-01	สับ	ปลด		PMB		-
43	ย้ายโหลด PMB07 บางส่วน ไปไฟจาก SLY07						
44	SLY07S-06	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 ปากซอยโพลีกลาสายสี่
45	SLY07S-08	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 ปากซอยโพลีกลาสายห้า
46	ย้ายโหลด PMB07 ที่เหลือ ไปไฟจาก OYK08						
47	OYK05S-02	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 คลองฉาง
48	PMB07VB-01	สับ	ปลด		PMB		-
49	ย้ายโหลด PMB03 ทั้งหมด ไปไฟจาก OYK09						
50	OYK09S-06	ปลด	สับ		อมน.		SF6 หมู่บ้านลัดดาพร
51	PMB03VB-01	สับ	ปลด		PMB		-
52	ย้ายโหลด PMB02 ทั้งหมด ไปไฟจาก SLY02						
53	PMB02S-04	ปลด	สับ		พมท.	SCADA	SF6 ร้านก๋วยเตี่ยวตำลึง
54	PMB02VB-01	สับ	ปลด		PMB		-
55	ย้ายโหลด PMB05 ทั้งหมด ไปไฟจาก SLY03						
56	PMB05S-06	ปลด	สับ		พมท.		SF6 หน้า โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์
57	PMB05VB-01	สับ	ปลด		PMB		-
58	PMB02CVB-01	สับ	ปลด		PMB		- CAP 2
59	PMBBVB-01	สับ	ปลด		PMB		- ขนानบัส
60	PMB01BVB-01	สับ	ปลด		PMB		- INCOMING 1
61	ตรวจสอบการจ่ายไฟ SAA5YB-01 และ SAA6YB-01 ให้จ่ายไฟแบบ Close loop						
62	ตรวจสอบ PMBBYS-01 และ PMBBYS-02 ให้ปลดคอยู่						
63	SAC04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
64	OYK02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
65	SLY03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
66	PMB01YB-01	สับ	ปลด		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
67	PMB02YB-01	สับ	ปลด		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
68	PMB03YB-01	สับ	ปลด		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
69	PMB04YB-01	สับ	ปลด		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
70	PMB01YS-01	สับ	ปลด		PMB		- ไบมีด 115 เควี
71	PMB01YS-02	สับ	ปลด		PMB		- ไบมีด 115 เควี
72	PMB02YS-01	สับ	ปลด		PMB		- ไบมีด 115 เควี
73	PMB02YS-02	สับ	ปลด		PMB		- ไบมีด 115 เควี
74	PMB03YS-01	สับ	ปลด		PMB		- ไบมีด 115 เควี
75	PMB03YS-02	สับ	ปลด		PMB		- ไบมีด 115 เควี
76	PMB04YS-01	สับ	ปลด		PMB		- ไบมีด 115 เควี
77	PMB04YS-02	สับ	ปลด		PMB		- ไบมีด 115 เควี
78	PMB05YS-01	สับ	ปลด		PMB		- ไบมีด 115 เควี
79	PMB05YS-02	สับ	ปลด		PMB		- ไบมีด 115 เควี
80	PMB01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		PMB		- INCOMING 1
81	PMB02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		PMB		- INCOMING 2
82	แจ้งพนักงานสถานีฯ พุทธมณฑล 2 ตรวจสอบไฟย้อนถ้าไม่มีไฟย้อนให้สับกราวด์						
83	PMB01BVG-01	ปลด	สับ		PMB		- กราวด์ INCOMING 1
84	PMB02BVG-01	ปลด	สับ		PMB		- กราวด์ INCOMING 2
85	SAC04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
86	OYK02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
87	SLY03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
88	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-
89	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-
90	SLY02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-
91	SLY03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-
92	SLY07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-
93	OYK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		-
94	OYK08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		-
95	OYK09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		-
96	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		-
97	SAC02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-
98	SAC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-
99	SAC06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-
100	SAC07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
101	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
102	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
103	PMB01BVG-01	สับ	ปลด		PMB		- กราวด์ INCOMING 1
104	PMB02BVG-01	สับ	ปลด		PMB		- กราวด์ INCOMING 2
105	PMB01BVB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		PMB		- INCOMING 1
106	PMB02BVB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		PMB		- INCOMING 2
107	SAC04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
108	OYK02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
109	SLY03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
110	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-
111	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-
112	SLY02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-
113	SLY03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-
114	SLY07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-
115	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		-
116	OYK08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		-
117	OYK09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		-
118	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		-
119	SAC02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		-
120	SAC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		-
121	SAC06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		-
122	SAC07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		-
123	PMB01YS-01	ปลด	สับ		PMB		- ไบมีด 115 เควี
124	PMB01YS-02	ปลด	สับ		PMB		- ไบมีด 115 เควี
125	PMB02YS-01	ปลด	สับ		PMB		- ไบมีด 115 เควี
126	PMB02YS-02	ปลด	สับ		PMB		- ไบมีด 115 เควี
127	PMB03YS-01	ปลด	สับ		PMB		- ไบมีด 115 เควี
128	PMB03YS-02	ปลด	สับ		PMB		- ไบมีด 115 เควี
129	PMB04YS-01	ปลด	สับ		PMB		- ไบมีด 115 เควี
130	PMB04YS-02	ปลด	สับ		PMB		- ไบมีด 115 เควี
131	PMB05YS-01	ปลด	สับ		PMB		- ไบมีด 115 เควี
132	PMB05YS-02	ปลด	สับ		PMB		- ไบมีด 115 เควี
133	PMB01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
134	PMB02YB-01	ปลด	สับ		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
135	PMB03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
136	PMB04YB-01	ปลด	สับ		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
137	PMB01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
138	PMB03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
139	ปรับแรงดันหม้อแปลง PMB-TP1 และ PMB-TP2 ให้อยู่ที่ 22.5 เควี						
140	PMB01BVB-01	ปลด	สับ		PMB		- INCOMING 1
141	PMBBVB-01	ปลด	สับ		PMB		- ขนानบัส
142	PMB02CVB-01	ปลด	สับ		PMB		- CAP 2
143	ย้ายโหลด PMB05 ทั้งหมด กลับคืนจาก SLY03						
144	PMB05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		PMB		-
145	PMB05S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		พมท.		SF6 หน้า โรงเรียนมหิตลวิธานุสรณ์
146	ย้ายโหลด PMB02 ทั้งหมด กลับคืนจาก SLY02						
147	PMB02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		PMB		-
148	PMB02S-04	สับ	ปลด		พมท.	SCADA	SF6 รัานก่ายเดี่ยวต่ำลิ่ง
149	ย้ายโหลด PMB03 ทั้งหมด กลับคืนจาก OYK09						
150	PMB03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		PMB		-
151	OYK09S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6 หมู่บ้านลัดดาพร
152	ย้ายโหลด PMB07 บางส่วน กลับคืนจาก OYK08						
153	PMB07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		PMB		-
154	OYK05S-02	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 คลองฉาง
155	ย้ายโหลด PMB07 บางส่วน กลับคืนจาก SLY07						
156	SLY07S-08	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 ปากซอยโพลีกลาสายห้า
157	SLY07S-06	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 ปากซอยโพลีกลาสายสี่
158	ย้ายโหลด PMB06 ทั้งหมด กลับคืนจาก SAC06						
159	PMB06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		PMB		-
160	PMB01S-08	สับ	ปลด		พมท.	SCADA	SF6 หน้าโลตัส
161	ย้ายโหลด PMB10 ทั้งหมด กลับคืนจาก SAC02						
162	PMB10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		PMB		-
163	PMB10S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		พมท.		SF6 ซอยบางเตย 5 ซ้างเซ็นทรัล
164	ย้ายโหลด PMB09 ทั้งหมด กลับคืนจาก SAC07						
165	PMB09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		PMB		-
166	PMB01S-23	สับ	ปลด		พมท.	SCADA	SF6 เซ็นทรัล
167	ย้ายโหลด PMB08 ทั้งหมด กลับคืนจาก SAC03						
168	PMB08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		PMB		-
169	PMB08S-05	สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6 แบงค์ชาติ
170	ย้ายโหลด PMB04 ทั้งหมด กลับคืนจาก PMB08						
171	PMB04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		PMB		-
172	PMB04S-19	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พมท.		DIS ก่อนถึงโรงกลิ่ง
173	ย้ายโหลด หม้อแปลง PMB-TP2 กลับคืนจาก PMB-TP1						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
174	PMB02BVB-01	ปลด	สับ		PMB		- INCOMING 2
175	PMBBVB-01	สับ	ปลด		PMB		- ขนานบัส
176	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		-
177	PMB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		-
178	PMB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-
179	PMB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-
180	PMB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-
181	PMB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-
182	PMB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-
183	PMB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-
184	PMB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-
185	PMB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-
186	PMB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-
187	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-
188	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-
189	SLY02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-
190	SLY03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-
191	SLY07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-
192	OYK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		-
193	OYK08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		-
194	OYK09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		-
195	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		-
196	SAC02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-
197	SAC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-
198	SAC06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-
199	SAC07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							