



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Public Electricity Authority of Thailand

Switching Deadline

1 ธ.ค. 62

เลขที่ ก.๓.ณบช. (น.พ.) ๑๒๗๘๘/๖๕๐๒

วันที่ 31 มี.ค. 2562

ชื่อผู้รับ นายศักดิ์พงษ์ วงษ์กันต์

ตำแหน่ง ออ.ป.บ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โคตร

ตำแหน่ง ออ.บช.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบเบรกเกอร์ ๑๑.๕ KV. สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร๑๐ (ชั่วคราว) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑		๒ มี.ย. ๖๒	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ย้ายโหมลงมือแปลงไฟฟ้ากำลัง TP.1 ที่สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร๑๐(ชั่วคราว)	SMV1Y5-01	Recloser	นายปิยะพร นิลทอง 085-129-7844

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอรรถ ตันภูมิประเทศ ตำแหน่ง หน.บช.(ก.๓) โทร ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมบูรณ์ สิงห์โคตร)

ตำแหน่ง หน.บช.ปฏิบัติการแทน ออ.บช.(ก.๓)

ส่วนรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (คพฟ.) กฟอ.๓

เวียน ออ.ป.บ.(ก.๓)

คพฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ 22KV จาก SMV1Y5-01 ถึง SMVBR-01,02,03,04,05
ในวันที่ 2 มี.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ T37/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย กฤษณพงศ์ สิงห์โคตร ประสานงานการขอตัดไฟกับ ๒๒ KV กฟอ.๓

(นายสมบูรณ์ สิงห์โคตร)
๑๒.๖.๖๕๖๖.๐๗๕

ส่วนรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพฟ.)

เขียน ผจก. กฟอ.๓, กฟอ.๓กข.

ออ.บช.(ก.๓), ออ.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

คพฟ. 1 (สถานี ๒๒ KV กฟอ.๓ 10)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08-00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายสมบูรณ์ สิงห์โคตร)

(นายสมบูรณ์ สิงห์โคตร)

6 ม.ก.ท 1/7
ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน	สถานีสมุทรสาคร 10						
กำหนดวันที่ทำงาน	2 มิ.ย. 62	เวลา 09.00	น.	ถึง	2 มิ.ย. 62	เวลา 16.00	น.
ผู้ขอทำงาน	กษ.(ก.3)	งานที่ท่า	ตรวจสอบเบรกเกอร์ SMV01YB-01	ตามใบขอปฏิบัติงาน	602/2562		
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายกฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร			วันที่	31 พฤษภาคม 2562		
ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่			
อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	31 พค. 62		
สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)			
	2. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)			
	3. นายกฤษณะศักดิ์, นายชุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ SMV, SMA, KTA							
1	ย้ายโหลด SMV04 ไปรับไฟจาก SMA04						
2	SMVBR-04	Normal	Nonreclosing		SMV		R
3	SMV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMV		
4	SMA04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMA		-
5	SN1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
6	SMA04S-09	ปลด	สับ		กทป	SCADA	SF6 เลยกปากขอยพันตุวงษ์
7	SMVBR-04	สับ	ปลด		SMV		R
8	SN1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
9	ย้ายโหลด SMV05 ไปรับไฟจาก SMA11						
10	SMVBR-05	Normal	Nonreclosing		SMV		R
11	SN1-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
12	SMA11VB-01	ปลด	สับ คง Manual		ศูนย์ฯ		-
13	SMVBR-05	สับ	ปลด		SMV		R
14	SN1-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
15	ย้ายโหลด SMV01 ไปรับไฟจาก KTA08						
16	SMVBR-01	Normal	Nonreclosing		SMV		R
17	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
18	KTA08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
19	KTA08S-06	ปลด	สับ		กทป	SCADA	SF6 เยื้องโตโยตาซัวร์
20	SMVBR-01	สับ	ปลด		SMV		
21	ย้ายโหลด SMV03 ไปรับไฟจาก KTA09						
22	SMVBR-03	Normal	Nonreclosing		SMV		R
23	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
24	KTA09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
25	KTA02S-07	ปลด	สับ		กทป	SCADA	SF6 บ.กรีนสปอร์ต
26	SMVBR-03	สับ	ปลด		SMV		
27	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
28	ย้ายโหลด SMV02 ไปรับไฟจาก KTA04						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
29	SMVBR-02	Normal	Nonreclosing		SMV		R	
30	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ			
31	KTA04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-	
32	KTA07S-03	ปลด	สับ		กทป	SLD๑๓	SF6 หน้า บ.แคลคอมโรงใหม่	
33	SMVBR-02	สับ	ปลด		SMV			
34	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ			
35	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน							
36	ONB02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		- เบรกเกอร์ 115 เควี	
37	KTA05YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		- เบรกเกอร์ 115 เควี	
38	SMV01YB-01	สับ	ปลด		SMV		- เบรกเกอร์ 115 เควี	
39	SMV01YS-01	สับ	ปลด		SMV		- ไบมีด 115 เควี	
40	SW.load SMVBR-01	สับ	ปลด		SMV			
41	SW.load SMVBR-02	สับ	ปลด		SMV			
42	SW.load SMVBR-03	สับ	ปลด		SMV			
43	SW.load SMVBR-04	สับ	ปลด		SMV			
44	SW.load SMVBR-05	สับ	ปลด		SMV			
45	SMV01S-01/1	สับ	ปลด		SMV		DIS ภายในสถานี	
46	SW.By pass SMVBR-01	ปลด	สับ		สค.			
47	SMA04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		- -	
48	SMA11VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		- -	
49	KTA04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		- -	
50	KTA08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		- -	
51	KTA09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		- -	
52	ONB02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose				เบรกเกอร์ 115 เควี	
53	KTA05YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		- เบรกเกอร์ 115 เควี	
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า								
หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ								
54	SMA04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		- -	
55	SMA11VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		- -	
56	KTA04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		- -	
57	KTA08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		- -	
58	KTA09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		- -	
59	ONB02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		- เบรกเกอร์ 115 เควี	
60	KTA05YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		- เบรกเกอร์ 115 เควี	
61	ปลดโหลดของหม้อแปลง STASION SERVICE ออก					SMV		
62	SW.By pass SMVBR-01	สับ	ปลด		สค.		R	
63	SMV01S-01/1	ปลด	สับ		SMV		DIS ภายในสถานี	
64	SMV01YS-01	ปลด	สับ		SMV		- ไบมีด 115 เควี	
65	SMV01YB-01	ปลด	สับ		SMV		- เบรกเกอร์ 115 เควี	
66	นำโหลดของหม้อแปลง STASION SERVICE เข้า					SMV		
67	ONB02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		- เบรกเกอร์ 115 เควี	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
68	KTA05YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		- เบรกเกอร์ 115 เควี
69	SW.load SMVBR-01	ปลด	ล๊اب		SMV		
70	SW.load SMVBR-02	ปลด	ล๊اب		SMV		
71	SW.load SMVBR-03	ปลด	ล๊اب		SMV		
72	SW.load SMVBR-04	ปลด	ล๊اب		SMV		
73	SW.load SMVBR-05	ปลด	ล๊اب		SMV		
74	ย้ายโหลด SMV04 คืบจาก SMA04						
75	SN1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
76	SMVBR-04	ปลด	ล๊اب คง Nonreclosing		SMV		R
77	SMA04S-09	ล๊اب	ปลด		กทป	SCADA	SF6 เลยกปากขอยพันธวงษ์
78	SN1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
79	SMVBR-04	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMV		R -
80	SMA04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMA		- -
81	ย้ายโหลด SMV04 คืบจาก SMA11						
82	SN1-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
83	SMVBR-05	ปลด	ล๊اب คง Nonreclosing		SMV		R
84	SMA11VB-01	ล๊اب	ปลด		ศูนย์ฯ		-
85	SN1-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
86	SMVBR-05	Nonreclosing	Normal		SMV		R -
87	ย้ายโหลด SMV03 คืบจาก KTA09						
88	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
89	SMVBR-03	ปลด	ล๊اب คง Nonreclosing		SMV		
90	KTA02S-07	ล๊اب	ปลด		กทป	SCADA	SF6 บ.กรีนสปอร์ท
91	SMVBR-03	Nonreclosing	Normal		SMV		
92	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
93	KTA09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
94	ย้ายโหลด SMV01 ไปรับไฟจาก KTA08						
95	SMVBR-01	ปลด	ล๊اب คง Nonreclosing		SMV		R
96	KTA08S-06	ปลด	ล๊اب		กทป	SCADA	SF6 เยื้องโตโยตาซัวร์
97	SMVBR-01	Nonreclosing	Normal		SMV		
98	KTA08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
99	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
100	ย้ายโหลด SMV02 คืบจาก KTA04						
101	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
102	SMVBR-02	ปลด	ล๊اب คง Nonreclosing		SMV		R
103	KTA07S-03	ล๊اب	ปลด		กทป	SCADA	SF6 หน้า บ.แคลคอมโรงใหม่
104	SMVBR-02	Nonreclosing	Normal		SMV		
105	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
106	SMV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMV		- -
107	KTA04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-