



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ส.ภ.บข.(ก.บ) ๑๓๓๓๓๒๒๒
ชื่อผู้รับ นายภักดิ์พงษ์ วงษ์รัตนอุทัย
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ ธิงโธทอง

วันที่ 11 มิ.ย. 2562
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า ก.บ.บ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน บำรุงรักษาหม้อแปลง เปรคเตอร์และรีเลย์ ๑๑๕ KV.
สถานีไฟฟ้า มวลงป่า ความแม่นยำสิ่งเซปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.		๑๖ มิ.ย. ๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ตัด TP.๑ โดยจ่ายเบรคเกอร์ชานาน บัส ๒๒ KV., ปลดเบรคเกอร์ BAL๑YB-๐๑ และ BAL๒YB-๐๑ เพื่อบำรุงรักษา			นายเชาว์ลิต นิลรอด ๐๘๑-๓๖๕๓๓๒๒๗
๒.		๑๖ มิ.ย. ๖๒	๑๓.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ตัด TP.๒ โดยจ่ายเบรคเกอร์ชานาน บัส ๒๒ KV., ปลดเบรคเกอร์ BAL๑YB-๐๑ และ BAL๑YB-๐๑ เพื่อบำรุงรักษา			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พงษ.๒ โทร. ๐๘๑-๓๖๕๓๓๒๒๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

วิจิตร

(นายสมบุญ ธิงโธทอง...)

ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

สำนรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BAL-TP1 จาก - ถึง -
ในวันที่ 16 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 12.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 785
อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ BAL-TP2 จาก - ถึง -
ในวันที่ 16 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 13.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สาทรก จิตรภน... สำนักงานการขอตัดไฟกับ โทร. 16๖๖๖๖ ๒๑๕๐๓.

12 มิ.ย. 62
นอ 2

สาทรก จิตรภน
(๐๐๖. 6 (ทพ นว.๑๗.)

สำนรับผู้อนุมัติ 1649


ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คคฟ.)
เรียน ผคก. นพ.๑.๓.
อ.ก.บ.บ.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง - แผ่น
แผนผังแนบ 3 แผ่น
ผคฟ. (สถานี - BAL -)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐8-3๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

12 มิ.ย. 2562
(นายเอกชัย ธิงสุวรรณ)

ร.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีบางปลา		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16 มิ.ย. 62	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV ตามใบขอปฏิบัติงาน 785/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์		วันที่ 12 มิถุนายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 12 มิ.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 12 มิ.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์ตัดตอนภายในสถานี และ ระบบจำหน่าย และ สายส่งก่อนทำ Switching						
2	ตรวจสอบสถานะไลน์ 115 KV ให้อยู่ Close Loop						
3	กบข.ก3.ปฏิบัติงาน BAL01YB-01, BAL02YB-01						
4	SME03YB-03	Auto	Manual		SME		เบรกเกอร์ 115 KV
5	BAL02YB-01	Auto	Manual		BAL		เบรกเกอร์ 115 KV
6	BAL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAL		โหลด 12.21 MW
7	BAL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAL		โหลด 13.44 MW
8	ย้ายโหลด BAL-TP1 ไปจ่ายจาก TP2						
9	BALBVB-01	ปลด	สับ		BAL		ขนานบัส
10	BAL01BVB-01	สับ	ปลด		BAL		INCOMMING 1
11	BAL01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		BAL		INCOMMING 1
12	BAL01YB-01	สับ	ปลด		BAL		เบรกเกอร์ 115 KV
13	BAL02YB-01	สับ	ปลด		BAL		เบรกเกอร์ 115 KV
14	BAL01YS-02	สับ	ปลด		BAL		ใบมิต 115 KV
15	BAL01YS-03	สับ	ปลด		BAL		ใบมิต 115 KV
16	BAL02YS-02	สับ	ปลด		BAL		ใบมิต 115 KV
17	BAL02YS-03	สับ	ปลด		BAL		ใบมิต 115 KV
18	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.ก3.รับทราบให้ปฏิบัติงานได้						
19	BAL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAL		
20	SME03YB-03	Manual	Auto		SME		เบรกเกอร์ 115 KV

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
21	สิ้นสุด Switching ช่วงแรกของ BAL01YB-01,BAL02YB-01						
22	เมื่อ กบข.ก3.ปฏิบัติงานด้าน BAL01YB-01,BAL02YB-01 แล้วเสร็จ พร้อมจะทำ BAL03YB-01,BAL04YB-01 ต่อ						
23	SME03YB-03	Auto	Manual		SME		เบรกเกอร์ 115 KV
24	KTE02YB-01	Auto	Manual		SMC		เบรกเกอร์ 115 KV
25	BAL03YB-01	Auto	Manual		BAL		เบรกเกอร์ 115 KV
26	BAL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAL		
27	BAL02YS-03	ปลด	สับ		BAL		ใบมิต 115 KV
28	BAL02YS-02	ปลด	สับ		BAL		ใบมิต 115 KV
29	BAL01YS-03	ปลด	สับ		BAL		ใบมิต 115 KV
30	BAL01YS-02	ปลด	สับ		BAL		ใบมิต 115 KV
31	BAL02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		BAL		เบรกเกอร์ 115 KV
32	SME03YB-03	Manual	Auto		SME		เบรกเกอร์ 115 KV
33	BAL01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BAL		INCOMMING 1
34	BAL01YB-01	ปลด	สับ		BAL		เบรกเกอร์ 115 KV
35	ย้ายโหลด BAL-TP2 ไปจ่ายจาก TP1						
36	ปรับแรงดัน BAL-TP1 ให้อยู่ที่ 22.5 kv						
37	BAL01BVB-01	ปลด	สับ		BAL		INCOMMING 1
38	BAL02BVB-01	สับ	ปลด		BAL		เบรกเกอร์ 115 KV
39	BAL02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		BAL		เบรกเกอร์ 115 KV
40	BAL03YB-01	สับ	ปลด		BAL		เบรกเกอร์ 115 KV
41	BAL04YB-01	สับ	ปลด		BAL		เบรกเกอร์ 115 KV
42	BAL03YS-02	สับ	ปลด		BAL		ใบมิต 115 KV
43	BAL03YS-03	สับ	ปลด		BAL		ใบมิต 115 KV
44	BAL04YS-02	สับ	ปลด		BAL		ใบมิต 115 KV
45	BAL04YS-03	สับ	ปลด		BAL		ใบมิต 115 KV
46	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.ก3.รับทราบให้ปฏิบัติงานได้						
47	BAL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAL		
48	KTE02YB-01	Manual	Auto		KTE		เบรกเกอร์ 115 KV
49	BAL02YB-01	Manual	Auto		BAL		เบรกเกอร์ 115 KV
50	สิ้นสุด Switching ช่วงแรกด้าน BAL03YB-01,BAL04YB-01						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
51	เมื่อ กบข.ก3.ปฏิบัติงานด้าน BAL03YB-01,BAL04YB-01 แล้วเสร็จ						
52	KTE02YB-01	Auto	Manual		KTE		เบรกเกอร์ 115 KV
53	BAL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAL		
54	BAL04YS-03	ปลด	สับ		BAL		ใบมีด 115 KV
55	BAL04YS-02	ปลด	สับ		BAL		ใบมีด 115 KV
56	BAL03YS-03	ปลด	สับ		BAL		ใบมีด 115 KV
57	BAL03YS-02	ปลด	สับ		BAL		ใบมีด 115 KV
58	BAL04YB-01	ปลด	สับ		BAL		เบรกเกอร์ 115 KV
59	BAL02BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BAL		
60	BAL03YB-01	ปลด	สับ คง Manual		BAL		เบรกเกอร์ 115 KV
61	ปรับแรงดัน BAL-TP2 ให้อยู่ที่ 22.5 kv						
62	BAL02BVB-01	ปลด	สับ		BAL		INCOMMING 2
63	BALBVB-01	สับ	ปลด		BAL		ขนานบัส
64	BAL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAL		
65	BAL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAL		
66	BAL03YB-01	Manual	Auto		BAL		เบรกเกอร์ 115 KV
67	KTE02YB-01	Manual	Auto		SMC		เบรกเกอร์ 115 KV
68	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						