



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PHYSICAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.สพร.(บ.บ) 2893
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงศ์พันทา
ชื่อผู้ส่ง นายนิรันดร์ จินตามรกต

1767 วิทยขอตัดไฟ

Switching Deadline

วันที่ 26 มิ.ย. 62

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผ.ชน.๙.ปฏิบัติงานแทน ผ.จก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ เปลี่ยนเสาแรงสูง ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แฉก ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAB๐๓	๓๐ มิ.ย.๖๒	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	เปลี่ยนเสาและสายแรงสูงเป็นสาย ๑๘๕ SAC	SAB๓S-๐๓ SAB๓S-๒๔	Disชั่วคราวข้าง รง.บุญช่วย SAB ๓S-๐๔ SAB ๓S-๐๕ SAB ๓S-๐๖ SAB ๓S-๐๗ SAB ๓S-๐๘	นายวิวัฒน์ กุลครอง ๐๘๓-๗๑๐๒๒๓๔
๒	SAB๐๔	๓๐ มิ.ย.๖๒	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐		SAB๔S-๑๐	SAB ๔S-๐๘ Disชั่วคราวม.ศรีจันทวงจรบน Disชั่วคราวม.ศรีจันทวงจรล่าง	
๓	SAB๐๘	๓๐ มิ.ย.๖๒	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐		SAB๘S-๐๒	SAB๘S-๐๓ SAB๓S-๐๗ SAB๘S-๑๑ OVI๑๐S-๐๓ OVI๓S-๐๒	
๔	SAB๐๙	๓๐ มิ.ย.๖๒	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐		SAB๙S-๐๕	SAB๓S-๐๘ SAB๑๐S-๐๗ SAB๑๐S-๐๘	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ริมถนนเพชรเกษมจากปากซอยแสงเพชรถึงปากทางสาย ๗

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายวัลลภ สุวรรณศรี ตำแหน่ง พงษ์.๗ โทร ๐๘๙-๘๘๘๖๒๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสข่าวด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไม่ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑ ~~มี~~โอกาสข่าวด ๑.๒ ไม่มีโอกาสข่าวด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายนิรันดร์ จินตามรกต)

ตำแหน่ง ผ.ชน.๙ ปฏิบัติงานแทน ผ.จก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ SAB3 จาก ตามใบขอ 1 ถึง ตามใบขอ ๑1
ในวันที่ 30 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 799/62
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเดอร์ SAB4 จาก ตามใบขอ 2 ถึง ตามใบขอ ๑2
ในวันที่ 30 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 799/62
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 3 พิดเดอร์ SAB8 จาก ตามใบขอ 3 ถึง ตามใบขอ ๑3
ในวันที่ 30 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 799/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 4 พัดเคอร์ SAB9 จาก ตามใบแจ้งข้อ 4 ถึง ตามใบแจ้งข้อ 4
 ในวันที่ 30.6.62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 799/62
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเคอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเคอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่



พนักงานศูนย์ฯ นาย สุเทพ ร่มโพธิ์ทอง ประธานงานการขอดับไฟกับ คุณวิมลพร พรหมณี
22 ธ.ย. 62
กบ 3
รทพร ต้นตึกเกษตรกรัง
(๑๐๓. 8 11hr นพ.ตพ.)

สำหรับผู้อนุมัติ **1767**
 ที่ ก.๓ กบป.(คพ.)
 เรียน ผจก. กบ.รทพร.
 อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓), (คท.รท. ๑ ก. ๓)
 อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย.
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 4 แผ่น
 แผ่นผังแนบ 1 แผ่น
 ผจพ. (สถานี -)
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
 อบรม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคพ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๑)
24 ธ.ย. 25๖2
 (นายเอกชัย หึงสุวรรณ)
 รก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ปากทางพุทธมณฑลสาย 7		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	30-มิ.ย.-62	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.สพร.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 799/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง		วันที่ 24 มิถุนายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 24 มิ.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 24 มิ.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ						
2	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
3	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
4	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
5	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
6	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		
7	NCA01VB-01	Auto	Manual		NCA		L = 0.65 MW
8	NCA03VB-01	Auto	Manual		NCA		L = 2.12 MW
9	NCA04VB-01	Auto	Manual		NCA		L = 0.59 MW
10	NCA08VB-01	Auto	Manual		NCA		L = 1.53 MW
11	SAB03VB-01	Auto	Manual		SAB		L = 2.02 MW
12	SAB04VB-01	Auto	Manual		SAB		L = 0.81 MW
13	SAB07VB-01	Auto	Manual		SAB		L = 5.11 MW
14	SAB08VB-01	Auto	Manual		SAB		L = 0.4 MW
15	SAB09VB-01	Auto	Manual		SAB		L = 3.0 MW
16	SAC05VB-01	Auto	Manual		SAC		L = 3.2 MW
17	SAC10VB-01	Auto	Manual		SAC		L = 6.3 MW
18	ย้ายโหลด SA2-KT1A ไปจ่ายจาก SA2-KT1A						
19	SABBVB-03	ปลด	สับ		SAB		เบรกเกอร์ขนานบัส
20	SABBVB-01	สับ	ปลด		SAB		เบรกเกอร์ Incom.1
21	ย้ายโหลด SAB09 (บางส่วน) ไปจ่ายจาก NCA08						
22	NCA03S-11	ปลด	สับ		สพร.		SF6 ก่อนสำนักไฟฟ้าสามพราน
23	NCABVB-01	ปลด	สับ		NCA		เบรกเกอร์ขนานบัส
24	NCA08S-03	ปลด	สับ		สพร.		DIS ทำายโยหมด
25	SAB10S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ตรงข้ามร้านกานดา
26	NCABVB-01	สับ	ปลด		NCA		เบรกเกอร์ขนานบัส
27	ย้ายโหลด SAB04 (บางส่วน) ไปจ่ายจาก NCA01						
28	NCA01S-05	ปลด	สับ		สพร.		SF6 ทำายโยหมด
29	Dis ชค.SAB04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ก่อนหมู่บ้านศรีจันจวงจรล่าง

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	ย้ายโหลด SAB04 (บางส่วน)ไปจ่ายจาก NCA01						
31	SAB04S-06	ปลด	สับ		สพร.		SF6 รพ.สามพรานเก่า
32	Dis ชค.SAB04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ก่อนหมู่บ้านศรีจันทรวงจรบน
33	NCA03S-11	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สพร.		SF6 ก่อนสำนักไฟฟ้าสามพราน
34	ย้ายโหลด SAB09 (บางส่วน)ไปจ่ายจาก SAC10						
35	SAB03S-14	ปลด	สับ		สพร.		SF6 แยกหอมเกร็ด
36	SAB08S-17	ปลด	สับ		สพร.		DIS ศาลพ่อแก่
37	SAB10S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ซอยแสงเพชร
38	ย้ายโหลด SAB03 (บางส่วน)ไปจ่ายจาก SAC05						
39	SAB03S-09	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สพร.		SF6 โรงงานบุญช่วย
40	ย้ายโหลด SA2-KT1A กลับจาก SA2-KT1A						
41	SABBVB-01	ปลด	สับ		SAB		เบรกเกอร์ Incom.1
42	SABBVB-03	สับ	ปลด		SAB		เบรกเกอร์ชานานบัส
43	เมื่อช่างพนักงานพร้อมดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน						
44	SAB03S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ปากทางวัดสรรเพชญ์
45	SAB08S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ปากทางวัดสรรเพชญ์
46	SAB04S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ธนาकारไทยพาณิชย์
47	SAB09S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS โชคชัยคำวิสต์
48	Dis ชค.SAB03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		SF6 เจริญสะพานโรงงานบุญช่วย
49	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G1						
50	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G2						
51	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G3						
52	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G4						
53	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G5						
54	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G6						
55	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G7						
56	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G8						
57	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G9						
58	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G10						
59	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G11						
60	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G12						
61	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
62	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
63	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
64	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
65	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		
66	NCA01VB-01	Manual	Auto		NCA		
67	NCA03VB-01	Manual	Auto		NCA		
68	NCA04VB-01	Manual	Auto		NCA		
69	NCA08VB-01	Manual	Auto		NCA		
70	SAB03VB-01	Manual	Auto		SAB		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
71	SAB04VB-01	Manual	Auto		SAB		
72	SAB07VB-01	Manual	Auto		SAB		
73	SAB08VB-01	Manual	Auto		SAB		
74	SAB09VB-01	Manual	Auto		SAB		
75	SAC05VB-01	Manual	Auto		SAC		
76	SAC10VB-01	Manual	Auto		SAC		
77	สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า						
78	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
79	แจ้งชุดทำงานให้ทำการปลด Shortground จุด G1						
80	แจ้งชุดทำงานให้ทำการปลด Shortground จุด G2						
81	แจ้งชุดทำงานให้ทำการปลด Shortground จุด G3						
82	แจ้งชุดทำงานให้ทำการปลด Shortground จุด G4						
83	แจ้งชุดทำงานให้ทำการปลด Shortground จุด G5						
84	แจ้งชุดทำงานให้ทำการปลด Shortground จุด G6						
85	แจ้งชุดทำงานให้ทำการปลด Shortground จุด G7						
86	แจ้งชุดทำงานให้ทำการปลด Shortground จุด G8						
87	แจ้งชุดทำงานให้ทำการปลด Shortground จุด G9						
88	แจ้งชุดทำงานให้ทำการปลด Shortground จุด G10						
89	แจ้งชุดทำงานให้ทำการปลด Shortground จุด G11						
90	แจ้งชุดทำงานให้ทำการปลด Shortground จุด G12						
91	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
92	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
93	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
94	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
95	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		
96	NCA01VB-01	Auto	Manual		NCA		
97	NCA03VB-01	Auto	Manual		NCA		
98	NCA04VB-01	Auto	Manual		NCA		
99	NCA08VB-01	Auto	Manual		NCA		
100	SAB03VB-01	Auto	Manual		SAB		
101	SAB04VB-01	Auto	Manual		SAB		
102	SAB07VB-01	Auto	Manual		SAB		
103	SAB08VB-01	Auto	Manual		SAB		
104	SAB09VB-01	Auto	Manual		SAB		
105	SAC05VB-01	Auto	Manual		SAC		
106	SAC10VB-01	Auto	Manual		SAC		
107	SAB03S-03	ปลด	สับ		สพร.		DIS ปากทางวัดสรรเพชญ์
108	SAB08S-02	ปลด	สับ		สพร.		DIS ปากทางวัดสรรเพชญ์
109	SAB04S-10	ปลด	สับ		สพร.		DIS ธนาคารไทยพาณิชย์
110	SAB09S-05	ปลด	สับ		สพร.		DIS โชคชัยคำวิสต์
111	Dis ชค.SAB03	ปลด	สับ		สพร.		SF6 เชิงสะพานโรงงานบุญช่วย

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
112	ย้ายโหลด SA2-KT1A ไปจ่ายจาก SA2-KT1A						
113	SABVB-03	ปลด	สับ		SAB		เบรกเกอร์ขนานบัส
114	SABVB-01	สับ	ปลด		SAB		เบรกเกอร์ Incom.1
115	ย้ายโหลด SAB09 (บางส่วน) กลับจาก SAC10						
116	SAB03S-09	ปลด	สับ		สพร.		SF6 โรงงานบุญช่วย
117	SAB10S-07	ปลด	สับ		สพร.		DIS ขอยแสงเพชร
118	SAB08S-17	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ศาลพ่อแก่
119	SAB03S-14	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 แยกหอมเกร็ด
120	ย้ายโหลด SAB04 (บางส่วน) กลับจาก NCA01						
121	NCA03S-11	ปลด	สับ		สพร.		SF6 ก่อนสำนักไฟฟ้าสามพราน
122	Dis ชค. SAB04	ปลด	สับ		สพร.		DIS ก่อนหมู่บ้านศรีจันทรวงจรบน
123	SAB04S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 รพ.สามพรานเก่า
124	ย้ายโหลด SAB04 (บางส่วน) กลับจาก NCA01						
125	Dis ชค. SAB04	ปลด	สับ		สพร.		DIS ก่อนหมู่บ้านศรีจันทรวงจรล่าง
126	NCA01S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ทำยายโหมด
127	ย้ายโหลด SAB09 (บางส่วน) ไปจ่ายจาก NCA08						
128	NCABVB-01	ปลด	สับ		NCA		เบรกเกอร์ขนานบัส
129	SAB10S-08	ปลด	สับ		สพร.		DIS ตรงข้ามร้านกานดา
130	NCA08S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ทำยายโหมด
131	NCABVB-01	สับ	ปลด		NCA		เบรกเกอร์ขนานบัส
132	NCA03S-11	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ก่อนสำนักไฟฟ้าสามพราน
133	ย้ายโหลด SA2-KT1A กลับจาก SA2-KT1A						
134	SABVB-01	ปลด	สับ		SAB		เบรกเกอร์ Incom.1
135	SABVB-03	สับ	ปลด		SAB		เบรกเกอร์ขนานบัส
136	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
137	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
138	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
139	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
140	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		
141	NCA01VB-01	Manual	Auto		NCA		
142	NCA03VB-01	Manual	Auto		NCA		
143	NCA04VB-01	Manual	Auto		NCA		
144	NCA08VB-01	Manual	Auto		NCA		
145	SAB03VB-01	Manual	Auto		SAB		
146	SAB04VB-01	Manual	Auto		SAB		
147	SAB07VB-01	Manual	Auto		SAB		
148	SAB08VB-01	Manual	Auto		SAB		
149	SAB09VB-01	Manual	Auto		SAB		
150	SAC05VB-01	Manual	Auto		SAC		
151	SAC10VB-01	Manual	Auto		SAC		
152	สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	ย้ายโหลด SAB04 (บางส่วน)ไปจ่ายจาก NCA01						
31	SAB04S-06	ปลด	สับ		สพร.		SF6 รพ.สามพรานเก่า
32	Dis ชค.SAB04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ก่อนหมู่บ้านศรีจันทวงจรบน
33	NCA03S-11	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สพร.		SF6 ก่อนสำนักไฟฟ้าสามพราน
34	ย้ายโหลด SAB09 (บางส่วน)ไปจ่ายจาก SAC10						
35	SAB03S-14	ปลด	สับ		สพร.		SF6 แยกหอมเกร็ด
36	SAB08S-17	ปลด	สับ		สพร.		DIS ศาลพ่อแก่
37	SAB10S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ขอยแสงเพชร
38	ย้ายโหลด SAB03 (บางส่วน)ไปจ่ายจาก SAC05						
39	SAB03S-09	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สพร.		SF6 โรงงานบุญช่วย
40	ย้ายโหลด SA2-KT1A กลับจาก SA2-KT1A						
41	SABBVB-01	ปลด	สับ		SAB		เบรคเกอร์ Incom.1
42	SABBVB-03	สับ	ปลด		SAB		เบรคเกอร์ขนานบัส
43	เมื่อช่างหน้างานพร้อมดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน						
44	SAB03S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ปากทางวัดสรรเพชญ์
45	SAB08S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ปากทางวัดสรรเพชญ์
46	SAB04S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ธนาคารไทยพาณิชย์
47	SAB09S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS โชคชัยคำวัสดุ
48	Dis ชค.SAB03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		SF6 เซิงสะพานโรงงานบุญช่วย
49	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G1						
50	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G2						
51	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G3						
52	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G4						
53	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G5						
54	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G6						
55	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
56	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
57	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
58	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
59	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		
60	NCA01VB-01	Manual	Auto		NCA		
61	NCA03VB-01	Manual	Auto		NCA		
62	NCA04VB-01	Manual	Auto		NCA		
63	NCA08VB-01	Manual	Auto		NCA		
64	SAB03VB-01	Manual	Auto		SAB		
65	SAB04VB-01	Manual	Auto		SAB		
66	SAB07VB-01	Manual	Auto		SAB		
67	SAB08VB-01	Manual	Auto		SAB		
68	SAB09VB-01	Manual	Auto		SAB		
69	SAC05VB-01	Manual	Auto		SAC		
70	SAC10VB-01	Manual	Auto		SAC		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
71	สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า						
72	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
73	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
74	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
75	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
76	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
77	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		
78	NCA01VB-01	Auto	Manual		NCA		
79	NCA03VB-01	Auto	Manual		NCA		
80	NCA04VB-01	Auto	Manual		NCA		
81	NCA08VB-01	Auto	Manual		NCA		
82	SAB03VB-01	Auto	Manual		SAB		
83	SAB04VB-01	Auto	Manual		SAB		
84	SAB07VB-01	Auto	Manual		SAB		
85	SAB08VB-01	Auto	Manual		SAB		
86	SAB09VB-01	Auto	Manual		SAB		
87	SAC05VB-01	Auto	Manual		SAC		
88	SAC10VB-01	Auto	Manual		SAC		
89	SAB03S-03	ปลด	สับ		สพร.		DIS ปากทางวัดสรรเพชญ์
90	SAB08S-02	ปลด	สับ		สพร.		DIS ปากทางวัดสรรเพชญ์
91	SAB04S-10	ปลด	สับ		สพร.		DIS ธนาครไทยพาณิชย์
92	SAB09S-05	ปลด	สับ		สพร.		DIS โชคชัยคำวัสดุ
93	Dis ชค.SAB03	ปลด	สับ		สพร.		SF6 เชิงสะพานโรงงานบุญช่วย
94	ย้ายโหลด SA2-KT1A ไปจ่ายจาก SA2-KT1A						
95	SABBVB-03	ปลด	สับ		SAB		เบรกเกอร์ขนานบัส
96	SABBVB-01	สับ	ปลด		SAB		เบรกเกอร์ Incom.1
97	ย้ายโหลด SAB09 (บางส่วน) กลับจาก SAC10						
98	SAB03S-09	ปลด	สับ		สพร.		SF6 โรงงานบุญช่วย
99	SAB10S-07	ปลด	สับ		สพร.		DIS ซอยแสงเพชร
100	SAB08S-17	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ศาลพ่อแก่
101	SAB03S-14	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 แยกหอมเกร็ด
102	ย้ายโหลด SAB04 (บางส่วน) กลับจาก NCA01						
103	NCA03S-11	ปลด	สับ		สพร.		SF6 ก่อนสำนักไฟฟ้าสามพราน
104	Dis ชค.SAB04	ปลด	สับ		สพร.		DIS ก่อนหมู่บ้านศรีจันทรวงจรบน
105	SAB04S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 รพ.สามพรานเก่า
106	ย้ายโหลด SAB04 (บางส่วน) กลับจาก NCA01						
107	Dis ชค.SAB04	ปลด	สับ		สพร.		DIS ก่อนหมู่บ้านศรีจันทรวงจรล่าง
108	NCA01S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ทำยายโหมต
109	ย้ายโหลด SAB09 (บางส่วน) ไปจ่ายจาก NCA08						
110	NCABVB-01	ปลด	สับ		NCA		เบรกเกอร์ขนานบัส
111	SAB10S-08	ปลด	สับ		สพร.		DIS ตรงข้ามร้านกานดา

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
112	NCA08S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ทำยายโหมด
113	NCABVB-01	สับ	ปลด		NCA		เบรกเกอร์ขนานบัส
114	NCA03S-11	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ก่อนสำนักไฟฟ้าสามพราน
115	ย้ายโหลด SA2-KT1A กลับจาก SA2-KT1A						
116	SABVB-01	ปลด	สับ		SAB		เบรกเกอร์ Incom.1
117	SABVB-03	สับ	ปลด		SAB		เบรกเกอร์ขนานบัส
118	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
119	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
120	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
121	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
122	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		
123	NCA01VB-01	Manual	Auto		NCA		
124	NCA03VB-01	Manual	Auto		NCA		
125	NCA04VB-01	Manual	Auto		NCA		
126	NCA08VB-01	Manual	Auto		NCA		
127	SAB03VB-01	Manual	Auto		SAB		
128	SAB04VB-01	Manual	Auto		SAB		
129	SAB07VB-01	Manual	Auto		SAB		
130	SAB08VB-01	Manual	Auto		SAB		
131	SAB09VB-01	Manual	Auto		SAB		
132	SAC05VB-01	Manual	Auto		SAC		
133	SAC10VB-01	Manual	Auto		SAC		
134	สิ้นสุดสวิตซ์ทั้งหมด						

