การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Desk
วันที่ 13 ก.พ.62

เลขที่ ก.๓ กบษ.(บฟ.) /๒๕๖๒ วันที่
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงโตทอง ตำแหน่ง อก.บษ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบษ.(ก.๓) จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานเพื่อเปลี่ยนมิเตอร์ สถานีไฟฟ้า นครชัยศรี ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑		๑๗ ก.พ. ๖๒	๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอดับไฟ Bus 1-2 , Main Bus 1-2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์)สฟ.นครชัยศรี 1 เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ , เคเบิ้ล และรีเลย์ 22 kV.ติดตั้ง Arc Detector ตู้เบรคเกอร์ขนานบัส 22 kV. รหัส NCABVB-01 และทาง ผบล. จัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อใช้ทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า	NCS 2222 NCS 2232	NCA1S-01 NCA2S-01 NCA3S-01 NCA4S-01 NCA5S-01 NCA6S-01 NCA7S-01 NCA8S-01 NCA9S-01 NCA10S-01	นายเชาว์ลิต นิลรอด

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พชง.๕ โทร ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

* สั่ง รพ. ขับเคลื่อนหมด เวร 225/62 *

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร NCS 2222 NCS 2232 NCS 2222 NCS 2232 Pothead 1S-01 ถึง 10S-01

☑ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ 17 ก.พ.62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ ๑๖๘/๖๒

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย กรพร ตันติกเชตรกิจ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลรอด

6 ก.พ. 62 ก=3

กรพร ตันติกเชตรกิจ
(วศก. 6 แทน หผ.ผฟ)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 347

เรียน ผจก.กฟอ.นย. / กฟอ.กพร.
อก.บษ.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นางสาวธรอุษา ศักดิ์พนา) - 7 ก.พ. 2562
ชก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 8 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานีฯ นครชัยศรี 1)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นางสาวธรอุษา ศักดิ์พนา) - 7 ก.พ. 2562
ชก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิทชิ่ง

1. สถานที่ทำงาน สถานีฯ นครชัยศรี 1
2. กำหนดวันที่ทำงาน 17-ก.พ.-62 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบษ.(ก.3) งานที่ทำ ติดตั้ง ARC และ บำรุงรักษา ตามใบขอปฏิบัติงาน 168/62
4. เตรียมการสวิทชิ่งโดย นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
5. ตรวจสอบสวิทชิ่งโดย วันที่ 6 ก.พ. 62
6. อนุมัติสวิทชิ่งโดย วันที่ 6 ก.พ. 62
7. สั่งทำสวิทชิ่งโดย 1. นายสถาพร,นายธนิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
   2. นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
   3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง ,นายพิชชา, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ปกติก่อนดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	มี Switching ข้างเคียง 225/62 งานดับไฟของ กฟอ.นช.						
2	NCS KT1A//2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 4.0 MW
3	NCS KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 4.7 MW
4	NCS KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 11.8 MW
5	NCA01VB-01	Auto	Manual		NCA		- โหลด 0.5 MW
6	NCA02VB-01	Auto	Manual		NCA		- โหลด 4.0 MW
7	NCA03VB-01	Auto	Manual		NCA		- โหลด 0.9 MW
8	NCA04VB-01	Auto	Manual		NCA		- โหลด 0.2 MW
9	NCA05VB-01	Auto	Manual		NCA		- โหลด 0.2 MW
10	NCA06VB-01	Auto	Manual		NCA		- โหลด 1.7 MW
11	NCA07VB-01	Auto	Manual		NCA		- โหลด 2.7 MW
12	NCA08VB-01	Auto	Manual		NCA		- โหลด 1.9 MW
13	NCA09VB-01	Auto	Manual		NCA		- โหลด 5.0 MW
14	NCA10VB-01	Auto	Manual		NCA		- โหลด 0.46 MW
15	NCA09R-01	Normal	Nonreclosing		นช.		R คลองทางหลวง
16	NCABR-11	Auto	Manual		NCA		- โหลด 0.1 MW
17	SA2 KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 7.0 MW
18	SA2 KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 10.0 MW
19	SAB04VB-01	Auto	Manual		SAB		- โหลด 0.4 MW
20	SAB09VB-01	Auto	Manual		SAB		- โหลด 3.4 MW
21	SAB05R-01	Normal	Nonreclosing		สพร.		R วัดวัง
22	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		- โหลด 17.0 MW
23	SAC03VB-01	Auto	Manual		SAC		- โหลด 3.4 MW
24	SAC09VB-01	Auto	Manual		SAC		- โหลด 0.2 MW
25	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		- โหลด 23.0 MW
26	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		- โหลด 23.0 MW

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ปกติก่อนดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	NPT02VB-01	Auto	Manual		NPT		- โหลด 5.5 MW
28	NPT07VB-01	Auto	Manual		NPT		- โหลด 4.6 MW
29	ย้ายโหลดหม้อแปลง NCS KT2A ไปรับไฟจาก NCS KT1A						
30	NCABVB-01	ปลด	สับ		NCA		- ขนานบัส
31	NCA02BVB-01	สับ	ปลด		NCA		- INCOMING 2
32	ย้ายโหลด NCA06 บางส่วนไปรับไฟจาก NCA10						
33	NCA10S-06	ปลด	สับ		นช.		SF6 เชเว่นหน้าเคหะ
34	NCA06S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS เหลืองมาตราฐาน
35	ย้ายโหลด NCA07 บางส่วน ไปรับไฟจาก NPT02, NPT07						
36	NCA07S-10	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 ศูนย์ฮอนด้า
37	NCA07S-05	สับ	ปลด,ล็อคคาน		นช.		SF6 หน้าโรงเรียนวัดท่าตำหนัก
38	NCA02S-13	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 ศูนย์ฮอนด้า
39	NCA02S-05	สับ	ปลด,ล็อคคาน		นช.		SF6 ปั๊ม ปตท.
40	ย้ายโหลด NCA02 ทั้งหมดไปรับไฟจาก NCA07						
41	NCA02S-04	ปลด	สับ		นช.		DIS เลยปั๊มเชลล์
42	NCA02VB-01	สับ	ปลด		NCA		- -
43	ลดโหลด SAC09 ไปรับไฟจาก SAC03 (มีงานข้างเคียง Switching 225)						
44	NCA01S-18	ปลด	สับ		นช.		DIS ก่อนแยกแพศรีวิชัย
45	NCA01S-19	สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6 แยกแพศรีวิชัย
46	ย้ายโหลด NCA06 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก SAC03 และ NCA10 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก SAC09						
47	NCA05S-06	ปลด	สับ		นช.		SF6 แบงค์ชาติ
48	NCA06S-15	ปลด	สับ		นช.		DIS โรงปูนเอเชีย
49	NCA06VB-01	สับ	ปลด		NCA		- -
50	NCA10S-11	ปลด	สับ		นช.		DIS โรงปูนเอเชีย
51	NCA10VB-01	สับ	ปลด		NCA		- -
52	NCA05S-06	สับ	ปลด,ล็อคคาน		นช.		SF6 แบงค์ชาติ
53	ย้ายโหลด NCA09 บางส่วน ไปรับไฟจาก SAC09						
54	NCA09S-08	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6 ปากทางวัดไทร
55	NCA09R-01	สับ	ปลด		นช.	SCADA	R คลองทางหลวง
56	ย้ายโหลด NCA07 ที่เหลือ ไปรับไฟจาก SAC09						
57	NCA09S-09	ปลด	สับ		นช.		SF6 ซอยบ้านไร่
58	NCA07VB-01	สับ	ปลด		NCA		- -
59	ย้ายโหลด NCA01 และ NCA04 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก SAB04 และ NCA08 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก SAB09						
60	NCA01S-05	ปลด	สับ		สพร.		SF6 ท่ายายโหมด
61	SABBVB-03	ปลด	สับ		SAB		- ขนานบัส
62	NCA08S-03	ปลด	สับ		สพร.		DIS ท่ายายโหมด
63	SABBVB-03	สับ	ปลด		SAB		- ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
64	NCA01VB-01	สับ	**ปลด**		NCA		- -
65	NCA08VB-01	สับ	**ปลด**		NCA		- -
66	SAB04S-06	ปลด	**สับ**		สพร.		SF6 รพ.สามพราน (บน)
67	NCA04VB-01	สับ	**ปลด**		NCA		- -
68	**ย้ายโหลด NCA03 และ NCA05 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก NCA11**						
69	NCA03S-05	ปลด	**สับ**		สพร.	SCADA	SF6 ข้างร้านไทรทอง บน
70	NCA05S-02	ปลด	**สับ**		สพร.		DIS แกรมมาตรอน
71	NCA03VB-01	สับ	**ปลด**		NCA		- -
72	NCA05VB-01	สับ	**ปลด**		NCA		- -
73	**ย้ายโหลด NCA09 ที่เหลือ ไปรับไฟจาก SAB05**						
74	SAB05S-16	ปลด	**สับ**		สพร.		SF6 แยก อบต.คลองใหม่
75	NCA09VB-01	สับ	**ปลด**		NCA		- -
76	NCA01CVB-01	สับ	**ปลด**		NCA		- CAP 1
77	NCA02CVB-01	สับ	**ปลด**		NCA		- CAP 2
78	NCABVB-01	สับ	**ปลด**		NCA		- ขนานบัส
79	NCA01BVB-01	สับ	**ปลด**		NCA		- INCOMING 1
80	NCS 2222	สับ	**ปลด**		EGAT		- เบรกเกอร์ 22 เควี
81	NCS 2232	สับ	**ปลด**		EGAT		- เบรกเกอร์ 22 เควี
82	NCS 2227	สับ	**ปลด**		EGAT		- ใบมีด 22 เควี
83	NCS 2237	สับ	**ปลด**		EGAT		- ใบมีด 22 เควี
84	NCA01S-01	สับ	**ปลด**		นช.		DIS POT HEAD F.1
85	NCA02S-01	สับ	**ปลด**		นช.		DIS POT HEAD F.2
86	NCA03S-01	สับ	**ปลด**		สพร.		DIS POT HEAD F.3
87	NCA04S-01	สับ	**ปลด**		นช.		DIS POT HEAD F.4
88	NCA05S-01	สับ	**ปลด**		สพร.		DIS POT HEAD F.5
89	NCA06S-01	สับ	**ปลด**		นช.		DIS POT HEAD F.6
90	NCA07S-01	สับ	**ปลด**		นช.		DIS POT HEAD F.7
91	NCA08S-01	สับ	**ปลด**		นช.		DIS POT HEAD F.8
92	NCA09S-01	สับ	**ปลด**		สพร.		DIS POT HEAD F.9
93	NCA10S-01	สับ	**ปลด**		นช.		DIS POT HEAD F.10
94	NCA01BVB-01	ทรัค "In service"	**ทรัค "Out service"**		NCA		- INCOMING 1
95	NCA02BVB-01	ทรัค "In service"	**ทรัค "Out service"**		NCA		- INCOMING 2
96	NCABVB-01	ทรัค "In service"	**ทรัค "Out service"**		NCA		- ขนานบัส
97	NCA01CVB-01	ทรัค "In service"	**ทรัค "Out service"**		NCA		- CAP 1
98	NCA02CVB-01	ทรัค "In service"	**ทรัค "Out service"**		NCA		- CAP 2
99	NCA01VB-01	ทรัค "In service"	**ทรัค "Out service"**		NCA		- -
100	NCA02VB-01	ทรัค "In service"	**ทรัค "Out service"**		NCA		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ปกติก่อนดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
101	NCA03VB-01	ทรัค "In service"	**ทรัค "Out service"**		NCA		- -
102	NCA04VB-01	ทรัค "In service"	**ทรัค "Out service"**		NCA		- -
103	NCA05VB-01	ทรัค "In service"	**ทรัค "Out service"**		NCA		- -
104	NCA06VB-01	ทรัค "In service"	**ทรัค "Out service"**		NCA		- -
105	NCA07VB-01	ทรัค "In service"	**ทรัค "Out service"**		NCA		- -
106	NCA08VB-01	ทรัค "In service"	**ทรัค "Out service"**		NCA		- -
107	NCA09VB-01	ทรัค "In service"	**ทรัค "Out service"**		NCA		- -
108	NCA10VB-01	ทรัค "In service"	**ทรัค "Out service"**		NCA		- -
109	**แจ้งพนักงานสถานีฯ นครชัยศรี 1 ตรวจสอบไฟย้อน ถ้าไม่มีไฟย้อนให้สับกราวด์**						
110	NCA01BVG-01	ปลด	**สับ**		NCA		- กราวด์ INCOMING 1
111	NCA02BVG-01	ปลด	**สับ**		NCA		- กราวด์ INCOMING 2
112	NCA01CVG-01	ปลด	**สับ**		NCA		- กราวด์ CAP1
113	NCA02CVG-01	ปลด	**สับ**		NCA		- กราวด์ CAP2
114	NCA01VG-01	ปลด	**สับ**		NCA		- กราวด์ F1
115	NCA02VG-01	ปลด	**สับ**		NCA		- กราวด์ F2
116	NCA03VG-01	ปลด	**สับ**		NCA		- กราวด์ F3
117	NCA04VG-01	ปลด	**สับ**		NCA		- กราวด์ F4
118	NCA05VG-01	ปลด	**สับ**		NCA		- กราวด์ F5
119	NCA06VG-01	ปลด	**สับ**		NCA		- กราวด์ F6
120	NCA07VG-01	ปลด	**สับ**		NCA		- กราวด์ F7
121	NCA08VG-01	ปลด	**สับ**		NCA		- กราวด์ F8
122	NCA09VG-01	ปลด	**สับ**		NCA		- กราวด์ F9
123	NCA10VG-01	ปลด	**สับ**		NCA		- กราวด์ F10
124	**แจ้ง กบษ.(ก.3) ดำเนินการติดตั้ง Arc Detector และ บำรุงรักษาสถานีฯ ได้**						
125	NCS KT1A//2A	"OLTC" Manual	**"OLTC" Auto**		EGAT		-
126	NCABR-11	Manual	**Auto**		NCA		-
127	SA2 KT1A	"OLTC" Manual	**"OLTC" Auto**		EGAT		-
128	SA2 KT2A	"OLTC" Manual	**"OLTC" Auto**		EGAT		-
129	SAB04VB-01	Manual	**Auto**		SAB		-
130	SAB09VB-01	Manual	**Auto**		SAB		-
131	SAB05R-01	Nonreclosing	**Normal**		สพร.		R วัดวัง
132	SAC-TP1	"OLTC" Manual	**"OLTC" Auto**		SAC		-
133	SAC03VB-01	Manual	**Auto**		SAC		-
134	SAC09VB-01	Manual	**Auto**		SAC		-
135	NPT-TP1	"OLTC" Manual	**"OLTC" Auto**		NPT		-
136	NPT-TP2	"OLTC" Manual	**"OLTC" Auto**		NPT		-
137	NPT02VB-01	Manual	**Auto**		NPT		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ปกติก่อนดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
138	NPT07VB-01	Manual	**Auto**		NPT		-
			สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า				
139	**เมื่อ กบษ.(ก.3) ดำเนินการติดตั้ง Arc Detector และ บำรุงรักษาสถานีฯ แล้วเสร็จ**						
140	NCS KT1A//2A	"OLTC" Auto	**"OLTC" Manual**		EGAT		-
141	NCABR-11	Auto	**Manual**		NCA		-
142	SA2 KT1A	"OLTC" Auto	**"OLTC" Manual**		EGAT		-
143	SA2 KT2A	"OLTC" Auto	**"OLTC" Manual**		EGAT		-
144	SAB04VB-01	Auto	**Manual**		SAB		-
145	SAB09VB-01	Auto	**Manual**		SAB		-
146	SAB05R-01	Normal	**Nonreclosing**		สพร.		R วัดวัง
147	SAC-TP1	"OLTC" Auto	**"OLTC" Manual**		SAC		-
148	SAC03VB-01	Auto	**Manual**		SAC		-
149	SAC09VB-01	Auto	**Manual**		SAC		-
150	NPT-TP1	"OLTC" Auto	**"OLTC" Manual**		NPT		-
151	NPT-TP2	"OLTC" Auto	**"OLTC" Manual**		NPT		-
152	NPT02VB-01	Auto	**Manual**		NPT		-
153	NPT07VB-01	Auto	**Manual**		NPT		-
154	NCA01BVG-01	สับ	**ปลด**		NCA		- กราวด์ INCOMING 1
155	NCA02BVG-01	สับ	**ปลด**		NCA		- กราวด์ INCOMING 2
156	NCA01CVG-01	สับ	**ปลด**		NCA		- กราวด์ CAP1
157	NCA02CVG-01	สับ	**ปลด**		NCA		- กราวด์ CAP2
158	NCA01VG-01	สับ	**ปลด**		NCA		- กราวด์ F1
159	NCA02VG-01	สับ	**ปลด**		NCA		- กราวด์ F2
160	NCA03VG-01	สับ	**ปลด**		NCA		- กราวด์ F3
161	NCA04VG-01	สับ	**ปลด**		NCA		- กราวด์ F4
162	NCA05VG-01	สับ	**ปลด**		NCA		- กราวด์ F5
163	NCA06VG-01	สับ	**ปลด**		NCA		- กราวด์ F6
164	NCA07VG-01	สับ	**ปลด**		NCA		- กราวด์ F7
165	NCA08VG-01	สับ	**ปลด**		NCA		- กราวด์ F8
166	NCA09VG-01	สับ	**ปลด**		NCA		- กราวด์ F9
167	NCA10VG-01	สับ	**ปลด**		NCA		- กราวด์ F10
168	NCA01BVB-01	ทรัค "Out service"	**ทรัค "In service"**		NCA		- INCOMING 1
169	NCA02BVB-01	ทรัค "Out service"	**ทรัค "In service"**		NCA		- INCOMING 2
170	NCABVB-01	ทรัค "Out service"	**ทรัค "In service"**		NCA		- ขนานบัส
171	NCA01CVB-01	ทรัค "Out service"	**ทรัค "In service"**		NCA		- CAP 1
172	NCA02CVB-01	ทรัค "Out service"	**ทรัค "In service"**		NCA		- CAP 2
173	NCA01VB-01	ทรัค "Out service"	**ทรัค "In service"**		NCA		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
174	NCA02VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NCA		- -
175	NCA03VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NCA		- -
176	NCA04VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NCA		- -
177	NCA05VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NCA		- -
178	NCA06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NCA		- -
179	NCA07VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NCA		- -
180	NCA08VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NCA		- -
181	NCA09VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NCA		- -
182	NCA10VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NCA		- -
183	NCA01S-01	ปลด	สับ		นช.		DIS POT HEAD F.1
184	NCA02S-01	ปลด	สับ		นช.		DIS POT HEAD F.2
185	NCA03S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.3
186	NCA04S-01	ปลด	สับ		นช.		DIS POT HEAD F.4
187	NCA05S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.5
188	NCA06S-01	ปลด	สับ		นช.		DIS POT HEAD F.6
189	NCA07S-01	ปลด	สับ		นช.		DIS POT HEAD F.7
190	NCA08S-01	ปลด	สับ		นช.		DIS POT HEAD F.8
191	NCA09S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.9
192	NCA10S-01	ปลด	สับ		นช.		DIS POT HEAD F.10
193	NCS 2227	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมีด 22 เควี
194	NCS 2237	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมีด 22 เควี
195	NCS 2222	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์ 22 เควี
196	NCS 2232	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์ 22 เควี
197	NCA01BVB-01	ปลด	สับ		NCA		- INCOMING 1
198	NCABVB-01	ปลด	สับ		NCA		- ขนานบัส
199	NCA01CVB-01	ปลด	สับ		NCA		- CAP 1
200	NCA02CVB-01	ปลด	สับ		NCA		- CAP 2
201	**ย้ายโหลด NCA09 กลับคืนจาก SAB05**						
202	NCA09VB-01	ปลด	สับ คง Manual		NCA		- -
203	SAB05S-16	สับ	ปลด,ล็อคคาน		สพร.		SF6 แยก อบต.คลองใหม่
204	**ย้ายโหลด NCA03 และ NCA05 กลับคืนจาก NCA11**						
205	NCA03VB-01	ปลด	สับ คง Manual		NCA		- -
206	NCA05VB-01	ปลด	สับ คง Manual		NCA		- -
207	NCA05S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS แกรมมาตรอน
208	NCA03S-05	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 ข้างร้านไทรทอง บน
209	**ย้ายโหลด NCA01 และ NCA04 ทั้งหมด กลับคืนจาก SAB04 และ NCA08 ทั้งหมด กลับคืนจาก SAB09**						
210	NCA04VB-01	ปลด	สับ คง Manual		NCA		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
211	SAB04S-06	สับ	ปลด,ล็อคคาน		สพร.		SF6 รพ.สามพราน (บน)
212	NCA01VB-01	ปลด	สับ คง Manual		NCA		- -
213	NCA08VB-01	ปลด	สับ คง Manual		NCA		- -
214	SABBVB-03	ปลด	สับ		SAB		- ขนานบัส
215	NCA08S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ท่ายายโหมด
216	SABBVB-03	สับ	ปลด		SAB		- ขนานบัส
217	NCA01S-05	สับ	ปลด,ล็อคคาน		สพร.		SF6 ท่ายายโหมด
218	ย้ายโหลด NCA07 กลับคืนจาก SAC09						
219	NCA07VB-01	ปลด	สับ คง Manual		NCA		- -
220	NCA09S-09	สับ	ปลด,ล็อคคาน		นช.		SF6 ซอยบ้านไร่
221	ย้ายโหลด NCA09 บางส่วน กลับคืนจาก SAC09						
222	NCA09R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		นช.	SCADA	R คลองทางหลวง
223	NCA09S-08	สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6 ปากทางวัดไทร
224	ย้ายโหลด NCA06 ทั้งหมด กลับคืนจาก SAC03 และ NCA10 ทั้งหมด กลับคืนจาก SAC09 (ให้ตรวจสอบงาน SW 225 ด้วย)						
225	NCA05S-06	ปลด	สับ		นช.		SF6 แบงค์ชาติ
226	NCA10VB-01	ปลด	สับ คง Manual		NCA		- -
227	NCA10S-11	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS โรงปูนเอเชีย
228	NCA06VB-01	ปลด	สับ คง Manual		NCA		- -
229	NCA06S-15	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS โรงปูนเอเชีย
230	NCA05S-06	สับ	ปลด,ล็อคคาน		นช.		SF6 แบงค์ชาติ
231	ย้ายโหลด SAC09 กลับคืนจาก SAC03						
232	NCA01S-19	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6 แยกแพศรีวิชัย
233	NCA01S-18	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS ก่อนแยกแพศรีวิชัย
234	ย้ายโหลด NCA02 ทั้งหมด กลับคืนจาก NCA07						
235	NCA02VB-01	ปลด	สับ คง Manual		NCA		- -
236	NCA02S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS เลยปั๊มเชลล์
237	ย้ายโหลด NCA07 บางส่วน กลับคืนจาก NPT02, NPT07						
238	NCA02S-05	ปลด	สับ		นช.		SF6 ปั๊ม ปตท.
239	NCA02S-13	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6 ศูนย์ฮอนด้า
240	NCA07S-05	ปลด	สับ		นช.		SF6 หน้าโรงเรียนวัดท่าตำหนัก
241	NCA07S-10	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6 ศูนย์ฮอนด้า
242	ย้ายโหลด NCA06 บางส่วน กลับคืนจาก NCA10						
243	NCA06S-05	ปลด	สับ		นช.		DIS เหลืองมาตราฐาน
244	NCA10S-06	สับ	ปลด,ล็อคคาน		นช.		SF6 เชเว่นหน้าเคหะ
245	ย้ายโหลดหม้อแปลง NCS KT2A กลับคืนจาก NCS KT1A						
246	NCA02BVB-01	ปลด	สับ		NCA		- INCOMING 2
247	NCABVB-01	สับ	ปลด		NCA		- ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ปกติก่อนดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
248	NCS KT1A//2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
249	NCS KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
250	NCS KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
251	NCA01VB-01	Manual	Auto		NCA		-
252	NCA02VB-01	Manual	Auto		NCA		-
253	NCA03VB-01	Manual	Auto		NCA		-
254	NCA04VB-01	Manual	Auto		NCA		-
255	NCA05VB-01	Manual	Auto		NCA		-
256	NCA06VB-01	Manual	Auto		NCA		-
257	NCA07VB-01	Manual	Auto		NCA		-
258	NCA08VB-01	Manual	Auto		NCA		-
259	NCA09VB-01	Manual	Auto		NCA		-
260	NCA10VB-01	Manual	Auto		NCA		-
261	NCA09R-01	Nonreclosing	Normal		นช.		R คลองทางหลวง
262	NCABR-11	Manual	Auto		NCA		-
263	SA2 KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
264	SA2 KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
265	SAB04VB-01	Manual	Auto		SAB		-
266	SAB09VB-01	Manual	Auto		SAB		-
267	SAB05R-01	Nonreclosing	Normal		สพร.		R วัดวัง
268	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		-
269	SAC03VB-01	Manual	Auto		SAC		-
270	SAC09VB-01	Manual	Auto		SAC		-
271	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-
272	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-
273	NPT02VB-01	Manual	Auto		NPT		-
274	NPT07VB-01	Manual	Auto		NPT		-
สิ้นสุด Switching							

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
1	อ้อมน้อย 2	1 ก.พ. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบษ.(ก.3)	เชาว์ลิต (081-3657367)
		3 ก.พ. 62	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ , เคเบิ้ล และรีเลย์ 22 kV.	กบษ.(ก.3)	
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ , เคเบิ้ล และรีเลย์ 22 kV.		
		26 มี.ค. 62	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 โดยจ่ายขนานบัส 22 kV. รหัส ONBBVB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV. (ONB1YB-01) , บำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 , ทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.1) และปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส ONB3YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV.	กบส. กอร.	
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 โดยจ่ายขนานบัส 22 kV. รหัส ONBBVB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV. (ONB4YB-01) , บำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2 , ทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.2) และปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส ONB2YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV.	กบส. กอร.	
2	กระทุ่มแบน 2	8 ก.พ. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบษ.(ก.3)	เชาว์ลิต (081-3657367)
		10 ก.พ. 62	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ , เคเบิ้ล , รีเลย์ 22 kV. และทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.1)	กบษ.(ก.3) กอร.	
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ , เคเบิ้ล , รีเลย์ 22 kV. และทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.2)		
		17 มี.ค. 62	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 โดยจ่ายขนานบัส 22 kV. รหัส KTBBVB-01 เพื่อบำรุงรักษา OLTC และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กบส.	
		24 มี.ค. 62	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 โดยจ่ายขนานบัส 22 kV. รหัส KTBBVB-01 เพื่อบำรุงรักษา OLTC และทดสอบหม้อแปลง TP.2	กบส.	
		27 มี.ค. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV.ทั้งหมด (ดำเนินการทีละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	กบส.	
3	นครชัยศรี 1	15 ก.พ. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบษ.(ก.3)	เชาว์ลิต (081-3657367)
		17 ก.พ. 62	08.00-16.00 น.	ย้ายโหลดด้าน Bus 1-2 , Main Bus 1-2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ , เคเบิ้ล และรีเลย์ 22 kV. ติดตั้ง Arc Detector ตู้เบรคเกอร์ขนานบัส 22 kV. รหัส NCABVB-01 และทาง ผบล. จัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อใช้ทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า	กบษ.(ก.3)	
		24 ก.พ. 62	08.00-16.00 น.	ย้ายโหลดรีโครสเซอร์ รหัส NCABR-11 และ NCABR-12 เพื่อบำรุงรักษารีโครสเซอร์ 22 kV.	กบษ.(ก.3)	เสถียร (085-7538570)
		17 มี.ค. 62	08.00-16.00 น.	ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส NCA1YB-01 , NCA2YB-01 และ NCA4YB-01 ทีละวงจร เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ และทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กบส. , กอร.	เชาว์ลิต (081-3657367)
		24 มี.ค. 62	08.00-16.00 น.	ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส NCABYB-01 , NCA3YB-01 และ NCA5YB-01 ทีละวงจร เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ และทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กบส. , กอร.	
4	อ้อมใหญ่ 3	22 ก.พ. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบษ.(ก.3)	เชาว์ลิต (081-3657367)
		24 ก.พ. 62	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ , เคเบิ้ล และรีเลย์ 22 kV.	กบษ.(ก.3)	
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ , เคเบิ้ล และรีเลย์ 22 kV.		
		28 มี.ค. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV.ทั้งหมด (ดำเนินการทีละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	กบส.	
		31 มี.ค. 62	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 โดยจ่ายขนานบัส 22 kV. รหัส OYLBVB-01 เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 และทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.1)	กบส. , กอร.	
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 โดยจ่ายขนานบัส 22 kV. รหัส OYLBVB-01 เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2 และทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.2)	กบส. , กอร.	