การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กนษ.(นฟ.) /๒๕๖๒ วันที่
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง ตำแหน่ง อก.บษ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบษ.(ก.๓) จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP.1 สถานีไฟฟ้า นครปฐม๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑		๙ ธ.ค. ๒๕๖๒	๙.๐๐ น. -	๑๖.๐๐ น.	ย้ายโหลดหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP.1 ที่สถานีไฟฟ้านครปฐม๑	NPT1YS-01	NPT1BVB-01	นายนพดล ดีลอด 084-406-6389

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธำรง ตันภูมิประเทศ ตำแหน่ง หผ.บฟ.(ก.๓) โทร ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

☐ มีสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด

☑ ไม่มีสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง

(นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง)
ตำแหน่ง อก.บษ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☑ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ NPT-TP1 จาก NPT1YS-01 ถึง NPT1BVB-01
ในวันที่ ๙ ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1729
พนักงานศูนย์ฯ นาย ศราพร ตันติเกษตรกิจ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายธำรง ตันภูมิประเทศ

ศราพร ตันติเกษตรกิจ
(วศก.๖ แทน หผ.ผคฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 3411
เรียน ผจก.กฟอ.นฐ
อก.บษ.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
ผจฟ. 2 (สถานีฯ นครปฐม 1)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

๑ ธ.ค. ๖๒
(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)
อก.ปบ.(ก.๓)

๑ ธ.ค. ๖๒
(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)
อก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิทชิ่ง

1. สถานที่ทำงาน สถานีฯ นครปฐม 1
2. กำหนดวันที่ทำงาน 9-ธ.ค.-62 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบษ.(ก.3) งานที่ทำ ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP1 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1727/62
4. เตรียมการสวิทชิ่งโดย นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ วันที่ 6 ธันวาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิทชิ่งโดย วันที่ ธ.ค. 62
6. อนุมัติสวิทชิ่งโดย วันที่ 6 ธ.ค. 62
7. สั่งทำสวิทชิ่งโดย
   1. นายเพชรัตน์,นายพิชชา,,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
   2. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
   3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ปกติก่อนดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	**แก้ไขระบบ CSCS/SCADA ระหว่างวันที่ 21-22 พ.ย. 62 (ดับเช้า-จ่ายเย็น)**						
2	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		- โหลด 25.0 MW
3	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		- โหลด 18.4 MW
4	NPT03VB-01	Auto	Manual		NPT		- โหลด 3.3 MW
5	NPT07VB-01	Auto	Manual		NPT		- โหลด 5.8 MW
6	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		-
7	NPU10VB-01	Auto	Manual		NPU		- โหลด 4.0 MW
8	NPV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		-
9	NPV05VB-01	Auto	Manual		NPV		- โหลด 4.1 MW
10	**ย้ายโหลด NPT03 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก NPV05**						
11	NPT03S-06	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 ปากซ.เล้งเค้ง(ข้าง AIA)
12	NPT03VB-01	สับ	ปลด		NPT		-
13	**ย้ายโหลด NPT07 บางส่วน ไปรับไฟจาก NPU10**						
14	NPT03S-15	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 หน้า สนง.กฟจ.นฐ.
15	NPT03S-13	สับ	ปลด,ล็อคคาน		นฐ.		SF6 ท้ายซอย 7
16	**ย้ายโหลด NPT-TP1 ไปรับไฟจาก NPT-TP2**						
17	NPTBVB-01	ปลด	สับ		NPT		- ขนานบัส
18	NPT01BVB-01	สับ	ปลด		NPT		- INCOMING 1
19	NPT03YB-01	สับ	ปลด		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
20	NPT03YS-01	สับ	ปลด		NPT		- ใบมีด 115 เควี
21	NPT03YS-02	สับ	ปลด		NPT		- ใบมีด 115 เควี
22	NPT01BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NPT		- INCOMING 1
23	**แจ้งสถานีฯ ทำการเทสไฟย้อนก่อนทำการสับกราวด์**						
24	NPT01BVG-01	ปลด	สับ		NPT		- กราวด์ INCOMING 1
25	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-
26	NPT03VB-01	Manual	Auto		NPT		-
27	NPT07VB-01	Manual	Auto		NPT		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ปกติก่อนดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		-
29	NPU10VB-01	Manual	Auto		NPU		-
30	NPV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		-
31	NPV05VB-01	Manual	Auto		NPV		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
32	**ชุดปฏิบัติงานดำเนินงานแล้วเสร็จ**						
33	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		-
34	NPT03VB-01	Auto	Manual		NPT		-
35	NPT07VB-01	Auto	Manual		NPT		-
36	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		-
37	NPU10VB-01	Auto	Manual		NPU		-
38	NPV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		-
39	NPV05VB-01	Auto	Manual		NPV		-
40	NPT01BVG-01	สับ	ปลด		NPT		- กราวด์ INCOMING 1
41	NPT01BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NPT		- INCOMING 1
42	NPT03YS-01	ปลด	สับ		NPT		- ใบมีด 115 เควี
43	NPT03YS-02	ปลด	สับ		NPT		- ใบมีด 115 เควี
44	NPT03YB-01	ปลด	สับ		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
45	**ตั้ง Manual หม้อแปลง TP1 แรงดัน 22.5 เควี**						
46	**ย้ายโหลด NPT-TP1 กลับคืนจาก NPT-TP2**						
47	NPT0 BVB-01	ปลด	สับ		NPT		- INCOMING
48	NPTBVB-01	สับ	ปลด		NPT		- ขนานบัส
49	**ย้ายโหลด NPT07 บางส่วน กลับคืนจาก NPU10**						
50	NPT03S-13	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 ท้ายซอย 7
51	NPT03S-15	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6 หน้า สนง.กฟจ.นฐ.
52	**ย้ายโหลด NPT03 ทั้งหมด กลับคืนจาก NPV05**						
53	NPT03VB-01	ปลด	สับ คง Manual		NPT		-
54	NPT03S-06	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6 ปากซ.เล้งเค้ง(ข้าง AIA)
55	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-
56	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-
57	NPT03VB-01	Manual	Auto		NPT		-
58	NPT07VB-01	Manual	Auto		NPT		-
59	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		-
60	NPU10VB-01	Manual	Auto		NPU		-
61	NPV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		-
62	NPV05VB-01	Manual	Auto		NPV		-
สิ้นสุด Switching							