การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline
วันที่ 6 ก.พ. 62

วิทยุขอดับไฟ

ส่งแล้ว

เลขที่ ก.๓ กบษ.(บฟ.) /๒๕๖๒ | วันที่
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา | ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง | ตำแหน่ง อก.บษ.(ก.๓)

ส.ส. 7/2/62 17.51

ด้วยการไฟฟ้า กบษ.(ก.๓) จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ด่านช้าง ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	DAA1YB-01	๑๐ ก.พ.๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	เพื่อทำการทดสอบ	DAA1YS-01	DAA1YS-02,03	นายธำรง ตันภูมิประเทศ
	DAA2YB-01				Function Throw Over	DAA2YS-01	DAA01BVB-01	โทร
	DAA3YB-01				สถานีฯ ด่านช้าง	DAA3YS-01	DAA3YS-02,03	๐๘๖-๖๕๕๒๕๙๓
	DAA4YB-01					DAA4YS-01	DAA02BVB-01	
	DAA5YB-01					DAA5YS-01	DAA5YS-02,03	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธำรง ตันภูมิประเทศ ตำแหน่ง หผ.บฟ.(ก.๓) โทร ๐๘๖-๖๕๕๒๕๙๓

ลงชื่อ สมบูรณ์ สิงห์โตทอง
(นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง)
ตำแหน่ง อก.บษ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

DAA1YS-01 DAA2YS-01 DAA3YS-01 DAA4YS-01 DAA5YS-02 DAA2YS-02 DAA3YS-02 DAA4YS-02 DAA1BVB-01 DAA2BVB-01

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☑ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DAA5YB จาก DAA5YS-01 ถึง DAA5YS-02
ในวันที่ 10 ก.พ. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 112

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย [illegible] ตันตีกเยตรกิจ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายธำรง ตันภูมิประเทศ
27 ม.ค. 62
ก=2

[illegible] ตันตีกเยตรกิจ
(วสก. 6 แทน หผ.ผฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 233
เรียน อก.บษ.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓) ผจก. กฟส.ดต.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

28 ม.ค. 62
(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)
ผคฟ.๐๒-(rev.๐๑/๒๕๖๐) อก.ปบ.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 6 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานีฯ ด่านช้าง)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

28 ม.ค. 62
(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)
อก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิทชิ่ง

1. สถานที่ทำงาน สถานีฯ ด่านช้าง (เมนบัส 22 เควี มีไฟได้ ดึงทรัค Out ไม่สับกราวด์ Incoming)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 10 ก.พ. 62 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบษ.(ก.3) งานที่ทำ ทดสอบ Function Throw Over ตามใบขอปฏิบัติงาน 112/62
4. เตรียมการสวิทชิ่งโดย นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
5. ตรวจสอบสวิทชิ่งโดย วันที่ 7 ก.พ. 62
6. อนุมัติสวิทชิ่งโดย วันที่ 7 ก.พ. 62
7. สั่งทำสวิทชิ่งโดย
   1. นายเพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
   2. นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์,นายพนิต,นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
   3. นายสถาพร,นายธนิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ปกติก่อนดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching							
2	แจ้ง กฟจ.ตบ.ให้ควบคุมการขายไฟของ VSPP บ.NPS สตาร์กรุ๊ป จำกัด วงจร DAA5 ขนานไม่เกิน 4 MW							
3	DAA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-	-
4	LWU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWU			
5	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
6	DAA01VB-01	Auto	Manual		DAA		-	L=0MW.
7	DAA02VB-01	Auto	Manual		DAA		-	L=3.2MW.
8	DAA04VB-01	Auto	Manual		DAA		-	L=0.4MW.
9	DAA05VB-01	Auto	Manual		DAA		-	L=0.6MW.
10	DAA06VB-01	Auto	Manual		DAA		-	L=2.2MW.
11	DAA08VB-01	Auto	Manual		DAA		-	L=4.3MW.
12	DAA09VB-01	Auto	Manual		DAA		-	L=1.6MW.
13	DAA10VB-01	Auto	Manual		DAA		-	L=0.8MW.
14	LWU01VB-01	Auto	Manual		LWU			L=1.0MW.
15	LWU02VB-01	Auto	Manual		LWU			L=4.1MW.
16	DOA02VB-01	Auto	Manual		DOA		-	L=2.0MW.
17	DBA05R-05	Normal	Nonreclosing, ALT		ตบ.		AVR	บ่อกรุ
18	DBA04R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สข.		R	หนองปลาดุก
19	BOP04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บพล.		R	AVR. บ้านยางสูง
20	DAA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดข.		AVR	ทุ่งแสม
21	DAA06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดข.		AVR	ตรงข้ามวัดเขาเฉลิมพระเกียรติ
22	DOA07R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ตจ.		AVR	สระกระโจม
23	ดับไฟย้ายโหลด TP1 ไปรับจาก TP2							
24	DAABVB-01	ปลด	สับ		DAA		-	ขนานบัส
25	DAA01BVB-01	สับ	ปลด		DAA		-	INCOMING 1

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
26	**ย้ายโหลด DAA 9 บางส่วนไปรับจาก BOP 4**							
27	BOP04S-16	ปลด	**สับ**		หปร.	SCADA	SF6	ปลักประดู่
28	DAA09S-13	สับ	**ปลด,ล็อคคาน**		ดช.	SCADA	SF6	บ้านหินกอง
29	**ย้ายโหลด LWU 2 บางส่วนไปรับจาก BOP 5 (ลดโหลด LWU 2)**							
30	DAA09S-19	ปลด	**สับ**		ดช.	SCADA	SF6	ปลักประดู่
31	DAA06R-01	สับ	**ปลด**		ดช.	SCADA	AVR	ตรงข้ามวัดเขาเฉลิมพระเกียรติ
32	**ย้ายโหลด DAA 9 บางส่วนไปรับจาก LWU 3**							
33	LWU01S-07	ปลด	**สับ**		ลช.	SCADA	SF6	บ้านหนองอีเปาะ
34	DAA09R-01	สับ	**ปลด**		ดช.	SCADA	AVR	ทุ่งแสม
35	**ลดโหลด DOA 7 บางส่วนไปรับจาก DOA 2**							
36	DOA02S-04	ปลด	**สับ**		ดจ.		SF6	หน้าโรงเรียนสระกระโจม
37	DOA07S-06	สับ	**ปลด,ล็อคคาน**		ดจ.		SF6	4 แยกสระกระโจม
38	**ย้ายโหลด DAA 6,9 ส่วนที่เหลือ ไปรับจาก DOA 7**							
39	DAA06S-12	ปลด	**สับ**		ดช.		SF6	สามแยกหนองปรือ
40	DAA06S-07	สับ	**ปลด**		ดช.	SCADA	SF6	โรงสูบน้ำประปาด่านช้าง
41	DAA06S-08	ปลด	**สับ**		ดช.	SCADA	SF6	ทัพตาแทน
42	DAA09VB-01	สับ	**ปลด**		DAA		-	-
43	**ย้ายโหลด DAA8 ทั้งหมด ไปรับจาก DAA6**							
44	DAA06S-03	ปลด	**สับ**		ดช.		SF6	แขวงการทางด่านช้าง
45	DAA08VB-01	สับ	**ปลด**		DAA		-	-
46	**ย้ายโหลด DAA5 (บางส่วน) ไปรับจาก DAA02**							
47	DAA02S-18	ปลด	**สับ**		ดช.		SF6	หน้า บ.NPS. สตาร์กรุ๊ป
48	DAA05S-06	สับ	**ปลด,ล็อคคาน**		ดช.		SF6	หน้า บ.NPS. สตาร์กรุ๊ป
49	**ย้ายโหลด DAA 2 ไปรับจาก DBA 4**							
50	DAA02S-16	ปลด	**สับ**		นญช.		SF6	หน้าบ.สยามโซลาร์เอ็นเนอร์ยี่1
51	DAA02VB-01	สับ	**ปลด**		DAA		-	-
52	**ย้ายโหลด DAA4 ไปรับจาก DAA 5**							
53	DAA04S-04	ปลด	**สับ**		ดช.		SF6	หน้าสยามโซลาร์เอ็นเนอร์ยี่
54	DAA04VB-01	สับ	**ปลด**		DAA		-	-
55	**ย้ายโหลด DAA5 ไปรับจาก DBA 5**							
56	DAA05S-03	ปลด	**สับ**		ดช.	SCADA	SF6	บ่อกรุ
57	DAA05VB-01	สับ	**ปลด**		DAA		-	-
58	**ย้ายโหลด DAA 1,6,10 ไปรับจาก LWU 2**							
59	DAA08S-04	ปลด	**สับ**		ดช.		SF6	ร้านสกล
60	DAA02BVB-01	สับ	**ปลด**		DAA		-	INCOMING 2
61	**เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน**							
62	DAA01CVB-01	สับ	**ปลด**		DAA		-	CAP 1

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ปกติก่อนดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
63	DAA02YB-01	สับ	**ปลด**		DAA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
64	DAA02YS-01	สับ	**ปลด**		DAA		-	ใบมีด 115 เควี
65	DAA02YS-02	สับ	**ปลด**		DAA		-	ใบมีด 115 เควี
66	DAA04YB-01	สับ	**ปลด**		DAA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
67	DAA04YS-01	สับ	**ปลด**		DAA		-	ใบมีด 115 เควี
68	DAA04YS-02	สับ	**ปลด**		DAA		-	ใบมีด 115 เควี
69	**ตรวจสอบ LBS หน้าก๋วยเตี๋ยวเป็ดนายเยิ้ม รหัส DBA1YS-03 ให้ปลดอยู่**							
70	DAA01YB-01	สับ	**ปลด**		DAA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
71	DAA01YS-01	สับ	**ปลด**		DAA		-	ใบมีด 115 เควี
72	DAA01YS-02	สับ	**ปลด**		DAA		-	ใบมีด 115 เควี
73	ควบคุมแรงดันที่บัส 2 โดยนำ Capa.2 เข้าระบบ							
74	DAA01BVB-01	ทรัค "In service"	**ทรัค "Out service"**		DAA		-	INCOMING 1
75	DAA02BVB-01	ทรัค "In service"	**ทรัค "Out service"**		DAA		-	INCOMING 2
76	**แจ้ง กฟผ. ให้แจ้งด่านช้างไบโอเอ็นยี่ปลดโหลดภายในออก**							
77	**เมื่อด่านช้างไบโอเอ็นยี่ปลดโหลดภายในออกเสร็จเรียบร้อย**							
78	DAA03YB-01	สับ	**ปลด**		DAA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
79	DAA03YS-01	สับ	**ปลด**		DAA		-	ใบมีด 115 เควี
80	DAA03YS-02	สับ	**ปลด**		DAA		-	ใบมีด 115 เควี
81	DOA01YB-01	Auto	**Manual**		DOA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
82	DAA05YB-01	สับ	**ปลด**		DAA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
83	DAA05YS-01	สับ	**ปลด**		DAA		-	ใบมีด 115 เควี
84	DAA05YS-02	สับ	**ปลด**		DAA		-	ใบมีด 115 เควี
85	DOA01YB-01	Manual	**Auto**		DOA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
86	แจ้งสถานะไฟดับชุดทำงาน แล้วแจ้งให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้							
87	LWU-TP1	"OLTC" Manual	**"OLTC" Auto**		LWU			
88	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	**"OLTC" Auto**		EGAT		-	-
89	LWU01VB-01	Manual	**Auto**		LWU			
90	LWU02VB-01	Manual	**Auto**		LWU			
91	DOA02VB-01	Manual	**Auto**		DOA		-	-
92	DBA05R-05	Nonreclosing, ALT	**Normal**		ดบ.		AVR	บ่อกรุ
93	DBA04R-02	Nonreclosing, ALT	**Normal**		สช.		R	หนองปลาดุก
94	BOP04R-01	Nonreclosing, ALT	**Normal**		บพล.		R	AVR. บ้านยางสูง
95	DAA09R-01	Nonreclosing, ALT	**Normal**		ดช.		AVR	ทุ่งแสม
96	DOA07R-02	Nonreclosing, ALT	**Normal**		ดจ.		AVR	สระกระโจม
97	NCH03R-01	Nonreclosing, ALT	**Normal**		ศ.ลพบุรี		AVR	
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
98	**เมื่อปฏิบัติงานทำงาน แล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟกลับคืน**							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ปกติก่อนดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
99	DOA01YB-01	Auto	Manual		DOA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
100	DAA05YS-01	ปลด	สับ		DAA		-	ใบมีด 115 เควี
101	DAA05YS-02	ปลด	สับ		DAA		-	ใบมีด 115 เควี
102	DAA05YB-01	ปลด	สับ คง Manual		DAA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
103	DOA01YB-01	Manual	Auto		DOA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
104	DAA05YB-01	Manual	Auto		DAA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
105	แจ้ง กฟผ. ให้แจ้งด่านช้างไบโอเอ็นยี่พร้อมรับไฟ							
106	DAA03YS-01	ปลด	สับ		DAA		-	ใบมีด 115 เควี
107	DAA03YS-02	ปลด	สับ		DAA		-	ใบมีด 115 เควี
108	DAA03YB-01	ปลด	สับ คง Manual		DAA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
109	แจ้งบ.ด่านช้างไบโอเอ็นยี่ให้ขนานไฟได้							
110	DAA03YB-01	Manual	Auto		DAA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
111	DAA01BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		DAA		-	INCOMING 1
112	DAA02BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		DAA		-	INCOMING 2
113	DAA02YS-01	ปลด	สับ		DAA		-	ใบมีด 115 เควี
114	DAA02YS-02	ปลด	สับ		DAA		-	ใบมีด 115 เควี
115	DAA02YB-01	ปลด	สับ		DAA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
116	DAA04YS-01	ปลด	สับ		DAA		-	ใบมีด 115 เควี
117	DAA04YS-02	ปลด	สับ		DAA		-	ใบมีด 115 เควี
118	DAA04YB-01	ปลด	สับ		DAA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
119	DBA01YB-02	Auto	Manual		เดิมบาง	scada	csw	หน้าสถานีฯเดิมบาง
120	DAA01YS-01	ปลด	สับ		DAA		-	ใบมีด 115 เควี
121	DAA01YS-02	ปลด	สับ		DAA		-	ใบมีด 115 เควี
122	DBA01YS-03	ปลด	สับ		ดบ.		LBS	หน้าก๋วยเตี๋ยวเป็ดนายเยี้ม
123	DBA01YB-02	Manual	Auto		เดิมบาง	scada	csw	หน้าสถานีฯเดิมบาง
124	ON THROW OVER ที่สถานีฯ ด่านช้าง							
125	LWU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWU			
126	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
127	LWU01VB-01	Auto	Manual		LWU			
128	LWU02VB-01	Auto	Manual		LWU			
129	DOA02VB-01	Auto	Manual		DOA		-	-
130	DBA05R-05	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.		AVR	บ่อกรุ
131	DBA04R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.		R	หนองปลาดุก
132	BOP04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บพล.		R	AVR. บ้านยางสูง
133	DAA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.		AVR	ทุ่งแสม
134	DOA07R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดจ.		AVR	สระกระโจม
~~135~~	~~NCH03R-01~~	~~Normal~~	~~Nonreclosing, ALT~~		~~ศ.ลพบุรี~~		~~AVR~~	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
136	DBA01YB-02	Auto	**Manual**		เดิมบาง	scada	csw	หน้าสถานีฯเดิมบาง
137	DAA01YS-01	ปลด	**สับ**		DAA		-	ใบมีด 115 เควี
138	DAA01YS-02	ปลด	**สับ**		DAA		-	ใบมีด 115 เควี
139	DAA04YS-01	ปลด	**สับ**		DAA		-	ใบมีด 115 เควี
140	DAA04YS-02	ปลด	**สับ**		DAA		-	ใบมีด 115 เควี
141	DAA04YB-01	ปลด	**สับ**		DAA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
142	DBA01YS-03	ปลด	**สับ**		ดบ.		LBS	หน้าก๋วยเตี๋ยวเป็ดนายเยิ้ม
143	DBA01YB-02	Manual	**Auto**		เดิมบาง	scada	csw	หน้าสถานีฯเดิมบาง
144	**ปรับแรงดัน DAA TP2 อยู่ 22.5 kV.**							
145	**ย้ายโหลด DAA 1,6,10 กลับจาก LWU 2**							
146	DAA02BVB-01	ปลด	**สับ**		DAA		-	INCOMING 2
147	DAA08S-04	สับ	**ปลด,ล็อคคาน**		ดช.		SF6	ร้านสกล
148	**ย้ายโหลด DAA5 กลับจาก DBA 5**							
149	DAA05VB-01	ปลด	**สับ คง Manual**		DAA		-	-
150	DAA05S-03	สับ	**ปลด**		ดช.	SCADA	SF6	บ่อกรุ
151	**ย้ายโหลด DAA4 กลับจาก DAA 5**							
152	DAA04VB-01	ปลด	**สับ คง Manual**		DAA		-	-
153	DAA04S-04	สับ	**ปลด,ล็อคคาน**		ดช.		SF6	หน้าสยามโซลาร์เอ็นเนอร์ยี่
154	**ย้ายโหลด DAA5 (บางส่วน) กลับจาก DAA02**							
155	DAA05S-06	ปลด	**สับ**		ดช.		SF6	หน้า บ.NPS. สตาร์กรุ๊ป
156	DAA02S-18	สับ	**ปลด,ล็อคคาน**		ดช.		SF6	หน้า บ.NPS. สตาร์กรุ๊ป
157	**ย้ายโหลด DAA 2 กลับจาก DBA 4**							
158	DAA02VB-01	ปลด	**สับ คง Manual**		DAA		-	-
159	DAA02S-16	สับ	**ปลด,ล็อคคาน**		นญช.		SF6	หน้าบ.สยามโซลาร์เอ็นเนอร์ยี่1
160	**ย้ายโหลด DAA8 กลับจาก DAA6**							
161	DAA08VB-01	ปลด	**สับ คง Manual**		DAA		-	-
162	DAA06S-03	สับ	**ปลด,ล็อคคาน**		ดช.		SF6	แขวงการทางด่านช้าง
163	**ย้ายโหลด DAA 6,9 ส่วนที่เหลือ กลับจาก DOA 7**							
164	DAA09VB-01	ปลด	**สับ คง Manual**		DAA		-	-
165	DAA06S-08	สับ	**ปลด**		ดช.		SF6	ทัพตาแทน
166	DAA06S-07	ปลด	**สับ**		ดช.	SCADA	SF6	โรงสูบน้ำประปาด่านช้าง
167	DAA06S-12	สับ	**ปลด,ล็อคคาน**		ดช.		SF6	สามแยกหนองปรือ
168	**ลดโหลด DOA 7 บางส่วน กลับจาก DOA 2**							
169	DOA07S-06	ปลด	**สับ**		ดจ.		SF6	4 แยกสระกระโจม
170	DOA02S-04	สับ	**ปลด,ล็อคคาน**		ดจ.		SF6	หน้าโรงเรียนสระกระโจม
171	**ย้ายโหลด DAA 9 บางส่วน กลับจาก LWU 3**							
172	DAA09R-01	ปลด	**สับ คง Nonreclosing**		ดช.	SCADA	AVR	ทุ่งแสม
173	LWU01S-07	สับ	**ปลด,ล็อคคาน**		ลข.		SF6	บ้านหนองอีเปาะ
174	**ย้ายโหลด DAA 9 บางส่วน กลับจาก BOP 4**							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
175	DAA09S-13	ปลด,ล็อคคาน	สับ		ดช.	SCADA	SF6	บ้านหินกอง
176	BOP04S-16	สับ	ปลด,ล็อคคาน		หปร.	SCADA	SF6	ปลักประดู่
177	ย้ายโหลด LWU 2 บางส่วนไปรับจาก BOP 5 (ลดโหลด LWU 2)							
178	DAA06R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ดช.	SCADA	AVR	ตรงข้ามวัดเขาเฉลิมพระเกียรติ
179	DAA09S-19	สับ	ปลด		ดช.	SCADA	SF6	ปลักประดู่
180	ดับไฟย้ายโหลด DAA 8 บางส่วน กลับจาก NCH 3							
181	NCH03S-12/1	สับ	ปลด,ล็อคคาน		ศ.ลพบุรี		SF6	ทับผึ้ง
182	DAA08S-05	ปลด	สับ		ดช.		DIS	ศูนย์ฯ ISUZU
183	ดับไฟย้ายโหลด TP1 กลับจาก TP2							
184	DAA01BVB-01	ปลด	สับ		DAA		-	INCOMING 1
185	DAABVB-01	สับ	ปลด		DAA		-	ขนานบัส
186	DAA01CVB-01	ปลด	สับ		DAA		-	CAP 1
187	DAA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-	-
188	LWU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWU			
189	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
190	DAA01VB-01	Manual	Auto		DAA		-	
191	DAA02VB-01	Manual	Auto		DAA		-	
192	DAA04VB-01	Manual	Auto		DAA		-	
193	DAA05VB-01	Manual	Auto		DAA		-	
194	DAA06VB-01	Manual	Auto		DAA		-	
195	DAA08VB-01	Manual	Auto		DAA		-	
196	DAA09VB-01	Manual	Auto		DAA		-	
197	DAA10VB-01	Manual	Auto		DAA		-	
198	LWU01VB-01	Manual	Auto		LWU			
199	LWU02VB-01	Manual	Auto		LWU			
200	DOA02VB-01	Manual	Auto		DOA		-	
201	DBA05R-05	Nonreclosing, ALT	Normal		ดบ.		AVR	บ่อกรุ
202	DBA04R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.		R	หนองปลาดุก
203	BOP04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บพล.		R	AVR. บ้านยางสูง
204	DAA06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดช.		AVR	ตรงข้ามวัดเขาเฉลิมพระเกียรติ
205	DAA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดช.		AVR	ทุ่งแสม
206	DOA07R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดจ.		AVR	สระกระโจม
207	NCH03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ศ.ลพบุรี		AVR	ศ.ลพบุรี
	สิ้นสุดสวิตชิ่งทั้งหมด							

112

6 มี.ค. 62

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

โทรสาร

เลขที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)- 210 /๒๕๖๒	วันที่ .....
ชื่อผู้รับ นายธนัทพงศ์ ปราโมทย์	ตำแหน่ง อก.สฟ.
ชื่อผู้ส่ง	ตำแหน่ง .....
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น	

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสถานีฯ ด่านช้าง ทั้งสถานีฯ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทดสอบ Function Throw Over ที่สถานีฯ ด่านช้าง

ดังนั้น จึงขอให้ ศสฟ. ประสานงานกับ กฟผ. ให้ทราบแผนงานข้างต้น และแจ้งให้ บริษัท ด่านช้างไบโอเอ็นเนอยี่ จำกัด หยุดการขนาน Generator กับระบบ กฟภ. ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเอกชัย ทิ้งสุวรรณ)
รก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)
24 ม.ค. 2562

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 210 /๒๕๖๒
เรียน อก.ปบ.(น.๓)
- ผจก.กฟอ.ดบ., กฟส.ดช., กฟส.นญช.

เพื่อโปรดทราบ และขอให้ กปบ.(น.๓) เตรียมระบบจำหน่าย ๒๒ เควี สถานีฯ หนองฉาง วงจร NCH03 รองรับการถ่ายเทโหลดจากสถานีฯ ด่านช้าง วงจร DAA08 โหลดประมาณ ๑ MW ในส่วนของ กฟอ.ดบ., กฟส.ดช., กฟส.นญช. ให้ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ใช้ไฟบางส่วนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากปัญหาแรงดันไฟฟ้าตก ตามวันและเวลาดังกล่าว

(นายเอกชัย ทิ้งสุวรรณ)
รก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)
24 ม.ค. 2562

* ยกเลิกการฝากโหลด วงจร DAA08 ประมาณ 1MW ฝั่ง วงจร NCH03 เนื่องจากสามารถย้ายโหลดเข้า วงจร LWU02 ได้ (ไม่ต้องดับไฟในการย้ายโหลด *
สมพร ประสานงาน ธรรมวัตน์ ศูนย์ฯ นครปฐม